**PR87** 

يوميًا

## تنظيف الصيانة لخزانة الحفظ الشاملة (UHC)

تنظيف الوحدة من الفتات و الرطوبة المحملة بالزيت السبب

10 دقائق لكل رف لإكمال تنظيفه.

كهرياء 4 أسطح ساخنة

5 دقائق للتحضير.

الوقت المطلوب

الوقت من اليوم

أثناء ساعات العمل قليل الضغط.

أيقونات الخطر







#### الأدوات واللوازم



منظف ومطهر بيروكسيد (KAY(R متعدد الأسطح



محلول (KAY(R فائق التركيز متعدد الأغراض (APSC)



منظف الدهون الفائق KAY(R) QSR



حامل فوطة Ecolab Hi-Temp مع فوطة متعددة الاستخدامات وفوطة عامة



فرشاة تنظيف الأواني



دلو المناشف المتسخة




دلو المناشف النظيفة

## التنقل: الرئيسية Home > قائمة GO > أيقونة Cleaning Mode (زجاجة رذاذ)

#### الإجراء

### 1 تنشيط وضع التنظيف

اضغط على Cleaning Mode وانتظر حتى تبرد الأرفف. يتم عرض







استخدم فرشاة تنظيف الأواني الصغيرة لإزالة تراكمات

- اغسلها واشطفها وعقمها
  - اتركها تجف في الهواء.

ملاحظة: يجب تنظيف الحوامل كل أربع ساعات.



املاً دلوًا نظيفًا بمحلول (KAY(R فائق التركيز متعدد الأغراض ساخن (110-120 درجة فهرنهايت).





افرك داخل كل رف من رفوف خزانة الحفظ الشاملة باستخدام أداة Hi-Temp Multi-use وعليها الفوطة.



# شطف وتعقيم الأجزاء الداخلية

استخدم فوطة التنظيف العامة البيضاء ومنشفة نظيفة منقوعة في مطهر لمسح أرفف خزانة الحفظ الشاملة وشطفها



# تنظيف الصيانة )تابع(

6 تنظيف الأجزاء الخارجية

رش منظف ومطهر بيروكسيد (KAY(R متعدد الأسطح على منشفة نظيفة منقوعة في مطهر ثم امسح الأجزاء الخارجية من الوحدة. تخلص من المنشفة في دلو المناشف المتسخة.

 7 الخروج من وضع التنظيف
اخرج من وضع التنظيف بالنقر فوق سهم الرجوع، ثم علامة الصح الخضراء.

ملاحظة: يجب أن تعيد الوحدة تسخين الأرفف للعودة إلى التشغيل العادي، 35 دقيقة تقريبًا.



