



Henny Penny (هيني بيني)
منضدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق باليد
طراز HB-121

كتيب المستخدم

جدول المحتويات

الصفحة	الجزء
١-١ مقدمة	الجزء ١
١-١ ١-١ منضدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق باليد HB-121	
١-١ ٢-١ العناية المناسبة	
١-١ ٣-١ الميزات	
٢-١ ٤-١ الوصف	
٢-١ ٥-١ المساعدة	
٢-١ ٦-١ السلامة	
١-٢ التركيب والتشغيل	الجزء ٢
١-٢ ١-٢ مقدمة	
١-٢ ٢-٢ فك الحزمة والتركيب	
٢-٢ ٣-٢ المتطلبات الكهربائية	
٢-٢ ٤-٢ موضع وحدة التتبيل	
٣-٢ ٥-٢ مبادئ التشغيل ومفاتيح التحكم	
٣-٢ ٦-٢ إجراءات التنظيف	

قائمة بأسماء وكلاء التوزيع - محلياً وعالمياً

الجزء ١ - مقدمة

١-١. منضدة تتبيل الأطعمة

ونخل الدقيق باليد طراز HB-121

منضدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق باليد من Henny Penny هي منضدة متكاملة مع وحدة نخل عالية السرعة توفر في الوقت وتتبيل الأطعمة بالدقيق والمال عن طريق فصل كريات العجينة من دقيق نغذية الأطعمة. تتوفر الوحدة مجهزة بمعدات اختيارية مما يجعلها ملائمة لاحتياجات كل محل على حدة.

٢-١. العناية المناسبة

كما هو الحال في معدات خضير الأطعمة، تحتاج خزانة الحفظ المتعددة الاستعمالات إلى العناية والصيانة. يشتمل هذا الكتيب على متطلبات الصيانة والتنظيف التي يجب إتباعها بشكل انتظامي عند تشغيل هذه الوحدة في كافة الأوقات.

NOTICE

قبل استعمال الوحدة طراز HB-121، يجب تنظيفها كلياً وفقاً بالتعليمات المشمولة في هذا الكتيب.

٣-١. الميزات

- يوفر المحرك العالي الطاقة المغلق بقوة ¼ حصان إمكانية نخل سريعة وكاملة.
- تفصل سلة النخل المصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ الموجودة تحت وعاء دقيق التتبيل كريات العجينة من الدقيق وهي تقوم بعملية النخل الآلي والمتساوي إلى الوعاء السفلي.
- وحدة الفولاذ الذي لا يصدأ متينة ويمكن فكها بسرعة لتنظيفها.
- تصميم متكامل يتطلب مجال صغير للدقيق، ولكن يؤدي تصميم سريان العمل إلى إمكانية إنتاج عالية.
- كافة القطع المتحركة مركبة داخل مبيت لتوفير السلامة القصوى.
- موافق عليها من قبل U.L. و C.S.A.
- تتوفر المنضدة للعمل من اليمين إلى اليسار.

٤-١. الوصف

وحدة HB-121 هي منضدة وخزانة مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ تحتوي على سلة نخل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ. تتوفر الوحدة مع وعائين لتتبيل الأطعمة يحتويان على دقيق التتبيل وحامل صينية ومسند للوعاء وإناء غمس لغمس الأطعمة قبل تغطيتها بالدقيق المتبل. وحافظة لوعاء الغمر. وصينية غمر بلاستيكية للمساعدة في منع تساقط دقيق تتبيل الأطعمة على الأرض. وسطح خلفي حاجب لتناثر الزيت وللمساعدة في المحافظة على نظافة المجال خلف منطقة التغطية بالدقيق المتبل. المنضدة مجهزة بآلية إدارة يوثق بها وبعبجات قابلة للتعديل وبمفتاح تشغيل/إيقاف (ON/OFF) لتسهيل أمور العمل. أبعاد الوحدة هي عرض (علوي) ٩٣,٣٥ سم. عرض كلي ١٧١,٤٥ سم من إناء الغمس إلى الصينية المفتوحة كلياً. عمق (علوي) ٤٢,٥٥ سم. عمق كلي ٦٦,٠٠ سم من وجه المنضدة من الأعلى إلى خلف حاجبة التناثر الخلفية. وعلو ٩٠,١٧ سم إلى أعلى منضدة. و ١١٨,١١ سم إلى أعلى حاجبة التناثر الخلفية. وزن الشحن هو ١٣,٥ كلج.

٥-١. المساعدة

إذا احتجت للمساعدة من الخارج. مجرد اتصل بوكيل التوزيع المحلي في منطقتك. أو اتصل بشركة Henny Penny Corp. على الرقم المجاني 1-937-456-8405. أو زر موقع Henny Penny الإلكتروني www.hennypenny.com.

٦-١. السلامة

الطريقة الوحيدة لضمان سلامة العمل على منضدة Henny Penny لتتبيل الأطعمة ونخل الدقيق باليد هي عن طريق الفهم الكامل لطرق التركيب والتشغيل وإجراءات الصيانة الصحيحة. تم إعداد تعليمات هذا الكتيب لمساعدتك في تعلم الإجراءات الصحيحة عندما تكون المعلومات ذات أهمية خاصة أو متعلقة بالسلامة. تستعمل كلمات ملاحظة، أو تنبيه، أو تحذير. تستعمل هذه الكلمات لتعطي المعاني المبينة أدناه:

تستعمل علامة السلامة مع علامة خطر. تحذير أو تنبيه للإشارة لخطر التعرض للأذى الشخصي.



NOTICE

تستعمل علامة ملاحظة للإشارة لمعلومات ذات أهمية خاصة.

تستعمل علامة تنبيه بدون علامة تحذير الإنذار للإشارة إلى احتمال وجود خطر إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى تضرر الممتلكات.

CAUTION

تستعمل علامة تنبيه مع علامة تحذير الإنذار إلى احتمال وجود خطر إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى الأذى البسيط أو المتوسط.



تشير علامة التحذير إلى احتمال وضع خطر إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى الخطر البالغ.



الجزء ٢ - التركيب والتشغيل

١-٢. مقدمة

يوفر هذا الجزء تعليمات تركيب وتشغيل منضدة Henny Penny لتتبيل الأطعمة ونخل الدقيق.



يجب أن تركيب هذه الوحدة من قبل فني خدمات مرخص.



لا تثقب سطح منضدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق بمثقاب أو براغي (قلاووظ) إذ قد يسبب هذا تضرر مكونات المنضدة أو الإصابة بصعقة كهربائية.

تشحن منضدة Henny Penny لتتبيل الأطعمة ونخل الدقيق في علب كرتون موج مع توفير التبطين الكافي لتحمل أوضاع الشحن العادية.

٢-٢. فك الحزمة والتركيب



في حالة ملاحظة أضرار بسبب الشحن يجب الإشارة إليها بوجود وكيل الشحن والتوقيع على البيان قبل مغادرة عميل الشحن.

اتبع التعليمات التالية لرفع منضدة HB-121 من علبة الكرتون:

١. اقطع أشرطة الحزم بعناية.
٢. ارفع علبة الكرتون عن الوحدة.
٣. ارفع الوحدة عن منصة التحميل الخشبية.



احترس عند رفع الوحدة لتجنب الأذى الشخصي. وزن الوحدة حوالي ١٣,٥ كلج.

٤. ارفع كافة الملحقات من الوحدة لتجميعها. وحدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق مجمعة كلياً وتم اختبارها في المصنع. ولكن لتسهيل الشحن، تم فصل بعض القطع عن الوحدة. يجب تجميع هذه القطع وتركيبها في هذا الوقت بالطريقة التالية: يرجى الرجوع للرسم الممدد في مؤخرة هذا الكتيب.
٥. ركب الكتيقات خلف حاجب التناثر باستعمال ١٠-٢٤ صمولات مجنحة جدها في كيس بلاستيكي ملصق بوحدة تتبيل الأطعمة.

٢-٢. فك الحزمة والتركيب (تابع)

٦. وأنت تمسك بحاجب التناثر الخلفي بشكل أفقي مع كون خطافات تعليق السلة مواجهة لك. قم بشبك عروة حاجب التناثر الخلفي في الفتحة الأكبر في أعلى منضدة تتبيل الأطعمة وأدراها للخلف بحيث تستقر الكتيفات على ظهر الوحدة.
٧. وأنت تمسك بحافظة إناء الغمس مع كون الحلقة للأعلى. أدخل النهايات في الثقوب الموجودة داخل أعلى الوحدة (نهاية المفتاح) وأدراها للأسفل للموضع الأفقي. قم بزلق حافظة إناء الغمس في أعلى الوحدة حتى يصبح الانحناء العمودي مستنداً على أعلى الوحدة.
٨. أدخل نهاية حامل الصينية في جانب أعلى الوحدة المواجه لنهاية المفتاح وأدراها للموضع الأفقي متيحاً للرجل المتأرجحة الاستقرار فوق مسند الرجل التقاطعي.
٩. يركز مسند الصينية على حامل الصينية.
١٠. يستقر أحد وعائي الأطعمة المتبلة في الفتحة الأكبر حجماً في أعلى الوحدة وينزلق وعاء الأطعمة المتبلة الأخرى في مسارين تحت الصندوق.

(راجع الرسم الممدد في الكتيب الفني للتعرف على القطع)

٣-٢. المتطلبات الكهربائية

تم تجهيز وحدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق في المصنع لتعمل بطاقة ١٢٠ فولت تيار متناوب، ٦٠ هرتز، ٤,٢ أمبير. كما أن الوحدة مجهزة لكبل مؤرض طوله ٣ أمتار ومقبس مؤرض. تتطلب الوحدة مقبس مؤرض بقدرة ١٥ أمبير وبخط كهربائي مستقل محمي بمصهر كهربائي أو قاطع دائرة بتصنيف مناسب.



لتجنب الصعقة الكهربائية، يجب تأريض الوحدة بشكل مناسب وآمن وفقاً للقوانين الكهربائية المحلية.

دورة الخدمة موافق عليها لمدة خمس دقائق ومن ثم توقف لمدة خمس دقائق بحمل مستمر قدره ٨,١٧ كلج.

٤-٢. موضع وحدة التتبيل

يجب وضع وحدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق في مكان يتيح تداول الأطعمة المتبلة والمعدة للطهي بفعالية. لها السبب. تم تصميم وحدات Henny Penny للعمل من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار.

NOTICE

للحصول على أفضل أداء، يجب تركيب وحدة HB-121 على سطح مستوي تم تركيب رجل التسوية للتعويض عن عدم استواء الأرضية.

يجب تجميع وحدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق كلياً قبل التشغيل. للتحضير للتشغيل، ضع دقيق التتبيل في الوعاء العلوي ومحلل الغمس في إناء الغمر. محلل الغمس هو ماء أو ماء وتوابل يغمس فيها الطعام قبل التغطية بتبلة الدقيق. قم بغمس الأطعمة (دجاج، ضلوع، إلخ) في محلل الغمس متيحاً سيلان المحلول الزائد في إناء الغمس. ضع الطعام المغموس في وعاء التغطية الدقيق المتبل وقلبه لتغطيته كلياً. تخلص من تبلة الدقيق الزائدة العالقة بقطع الطعام بهزها وضعها فوق صينية مجهزة بشبكة أو وضعها في سلة. قطع الطعام الجاهزة الآن للقلي. لنخل الدقيق المتبل، يتم تشغيل وحدة HB-121 بمفتاح تشغيل/إيقاف (ON/OFF). انزع السدادة من أسفل وعاء التغطية بالدقيق المتبل العلوي وادفع الدقيق المتبل في سلة النخل. شغل وحدة النخل بإدارة المفتاح لوضع التشغيل (ON). عند الانتهاء من نخل الدقيق المتبل (دقيقتين (2) أو أقل) ولا يتبقى سوى كريات العجين أدر المفتاح لوضع الإيقاف (OFF). انزع وعاء التتبيل العلوي. ارفع سلة النخل وتخلص من كريات العجين. أعد سلة النخل وارفع الوعاء المحتوي على التبله المنخولة من الخزانة السفلية وضعه فوق المنضدة. ضع الوعاء المفرغ تحت خزانة وحدة النخل.

NOTICE

تأكد من إعادة تركيب السدادة وإلا سيتساقط الدقيق المتبل عبر الخزانة إلى سلة النخل.

٥-٢. مبادئ التشغيل ومفاتيح التحكم

١-٢. إجراءات التنظيف

تم تصميم وحدة تتبيل الأطعمة ونخل الدقيق لفكها كلياً لتسهيل تنظيفها. للتنظيف، اتبع الإجراءات التالية:

١. افصل الوحدة عن مصدر الكهرباء.
٢. انزع أوعية التتبيل وحاجبة التناثر الخلفية وإناء الغمس وحافظة إناء الغمس وسلة الغمس وداعمة الصينية وحامل الصينية وسلة النخل وأسفل السلة (تنزع من الجدران الجانبية) والمشبك النابض وحافظة السلة وأعلى الوحدة. يمكن أخذ هذه القطع إلى المغسلة لتنظيفها كلياً. (راجع الرسم الممدد في الكتيب الفني لمعرفة القطع).

٣. بعد التخلص من التبله المتبقية بالفرشاة من خزانة النخل، يمكن تنظيف الخزانة كلياً من الداخل بالماء والصابون واسفنج ناعمة.

CAUTION

تجنب تكون ماء زائد حول حجيرة المحرك.

٤. نظف الوحدة من الخارج بنفس الأسلوب.