



دليل البدء السريع لخزانة الحفظ الشاملة UHC 600

HENNY PENNY
Engineered to Last

4 إعداد المنتجات

اضغط على (ج) كتاب الوصفات و(هـ) المنتج. اضغط على (أ) القفل وأدخل 1122. اضغط على أيقونة + لإضافة منتج، أو على (د) القلم الرصاص للتعديل لإجراء تعديل على منتج، أو على علامة X الحمراء لحذف منتج.



امسح ضوئيًا لرؤية الفيديو

5 إعداد أجزاء اليوم

اضغط على (ج) كتاب الوصفات واضغط على (ب) أجزاء اليوم. اضغط على عنصر وأدخل 1122. بعد إجراء التعديلات، انقر فوق علامة الصح الخضراء لحفظ التغييرات. امسح الرمز ضوئيًا للحصول على تعليمات مفصلة.



امسح ضوئيًا لرؤية الفيديو

6 احصل على تدريب

للحصول على قائمتنا الكاملة لمقاطع الفيديو التدريبية لتأهيلك أنت وطاقتك للنجاح، امسح الرمز أدناه ضوئيًا.



امسح ضوئيًا لرؤية الفيديو

1



2

1	ملصق البيانات (أعلى الوحدة)
2	مفتاح الطاقة



(د) القلم الرصاص للتعديل



(هـ) المنتج



(و) الإعدادات



(أ) قفل



(ب) أجزاء اليوم



(ج) كتاب الوصفات

1 تفعيل الضمان


دُون الرقم التسلسلي على (1) ملصق البيانات. امسح الرمز ضوئيًا لإدخال المعلومات وتفعيل الضمان.



تفعيل الضمان

2 التشغيل

قم بتشغيل (2) مفتاح الطاقة. بعد دقيقة تقريبًا يتم عرض الشاشة الرئيسية.



(ج) كتاب الوصفات

(و) الإعدادات

الشاشة الرئيسية

3 إعداد نظام التحكم

انقر فوق (و) الإعدادات وقم بالتمرير لأسفل حتى ٥٢ °F أو ١٠ °C. اضغط على الشاشة وأدخل 1122 لإلغاء القفل (أ). قم بإجراء التغييرات واضغط على علامة الصح الخضراء لحفظ الإعدادات. اسحب لليسار لإجراء تغييرات على الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية وتمكين التوقيت الصيفي.



امسح ضوئيًا لرؤية الفيديو



1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE
WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.



(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO



1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

