

1 Attivare la garanzia


Annotare il numero di serie riportata sulla **(1) ETICHETTA DATI**. Scansionare il codice per inserire le informazioni e attivare la garanzia.

ATTIVARE LA
GARANZIA



2 Accensione

Accendere l'**INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE (2)**. Dopo circa 1 minuto viene visualizzata la **SCHERMATA INIZIALE**.



(C) RICETTARIO


(F) IMPOSTAZIONI

SCHERMATA INIZIALE

3 Configurazione controllo

Toccare **(F) IMPOSTAZIONI** e scorrere verso il basso fino a °F o °C. Toccare la schermata e digitare 1122 per sbloccare (A). Apportare le modifiche e toccare il segno di spunta verde per salvare le impostazioni. Scorrere verso sinistra per modificare l'ora, la data, il fuso orario e attivare l'ora legale.

SCANSIONA PER
VEDERE IL VIDEO



1	ETICHETTA DATI (parte superiore dell'unità)
2	INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE



(A) BLOCCO



(B) DAYPARTS (FASCE ORARIE)



(C) RICETTARIO



(D) MATITA DI MODIFICA



(E) PRODOTTO



(F) IMPOSTAZIONI

4 Configurazione dei prodotti

Toccare **(C) RICETTARIO** e **(E) PRODOTTO**. Toccare il tasto **(A) BLOCCO** e immettere 1122. Toccare l'icona **+** per aggiungere un prodotto, la **(D) MATITA DI MODIFICA** per modificare un prodotto o la **X** rossa per eliminare un prodotto.

SCANSIONA PER
VEDERE IL VIDEO



5 Configurazione Dayparts (Fasce orarie)

Toccare **(C) RICETTARIO** e toccare **(B) DAYPARTS (FASCE ORARIE)**. Toccare un elemento e immettere 1122. Dopo aver effettuato le selezioni, toccare il segno di spunta verde per salvare le modifiche. Scansionare il codice per ottenere istruzioni dettagliate.

SCANSIONA PER
VEDERE IL VIDEO



6 Formarsi

Per l'elenco completo dei video di formazione per preparare voi e i vostri operatori al successo, scansionare il codice qui sotto.

SCANSIONA PER VEDERE
TUTTI I VIDEO





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE
WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.



(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO



1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

