

## 1 Активація гарантії


Зверніть увагу на серійний номер на **(1) МІТЦІ ДАНИХ**. Відскануйте код, щоб ввести інформацію та активувати гарантію.

АКТИВУВАТИ  
ГАРАНТІЮ



## 2 Увімкнення

Увімкніть **(2) ПЕРЕМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ**. Приблизно через 1 хвилину з'явиться **ГОЛОВНИЙ ЕКРАН**.



(C) КНИГА  
РЕЦЕПТІВ

(F) НАЛАШТУВАННЯ

ГОЛОВНИЙ

## 3 Налаштування

Торкніться **(F) НАЛАШТУВАННЯ** і прокрутіть вниз до F° або C°. Торкніться екрана та введіть 1122, щоб розблокувати **(A)**. Внесіть зміни й натисніть зелений прапорець, щоб зберегти налаштування. Проведіть вліво, щоб змінити час, дату, часовий пояс та увімкнути літній час.

ЗІСКАНУЙТЕ, ЩОБ  
ПЕРЕГЛЯНУТИ  
ВІДЕО



1	МІТКА ДАНИХ (у верхній частині пристрою)
2	ПЕРЕМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ



(A) ЗАМОК



(D) ОЛІВЕЦЬ  
РЕДАГУВАННЯ



(B) ЧАСТИНИ ДНЯ



(E) ПРОДУКТ



(C) КНИГА РЕЦЕПТІВ



(F) НАЛАШТУВАННЯ

## 4 Налаштування

Торкніться **(C) КНИГА РЕЦЕПТІВ** та **(E) ПРОДУКТ**. Торкніться **(A) ЗАМОК** і введіть 1122. Торкніться значка **+**, щоб додати продукт, **(D) ОЛІВЕЦЬ РЕДАГУВАННЯ**, щоб змінити продукт, або червоного значка **X**, щоб видалити продукт.

ЗІСКАНУЙТЕ, ЩОБ  
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО



## 5 Налаштування

Торкніться **(C) КНИГА РЕЦЕПТІВ** і натисніть **(B) ЧАСТИНИ ДНЯ**. Торкніться елемента та введіть 1122. Після того, як ви зробили вибір, натисніть зелений прапорець, щоб зберегти зміни. Відскануйте код, щоб отримати детальну інструкцію.

ЗІСКАНУЙТЕ, ЩОБ  
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО



## 6 Проходження

Щоб отримати повний список навчальних відео, які допоможуть вам і вашій команді підготуватися до роботи, відскануйте код нижче.

ЗІСКАНУЙТЕ, ЩОБ  
ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ВІДЕО





## 1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



## 2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.



(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

## 3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO



<b>1</b>	DATA LABEL (top of unit)
<b>2</b>	POWER SWITCH




(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

## 4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



## 5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



## 6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

