

Henny Penny
Olieaffaldspendul
ODS – 300.02
ODS – 300.03

(Danish)

FM07-699-B
11-22-10

(Oversatte dokumenter findes på en CD inden i manualen)

OPERATØRMANUAL

INDREGISTRER GARANTIEN ONLINE PÅ WWW.HENNYPENNY.COM

AFSNIT 1. SIKKERHED

Hvor oplysningerne er særlig vigtige eller handler om sikkerhed, bruges ordene NOTICE (BEMÆRK), CAUTION (FORSIGTIG) eller WARNING (ADVARSEL). Brugen af disse udtryk beskrives i det følgende:



SIKKERHEDSADVARSELSSYMBOLT bruges i forbindelse med DANGER (FARE), WARNING (ADVARSEL) eller CAUTION (FORSIGTIG), som indikerer en type fare der involverer personlig tilskadekomst.



NOTICE (BEMÆRK) bruges til at fremhæve særlig vigtige oplysninger.



CAUTION (FORSIGTIG) brugt uden sikkerhedsadvarselssymbol henviser til en situation, der muligvis kan blive farlig, og som, hvis den ikke undgås, kan medføre ejendomsskade.



CAUTION (FORSIGTIG) brugt i forbindelse med sikkerhedsadvarselssymbolet henviser til en situation, der muligvis kan blive farlig, og som, hvis den ikke undgås, kan medføre lettere eller middelsvær tilskadekomst.




WARNING (ADVARSEL) henviser til en situation, der muligvis kan blive farlig, og som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller alvorlig tilskadekomst.




DANGER (FARE) HENVISER TIL EN OVERHÆNGENDE FARLIG SITUATION, SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS, VIL MEDFØRE DØDEN ELLER ALVORLIG TILSKADEKOMST.


AFSNIT 2. INSTALLATION

PUMPE- OG
RØRSAMLINGSDELE



FJERN OG KASSER
DISSE DELE, DE ER
OVERFLØDIGE.





AFSNIT 3. DRIFT



1. Lås dækslet op og hængt det fast på olieaffaldspendulet. Sørg for, at krummebakken er på plads.
2. Fjern filterdrænpandesamlingen fra pladsen under frituregryden og rul olieaffaldspendulet ind under frituregryden, indtil det standser. Sørg for, at afløbet er rettet ind efter åbningen i pendulet.








FARE

SÅDAN UNDGÅR MAN PERSONLIG SKADEKOMST, FORBRÆNDING, AT SPILDE OG KORROSION:

- **LAD VÆRE AT FYLDE PENDULET FOR MEGET. DET HAR PLADS TIL FEDTSTOF FRA ÉN ALMINDELIG STØRRELSE FRITUREGRYDE ELLER TO ADSKILTE FRITUREGRYDER**
- **KUN FEDTSTOF! DER MÅ IKKE KOMMES VAND OG/ELLER RENGØRINGSMIDDEL I PENDULET**
- **OLIE MÅ KUN TRANSPORTERES, NÅR DÆKSLET ER SAT PÅ**



3. Tryk på og hold  inde (på en af siderne), indtil displayet viser *FILTER MENU*, sammen med "1.AUTO FILTER?"
4. Tryk på og slip  to gange, indtil displayet viser "3.DISPOSE" ("3. KASSER"). Tryk på knappen , så viser displayet "DISPOSE?" ("KASSER?") sammen med "YES NO" ("JA NEJ").
5. Med olieaffaldspendulet rullet på plads, tryk på og hold knappen  inde, så viser displayet "DISPOSING" ("KASSERER"). Nu løber olien ud af karret ned i affaldspendulet.



NOTICE

BEMÆRK

På LVE/LVG-10X frituregryder, hvis olieaffaldspendulet ikke er sat ordentligt på plads, vises "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" ("SIDDER AFFALDSSENHEDEN PÅ PLADS?") på displayet. Juster midterkonsollen på pendulets forside efter behov ved at løsne de 6 møtrikker, der holder konsollen fast, og flytte konsollen op eller ned. Så snart den er korrekt justeret, viser displayet "DISPOSING" ("KASSERER").

6. Så viser displayet VAT EMTY (TOMT KAR) sammen med "YES NO" ("JA NEJ"). Bekræft at karret er tomt, og tryk på knappen ✓.
7. Displayet viser "CLN VAT COMPLETE" ("RENG KAR FÆRDIG") sammen med "YES NO" ("JA NEJ"). Å snart karret er rent, tryk på knappen ✓.



8. Displayet viser "MANUAL FILL POT" ("FYLD GRYDE VED HÅNDKRAFT"), efterfulgt af VAT FULL" ("GRYDE FULD") sammen med "YES NO" ("JA NEJ"). Fyld karret til den underste indikatorlinie på karrets bagvæg, tryk derefter på knappen ✓. Betjeningsstyrene vender tilbage til normal drift.
9. Fjern olieaffaldspendulet fra pladsen under frituregryden og erstat det med filterpandesamlingen.

10. Sæt låget på plads igen, og rul olieaffaldspendulet til affaldsspanden..



**ADVARSEL
FORBRÆNDINGSFARE**

Undgå forbrændinger og personskade ved at lade olien afkøle til 38°C eller under før pendulet transporteres til bortskaffelsesområdet.

11. Drej vingeskruen på beslaget for at løsne rørsamlingen.
12. Sving pumpesamlingen hen over affaldsspanden, og stram håndtaget på rørmellemstykket.

13. Drej pumpehåndtaget hurtigt for at spæde pumpen, og for at få olien til at flyde gennem pumpen.

CAUTION

FORSIGTIG

Undgå at beskadige pumpen ved

- *kun at pumpe olie, som er 38 °C eller under*
- *ikke at pumpe vand eller vandbaserede væsker*



14. Når pendulet er tomt, løsnes vingeskruen på beslaget og pumpeanordningen drejes tilbage hen over den nedre enhed og håndtaget strammes.

RENGØRING

15. Fjern krummebakken dagligt og vask den i vasken med sæbevand. Tør pendulets yderside af med en blød klud og sæbevand. Det er ikke nødvendigt at rengøre enheden indvendigt, men indersiden kan om ønsket tørres af med køkkenrulle.

CAUTION

FORSIGTIG

Brug ikke vand eller vandbaserede væsker til at rengøre pendulet indvendigt. Dermed undgår du at beskadige pumpen.