

1 Aktywacja gwarancji


Zanotuj numer seryjny na **(1) ETYKIECIE Z DANymi**. Zeskanuj kod, aby wprowadzić informacje i aktywować gwarancję.

AKTYWACJA
GWARANCJI



2 Włącz zasilanie

Włącz **(2) WYŁĄCZNIK ZASILANIA**. Po około 1 minucie wyświetlony zostanie **EKRAN GŁÓWNY**.



(C) KSIĄŻKA
KUCHARSKA

(F) USTAWIENIA

EKRAN

3 Konfiguracja

Stuknij **(F) USTAWIENIA** i przewiń w dół do F° lub C°. Dotknij ekranu i wprowadź 1122, aby odblokować (A). Wprowadź zmiany i dotknij zielonego znacznika wyboru, aby zapisać ustawienia. Przesuń w lewo, aby zmienić godzinę, datę, strefę czasową i włączyć oszczędzanie światła dziennego.


PRZESKANUJ, ABY
WYŚWIETLIĆ WIDEO



1	ETYKIETA Z DANymi (górna część urządzenia)
2	WYŁĄCZNIK ZASILANIA



(A) BLOKADA



(D) OŁÓWEK EDYCJI



(B) CZĘŚCI DNIA



(E) PRODUKT



(C) KSIĄŻKA KUCHARSKA



(F) USTAWIENIA

4 Konfiguracja

Stuknij **(C) KSIĄŻKA KUCHARSKA** i **(E) PRODUKT**. Stuknij **(A) BLOKADA** i wprowadź 1122. Stuknij ikonę **+**, aby dodać produkt, przycisk **(D) OŁÓWEK EDYCJI**, aby zmodyfikować produkt lub czerwony przycisk **X**, aby usunąć produkt.

PRZESKANUJ, ABY
WYŚWIETLIĆ WIDEO



5 Konfiguracja części

Stuknij **(C) KSIĄŻKA KUCHARSKA** i stuknij **(B) CZĘŚCI DNIA**. Stuknij pozycję i wprowadź 1122. Po dokonaniu wyboru dotknij zielonego znacznika wyboru, aby zapisać zmiany. Zeskanuj kod, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

PRZESKANUJ, ABY
WYŚWIETLIĆ WIDEO



6 Przejdź szkolenie

Zeskanuj poniższy kod, aby zapoznać się z pełną listą filmów szkoleniowych, dzięki którym Ty i Twoja załoga odniesiecie sukces.

ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
WSZYSTKIE FILMY





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.



(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO



1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH




(A) LOCK



(B) DAYPARTS



(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

