

1 Garantie activeren

Noteer het serienummer op het **(1) GEGEVENS LABEL**. Scan de code om informatie in te voeren en de garantie te activeren.

GARANTIE
ACTIVEREN



2 Inschakelen

Zet de **(2) AAN/UIT-schakelaar** aan. Na ongeveer 1 minuut wordt het **STARTSCHERM** weergegeven.



STARTSCHERM

3 Controle instellen

Tik op **(F) INSTELLINGEN** en blader omlaag naar F° of C°. Tik op het scherm en voer 1122 in om te ontgrendelen (A). Breng wijzigingen aan en tik op het groene vinkje om de instellingen op te slaan. Veeg naar links om de tijd, datum en tijdzone te wijzigen en zomertijd in te schakelen.

SCAN OM VIDEO TE
ZIEN



1	GEGEVENS LABEL (bovenkant toestel)
2	STROOMSCHAKELAAR



(A) VERGRENDEL
EN



(D) POTLOOD BEWERKEN




(B) DAGPARTIJEN



(E) PRODUCT



(C) RECEPTENBOEK



(F) INSTELLINGEN

4 Producten instellen

Tik op **(C) RECEPTENBOEK** en **(E) PRODUCT**. Tik op **(A) VERGRENDELEN** en voer 1122 in. Tik op het pictogram **+** om een product toe te voegen, op de **(D) POTLOOD BEWERKEN** om een product te wijzigen of op de rode **X** om een product te verwijderen.

SCAN OM VIDEO TE
ZIEN



5 Dagdelen instellen

Raak **(C) RECEPTENBOEK** aan en raak **(B) DAGPARTIJEN** aan. Tik op een item en voer 1122 in. Nadat de selecties zijn gemaakt, tikt u op het groene vinkje om de wijzigingen op te slaan. Scan de code voor gedetailleerde instructies.

SCAN OM VIDEO TE
ZIEN



6 Getraind worden

Scan de onderstaande code voor onze volledige lijst met trainingsvideo's om jou en je bemanning klaar te stomen voor succes.

SCANNEN OM ALLE
VIDEO'S TE BEKIJKEN





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.



(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO



1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

