

1 Garancia aktiválása


Jegyezze fel a sorozatszámot az **(1) ADATCÍMKÉN**. Olvassa be a kódot az adatok megadásához és a garancia aktiválásához.

GARANCIA
AKTIVÁLÁSA



2 Tápellátás be

Kapcsolja be a **(2) FŐKAPCSOLÓT**. Körülbelül 1 perc múlva megjelenik a **KEZDŐKÉPERNYŐ**.



(C) RECEPTKÖNYV

(F) BEÁLLÍTÁSOK

KEZDŐKÉPERNYŐ

3 Vezérlés beállítása

Koppintson az **(F) BEÁLLÍTÁSOK** gombra, és görgessen lefelé a F° vagy C° értékre. Érintse meg a képernyőt, és a feloldáshoz írja be az 1122-es számot (A). Végezze el a módosításokat, és a beállítások mentéséhez koppintson a zöld pipára. Húzza balra az idő, a dátum, az időzóna módosításához és a nyári időszámítás engedélyezéséhez.


OLVASSA BE A VIDEÓ
MEGTEKINTÉSÉHEZ



1	ADATCÍMKÉ (az egység tetején)
2	FŐKAPCSOLÓ



(A) ZÁROLÁS



(B) NAPSZAKOK




(C) RECEPTKÖNYV



(D) SZERKESZTŐ CERUZA



(E) TERMÉK



(F) BEÁLLÍTÁSOK

4 Termékek beállítása

Koppintson a **(C) RECEPTKÖNYV** és az **(E) TERMÉK** gombra. Érintse meg az **(A) ZÁROLÁS** gombot, és írja be az 1122-es számot. Érintse meg a + ikont egy termék hozzáadásához, a **(D) SZERKESZTŐ CERUZÁT** egy termék módosításához, vagy a piros X ikont egy termék törléséhez.

OLVASSA BE A VIDEÓ
MEGTEKINTÉSÉHEZ



5 Napszakok beállítása

Koppintson a **(C) RECEPTKÖNYV** és a **(B) NAPSZAKOK** lehetőségre. Koppintson egy elemre, és írja be az 1122-es számot. A kiválasztások után a zöld pipára kattintva mentse el a módosításokat. A részletes utasításokért olvassa be a kódot.

OLVASSA BE A VIDEÓ
MEGTEKINTÉSÉHEZ



6 Kiképzés

Az Ön és csapata sikeréhez szükséges képzési videók teljes listájáért olvassa be az alábbi kódot.

OLVASSA BE AZ ÖSSZES
MEGTEKINTÉSÉHEZ





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.



(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO



- 1 DATA LABEL (top of unit)
- 2 POWER SWITCH




(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

