

Henny Penny

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ПАНИРОВАНИЯ
Модель ВМ-110**

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

FM01-770-A
Revised 5-27-04

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поставьте выключатель On/Off в положение ON.
2. Поместите панировку в цилиндрический контейнер. Контейнер вмещает до 4.5 кг (10 фунтов) панировки.
3. Загрузите сырой влажный продукт в загрузочный желоб.
4. Продукт будет выходить с другой стороны цилиндрического контейнера.
5. Поместите продукт на противень или на решетку для приготовления.

ОСТОРОЖНО

Не опускайте руки или другие предметы в цилиндрический контейнер, пока работает аппарат.

ОЧИСТКА (просмотрите сборочный рисунок)

1. Снимите с аппарата загрузочный желоб (номер 32) и его подставку (номер 33).
2. Снимите концевые крышки (номер 36), узел с лезвиями (номер 34) и, извлеките цилиндр (номер 35) из цилиндрического контейнера (номер 37). Все эти части можно поместить в раковину для облегчения очистки.
3. Промойте основание аппарата мягкой тряпкой и мыльной водой.

ВНИМАНИЕ

Избегайте попадание воды в мотор и в зону управления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следующая информация поможет Вам при необходимой замене компонентов аппарата. (Просмотрите сборочный рисунок).

	ОСТОРОЖНО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF	<p>Поставьте выключатель On/Off в положение Off и выньте шнур питания из настенной розетки, перед заменой любого компонента аппарата.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату.2. Удалите крепежную гайку выключателя, контргайку, пластинку On/Off и извлеките выключатель.3. Подсоедините провода к новому выключателю точно так же, как они были подсоединены к старому выключателю.4. Заново установите крепежную гайку, контргайку, пластинку On/Off и затяните узел.
БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДОЧКА	<ol style="list-style-type: none">1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату.2. Используя 1/8 дюймовый универсальный гаечный ключ, снимите внешнее алюминиевое кольцо и прокладку с приводного вала.3. Снимите зубчатую кромку с цепи и снимите цепь.4. Выдвиньте приводной вал и, используя 3/32 дюймовый универсальный гаечный ключ, ослабьте установочные винты, снимите большую звездочку с приводного вала.5. Установите новую звездочку и соберите узел, выполняя действия в обратном порядке. <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Расположите новую звездочку на приводном вале так же, как на нем была расположена старая звездочка.</p>
МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДОЧКА	<ol style="list-style-type: none">1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату.2. Снимите зубчатую кромку с цепи и снимите цепь.3. Используя 3/32 дюймовый универсальный гаечный ключ, ослабьте установочные винты, и снимите маленькую звездочку с мотора.4. Установите новую звездочку на мотор.
МОТОР	<ol style="list-style-type: none">1. Снимите базовый кожух, открутив винты, крепящие его к аппарату.2. Ослабьте зажимные гайки на проводах мотора, и отсоедините провода мотора.3. Используя 3/8 дюймовый гаечный ключ и крестовую отвертку, открутите четыре винта с гайками, крепящие мотор к основанию.4. Установите новый мотор.5. Установите лопасть вентилятора на новый мотор. <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Убедитесь в том, что провода мотора закреплены зажимными гайками. Используйте изоляционную ленту при закреплении гаек.</p>

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ