


Space\$aver™



Manual de instruções


SpaceSaver



Para visualizar os elementos de controlo, desdobre a capa.

Versão	Tipo n.º	Tamanho
SpaceSaver	ESC63XXXX	605
SpaceSaver PLUS	ESC60XXXX	610

Elementos de controlo



- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Tecla "On/Off" | 9 | "Selector CombiDial" |
| 2 | Tecla "SmartMenu" | 10 | Tecla "Pronto a cozinhar" |
| 3 | Tecla do modo de confecção "Misto" | 11 | Tecla "Tempo de confecção" |
| 4 | Mostrador | 12 | Tecla "Temperatura de confecção" |
| 5 | Tecla do modo de confecção "Perfeição" | 13 | Selector multifunções |
| 6 | Selector multifunções | 14 | Tecla do modo de confecção "Convecção" |
| 7 | Tecla "Temperatura interior" | 15 | Tecla do modo de confecção "Vapor" |
| 8 | Tecla "Start/Stop" | | |

1	Introdução	7
1.1	Utilização adequada	7
1.2	A respeito deste manual de instruções	7
1.3	Avisos	8
1.4	Garantia e responsabilidade	8
1.5	Explicação dos sinais	10
2	Instruções de segurança	11
3	Estrutura e funcionamento	14
3.1	Descrição do aparelho	14
3.2	Descrição dos elementos de controlo	14
3.3	Modos de operação	15
3.4	SmartMenu (cozinhar automaticamente)	16
3.5	Cozinhar manualmente	16
3.5.1	Vapor	16
3.5.2	Misto	18
3.5.3	Convecção	18
3.5.4	Perfeição (regeneração por climatização)	19
3.5.5	Confecção Delta-T	20
3.5.6	Confecção a baixa temperatura	22
3.6	Funções de confecção ampliadas	24
3.6.1	Injecção programável de vapor	24
3.6.2	Injecção manual de vapor	24
3.6.3	Período de descanso	24
3.6.4	Pré-selecção da hora de início	25
3.6.5	Pronto a cozinhar (preparar a confecção)	25
3.6.6	RackControl	25
3.7	Funções complementares	26
3.7.1	Aspiração de vapor SES	26
3.7.2	Funcionamento do ventilador em ciclos	26
3.7.3	Sinal de fim do passo	26
3.7.4	Controlo de climatização ClimaSelect	27
3.8	Medição da temperatura interior	27
3.9	Protocolo HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo)	27
3.10	Limpeza	29
3.10.1	WaveClean - sistema de limpeza automático	29

3.10.2	AutoShower,	29
3.11	Interface USB	29
4	Operação	31
4.1	Abrir e fechar a porta da câmara de confecção	31
4.1.1	Abrir a porta da câmara de confecção	31
4.1.2	Fechar a porta da câmara de confecção	31
4.2	Carregar e esvaziar o aparelho	31
4.3	Ligar/desligar o aparelho	32
4.3.1	Ligar	32
4.3.2	Desligar	32
4.4	Trabalhar com o CombiDial	32
4.5	Funções básicas	33
4.5.1	Comutar o idioma	33
4.5.2	Chamar o menu de ajuste e alterar os parâmetros	33
4.5.3	Indicar a temperatura real	34
4.5.4	Ajustar a temperatura de confecção	34
4.5.5	Ajustar o tempo de confecção	34
4.5.6	Medir a temperatura interior	35
4.5.7	Ligar o stick de memória USB	36
4.5.8	Memorizar o protocolo HACCP	36
4.5.9	Memorizar a memória de erros	37
4.6	SmartMenu (cozinhar automaticamente)	37
4.6.1	Seleccionar o programa de confecção	37
4.6.2	Iniciar o programa de confecção	38
4.6.3	Terminar o programa de confecção	39
4.6.4	Indicar os últimos programas de confecção	39
4.6.5	Alterar o programa de confecção durante a operação	39
4.6.6	Memorizar um programa de confecção alterado	40
4.6.7	Criar programas de confecção específicos	40
4.6.8	Introduzir um programa de confecção (exemplo)	41
4.6.9	Copiar um programa de confecção	41
4.6.10	Bloquear e autorizar a memória de programas do SmartMenu ...	42
4.6.11	Memorizar os programas de confecção SmartMenu	43
4.6.12	SmartMenuautoChef	43
4.7	Cozinhar manualmente	44
4.7.1	Iniciar o modo de confecção Vapor	44
4.7.2	Iniciar o modo de confecção Misto	45
4.7.3	Iniciar o modo de confecção Convecção	45

4.7.4	Iniciar o modo de confecção Perfeição (regeneração por climatização)	46
4.7.5	Iniciar o modo de confecção Delta-T	46
4.7.6	Iniciar o modo de confecção a baixa temperatura	47
4.8	Funções de confecção ampliadas	48
4.8.1	Injecção programável de vapor	48
4.8.2	Injecção manual de vapor	48
4.8.3	Ajustar o período de descanso	48
4.8.4	Ajustar a pré-selecção da hora de início	49
4.8.5	Iniciar o modo de confecção Pronto a cozinhar (preparar a confecção)	50
4.8.6	Trabalhar com RackControl	50
4.9	Funções complementares	52
4.9.1	Activar/desactivar uma função complementar	52
4.9.2	Alterar a função complementar	52
4.9.3	Activar o sinal de fim do passo	52
4.9.4	Controlo de climatização ClimaSelect (ajustar a humidade na câmara de confecção)	53
4.10	Alterar as regulações standard	53
4.10.1	Ajustar a quantidade de água para o intervalo de manutenção	54
4.11	Regulações standard	54
5	Limpeza	58
5.1	Limpeza automática WaveClean	58
5.1.1	Preparar a câmara de confecção	58
5.1.2	Seleccionar o nível WaveClean	58
5.1.3	Colocar o cartucho WaveClean	58
5.1.4	Iniciar WaveClean	59
5.1.5	Terminar WaveClean	59
5.1.6	Cancelar WaveClean	60
5.1.7	Avarias WaveClean	60
5.2	Lavagem da câmara de confecção AutoShower	62
5.2.1	Iniciar o AutoShower	62
5.2.2	Terminar o AutoShower	62
5.3	Limpeza manual apoiada pelo sistema	63
5.3.1	Preparar a câmara de confecção	63
5.3.2	Iniciar o programa de limpeza	63
5.3.3	Pulverizar agente de limpeza	63
5.3.4	Deixar actuar o agente de limpeza	64
5.3.5	Limpar	64

5.3.6	Lavar	64
5.3.7	Limpar a vedação da porta	64
5.3.8	Secar	65
5.4	Limpeza geral	65
5.4.1	Limpar a câmara de confecção	66
5.4.2	Limpar a vedação da porta	66
5.4.3	Limpar a porta da câmara de confecção	67
5.4.4	Limpar o bocal da saída de vapor	67
5.4.5	Descalcificar	68
5.5	Retirar a conduta de ar	68
6	Avarias	70
6.1	Eliminar avarias	70
6.2	Reset do sistema electrónico de comando	70
6.3	Causas de erros e solução	71
7	Limited Warranty	73

1 Introdução

1.1 Utilização adequada

Os vaporizadores combinados Henny Penny são aparelhos que se destinam exclusivamente ao uso industrial, especialmente em cozinhas industriais.

O aparelho deve ser utilizado somente para a confecção de alimentos e somente em conjunto com os respectivos acessórios.

O aparelho não deve ser utilizado em domínios domésticos.

Para a produção de vapor, o aparelho deve utilizar exclusivamente água potável de perfeita qualidade e, se for necessário, em combinação com uma instalação de tratamento de água.

É proibida a utilização do aparelho para os seguintes fins, entre outros:

- **para lavar louça**
- **como reservatório**
- **como fumeiro**
- **para secar toalhas, papel ou louça**
- **para aquecer ácidos, lixívias ou outros produtos químicos**
- **para aquecer embalagens fechadas (p.ex., conservas)**
- **para aquecer líquidos inflamáveis**
- **para derreter gorduras ou salgaduras**
- **para aquecer salas**
- **para fritar**
- **para limpar filtros de ar**
- **utilização sem calhas de inserção/carro para bandejas**

1.2 A respeito deste manual de instruções

Este manual de instruções faz parte do aparelho e contém informações necessárias ao pessoal de operação para realizar a operação segura, a limpeza e a manutenção do aparelho e proceder em caso de avaria.

- **O pessoal encarregado de actividades no aparelho deve ler o manual de instruções antes do início dos trabalhos, especialmente o capítulo “Instruções de segurança”.**
 - **Guarde este manual de instruções durante toda a vida útil do aparelho.**
 - **Assegure-se de que este manual de instruções esteja permanentemente ao alcance do pessoal no local de utilização do aparelho.**
 - **Entregue este manual de instruções a qualquer novo proprietário ou utilizador do aparelho.**
 - **Mantenha juntamente com o manual todos os suplementos proporcionados pelo fabricante.**
 - **Mantenha as indicações actualizadas, incluindo as indicações respeitantes às obrigações de inspecção e de comunicação referentes a aspectos especiais da operação, p.ex., a organização do trabalho, o decurso dos trabalhos ou o pessoal utilizado.**
- Grupo-alvo**
- **Este manual de instruções destina-se ao pessoal de operação que está familiarizado com a operação, limpeza e manutenção e com os procedimentos em caso de avaria do aparelho.**
 - **As reparações no aparelho devem ser efectuadas somente por pessoal técnico com instrução especial.**
 - **Não devem operar o aparelho sem estarem vigiados adultos que:**
 - **não têm condições físicas, sensoriais ou mentais para o efeito,**
 - **não têm conhecimentos ou experiência para a operação segura e adequada do aparelho.**

1.3 Avisos

Os avisos estão assinalados por um pictograma e uma palavra de sinalização.

Eles fazem referência ao tipo e à origem do perigo e também às suas consequências e informam sobre a protecção contra os perigos. O significado dos pictogramas e das palavras de sinalização utilizadas está descrito no parágrafo “Explicação dos sinais” (ver [capítulo “Explicação dos sinais”, página 10](#)).

1.4 Garantia e responsabilidade

O aparelho não deve ser submetido a nenhuma reconstrução nem alteração técnica.

Em caso de alterações técnicas ficam anuladas quaisquer garantias e direitos relacionados com a garantia. Além disso, a segurança do aparelho não está garantida.

Os direitos relacionados com a garantia e responsabilidade em relação a danos pessoais e materiais ficam excluídos, caso possam ser atribuídas a uma ou a várias das seguintes causas:

- Utilização não adequada do aparelho
- Instalação inadequada, colocação em funcionamento inadequada, operação ou manutenção do aparelho inadequada
- Alterações técnicas feitas no aparelho sem consultar obrigatoriamente o fabricante
- Utilização de peças de substituição ou acessórios que não estão autorizados por parte da Henny Penny
- Erros devidos ao não cumprimento deste manual de instruções

1.5 Explicação dos sinais

PERIGO

Perigo iminente

→ As consequências do não cumprimento são a morte ou lesões graves.

ATENÇÃO

Perigo possível

→ As consequências do não cumprimento poderão ser a morte ou lesões graves.

CUIDADO

Situação perigosa

→ As consequências do não cumprimento poderão ser lesões ligeiras.

CUIDADO

Situação perigosa

→ As consequências do não cumprimento poderão ser danos materiais.

AVISO

Indicações úteis para a operação.

Símbolo	Significado	Descrição
Condições	Condições	Isto tem que estar cumprido antes de poder executar uma instrução de procedimento.
→	Instrução de procedimento, um passo	Aqui tem que fazer alguma coisa.
1. 2.	Instrução de procedimento, vários passos	As instruções de procedimento devem ser efectuadas pela ordem indicada.
On/Off	Elemento de controlo	Realça a designação dos elementos de controlo

2 Instruções de segurança

Os aparelhos Henny Penny cumprem as normas de segurança pertinentes. No entanto, esse facto não exclui todos os perigos como, p.ex., os que podem ocorrer devido a erros de operação.

Desta forma, na instalação e colocação em funcionamento do aparelho, o pessoal de operação deve conhecer e cumprir as prescrições locais em vigor, entre outras a BGR 111 "Trabalhar num serviço de culinária".

Adicionalmente, respeitar as seguintes instruções de segurança:

Corrente eléctrica	Perigo devido a choque eléctrico <ul style="list-style-type: none">O revestimento da armação deve ser aberto somente por pessoal técnico com instrução especial.As reparações no aparelho e no cabo de alimentação apenas devem ser efectuadas por pessoal técnico com instrução especial.Desligue o aparelho da corrente eléctrica antes de abrir o revestimento da armação.Não opere o aparelho com o revestimento da armação aberto.
Sujidade e gordura depositada	Perigo de incêndio devido a sujidade e a gordura depositada <ul style="list-style-type: none">Limpe o aparelho a seguir a cada utilização.Cumpra as instruções relacionadas com a limpeza.
Superfícies, vapores e líquidos quentes	Perigo de queimadura por contacto com superfícies quentes <ul style="list-style-type: none">Use luvas de protecção térmica durante a operação.A porta da câmara de confecção deve estar sempre suficientemente aberta.Deixe as superfícies arrefecer antes de fazer limpezas.Não toque no interior do aparelho nem no lado de dentro da porta da câmara de confecção imediatamente após a operação. Perigo de queimadura devido a vapor quente <ul style="list-style-type: none">Em primeiro lugar, abra a porta da câmara de confecção um pouco para deixar sair o vapor. A seguir, abra a porta totalmente.Não vire o rosto para o bocal de saída do vapor.Não posicione as mãos sobre o bocal de saída do vapor. Perigo de queimadura devido a líquidos quentes <ul style="list-style-type: none">Durante os programas de limpeza, mantenha a porta da câmara de confecção fechada.Para cozinhar líquidos ou produtos que ficam líquidos ao aquecer, utilizar apenas recipientes de fácil observação.

- **Não posicione os recipientes com produtos líquidos acima da altura dos olhos.**
- **Para o transporte de alimentos resistentes ao calor, utilize recipientes com pegas e tampa fechável.**
- **Fixe o carro de alimentação/carro de bandejas contra quedas.**

Ventilador rotativo Perigo de esmagamento

- **Não opere o aparelho sem a conduta de ar.**

Vidros danificados Perigo de lesões devido a estilhaços de vidro

- **Não opere o aparelho com vidros danificados.**
- **Não opere o aparelho com a luz da câmara de confecção fundida.**
- **Elimine os alimentos que forem atingidos por estilhaços de vidro.**

Limpeza Perigo de corrosão devido a agentes de limpeza

- **Use luvas e óculos de protecção durante o manuseamento de agentes de limpeza corrosivos.**
- **Cumpra as instruções do fabricante dos agentes de limpeza.**
- **Mantenha os cartuchos WaveClean e de abrillantador fora do alcance das crianças.**
- **Cumpra as instruções de armazenamento dos cartuchos WaveClean e de abrillantador.**

Medição da temperatura interior Não sobreaquecer o sensor da temperatura interior

- **Não aqueça o sensor da temperatura interior com um isqueiro ou dispositivo semelhante.**

Utilização indevida Danos materiais devido a utilização indevida

- **Não opere o aparelho com elementos de controlo danificados para evitar danos no sistema electrónico.**
- **Não opere o aparelho com a vedação da porta danificada para evitar a infiltração de humidade.**

Limpeza Danos materiais devido a limpeza inadequada

- **Após a operação, não provoque o arrefecimento forçado da câmara de confecção (p.ex., com o telefone de chuveiro).**
- **Não limpe o aparelho com dispositivos de alta pressão.**
- **Não limpe as superfícies com agentes muito abrasivos, esponjas ou produtos quimicamente agressivos.**

- **Respeite o tempo de actuação de cada agente de limpeza.**
- **Limpe regularmente o aparelho.**
- **Mantenha a câmara de confecção isenta de incrustações.**
- **Para a limpeza automática "WaveClean", utilize exclusivamente os cartuchos originais two-in-one.**
- **Antes da limpeza, retire todos os recipientes GN e acessórios da câmara de confecção.**

Utilização não adequada

Danos materiais devido a utilização não adequada

- **Não opere o aparelho permanentemente a temperaturas elevadas.**
- **Não opere o aparelho a temperaturas inferiores a 4 °C.**
- **Retire o sensor da temperatura interior antes de remover o alimento.**
- **Após a utilização, volte a colocar o sensor da temperatura interior no seu suporte.**
- **Ligue apenas sticks de memória USB com base na memória Flash. Não ligue impressoras USB, discos rígidos externos, adaptadores WLAN, UMTS ou Bluetooth ou outros aparelhos USB.**
- **Não ligue computadores ou portáteis.**
- **Não insira sticks de memória USB, exercendo força excessiva.**
- **Insira sticks de memória USB sempre antes da leitura/registo de dados e remova-os apenas quando os dados estiverem totalmente transferidos.**

Manuseamento de alimentos

Especificações das normas referentes a alimentos

- **Na função "Pré-selecção da hora de início", cumpra as especificações das normas referentes a alimentos.**

3 Estrutura e funcionamento

3.1 Descrição do aparelho




Figura 1: Tamanhos 610 e 605

- | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|--|
| 1 | Elementos de controlo | 5 | Descarga de condensação |
| 2 | Porta da câmara de confecção | 6 | Interface de dados (oculta) |
| 3 | Vidro isolante | 7 | Bocal para a saída de vapor |
| 4 | Puxador | 8 | Bocal para a aspiração do ar da câmara de confecção |

3.2 Descrição dos elementos de controlo

AVISO

Para visualizar os elementos de controlo, desdobre a capa.

Elemento de controlo	Descrição
Mostrador multifunções	Indicação de temperaturas e de tempos de confecção Indicação do guia de menus Selecção das classes de confecção SmartMenu
Tecla do modo de confecção "Misto"	Chamar o modo de confecção "Misto"
Tecla do modo de confecção "Perfeição"	Chamar modo de confecção "Perfeição" (regeneração por climatização)
Tecla do modo de confecção "Convecção"	Chamar o modo de confecção "Convecção"
Tecla do modo de confecção "Vapor"	Chamar o modo de confecção "Vapor"

Elemento de controlo	Descrição
Selector multifunções	Chamar as diversas funções A função respectivamente atribuída é apresentada no mostrador.
Tecla "On/Off"	Ligar/Desligar
Tecla "SmartMenu"	Chamar a função SmartMenu (cozinhar automaticamente)
Tecla "Start/Stop"	Iniciar/parar a operação
Tecla "Medição da temperatura interior"	Chamar função "Medição da temperatura interior"
Tecla "Pronto a cozinhar"	Iniciar a função "Pronto a cozinhar" (preparar a confecção)
Tecla "Tempo de confecção"	Indicar e alterar o tempo de confecção
Tecla "Temperatura de confecção"	Indicar e alterar a temperatura de confecção
"CombiDial"	Navegar nos menus Seleccionar valores

3.3 Modos de operação

O aparelho dispõe de dois modos de operação:

- SmartMenu (cozinhar automaticamente)
- Cozinhar manualmente

Em cada um destes modos de operação, existe a possibilidade de usar diversos modos de confecção.

Os processos de confecção podem ser adaptados individualmente graças às funções de confecção ampliadas e às funções complementares.

- | | |
|---------------------------|---|
| Modos de confecção | <ul style="list-style-type: none"> • Vapor • Misto • Convecção • Perfeição (regeneração por climatização) • Confecção Delta-T • Confecção a baixa temperatura |
|---------------------------|---|

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Funções de confecção ampliadas | <ul style="list-style-type: none"> • Injecção programável de vapor • Injecção manual de vapor • Período de descanso • Pré-selecção da hora de início • Pronto a cozinhar (preparar a confecção) • RackControl |
|---------------------------------------|---|

- | | |
|-------------------------------|--|
| Funções complementares | <ul style="list-style-type: none"> • Aspiração de vapor SES • Funcionamento do ventilador em ciclos • Sinal de fim do passo |
|-------------------------------|--|

- Ajuste de humidade individual

3.4 SmartMenu (cozinhar automaticamente)

O modo SmartMenu é a função para cozinhar automaticamente.

Os programas de confecção SmartMenu foram desenvolvidos por cozinheiros-chefes da Henny Penny mas podem ser adaptados individualmente. Adicionalmente, podem ser criados novos programas de confecção SmartMenu.

3.5 Cozinhar manualmente

3.5.1 Vapor

Com o modo de confecção Vapor, pode-se escaldar, estufar, cozer a vapor, cozer, conservar e escalfar.

Há 3 métodos de vapor:

- **Vapor suave:** 30 °C a 99 °C
- **Vapor:** 100 °C
- **Vapor expresso:** 101 °C a 130 °C

Vantagens	<ul style="list-style-type: none">• Produção rápida de alimentos com cores fortes, consistência adequada para a mastigação e sabor próprio intenso.• As vitaminas e os minerais são conservados.• Os aromas não se propagam. O sabor e o aroma dos alimentos permanecem e podem fazer-se fornadas mistas.• Menor necessidade de condimentos, gorduras e sal.
-----------	---

Sugestões	<ul style="list-style-type: none">• Utilizar os recipientes GN perfurados com 40–65 mm de profundidade. Estes recipientes destinam-se a tempos de confecção breves e impedem que os alimentos em baixo fiquem recozidos.• Nos alimentos congelados, parta os pedaços grandes de maneira a que os alimentos sejam aquecidos por igual.• Depois de estufar os legumes, passe-os por água fria, aplique manteiga e condimentos.• Para legumes esmiuçados use o próprio caldo. Estufe os legumes em recipientes GN perfurados e recolha o caldo em recipientes sem perfurações.• Estufe o arroz de grão comprido em recipientes sem perfurações. Por cada medida de arroz conte medida e meia de água fria ou de caldo frio.• Estufe massas de trigo duro em recipientes sem perfurações. Por cada medida de massas, utilize, pelo menos, cinco medidas de água.
-----------	---

- **Estufe almôndegas, bolas de batata ou Nockerl em recipientes perfurados revestidos com papel vegetal.**
Cubra imediatamente após a cozedura.
Se necessário, mantenha os alimentos quentes em água com amido.
- **Antes de estufar, pulverize as batatas com sal fino e mexa-as.**
Em alternativa, mergulhe as batatas em água salgada durante 15 minutos.

Modo de confecção Vapor suave

O modo de confecção Vapor suave refere-se à confecção com vapor a temperaturas de 30 °C a 99 °C.

O modo Vapor suave torna possível uma preparação especialmente cuidadosa dos alimentos, a demolha de cereais e a escaldadura de presuntos e enchidos.

AVISO

O tempo de confecção é mais prolongado do que nos métodos de confecção Vapor e Vapor expresso.

- | | |
|------------------|---|
| Vantagens | <ul style="list-style-type: none">• Reduzem-se as perdas de peso de carnes e enchidos.• Evita-se que a pele dos enchidos estale durante o escaldamento ou aquecimento.• Qualidade optimizada dos alimentos sensíveis como terrinas, gelatinas, flans, almôndegas, cremes caramelizados ou alimentos dietéticos.• Este modo é bom para a utilização de saquetas fechadas a vácuo pelo processo "Sous Vide".• As proteínas ficam concentradas numa cozedura graduada com rigor, sem que os alimentos as percam. |
| Sugestões | <ul style="list-style-type: none">• Deixe as massas levedadas, massas de pão e massas do tipo folhado pré-preparadas a levedar a uma temperatura de confecção de 32 °C.• Regue as trutas de tom azul com vinagre ou azeite. |

Modo de confecção Vapor expresso

O modo de confecção Vapor expresso refere-se à confecção com vapor a temperaturas de 101 °C a 130 °C.

O modo de confecção Vapor expresso é adequado para géneros alimentares pouco sensíveis como a batata para cozer com casca, beterraba, nabos, e leguminosas em geral.

- | | |
|------------------|--|
| Vantagens | Tempos de confecção reduzidos em aprox. 10 % quando comparados com o modo de confecção "Vapor". |
|------------------|--|

- Sugestões**
- Regule a temperatura de confecção entre 105 °C e 110 °C para pequenas fornadas.
 - Regule a temperatura de confecção entre 110 °C e 130 °C para fornos cheios.

3.5.2 Misto

O tipo de cozedura CombiDämpfen é especialmente adequado para grandes assados, empadões e panificados.

- Vantagens**
- Climatização optimizada da câmara de confecção: os alimentos não ficam secos.
 - Confecção muito rápida com um mínimo de perdas de peso.
 - Os aromas não se propagam. O sabor e o aroma dos alimentos permanecem e podem fazer-se fornadas mistas.
 - Os panificados como as massas levedadas, massas folhadas, massa de pão ficam com um crescimento optimizado durante a cozedura.
 - Os poros dos grandes assados fecham-se imediatamente graças ao vapor, sendo desnecessário alourar.
- Sugestões**
- Fazer um pré-aquecimento da aparelhagem durante pelo menos 10–15 minutos.
 - Reduzir a temperatura de cozedura uns 20–30% em relação a outros métodos de cozedura.
 - Os alimentos começam a corar a partir de uma temperatura de confecção de 120 °C.
Quanto mais elevada for a temperatura de confecção ajustada, maior se torna a perda de peso dos alimentos a serem confeccionados, mas tanto mais intensamente ficam corados.
 - Pouse os pedaços para assar sobre grelhas. Os poros dos pedaços para assar fecham-se a toda a volta, não é preciso virar os pedaços.
 - Posicione um tabuleiro por baixo da grelha com os pedaços para assar, de maneira a recolher o molho ou os temperos. Coloque no tabuleiro os ossos, os legumes e os condimentos e adicione água ou caldo.

3.5.3 Convecção

O modo de confecção Convecção é especialmente apropriado para os produtos que não necessitam de humidade adicional.

- Vantagens**
- Grande capacidade.
 - O resultado da confecção é uniforme graças ao ventilador auto-reversível.
 - A necessidade de redução de gorduras pode ser até 95 % inferior à dos outros métodos de confecção.

- Sugestões**
- Fazer um pré-aquecimento da aparelhagem durante pelo menos 10–15 minutos.
 - Os alimentos começam a corar a partir de uma temperatura de 120 °C na câmara de confecção. Quanto mais elevada for a temperatura ajustada da câmara de confecção, maior se torna a perda de peso dos alimentos a serem confeccionados, mas tanto mais intensamente ficam corados.
 - Para a produção de alimentos panados, utilize produtos prontos a utilizar adequados para a cozedura por convecção ou então barre os produtos panados com gorduras adequadas para gratinar.

3.5.4 Perfeição (regeneração por climatização)

Com o modo de confecção Perfeição, os alimentos em pratos, travessas ou recipientes GN podem ser regenerados com uma qualidade perfeita.

- Vantagens**
- Produção e preparação de refeições nas horas calmas e sem sobrecargas: no caso de banquetes, pode-se regenerar uma quantidade variada de pratos.
 - Não há qualquer perda de qualidade ao manter os alimentos preparados aquecidos.
 - Climatização optimizada da câmara de confecção: os alimentos não ficam secos.
 - Os pratos não apresentam orlas de condensação ou de secagem.
- Sugestões**
- Pré-aquecer o aparelho e, depois, carregar com rapidez. Assim, a câmara de confecção mantém o ar pré-aquecido.
 - Os alimentos de maiores dimensões e mais compactos a serem confeccionados como, p.ex., almôndegas, rolos de carne ou empadões, levam mais tempo a regenerar: cortar em pedaços ou fatias os componentes mais compactos.
 - Distribuir os componentes dos alimentos de modo uniforme pelo prato. Evitar a sobreposição de superfícies grandes e de várias alturas.
 - Aplicar o molho nos pratos só depois de regenerados.
 - Colocar a carne e o peixe sobre uma base de maneira a ficarem uniformemente regenerados e não aderirem ao prato.
 - Pré-cozer a carne para os casos em que ela deve ficar meio passada após a regeneração.
 - Temperar e untar os legumes, o arroz e as massas antes da regeneração.

- No caso de percursos de transporte mais longos e banquetes maiores, utilizar coberturas térmicas, bem como vários carrinhos para servir os pratos do banquete. Pré-aquecer as coberturas térmicas antes da utilização.
Os pratos podem manter-se aquecidos durante, no máximo, 20 minutos. Fazer a regeneração de outros lotes durante esse tempo: assim, os alimentos podem ser servidos simultaneamente aos convidados.
- Utilizar recipientes GN com tampa para a regeneração de alimentos em doses, de modo a reduzir os tempos de confecção.
- O tempo e a temperatura de regeneração dependem do número dos pratos (ver a tabela “Capacidades dos pratos” e tabela “Temperaturas e tempos de regeneração”).

Tamanho	Ø 26–32 cm
610	12
605	6

Tabela 1: Capacidades dos pratos

Tamanho	Temperatura de regeneração	Tempo de regeneração
610	120–130 °C	4–8 minutos
605	120–130 °C	4–8 minutos

Tabela 2: Temperaturas e tempos de regeneração

3.5.5 Confecção Delta-T


Com a Confecção Delta-T, a temperatura de confecção depende da temperatura interior do alimento confeccionado. Durante a confecção Delta-T, os tempos de confecção são maiores do que os dos outros modos de confecção. Ao utilizar a função complementar “Pré-selecção da hora de início”, pode-se, portanto, aproveitar bem os tempos escassos de operação.

Com a confecção Delta-T, a temperatura de confecção é sempre superior num valor previamente regulado (o valor Delta-T) à temperatura interior actual do alimento a ser confeccionado.

Aplica-se a fórmula:

temperatura interior actual + valor Delta-T = temperatura de confecção

Uma vez que é necessária a temperatura interior do alimento, deve utilizar o sensor da temperatura interior durante a confecção Delta-T.



t	Tempo	ΔT	Valor Delta-T
t_0	Início do processo de confecção	1	Temperatura interior pretendida
t_1	Fim do processo de confecção	2	Temperatura interior pretendida alcançada
T Temperatura			

AVISO

Quanto mais elevada for a temperatura de confecção, maior se torna a perda de peso dos alimentos a serem confeccionados, mas tanto mais intensamente ficam corados.

Para evitar tempos de confecção muito prolongados, o valor Delta-T deve ser de, pelo menos, 10 °C.

Modo de confecção	Valor Delta-T	Temperatura interior pretendida
Vapor	1–31 °C	21–99 °C
Misto	1–151 °C	
Convecção	1–201 °C	

Tabela 3: Âmbitos de regulação para o valor Delta-T em função do modo de confecção

Assado	Valor Delta-T	Temperatura interior pretendida
Rosbife	50–55 °C	48–58 °C
Lombo de vaca	50–60 °C	50–60 °C
Vitela assada	50–70 °C	78 °C
Lombo de porco	50–70 °C	78 °C
Presunto	50–60 °C	78 °C

Tabela 4: Temperaturas de confecção recomendadas para grandes assados

3.5.6 Confecção a baixa temperatura

O modo de confecção Confecção a baixa temperatura é especialmente adequado para carnes vermelhas.

Graças à confecção especialmente cuidadosa (âmbito de temperaturas de 60–100 °C), os grandes assados mantêm o peso bruto quase intacto, minimizando as perdas devidas à confecção.

O controlo de climatização optimiza a climatização na câmara de confecção de maneira a evitar a formação de crostas e o funcionamento do ventilador é realizado em ciclos.

As vantagens são:

- Secagem reduzida
- Confecção uniforme
- Formação de crostas reduzida
Para obter um gratinado estaladiço, comece por alourar com um passo de confecção a uma temperatura mais alta.
- Os alimentos podem ser conservados quentes sem que a superfície fique seca.

A confecção a baixa temperatura possui dois passos de confecção, o passo de alourar e a própria confecção a baixa temperatura.

AVISO

A temperatura na câmara de confecção deve estar só ligeiramente acima da temperatura interior pretendida para o alimento a ser confeccionado, mas deve ser, pelo menos, 5 °C superior. Se a diferença entre a temperatura na câmara de confecção e a temperatura interior for inferior a 5 °C, a temperatura interior pretendida poderá não ser obtida.

Quanto mais elevada for a temperatura na câmara de confecção, maior se torna a perda de peso dos alimentos a serem confeccionados, mas tanto mais intensamente ficam corados.


Assado	Temperatura interior pretendida	Temperatura na câmara de confecção	Passos de confecção
Rosbife	55 °C	60 °C	1. Convecção ou Misto 2. Confecção a baixa temperatura
Carne de porco assada	75 °C	80 °C	
Vitela assada	70 °C	75 °C	
Borrego assado	75 °C	80 °C	

Tabela 5: Temperaturas de confecção recomendadas para grandes assados

A confecção a baixa temperatura pode ser realizada com ou sem a medição da temperatura interior.

Confecção a baixa temperatura sem medição da temperatura interior


Durante a confecção a baixa temperatura sem a medição da temperatura interior, o aparelho comuta do primeiro passo de confecção para a confecção a baixa temperatura assim que a temperatura de confecção ajustada é alcançada.



- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Temperatura na câmara de confecção | t ₂ | 1º passo de confecção concluído |
| 2 | Temperatura de confecção | t ₃ | 2º passo de confecção concluído |
| Alimentos prontos para servir | | | |
| t ₀ | Início | t ₄ | Tempo máximo para conservar o calor |
| t ₁ | Câmara de confecção pré-aquecida | | |

Confecção a baixa temperatura com medição da temperatura interior

Durante a confecção a baixa temperatura com a medição da temperatura interior, o aparelho comuta do primeiro passo de confecção para a confecção a baixa temperatura assim que 80 % da temperatura interior pretendida for alcançada.



- | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | Temperatura na câmara de confecção | t₂ | 1º passo de confecção concluído |
| 2 | Temperatura interior | t₃ | 2º passo de confecção concluído |
| Alimentos prontos para servir | | | |
| t₀ | Início | t₄ | Tempo máximo para conservar o calor |
| t₁ | Câmara de confecção pré-aquecida | | |

3.6 Funções de confecção ampliadas

3.6.1 Injecção programável de vapor

A função de confecção ampliada Injecção programável de vapor é prioritariamente utilizada para cozer massas pré-preparadas que precisam de um nível elevado de humidade na câmara de confecção antes da fase de cozedura.

3.6.2 Injecção manual de vapor

Com a função de confecção ampliada Injecção manual de vapor, existe a possibilidade de aumentar a humidade da câmara de confecção durante a operação.

A injecção manual de vapor durante a operação é possível em todos os modos de confecção, à excepção de Vapor.

3.6.3 Período de descanso

Com a função de confecção ampliada Período de descanso, pode-se programar uma imobilização do ventilador.

Esta função é principalmente utilizada a seguir a uma injecção programável de vapor para que a injecção de vapor actue.

3.6.4 Pré-selecção da hora de início

Com a função Pré-selecção da hora de início, o tempo de espera até ao início do programa pode ser ajustado.

Assim, pode-se preparar alimentos, carregar o aparelho e seleccionar o programa de confecção pretendido muito antes do processo de confecção começar.

Desta maneira, evitam-se muitos impasses na produção e na preparação.

AVISO

Ao utilizar a pré-selecção da hora de início podem ocorrer temperaturas na câmara de confecção que favoreçam o crescimento de germes nocivos nos alimentos.

Respeite as especificações das normas referentes a alimentos.

3.6.5 Pronto a cozinhar (preparar a confecção)

As condições iniciais ideais são muito importantes para muitos programas de confecção (p.ex., cozer).

A função de confecção ampliada Pronto a cozinhar faz o pré-aquecimento quando a câmara de confecção está demasiado fria, faz o arrefecimento quando a câmara está demasiado quente e prepara a climatização da câmara para a confecção.

AVISO

Esta função pode ser iniciada manualmente, se assim for necessário.

3.6.6 RackControl

Se pretender confeccionar na mesma fase de trabalho produtos com tempos de confecção diferentes como, p.ex., batatas, couve-flor, ervilhas, cenouras e carne ou se pretender confeccionar os mesmos pratos mas em tempos diferentes, a função de confecção ampliada RackControl possibilita o controlo simultâneo de até 5 tempos de confecção diferentes.

Quando um tempo de confecção é concluído, ouve-se um breve aviso sonoro e os alimentos confeccionados podem ser retirados.

Durante esse procedimento, o processo de confecção não é interrompido (operação permanente).

A função “RackControl” torna-se especialmente prática na regeneração dos alimentos servidos em pratos (“Perfeição”). Com a operação permanente, existe a possibilidade de controlar os tempos de confecção de vários pratos.

3.7 Funções complementares

Com as Funções complementares, cada um dos passos de confecção pode ser adaptado ao respectivo alimento a ser confeccionado, de maneira a optimizar ainda mais o resultado da confecção.

Estão disponíveis as seguintes funções complementares:

- Aspiração de vapor SES
- Funcionamento do ventilador em ciclos
- Sinal de fim do passo
- Ajuste de humidade individual

3.7.1 Aspiração de vapor SES

O aparelho está equipado com um dispositivo de segurança para a aspiração de vapor. A Aspiração de vapor SES (Steam Exhaust System) aspira o vapor no final do tempo de confecção para fora da câmara de confecção e condensa o mesmo.

Assim, após o fim da confecção evita-se a saída de vapor incomodativo durante a abertura da porta da câmara de confecção. Esta função não tem qualquer influência sobre o resultado da confecção.

Esta função está activada por norma para todos os programas de confecção com mais de 6 minutos de duração.

A aspiração de vapor SES pode ser manualmente desligada como função complementar.

3.7.2 Funcionamento do ventilador em ciclos

Com a função complementar Funcionamento do ventilador em ciclos, o ventilador trabalha em funcionamento intervalar.

3.7.3 Sinal de fim do passo

Com a função complementar Sinal de fim do passo, pode-se activar um sinal para cada passo de confecção em programas de confecção de vários passos. Esta função destina-se a dar ao utilizador um sinal para uma acção, p.ex., “virar o assado”.

No fim de um passo de confecção (tempo de confecção / temperatura interior pretendida alcançada) ouve-se um sinal sonoro durante 10 segundos.

O passo de confecção seguinte é imediatamente iniciado. O sinal não atrasa o início do passo de confecção seguinte.

Está normalizada a activação do sinal de fim do passo para o último passo de confecção de um programa.

3.7.4 Controlo de climatização ClimaSelect

Com a humidificação e desumidificação activa do controlo de climatização ClimaSelect, a humidade da câmara de confecção pode ser ajustada de 0 a 100 % em passos de 10 %.

Ao ajustar uma humidade na câmara de confecção de 100 %, pode-se obter uma desumidificação dos produtos confeccionados que permite obter um resultado estaladiço com elevado teor de água. O vapor em excesso é aspirado para o exterior da câmara de confecção onde condensa.

3.8 Medição da temperatura interior

A medição da temperatura interior é realizada com um sensor de medição no interior do alimento a ser confeccionado.


Assim que a temperatura interior pretendida é alcançada, o processo de confecção é automaticamente terminado.

A medição da temperatura interior proporciona as seguintes vantagens:

- Menor consumo de energia e de água
- Não há cozedura excessiva
- Menor perda de peso do alimento a ser confeccionado
- Elevada segurança HACCP

3.9 Protocolo HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo)

No Protocolo HACCP são resumidos os valores da temperatura interior em blocos horários independentes. Esses dados são posteriormente impressos ou transferidos para um computador como ficheiro de texto.

**Figura 2: Protocolo HACCP (exemplo)**

- 1 Ver a explicação das abreviaturas na tabela seguinte**
- 2 Intervalo de consulta**
- 3 Ocorrência especial**

Abreviatura	Descrição
No.	Número do passo de confecção
MC	Modo de confecção
Min	Temperatura de confecção mínima neste passo de confecção
Max	Temperatura de confecção máxima neste passo de confecção
TI	Temperatura interior pretendida
set	Tempo nominal ajustado
act.	Tempo durante o qual a temperatura de confecção foi mantida
	Tempo que foi necessário para alcançar a temperatura interior pretendida

Tabela 6: Abreviaturas no protocolo HACCP

3.10 Limpeza

3.10.1 “WaveClean” - sistema de limpeza automático

WaveClean é um sistema de limpeza automático no qual a câmara de confecção é limpa e lavada automaticamente.

3.10.2 AutoShower

AVISO

Esta função apenas está disponível com a câmara de confecção arrefecida.

No caso de ligeiras sujidades entre dois programas de confecção ou após uma descalcificação, a câmara de confecção pode ser lavada com a função “AutoShower” .

3.11 Interface USB

AVISO

Encontra indicações sobre a utilização do software opcional do computador no CD de instalação do software.

Os vaporizadores combinados Henny Penny, versão “SmartCombi” e “SpaceSaver PLUS” estão equipados com uma interface USB 2.0.

Ao utilizar sticks de memória USB, os programas de confecção SmartMenu criados de novo podem ser copiados para outros aparelhos.

Deste modo, é possível arquivar protocolos HACCP e mensagens de erro.

Os nomes de ficheiros apenas podem conter 8 caracteres, seguidos por uma extensão de ficheiro. Os nomes de ficheiros mais extensos são apresentados de forma abreviada e obtêm um número corrente adicional, p.ex. "KOCHBU~1.CSP" em vez de "KOCHBUECHER.CSP".


Os nomes de ficheiros são compostos pelo n.º do aparelho e por uma das seguintes extensões do nome do ficheiro:

- "HAC" para protocolos HACCP, p.ex. "12345678.HAC"
- "CSP" para programas de confecção SmartMenu, p.ex. "12345678.CSP"
- "DIA" para mensagens de erro, p.ex. "12345678.DIA"

4 Operação


4.1 Abrir e fechar a porta da câmara de confecção

4.1.1 Abrir a porta da câmara de confecção



1. Rode o puxador para o lado.


A porta da câmara de confecção abre-se.



2. Abra por completo a porta da câmara de confecção.

Se libertar o puxador, ele volta para a posição inicial.

4.1.2 Fechar a porta da câmara de confecção



1. Rode o puxador para baixo.

2. Empurre a porta da câmara de confecção de maneira a fechar.

A porta da câmara de confecção está fechada.

4.2 Carregar e esvaziar o aparelho

⚠ CUIDADO

Perigo de queimadura devido a líquidos quentes

- Utilize somente suportes de alimentos adequados para o efeito.
- Não posicione os suportes de alimentos com alimentos líquidos acima da altura dos olhos.

1. Abra a porta da câmara de confecção.
2. Introduza o suporte de alimentos na armação de suspensão.

3. Feche a porta da câmara de confecção.
4. Inicie o processo de confecção.
5. Abra a porta da câmara de confecção e deixe-a ligeiramente aberta até à próxima operação.
Assim, a vida útil da vedação da porta é prolongada.
Não se acumula humidade na câmara de confecção.
6. Retire o suporte de alimentos.
7. Ao esvaziar, retire os restos de alimentos do crivo de descarga.

4.3 Ligáradesligar o aparelho

4.3.1 Ligar

Requisitos Condutas de alimentação verificadas.

→ Prima On/Off (1).

On/Off (1) acende.

O mostrador multifunções (4) exibe o ecrã inicial.

O aparelho está ligado.



4.3.2 Desligar

Requisitos Os programas de confecção em curso estão concluídos.


→ Prima On/Off (1).

O aparelho está desligado.


4.4 Trabalhar com o CombiDial

AVISO

Para visualizar os elementos de controlo, desdobre a capa.



1. Rode o CombiDial (9) para seleccionar entradas de menu ou valores.



2. Prima o CombiDial (9) para confirmar a selecção.

4.5 Funções básicas

4.5.1 Comutar o idioma

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abrir o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Ajustes”.
3. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito.
4. Com o CombiDial (9), seleccione o idioma pretendido.
5. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para memorizar os ajustes.

4.5.2 Chamar o menu de ajuste e alterar os parâmetros

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abrir o menu.
 2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Ajuste”.
 3. Prima o CombiDial (9) para abrir o menu.
- O mostrador multifunções (4) exibe “Password” e “000”.

4. Com CombiDial (9), seleccione a password “111”.

5. Prima Start/Stop (8).

O mostrador multifunções (4) exibe o primeiro parâmetro “Hora/Data”, com o número de parâmetro “000”.

6. Com o CombiDial (9), seleccione o parâmetro.

7. Com o CombiDial (9), ajuste o valor pretendido para o parâmetro.

8. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para memorizar os ajustes.

O mostrador comuta de volta para a lista de parâmetros.

9. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abandonar o menu.

4.5.3 Indicar a temperatura real

Durante a operação existe a possibilidade de indicar a temperatura de confecção actual.

→ **Prima Temperatura de confecção (12) durante cerca de 3 segundos.**

O mostrador multifunções (4) exibe durante 8 segundos a temperatura de confecção actual. Em seguida, é novamente exibida a temperatura nominal.


4.5.4 Ajustar a temperatura de confecção

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla do modo de confecção.

O mostrador multifunções (4) exibe a temperatura e o tempo de confecção pré-ajustado.

2. Com o CombiDial (9) ajuste a temperatura de confecção.



4.5.5 Ajustar o tempo de confecção

AVISO

Mínimo: 1 minuto.

Máximo: 23 horas e 59 minutos.

1. Prima o CombiDial (9) para comutar para a introdução do tempo de confecção.
2. Com o CombiDial (9) ajuste o tempo.
3. Para a operação permanente: Com indicação da horas "0:00" rode o CombiDial (9) para a esquerda e mantenha-o aí durante 3 segundos.

A indicação das horas comuta para "—".

4.5.6 Medir a temperatura interior

PERIGO


Perigo de lesões por explosão do sensor de medição

O sensor de medição pode explodir devido ao sobreaquecimento da ponta de medição.

→ Nunca aquecer o sensor de medição com o isqueiro ou com outra fonte de calor.

AVISO

Se possível, utilizar a medição da temperatura interior em todos os programas de confecção.



O sensor de medição mede a temperatura interior em quatro pontos; o ponto de medição mais frio é utilizado para o controlo do processo de confecção. Deste modo, a ponta do sensor de medição pode estar localizada um pouco fora do centro do alimento.


- Insira o sensor de medição no ponto no qual o alimento a ser confeccionado possui a massa maior.
 - Nos pedaços de carne com osso (p.ex., costeletas), insira o sensor de medição directamente ao lado do osso.
 - Nos pedaços de carne mais compridos, insira o sensor de medição transversalmente para evitar fazer um furo no centro do alimento.
 - Nas aves, insira o sensor de medição no interior da coxa.
1. Se possível, descongele o alimento congelado.
 2. Insira o sensor de medição no alimento a ser confeccionado.
 3. Posicione o alimento a ser confeccionado com o sensor de medição no centro da câmara de confecção.

4.5.7 Ligar o stick de memória USB

Requisitos Stick de memória USB adequado existente (não incluído no fornecimento)

AVISO

No caso de sticks de memória USB que, devido às suas dimensões, não possam ser ligados à interface USB, pode ser utilizado um cabo de extensão.



1. Abra a tampa preta localizada na parte inferior do anteparo do comutador.
 2. Insira o stick de memória USB com as aberturas para trás.
- Após aprox. 5 segundos, o stick de memória está operacional.
- O stick de memória USB está ligado.

4.5.8 Memorizar o protocolo HACCP

Requisitos Stick de memória USB ligado

Dependendo do número dos passos de programa, o aparelho memoriza até 200 protocolos HACCP.

Com um stick de memória USB é possível memorizar protocolos HACCP com a interface USB.

1. Prima o selector (13) do lado esquerdo para activar o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “HACCP”.
3. Com o CombiDial (9), seleccione o protocolo HACCP a memorizar.
4. Prima o selector (6) do lado direito por breves instantes para memorizar apenas o protocolo HACCP seleccionado.

ou

- Prima o selector (6) do lado direito durante alguns instantes para memorizar todos os protocolos HACCP desde o protocolo seleccionado até ao protocolo HACCP mais actual (resumo diário ou semanal).

O protocolo HACCP é memorizado no stick de memória USB.

Durante o processo de memorização, o mostrador multifunções (4) exibe “Por favor, aguarde” de modo intermitente.

Assim que o processo de memorização estiver concluído, o mostrador multifunções (4) exibe “Terminado”.

AVISO

Caso já houver um ficheiro com o mesmo nome no stick de memória USB, os novos protocolos HACCP são anexados.

4.5.9 Memorizar a memória de erros

Requisitos Stick de memória USB ligado

As mensagens de erro que surgem durante o funcionamento podem ser memorizadas num stick de memória USB.



1. Prima o selector (13) do lado esquerdo para activar o menu.

2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Diagnóstico”.

O mostrador multifunções (4) exibe a mensagem de erro mais actual.

3. Prima o selector (6) do lado direito para memorizar a memória de erros.

A memória de erros é memorizada no stick de memória USB.

Durante o processo de memorização, o mostrador multifunções (4) exibe “Por favor, aguarde” de modo intermitente.

Assim que o processo de memorização estiver concluído, o mostrador multifunções (4) exibe “Terminado”.

AVISO

Caso já houver um ficheiro com o mesmo nome no stick de memória USB, o ficheiro existente é sobregravado.


4.6 SmartMenu (cozinhar automaticamente)

4.6.1 Seleccionar o programa de confecção

1. Ligue o aparelho.

2. Prima SmartMenu (2).

O mostrador multifunções (4) exibe as classes de confecção SmartMenu.




- **Carne (bife, carne de porco assada)**
- **Aves (frango, perú)**
- **Peixe (filete de peixe vermelho, truta)**
- **Legumes, hortaliças (cenouras, cogumelos, batatas)**
- **Panificados (pão, croissants)**
- **Cozeduras de longa duração (confecção com temperatura interior, confecção a baixa temperatura)**
- **MyChef - Especial (programas de confecção individuais e programas de confecção que não foi possível classificar nas outras classes)**
- **Perfeição (alimentos servidos em pratos, banquetes)**
- **Livro de receitas (contém todos os programas de confecção)**

3. Com o CombiDial (9) seleccione a classe de confecção SmartMenu.

O primeiro programa de confecção da lista ordenada alfabeticamente pisca.

4. Com o CombiDial (9), seleccione o programa de confecção.

O mostrador multifunções (4) exibe o nome do programa de confecção, o número dos passos de programa e os respectivos valores de temperatura e de tempo.




- 1 Nome do programa de confecção**
- 2 Total de passos de programa**
- 3 Passo de programa actual**
- 4 Tempo de confecção ou temperatura interior do passo de programa**
- 5 Modo de confecção do passo de programa actual**
- 6 Temperatura nominal do passo de programa actual**

4.6.2 Iniciar o programa de confecção

- Inicie o programa de confecção com uma das seguintes teclas:
- Start/Stop (8)
 - Pronto a cozinhar (10)
 - Tempo de confecção (11) (durante alguns instantes)

O mostrador multifunções (4) exibe o nome do programa de confecção e o modo de confecção do primeiro passo de confecção.



- 1 Nome do programa de confecção**
- 2 Temperatura interior real**
- 3 Número total de passos de programa**
- 4 Passo de programa actual**
- 5 Temperatura interior pretendida**
- 6 Temperatura pretendida para a câmara de confecção**

4.6.3 Terminar o programa de confecção

Após o tempo de confecção ou quando a temperatura interior pretendida for alcançada, o programa de confecção é automaticamente terminado.

Ouve-se um sinal, a iluminação da câmara de confecção pisca.

- Prima Start/Stop (8) ou abra a porta da câmara de confecção para desligar o sinal.
- ou
- Prima Start/Stop (8) para interromper antecipadamente um programa de confecção.

4.6.4 Indicar os últimos programas de confecção

1. Prima SmartMenu (2).
2. Prima CombiDial (9).
3. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para chamar os últimos programas de confecção.

O mostrador exibe no máximo os últimos dez programas de confecção utilizados.


4.6.5 Alterar o programa de confecção durante a operação

Durante a operação existe a possibilidade de alterar o tempo de confecção, a temperatura de confecção ou a temperatura interior pretendida dos vários passos de confecção com as teclas Temperatura interior (7), Tempo de confecção (11), Temperatura de confecção (12) e com o CombiDial (9).

AVISO

As alterações durante a operação aplicam-se apenas ao programa de confecção activo e não são aceites como ajuste prévio.

1. Prima Temperatura interior (7), Tempo de confecção (11) ou Temperatura de confecção (12).
2. Com o CombiDial (9), altere os valores.




Um asterisco (1) ao lado do nome do programa indica que o programa de confecção memorizado foi temporariamente alterado.

4.6.6 Memorizar um programa de confecção alterado

AVISO

Memorize sempre os programas copiados e alterados com novos nomes.



1. Prima SmartMenu (2) durante alguns instantes.


O programa de confecção é memorizado.

O mostrador multifunções (4) exibe as classes de confecção SmartMenu.

2. Com o CombiDial (9) seleccione a classe de confecção SmartMenu.

O mostrador multifunções (4) exibe durante 3 segundos “Memorizado”.

Em seguida, o mostrador comuta de volta para o modo standby.



4.6.7 Criar programas de confecção específicos


O aparelho pode memorizar até 350 programas de confecção.

Há duas possibilidades para criar programas de confecção específicos:

- Copiar um programa de confecção já existente, adaptá-lo individualmente e gravá-lo com novo nome na memória de programas do SmartMenu.
- Criar um novo programa de confecção e gravá-lo na memória de programas do SmartMenu. Para isso, não tem qualquer importância gravar primeiro um programa de confecção introduzido ou fazê-lo iniciar e gravá-lo em seguida.

4.6.8 Introduzir um programa de confecção (exemplo)

Através do exemplo de um programa de confecção “Presunto assado” é descrita a criação e a memorização de um programa de confecção de dois passos.



1. Prima a tecla **Vapor** (15).
2. Ajuste a temperatura de confecção.
3. Ajuste o tempo de confecção.
4. Ajuste a temperatura interior pretendida.

Temperatura de confecção: 78 °C, temperatura interior: 60 °C


5. Prima a tecla **Convecção** (14).
6. Ajuste a temperatura de confecção.
7. Ajuste o tempo de confecção.
8. Ajuste a temperatura interior pretendida.

Temperatura de confecção: 180 °C, temperatura interior: 65 °C

9. Prima **SmartMenu** (2) durante 4 segundos.
10. Com o **CombiDial** (9), introduza o novo nome do programa.
Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para alternar entre maiúsculas / minúsculas ou para caracteres especiais.
Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para corrigir entradas erradas.

11. Prima **SmartMenu** (2) durante alguns instantes.
O programa de confecção é memorizado.

O mostrador multifunções (4) exibe as classes de confecção SmartMenu.



12. Com o **CombiDial** (9) seleccione a classe de confecção SmartMenu.
O mostrador multifunções (4) exibe durante 5 segundos “Memorizado”.

4.6.9 Copiar um programa de confecção

Qualquer programa de confecção pode ser adaptado individualmente.



1. Prima **SmartMenu** (2).
O mostrador multifunções (4) exibe as classes de confecção SmartMenu.
2. Com o **CombiDial** (9) seleccione a classe de confecção SmartMenu.



3. Com o CombiDial (9), seleccione o programa de confecção.

O mostrador multifunções (4) exibe o nome do programa de confecção, o número dos passos de programa e os respectivos valores de temperatura e de tempo.

4. Com o CombiDial (9), ajuste os valores da temperatura e do tempo.

5. Em caso de necessidade, adicione passos de programa.

Assim que realizar uma alteração, surge um asterisco ao lado do nome do programa.

6. Prima SmartMenu (2) durante alguns instantes.

O programa de confecção é copiado.

O mostrador multifunções (4) exibe o nome original do programa.

7. Com o CombiDial (9), introduza o novo nome do programa.

Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para alternar entre maiúsculas / minúsculas ou para caracteres especiais.

Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para corrigir entradas erradas.



4.6.10 Bloquear e autorizar a memória de programas do SmartMenu

No menu “Ajustes” existe a possibilidade de assinalar a memória de programas do SmartMenu como bloqueada ou livre.

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abrir o menu.

2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Ajustes”.

3. Com CombiDial (9), ajuste a password “111”.

4. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Bloquear memória de programas”.

Agora, os programas de confecção na memória de programas do SmartMenu não podem ser criados, alterados ou apagados.

AVISO

Para autorizar a memória de programas do SmartMenu, proceda como descrito aqui.

4.6.11 Memorizar os programas de confecção SmartMenu

Requisitos Stick de memória USB ligado

CUIDADO



Perda de dados devido a utilização indevida

→ Para editar os programas de confecção SmartMenu já memorizados, utilizar exclusivamente software Henny Penny.

AVISO

Apenas podem ser memorizados SmartMenu num stick de memória USB. Não é possível a memorização de programas de confecção previamente instalados.

1. Prima o selector (13) do lado esquerdo para activar o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Livro de receitas > USB”.
3. Prima o selector (6) da direita para memorizar os programas de confecção SmartMenu.



Os programas de confecção SmartMenu são memorizados no stick de memória USB.

Durante o processo de memorização, o mostrador multifunções (4) exibe “Versão do livro de receitas activa” de modo intermitente.

Assim que o processo de memorização estiver concluído, o mostrador multifunções (4) exibe “Terminado”.

AVISO

Caso já houver um ficheiro com o mesmo nome no stick de memória USB, o ficheiro existente é sobregravado.

4.6.12 SmartMenuautoChef


Requisitos Stick de memória USB ligado

Ficheiros adequados com SmartMenuautoChef disponíveis no stick de memória USB

SmartMenuautoChef que foram criados em outros vaporizadores combinados Henny Pennyversão “SmartCombi” ou “SpaceSaver PLUS” ou com Henny PennyMKN podem ser carregados a partir de um stick de memória USB.

1. Prima o selector (13) do lado esquerdo para activar o menu.
2. Como CombiDial (9), seleccione o menu “USB > livro de receitas”.

3. Prima o selector (6) da direita para exibir os ficheiros com SmartMenuautoChef.
4. Com o CombiDial (9), seleccione SmartMenuautoChef para proceder ao respectivo carregamento.
5. Prima o selector (6) da direita para SmartMenuautoChef.



SmartMenuautoChef são carregados a partir do stick de memória USB.

Durante o processo de memorização, o mostrador multifunções (4) exibe "Recepção em curso" de modo intermitente.

Adicionalmente é apresentado o número dos programas de confecção já carregados.

Assim que o processo de memorização estiver concluído, o mostrador multifunções (4) exibe "Livro de receitas carregado" e o número de programas de confecção carregados.

AVISO

Caso já se encontrar carregado um programa de confecção SmartMenu com o mesmo nome no aparelho, o mesmo programa é sobregravado.

4.7 Cozinhar manualmente

4.7.1 Iniciar o modo de confecção Vapor

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla Vapor (15).
2. Ajuste a temperatura de confecção.
3. Ajuste o tempo de confecção.
4. Ajuste a temperatura interior pretendida, se assim quiser.
5. Carregue o aparelho.
6. Introduza o sensor da temperatura interior no alimento a ser confeccionado (ver capítulo "Medir a temperatura interior", página 35).
7. Prima Start/Stop (8).

O mostrador multifunções (4) exibe:

- Temperatura de confecção ajustada
- Tempo de confecção ajustado
- Temperatura interior pretendida

4.7.2 Iniciar o modo de confecção Misto

Requisitos O aparelho está ligado.

1. Prima a tecla **Misto** (3).
2. Ajuste a temperatura de confecção.
3. Ajuste o tempo de confecção.
4. Ajuste a temperatura interior pretendida, se assim quiser.
5. Ajuste a humidade na câmara de confecção.
6. Carregue o aparelho.
7. Introduza o sensor da temperatura interior no alimento a ser confeccionado (ver [capítulo “Medir a temperatura interior”, página 35](#)).
8. Prima **Start/Stop** (8).

O mostrador multifunções (4) exibe:

- Temperatura de confecção ajustada
- Tempo de confecção ajustado
- Temperatura interior pretendida

4.7.3 Iniciar o modo de confecção Convecção

Requisitos O aparelho está ligado

O aparelho é pré-aquecido durante, pelo menos, 10–15 minutos com a função “Pronto a cozinhar”.

1. Prima a tecla **Convecção** (14).
2. Ajuste a temperatura de confecção.
3. Ajuste o tempo de confecção.
4. Ajuste a temperatura interior pretendida, se assim quiser.
5. Carregue o aparelho.
6. Introduza o sensor da temperatura interior no alimento a ser confeccionado (ver [capítulo “Medir a temperatura interior”, página 35](#)).
7. Prima **Start/Stop** (8).

O mostrador multifunções (4) exibe:

- Temperatura de confecção ajustada
- Tempo de confecção ajustado
- Temperatura interior pretendida

4.7.4 Iniciar o modo de confecção Perfeição (regeneração por climatização)

Requisitos O aparelho está ligado

O aparelho é pré-aquecido durante, pelo menos, 10–15 minutos com a função “Pronto a cozinhar”.

1. Prima **Perfeição** (5).
2. Ajuste a temperatura de confecção.
3. Ajuste o tempo de confecção.
4. Ajuste a temperatura interior pretendida, se assim quiser.
5. Ajuste a humidade na câmara de confecção.
6. Carregue o aparelho.
7. Prima **Start/Stop** (8).

O mostrador multifunções (4) exibe:

- Temperatura de confecção ajustada
- Tempo de confecção ajustado
- Temperatura interior pretendida

4.7.5 Iniciar o modo de confecção Delta-T

Requisitos O aparelho está ligado

AVISO

Uma vez que é necessária a temperatura interior do alimento, deve utilizar o sensor da temperatura interior durante a confecção Delta-T.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito.

O mostrador multifunções (4) exibe “confecção ΔT ” e “confecção a baixa temperatura”.

2. Com **CombiDial** (9), seleccione “confecção ΔT ”.

AVISO

A confecção Delta T é possível nos modos de confecção “Vapor”, “Misto” e “Convecção”.

3. Prima a tecla do modo de confecção.

O LED da tecla acende.

O mostrador multifunções (4) exibe o modo de confecção, o valor Delta-T e a temperatura interior pretendida.

4. Com o CombiDial (9), ajuste o valor Delta-T.
 5. Com o CombiDial (9), ajuste a temperatura interior pretendida.
 6. Prima Start/Stop (8) para iniciar o programa de confecção.
- O mostrador multifunções (4) exibe a temperatura actual da câmara de confecção e a temperatura interior pretendida.

4.7.6 Iniciar o modo de confecção a baixa temperatura

Confecção a baixa temperatura sem medição da temperatura interior

Ajuste manualmente a temperatura da câmara de confecção cerca de 5 °C mais alta do que a temperatura interior pretendida.

Confecção a baixa temperatura com medição da temperatura interior

Assim, o aparelho comuta automaticamente do modo de confecção seleccionado para “Manter quente” assim que a temperatura do alimento alcançar 80 % da temperatura interior pretendida.

AVISO

Se a diferença entre a temperatura na câmara de confecção e a temperatura interior pretendida do alimento for inferior a 5 °C, eventualmente, a temperatura interior pretendida poderá não ser obtida.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para chamar o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Confecção a baixa temperatura”.
3. Com o CombiDial (9) ajuste a temperatura de confecção.
O mostrador multifunções (4) exibe o tempo de confecção.
Tempo de confecção “0:00” pisca.
4. Com o CombiDial (9), ajuste o tempo de confecção.
5. Prima Start/Stop (8) para iniciar o programa de confecção.

4.8 Funções de confecção ampliadas

4.8.1 Injecção programável de vapor

Requisitos O aparelho está ligado
A temperatura da câmara de confecção abaixo de 130 °C

AVISO

Se a temperatura da câmara de confecção estiver acima de 130 °C, o passo de confecção “Injecção programável de vapor” não é executado.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para chamar o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Injecção programável de vapor”.
3. Com o CombiDial (9), regule a temperatura da câmara de confecção (30-130 °C) e a quantidade de água (0-5000 ml).
4. Prima o CombiDial (9) para introduzir mais um passo de programa.
5. Prima Start/Stop (8) para iniciar o programa de confecção.

Enquanto o programa de confecção está em execução, o mostrador multifunções (4) exibe:

- Tempo de funcionamento restante de todos os passos de programa
- Modo de confecção
- Passo de programa activo
- Quantidade de água restante (ml)

4.8.2 Injecção manual de vapor

AVISO

A função de confecção ampliada Injecção manual de vapor não pode ser programada e, por isso, não pode ser guardada na memória de programas do SmartMenu.

→ Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo.

Enquanto a tecla de selecção (13) é premida, a humidade na câmara de confecção é aumentada.

4.8.3 Ajustar o período de descanso

Requisitos O aparelho está ligado

Com a função de confecção ampliada Período de descanso, pode-se programar uma imobilização do ventilador.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para chamar o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Período de descanso”.
3. Com o CombiDial (9), ajuste o período de descanso (em horas:minutos).
4. Prima o CombiDial (9) para introduzir mais um passo de programa.
5. Prima Start/Stop (8) para iniciar o programa de confecção.

Enquanto o passo de programa “Período de descanso” está em execução, o mostrador multifunções (4) exibe:

- “Pausa”
- Tempo de funcionamento restante de todos os passos de programa
- Passo de programa activo
- Tempo de funcionamento restante do passo de programa activo

4.8.4 Ajustar a pré-selecção da hora de início

CUIDADO

Danos ao nível da saúde devido a alimentos estragados

Ao utilizar a pré-selecção da hora de início podem ocorrer temperaturas na câmara de confecção que favoreçam o crescimento de germes nocivos.

→ Respeite as especificações das normas referentes a alimentos.

1. Seleccione o programa de confecção.
2. Tempo de confecção (11) durante alguns instantes
O mostrador multifunções (4) exibe “Arranque em: 00:01”.
3. Com o CombiDial (9), ajuste o tempo de espera.
Se a seguir estiver configurado um programa de confecção sem a medição da temperatura interior, o mostrador exibe o tempo de conclusão: “Terminado em: ”.
Se a seguir estiver configurado um programa de confecção com a medição da temperatura interior, o mostrador exibe a temperatura interior pretendida.
4. Prima o CombiDial (9) para iniciar a pré-selecção da hora de início.
O mostrador multifunções (4) exibe o tempo de espera restante e a temperatura da câmara de confecção.
Após o tempo de espera, o programa de confecção ajustado é iniciado automaticamente.

AVISO

A iluminação da câmara de confecção está desligada durante o tempo de espera.

5. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para cancelar a pré-selecção da hora de início.

4.8.5 Iniciar o modo de confecção Pronto a cozinhar (preparar a confecção)

A função de confecção ampliada Pronto a cozinhar faz o pré-aquecimento quando a câmara de confecção está demasiado fria, faz o arrefecimento quando a câmara está demasiado quente e prepara a climatização da câmara para a confecção.

- Prima Pronto a cozinhar (10) durante breves instantes: a câmara de confecção é aquecida para uma temperatura 15 % mais alta do que a temperatura do primeiro passo do programa (ajuste prévio).
- ou
- Prima Pronto a cozinhar (10) durante alguns instantes: a câmara de confecção é pré-aquecida para 275 °C.

4.8.6 Trabalhar com RackControl

Requisitos O aparelho está ligado.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito.

No mostrador multifunções (4) "RackControl" pisca.

2. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito ou o CombiDial (9) para confirmar a selecção.

O mostrador multifunções (4) exibe "Seleccione o modo de confecção".



3. Prima a tecla do modo de confecção.

O LED da tecla do modo de confecção acende.

No mostrador multifunções (4), a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.

4. Com o CombiDial (9) ajuste a temperatura de confecção pisca.

5. Prima Tempo de confecção (11).


6. Com o CombiDial (9), ajuste o tempo de confecção.

Em seguida, o tempo de confecção ajustado é utilizado como predefinição para as várias áreas (racks).

AVISO

O tempo de confecção para cada área individual pode ser adaptado conforme a necessidade.

RackControl	100
R: 1 2 3 4 5	6
0: 0 0 0 0 0	



RackControl	100
R: 1 2 3 4 5	6
0: 7 0 0 0 0	

RackControl	100
R: 10 20 30 40 50	6
0: 7 5 6 3 2	

RackControl	100
R: 10 20 30 40 5	6
0: 5 3 4 1 ✓	

RackControl	100
R: 10 20 30 40 5	6
0: 5 3 4 1 0	

7. Prima Start/Stop (8).

O LED da tecla pisca.

O aparelho está a funcionar na operação permanente.

O mostrador multifunções (4) exibe as 5 áreas com os tempos predefinidos.

A seta assinala a área seleccionada.

8. Coloque o recipiente com o alimento a ser confeccionado na câmara de confecção, se necessário, identifique com placas resistentes ao calor como R1, R2, etc.

9. Com o CombiDial (9), seleccione a área para adaptar o tempo de confecção.

10. Com o CombiDial (9), ajuste o tempo de confecção.

11. Prima o CombiDial (9) para iniciar o sinal horário para esta área.

O mostrador multifunções (4) exibe ao lado da área seleccionada um símbolo com um relógio.

12. Ajuste o tempo de confecção para as outras áreas.

O mostrador multifunções (4) exibe o tempo de funcionamento restante para todas as 5 áreas.

13. Após o fim do tempo de confecção, ouve-se um sinal.

O mostrador multifunções (4) deixa de exibir o símbolo com o relógio para esta área.

Em vez do tempo de funcionamento restante é indicado um visto.

14. Retire o recipiente.

Para a área libertada podem ser colocados, p.ex., pratos novos.

O tempo de confecção para a área ocupada de novo é iniciado como descrito anteriormente.

15. Prima Start/Stop (8) para terminar o RackControl.

4.9 Funções complementares

4.9.1 Activar/desactivar uma função complementar

1. Durante a introdução de dados, prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo.

AVISO

Apenas estão disponíveis as funções complementares que podem ser utilizadas no respectivo modo de confecção.

2. Rode o CombiDial (9) e seleccione a função complementar. A função complementar seleccionada pisca.
3. Prima o CombiDial (9) e active ou desactive a função complementar.
4. Se necessário, realize os ajustes com o CombiDial (9).
5. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para voltar ao menu de ajuste.

4.9.2 Alterar a função complementar

A maioria das funções complementares podem ser activadas ou desactivadas durante a operação.

1. Prima, por breves instantes, uma das seguintes teclas:
 - Temperatura interior (7)
 - Tempo de confecção (11)
 - Temperatura de confecção (12)
2. Com o CombiDial (9), seleccione o passo de confecção para o qual deve ser activada ou desactivada uma função complementar.
3. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo.
4. Com o CombiDial (9), seleccione a função complementar.

4.9.3 Activar o sinal de fim do passo

No caso de programas de confecção de vários passos, existe a possibilidade de activar um sinal de fim do passo para cada passo de confecção.

AVISO

Está normalizada a activação do sinal de fim do passo para o último passo de confecção de um programa.

1. No caso de introdução de um programa de confecção, prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo.
2. Com o CombiDial (9), seleccione o sinal de fim do passo.
3. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para voltar ao menu de ajuste.

4.9.4 Controlo de climatização ClimaSelect (ajustar a humidade na câmara de confecção)

1. Ajuste a temperatura de confecção, o tempo de confecção e a temperatura interior pretendida.
2. Prima CombiDial (9).
3. Como CombiDial (9) ajuste a humidade na câmara de confecção.

4.10 Alterar as regulações standard

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abrir o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Ajustes”.
3. Com CombiDial (9), ajuste a password “111”.
4. Prima Start/Stop (8).
5. Com o CombiDial (9), seleccione o parâmetro.
O mostrador multifunções (4) exibe o valor ajustado.
O nome do parâmetro pisca.
6. Prima o CombiDial (9) para alterar o valor.
O valor do parâmetro pisca.
7. Com o CombiDial (9), altere o valor.
8. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito ou o CombiDial (9) para aceitar o valor.
O nome do parâmetro pisca.

9. Em caso de necessidade, altere outros parâmetros.
 10. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para memorizar as alterações.
- ou**
- Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para cancelar as alterações.

4.10.1 Ajustar a quantidade de água para o intervalo de manutenção

No menu “Ajustes” existe a possibilidade de ajustar o intervalo de manutenção através da quantidade de água consumida.

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abrir o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Ajustes”.
3. Com CombiDial (9), ajuste a password “111”.
4. Com CombiDial (9), seleccione o menu “Controlo da quantidade de água”.
5. Com o CombiDial (9), ajuste a quantidade de água pretendida (em passos de 100 l).

4.11 Regulações standard

No estado de fornecimento, o aparelho já está pré-configurado.

Os valores apresentados na tabela seguinte podem ser adaptados individualmente (ver [capítulo “Alterar as regulações standard”, página 53](#)).

N.º	Parâmetro	Ajuste prévio	Âmbito de ajuste	Explicação
000	Hora/Data	Hora local da entidade operadora	Hora/Data	Mudança automática entre a hora de verão e a hora de inverno. Formato da data: parâmetro 144
006	Indicação da temperatura	em °C	°C/°F	A indicação da temperatura em °F é independente da língua regulada para o sistema.
023	Iluminação a piscar	Lig.	Lig./Desl.	Lig.: no fim do tempo de confecção, a iluminação fica a piscar, além da buzina tocar. A duração do piscar corresponde à duração do sinal sonoro.
082	Factor de pré-aquecimento %	15	0-30 %	Em caso de fornada cheia com grandes massas (carnes assadas, massas de pão), aumentar o factor de pré-aquecimento para a temperatura da câmara de confecção não ter uma queda demasiada.

N.º	Parâmetro	Ajuste prévio	Âmbito de ajuste	Explicação
076	Controlo da quantidade de água	0	0–90000 l em passos de 100 l	Aplica-se às instalações externas de abastecimento de água e somente no caso da conexão da água macia. Para mais informações, ver capítulo “Ajustar a quantidade de água para o intervalo de manutenção”, página 54.
144	Formato da data	DD.MM.AAAA	<ul style="list-style-type: none"> • DD.MM.AAAA • AAAA/MM/DD • MM/DD/AAAA 	DD = dia MM = mês AAAA = ano
097	Memória de programas do SmartMenu	Livre	<ul style="list-style-type: none"> • Livre • Bloqueada • Totalmente bloqueada 	<ul style="list-style-type: none"> • Livre: é possível alterar, apagar ou gravar programas de confecção. • Bloqueada: não é possível alterar, apagar ou gravar programas de confecção. Mas são possíveis alterações durante o processo de confecção. • Totalmente bloqueada: não é possível nenhuma alteração nem na memória de programas do SmartMenu nem durante o processo de confecção.
032	Atrasar ventilador	Desl.	Lig./Desl.	Ajustar “Funcionamento do ventilador em ciclos”. Com um bloco de gelo no tabuleiro mais baixo pode manter-se a temperatura da câmara de cozedura a 14 °C durante 6 h.
024	Arrefecimento da água	Normal	Mínimo, normal, máximo	<ul style="list-style-type: none"> “Mínimo”: consumo de água mínimo, mas temperatura de condensação mais elevada e maior quantidade de vapor. “Máximo”: consumo de água máximo, mas temperatura de condensação mais baixa e menor quantidade de vapor. <p>Com este ajuste, a temperatura da água de escoamento é < 60 °C.</p>
083	Tempo lig. Hot.Ext (seg.)	60	0–600 segundos	No fim do programa pode ligar-se o exaustor externo.
084	Sinalizador (seg.)	20	0–180 segundos	0 = buzina desl.
015	Altitude	0–500 m	<ul style="list-style-type: none"> • 0–500 m • 500–1000 m • 1000–1500 m • > 1.500 m 	Altitude acima do nível do mar. Ajustar 0–500 m no caso de altitude desconhecida.
096	Password	111	000–500	Nesta área pode-se configurar palavras-passe individuais.
225	Direcção Botão Progr.	Normal	Normal/Inverso	Sentido de rotação do CombiDial (9) nos menus e na memória de programas do SmartMenu.

N.º	Parâmetro	Ajuste prévio	Âmbito de ajuste	Explicação
235	Temp. Vapor	100 °C	30–130 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
236	Temp. Misto	130 °C	30–250 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
237	Temp. Convecção	180 °C	30–300 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
238	Temp. Regeneração	120 °C	30–180 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
239	Temp. SRH	60 °C	60–100 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
240	Temp. ΔT-Delta	20 °C	1–100 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
241	Temp. ΔT-Interior	60 °C	30–99 °C	Nos limites limítrofes, é possível ajustar a temperatura de confecção pré-ajustada para este modo de confecção.
242	Histor. Livro Receitas	0	0–10	Com "Histórico" são indicados e iniciados de novo os últimos programas de confecção utilizados (num máx. de 10).
397	Categoria Standard	Livro de receitas	<ul style="list-style-type: none"> • Carne • Aves • Peixe, legumes • Acompanhamentos, panificados • Cozeduras de longa duração • MyChef - Especial • Perfeição • Livro de receitas 	

N.º	Parâmetro	Ajuste prévio	Âmbito de ajuste	Explicação
403	Número memória de programas do SmartMenu	0	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Somente programas de confecção de criação própria • 1 = Alemão • 2 = Inglês GB • 3 = Italiano • 4 = Francês • 5 = Holandês • 6 = Espanhol • 7 = Polaco • 8 = Dinamarquês • 9 = Russo • 10 = Checo • 11 = Lituano • 12 = Letão • 13 = Chinês GB China • 14 = Chinês Big5 Taiwan • 15 = Coreano • 16 = Hebraico • 17 = Eslovaco • 18 = Croata • 19 = Húngaro • 20 = Inglês SC • 21 = Sueco • 22 = Turco • 23 = Esloveno • 24 = Sérvio • 25 = Grego • 26 = Português • 30 = Alemão (A) • 31 = Alemão (CH) • 32 = Inglês (Ásia) 	<p>Podem carregar-se memórias de programas do SmartMenu específicas por país.</p> <p>Para esse efeito, também se podem restaurar programas de confecção que tiverem sido apagados.</p> <p>Seleccionar e, em seguida, gravar a memória de programas do SmartMenu. Depois de seleccionada a memória de programas do SmartMenu, premir "Guardar".</p> <p>Aparece o texto "Avaliação". Os programas de confecção que tiverem sido criados no aparelho são mantidos após a comutação.</p>

Tabela 7: Regulações standard

5 Limpeza

5.1 Limpeza automática “WaveClean”

5.1.1 Preparar a câmara de confecção

Requisitos Recipientes GN, grelhas e chapas removidas da câmara de confecção



1. Remova os restos de alimentos da câmara de confecção.
O crivo de descarga tem de estar limpo.
2. Deixe apenas as armações de introdução na câmara de confecção.
3. Feche a porta da câmara de confecção.

5.1.2 Seleccionar o nível WaveClean

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo.
O mostrador multifunções (4) exibe o menu de limpeza.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “WaveClean”.
3. Com o CombiDial (9), seleccione o nível de limpeza.
 - WaveClean, por breves instantes: duração aprox. 1 hora
 - WaveClean, normal: duração aprox. 2 horas
 - WaveClean, extra: duração aprox. 3 horas (para sujidade forte)

AVISO

Apesar dos diferentes tempos de limpeza, todos os níveis de limpeza necessitam da mesma quantidade de água.

4. Prima o CombiDial (9) para confirmar a selecção.

A câmara de confecção é aquecida ou arrefecida automaticamente até alcançar a temperatura WaveClean de 50 °C.



5.1.3 Colocar o cartucho WaveClean

Utilize apenas cartuchos selados.

No caso de um selo danificado, o agente de limpeza pode penetrar atempadamente no circuito de limpeza ou não dissolver-se totalmente de modo a não garantir uma limpeza completa.

Não colocar o cartucho sobre o fundo da câmara de confecção.

Quando a câmara de confecção alcançar a temperatura de limpeza, o mostrador multifunções (4) exibe “Colocar cartucho”.



1. Abra a porta da câmara de confecção.
2. Desaparafuse a tampa do cartucho.
3. Coloque o cartucho no estribo de suporte na conduta de ar.

5.1.4 Iniciar WaveClean

Requisitos Conexão da água dura e macia aberta

⚠ CUIDADO

Perigo de queimaduras e perigo de corrosão devido a soluções a transbordar

- Durante a limpeza, não abra a porta da câmara de confecção.
 - Feche a porta da câmara de confecção e confirme com a tecla de selecção (6) do lado direito.
- O programa de limpeza é iniciado. O mostrador multifunções (4) exibe o tempo de limpeza restante.

5.1.5 Terminar WaveClean

Após a limpeza, o aparelho desliga-se automaticamente. No caso de nova colocação em funcionamento, o mostrador multifunções (4) exibe “Remover cartucho”.

1. Abra a porta da câmara de confecção.
2. Remova o cartucho vazio.
3. Lave exaustivamente com as mãos os eventuais resíduos do agente de limpeza ou do abrillantador.

AVISO

Para as possíveis causas de restos de agente de limpeza na câmara de confecção, ver [capítulo “Avarias WaveClean”, página 60.](#)

4. Feche a porta da câmara de confecção.
5. Prima a tecla de selecção (6) e confirme a remoção do cartucho.
6. Abra a porta da câmara de confecção e deixe-a ligeiramente aberta até à próxima operação.

Assim, a vida útil da vedação da porta é prolongada.

Não se acumula humidade na câmara de confecção.

5.1.6 Cancelar WaveClean

A limpeza automática “WaveClean” também pode ser cancelada de modo manual.

Uma falha de corrente durante a limpeza também provoca um cancelamento.


- Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para cancelar o programa de limpeza.

AVISO

Por motivos de segurança, a limpeza automática WaveClean apenas pode ser terminada com uma lavagem obrigatória (duração aprox. 12 minutos).

5.1.7 Avarias “WaveClean”

Por baixo do cartucho pode ocorrer uma descoloração do fundo da câmara de confecção. Esta descoloração é inofensiva e não tem qualquer influência sobre a operação.



Avaria	Causa possível	Solução
<ul style="list-style-type: none"> • Os cartuchos não são correctamente activados • Restos de agente de limpeza/abrilhantador no cartucho • O abrilhantador é activado simultaneamente com o agente de limpeza 	O aparelho está inclinado	Alinhar o aparelho na horizontal
	Falha de corrente/aparelho avariado	Contactar a assistência a clientes
	Suporte torto: cartucho demasiado perto do fundo	Corrigir a posição do suporte
	Corpo de aquecimento com defeito	Contactar a assistência a clientes
<ul style="list-style-type: none"> • A câmara de confecção permanece seca 	Bomba de circulação avariada	Contactar a assistência a clientes
<ul style="list-style-type: none"> • A câmara de confecção não fica limpa 	Demasiada sujidade na câmara de confecção Círculo da água de lavagem interrompido	<ul style="list-style-type: none"> • Antes da limpeza, esvaziar o crivo de descarga. • Remover manualmente a sujidade maior antes da limpeza. • Reduzir o intervalo de limpeza.

Tabela 8: Causas de erros e solução

Indicações para a operação com água dura

AVISO

No caso de uma dureza da água até 5 dH, o aparelho pode ser operado sem um dispositivo de descalcificação da água. No entanto, a água com um dureza total de mais de 0 °dH contém calcário que se pode acumular na câmara de confecção.

Por norma, as acumulações de calcário na câmara de confecção são tão reduzidas que a operação do aparelho não é influenciada. No entanto, na câmara de confecção podem formar-se incrustações brancas.

Os cartuchos two-in-one contêm um abrilhantador com acção de descalcificação que, em caso de utilização regular do sistema de limpeza automático "WaveClean" evita na maioria dos casos estas incrustações.

- Limpe diariamente com o nível de limpeza "WaveClean extra" mesmo que o grau de sujidade seja reduzido.
- Descalcifique manualmente.

5.2 Lavagem da câmara de confecção “AutoShower”

5.2.1 Iniciar o AutoShower

Requisitos A temperatura da câmara de confecção abaixo de 90 °C
Se a temperatura da câmara de confecção estiver acima de 90 °C, a função “AutoShower” não é executada.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para chamar o menu.
2. Com CombiDial (9), seleccione o menu “AutoShower”.
3. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito.

O programa de limpeza é iniciado. O mostrador multifunções (4) exibe o tempo de limpeza restante.

5.2.2 Terminar o AutoShower

AVISO

A função “AutoShower” não está limitada no tempo e, desta forma, tem de ser terminada manualmente.

1. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito.
O programa de limpeza é terminado.
2. Prima a tecla Convecção (14).

AVISO


A secagem da câmara de confecção é realizada pelo modo de confecção “Convecção”.

3. Com o CombiDial (9), ajuste a temperatura da câmara de confecção para 130 °C.
4. Com o CombiDial (9), ajuste o tempo de secagem para 5 minutos.
5. Prima Start/Stop (8).
A secagem é iniciada.
O mostrador multifunções (4) exibe a temperatura da câmara de confecção e o tempo de funcionamento restante.
6. Abra a porta da câmara de confecção e deixe-a ligeiramente aberta até à próxima operação.
Assim, a vida útil da vedação da porta é prolongada.
Não se acumula humidade na câmara de confecção.

5.3 Limpeza manual apoiada pelo sistema

5.3.1 Preparar a câmara de confecção

Requisitos Recipientes GN, grelhas e chapas removidas da câmara de confecção



1. Remova os restos de alimentos da câmara de confecção.
O crivo de descarga tem de estar limpo.
2. Deixe apenas as armações de introdução na câmara de confecção.
3. Feche a porta da câmara de confecção.

5.3.2 Iniciar o programa de limpeza

Requisitos O aparelho está ligado

1. Prima a tecla de selecção (13) do lado esquerdo para abrir o menu.
2. Com o CombiDial (9), seleccione o menu “Limpeza manual”.
3. Prima a tecla de selecção (6) do lado direito para iniciar o programa de limpeza.

A câmara de confecção é arrefecida ou aquecida automaticamente até alcançar a temperatura de demolha de 50 °C.

O mostrador multifunções (4) exibe a temperatura actual da câmara de confecção.

Quando a temperatura de demolha for alcançada, o mostrador multifunções (4) exibe adicionalmente o tempo de demolha restante.

5.3.3 Pulverizar agente de limpeza

⚠ CUIDADO

Perigo de corrosão devido a líquidos corrosivos

- Use vestuário de protecção.
- Use adicionalmente uma protecção respiratória adicional devido à formação de aerossóis e de vapor.



1. Após a demolha, o mostrador multifunções (4) exibe “Pulverizar agente de limpeza”.
2. Abra a porta da câmara de confecção.
3. Pulverize a câmara de confecção, o registo de aquecimento e as pás da ventoinha (pelos aberturas da conduta de ar) com agente de limpeza.

5.3.4 Deixar actuar o agente de limpeza

CUIDADO

Danos materiais quando o tempo de actuação recomendado é excedido

As superfícies da câmara de confecção podem ser danificadas devido à actuação corrosiva dos agentes de limpeza utilizados.

→ Não deixe o agente de limpeza actuar mais do que o indicado pelo programa.

→ Feche a porta da câmara de confecção.

Depois de fechar a porta da câmara de confecção, o tempo de actuação é iniciado.

Durante o tempo de actuação, o aparelho está em standby. O mostrador multifunções (4) exibe o tempo de actuação restante.

5.3.5 Limpar

Após o tempo de actuação, o processo de limpeza é iniciado.

Durante esse procedimento, a câmara de confecção é aquecida até aos 80 °C.

O mostrador multifunções (4) exibe a temperatura actual da câmara de confecção e o tempo de limpeza restante.

Após a limpeza, o mostrador multifunções (4) exibe "Enxaguar câmara".

5.3.6 Lavar

1. Abra a porta da câmara de confecção.
2. Retire a conduta de ar (ver [capítulo "Retirar a conduta de ar", página 68](#)).
3. Com a função "AutoShower" lave exaustivamente durante aproximadamente 3 minutos.
4. Coloque a conduta de ar.

5.3.7 Limpar a vedação da porta

1. Limpe a vedação da porta (ver [capítulo "Limpar a vedação da porta", página 66](#)).
2. Feche a porta da câmara de confecção.

5.3.8 Secar

1. Depois de fechar a porta da câmara de confecção, a secagem é iniciada automaticamente. A câmara de confecção é aquecida durante 5 minutos para 130 °C.
2. O mostrador multifunções (4) exibe a temperatura actual da câmara de confecção e o tempo de secagem.
3. Abra a porta da câmara de confecção e deixe-a ligeiramente aberta até à próxima operação.

Assim, a vida útil da vedação da porta é prolongada.

Não se acumula humidade na câmara de confecção.

5.4 Limpeza geral

CUIDADO

Perigo de queimadura por contacto com superfícies quentes

→ Deixe as superfícies arrefecer antes da limpeza.

CUIDADO

Danos materiais devido a infiltrações de água no sistema electrónico de comando

→ Não lave a armação exterior com o jacto do chuveiro.

CUIDADO

Danos nas superfícies devido a limpeza inadequada

→ Não utilize agentes de limpeza ou panos abrasivos.
→ Não utilize agentes de limpeza agressivos (p.ex., agente para limpar grelhadores).

CUIDADO

Danos devido a um arrefecimento inadequado

→ Deixe o aparelho arrefecer antes da limpeza.
→ Não utilize gelo ou água fria para o arrefecimento.

1. Limpe o aparelho a seguir a cada utilização.
2. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de fazer limpezas.
3. Limpe a armação exterior com um agente para limpar aço inoxidável comum e água limpa.

5.4.1 Limpar a câmara de confecção

O aparelho é fornecido de série com três programas de limpeza:

- “WaveClean” sistema de limpeza automático: limpeza e lavagem automática da câmara de confecção
- “AutoShower” Limpeza automática da câmara de confecção
- Limpeza manual orientada por menu

Nós recomendamos a utilização do sistema de limpeza automático “WaveClean”.

Deste modo, não necessita de utilizar a limpeza manual morosa e dispendiosa. Através da utilização do cartucho two-in-one patenteado não existe contacto com o agente de limpeza.

5.4.2 Limpar a vedação da porta

As gorduras animais em combinação com elevadas temperaturas podem destruir rapidamente a vedação da porta em caso de conservação deficiente. Por isso, para uma vida útil prolongada da vedação da porta é importante uma limpeza regular.

AVISO

No caso da limpeza com “WaveClean”, “AutoShower” e na limpeza manual apoiada pelo sistema, o lado exterior da vedação da porta não é limpo. Após cada limpeza, a vedação da porta tem de ser limpa separadamente.

Não utilize agentes de limpeza agressivos!

1. Após o fim da operação, remova a gordura da vedação da porta com uma solução de sabão suave.
2. Se o aparelho for utilizado principalmente para assados, limpe a vedação da porta também durante as pausas de operação.

5.4.3 Limpar a porta da câmara de confecção

CUIDADO

Perigo de queimadura por contacto com superfícies quentes

→ Deixe as superfícies arrefecer antes de fazer limpezas.

CUIDADO

Danos nas superfícies devido a limpeza inadequada

→ Não utilize agentes de limpeza ou panos abrasivos.

→ Não utilize agente para limpar grelhadores.

1. Abra a porta da câmara de confecção em 90°.
2. Remova os restos de calcário no vidro com vinagre ou ácido cítrico.

5.4.4 Limpar o bocal da saída de vapor


Devido a acumulações, o bocal da saída de vapor e os tubos conectados podem ficar entupidos.

AVISO

Utilize agente de limpeza líquido com, no máximo, uma solução de bicarbonato de sódio e potassa cáustica de 10 %.

O enxaguamento com água não é necessário.

1. Verifique o bocal da saída de vapor e os tubos conectados em relação a acumulações.
2. Pulverize o agente de limpeza líquido para dentro do bocal de saída do vapor.
3. Nos aparelhos com extractor de condensação, remova duas vezes por ano o tubo de conexão entre o extractor de condensação e o bocal da saída de vapor.
4. Pulverize o agente de limpeza líquido para dentro do bocal de saída do vapor e para dentro da abertura do extractor de condensação.
5. Em seguida, volte a montar o tubo de conexão.



5.4.5 Descalcificar

Requisitos	Temperatura da câmara de confecção inferior a 40 °C Câmara de confecção limpa Para evitar a calcificação da câmara de confecção, deve-se utilizar apenas água descalcificada (água macia) para a operação. Se utilizar água dura, a câmara de confecção tem de ser descalcificada regularmente para evitar danos no aparelho. Para a descalcificação manual, utilize descalcificador especial da Henny Penny em combinação com uma pistola de pulverização manual.
	<ol style="list-style-type: none">1. Dilua o descalcificador especial em água com uma relação de 1:2.2. Abra a conduta de ar para que os componentes que estão por trás possam ser pulverizados.3. Pulverize o descalcificador especial diluído para dentro da câmara de confecção.4. Após 30 minutos de actuação, enxague exaustivamente a câmara de confecção.5. Verifique a câmara de confecção em relação a restos de calcário. Eventualmente, repita a descalcificação.6. Abra a porta da câmara de confecção e deixe-a ligeiramente aberta até à próxima operação. <p>Assim, a vida útil da vedação da porta é prolongada.</p> <p>Não se acumula humidade na câmara de confecção.</p>

5.5 Retirar a conduta de ar

Requisitos	Ferramenta necessária: chave de caixa Para realizar a limpeza, a conduta de ar pode ser removida.
	<p>⚠ CUIDADO</p> <p>Perigo de esmagamento devido à rotação do ventilador</p> <p>→ Separe o aparelho da rede eléctrica antes de remover a conduta de ar.</p> <p>→ Não opere o aparelho sem a conduta de ar.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remova as armações de suspensão.2. Solte o parafuso no tubo de vapor.3. Solte as porcas na conduta de ar.4. Remova a conduta de ar.

- 5. Limpe a câmara de confecção atrás da conduta de ar.**
- 6. Encaixe a conduta de ar nas cavilhas.**
- 7. Fixe a conduta de ar com as porcas.**
- 8. Encaixe o tubo de vapor e fixe com o parafuso.**
- 9. Coloque a armação de suspensão.**

6 Avarias

6.1 Eliminar avarias

Este parágrafo descreve o modo de procedimento no caso de avarias durante a operação.

1. Reset do sistema electrónico de comando ([capítulo “Reset do sistema electrónico de comando”, página 70](#)).
2. Respeitar as indicações na tabela “Causas de erros e solução” ([capítulo “Causas de erros e solução”, página 71](#)).
3. Contactar a assistência a clientes.

6.2 Reset do sistema electrónico de comando

Requisitos O aparelho está ligado

Os erros no decurso do programa (p.ex., os valores predefinidos não são cumpridos) ou os erros na interface USB podem ser eliminados através do reset (inicialização) do sistema electrónico de comando.

Durante esse procedimento, o sistema electrónico é recolocado no modo de arranque.

AVISO

Os programas memorizados não são apagados!

1. Mantenha On/Off (1) premido durante aprox. 8 segundos até o sistema electrónico de comando desligar.

O mostrador multifunções (4) fica preto.

2. Após cerca de 10 segundos, o sistema electrónico de comando volta a ligar-se automaticamente.



3. Se premir On/Off (1) durante mais do que 20 segundos com o aparelho desligado, o sistema electrónico de comando comuta para o Modo de demonstração.

O mostrador multifunções (4) exibe o “Modo de demonstração”.

4. Para abandonar o modo de demonstração, desligue o aparelho e prima On/Off (1) até o aparelho voltar a ligar-se.

O sistema electrónico de comando comuta novamente para o modo de operação normal.

O aparelho encontra-se no modo de arranque (standby).



6.3 Causas de erros e solução

Erro	Causas possíveis	Solução
Sem água	Torneira da água fechada	<ul style="list-style-type: none"> • Abrir a torneira da água
	Aparelho com defeito	<ul style="list-style-type: none"> • Contactar a assistência a clientes
Saída de água pela descarga de condensação	Saída de água entupida, outro sifão na saída ou ventilação incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a saída • Verificar a instalação de água de escoamento • Respeitar as indicações no manual de instalação
Câmara de confecção sobreaquecida	Aparelho com defeito	<ul style="list-style-type: none"> • Não voltar a operar o aparelho • Contactar a assistência a clientes
Termistor de segurança disparou	Aparelho com defeito	<ul style="list-style-type: none"> • Contactar a assistência a clientes
Termistor de segurança do motor disparou	Sobreaquecimento do motor, arrefecimento com defeito	<ul style="list-style-type: none"> • Deixar o aparelho arrefecer • Verificar a aspiração do ar de arrefecimento • Contactar a assistência a clientes
Sistema electrónico muito quente	Fontes de calor na proximidade da aspiração do ar de arrefecimento Aspiração do ar de arrefecimento entupida ou bloqueada Temperatura ambiente demasiado elevada	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a aspiração do ar de arrefecimento • Ajustar temperaturas de confecção mais baixas • Contactar a assistência a clientes
Sistema electrónico demasiado quente	Arrefecimento com defeito, temperatura ambiente demasiado elevada	<ul style="list-style-type: none"> • Não voltar a operar o aparelho • Verificar a aspiração do ar de arrefecimento • Contactar a assistência a clientes
Sensor da temperatura interior avariado	Ruptura do sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar programas de confecção sem medição da temperatura interior • Contactar a assistência a clientes
Sensor da câmara de confecção avariado	Ruptura do sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar programas de confecção sem medição da temperatura interior • O sensor da temperatura interior substitui o sensor da câmara de confecção: <ul style="list-style-type: none"> - Deixar o sensor da temperatura interior na câmara de confecção - Não inserir o sensor da temperatura interior no alimento a ser confeccionado • Contactar a assistência a clientes
Sem ventilador	<ul style="list-style-type: none"> • O ventilador não roda • Fase em falta • Aparelho com defeito 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a ligação eléctrica <p>Ter em consideração as instruções de segurança (ver capítulo “Instruções de segurança”, página 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contactar a assistência a clientes
Perigo de congelamento	Temperatura inferior a 0 °C	<ul style="list-style-type: none"> • Respeitar as condições ambientais para o funcionamento

Erro	Causas possíveis	Solução
Bateria vazia	Bateria acumuladora vazia (vida útil: aprox. 8 anos)	<ul style="list-style-type: none"> Em caso de falha de rede, os dados gravados são apagados Contactar a assistência a clientes
Realizar a configuração	Configuração necessária não realizada	<ul style="list-style-type: none"> Realizar a configuração Contactar a assistência a clientes
Ruptura do sensor dos vapores de água	Medição da temperatura da água de escoamento com falha, a eliminação do vapor de água está permanentemente ligada	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho pode ser utilizado (funcionamento de emergência) Contactar a assistência a clientes
Sensor da humidade avariado	Sensor da humidade avariado, programa de emergência da humidade activo	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho pode ser utilizado (funcionamento de emergência) Contactar a assistência a clientes
Defeito HW: medição TUREFO demasiado elevada	Sensor da temperatura interior ou teclado com defeito	<ul style="list-style-type: none"> Contactar a assistência a clientes
Line too long	O ficheiro no stick de memória USB está danificado.	<ul style="list-style-type: none"> Repetir o processo de carregamento ou de memorização
Missing s		
A memória USB está cheia	Espaço de memória insuficiente no stick de memória USB	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar outro stick de memória USB
USB não disponível	Stick de memória USB não inserido Stick de memória USB com defeito	<ul style="list-style-type: none"> Inserir totalmente o stick de memória USB Utilizar outro stick de memória USB

Tabela 9: Causas de erros e solução

7 Limited Warranty

LIMITED WARRANTY FOR HENNY PENNY EQUIPMENT

Subject to the following conditions, Henny Penny Corporation makes the following limited warranties to the original purchaser only for Henny Penny appliances and replacement parts:

NEW EQUIPMENT: Any part of a new appliance, except baskets, lamps, and fuses, which proves to be defective in material or workmanship within two (2) years from date of original installation, will be repaired or replaced without charge F.O.B. factory, Eaton, Ohio, or F.O.B. authorized distributor. Baskets will be repaired or replaced for ninety (90) days from date of original installation. Lamps and fuses are not covered under this Limited Warranty. To validate this warranty, the registration card for the appliance must be mailed to Henny Penny within ten (10) days after installation.

FILTER SYSTEM: Failure of any parts within a fryer filter system caused by the use of the non-OEM filters or other unapproved filters is not covered under this Limited Warranty.

REPLACEMENT PARTS: Any appliance replacement part, except lamps and fuses, which proves to be defective in material or workmanship within ninety (90) days from date of original installation will be repaired or replaced without charge F.O.B. factory, Eaton, Ohio, or F.O.B. authorized distributor.

The warranty for new equipment covers the repair or replacement of the defective part and includes labor charges and maximum mileage charges of 200 miles round trip for a period of one (1) year from the date of original installation.

The warranty for replacement parts covers only the repair or replacement of the defective part and does not include any labor charges for the removal and installation of any parts, travel, or other expenses incidental to the repair or replacement of a part.

EXTENDED FRYPOT WARRANTY: Henny Penny will replace any frypot that fails due to manufacturing or workmanship issues for a period of up to seven (7) years from date of manufacture. This warranty shall not cover any frypot that fails due to any misuse or abuse, such as heating of the frypot without shortening.

0 TO 3 YEARS: During this time, any frypot that fails due to manufacturing or workmanship issues will be replaced at no charge for parts, labor, or freight. Henny Penny will either install a new frypot at no cost or provide a new or reconditioned replacement fryer at no cost.

3 TO 7 YEARS: During this time, any frypot that fails due to manufacturing or workmanship issues will be replaced at no charge for the frypot only. Any freight charges and labor costs to install the new frypot as well as the cost of any other parts replaced, such as insulation, thermal sensors, high limits, fittings, and hardware, will be the responsibility of the owner.

Any claim must be presented to either Henny Penny or the distributor from whom the appliance was purchased. No allowance will be granted for repairs made by anyone else without Henny Penny's written consent. If damage occurs during shipping, notify the sender at once so that a claim may be filed.

THE ABOVE LIMITED WARRANTY SETS FORTH THE SOLE REMEDY AGAINST HENNY PENNY FOR ANY BREACH OF WARRANTY OR OTHER TERM. BUYER AGREES THAT NO OTHER REMEDY (INCLUDING CLAIMS FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES) SHALL BE AVAILABLE.

The above limited warranty does not apply (a) to damage resulting from accident, alteration, misuse, or abuse; (b) if the equipment's serial number is removed or defaced; or (c) for lamps and fuses. THE ABOVE LIMITED WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING MERCHANTABILITY AND FITNESS, AND ALL OTHER WARRANTIES ARE EXCLUDED. HENNY PENNY NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER OBLIGATION OR LIABILITY.

Revised 01/01/07.

Space\$aver™



Henny Penny Corporation
P.O. Box 60
Eaton, OH 45320

1-937-456-8400
1-937-456-8402 Fax

Toll free in USA
1-800-417-8417
1-800-417-8434 Fax

www.hennypenny.com