



HENNY PENNY

MODELE:

HC-900

HC-903

HC-902

HC-906

HC-908

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FM01-953
Revised 10-15-04

CZEŚĆ 1. WPROWADZENIE


1-1 SZAFKA GRZEWCZA (HC-900)	Szafka grzewcza Henny Penny jest podstawowym elementem wyposażenia przetwarzania żywności przeznaczonym do przechowywania w celach komercyjnych gorących produktów w odpowiedniej temperaturze. Urządzenie utrzymuje wilgotność gorących produktów oraz ich temperaturę.						
1-2 WARIANTY MODELU	<p>Niniejsza instrukcja odnosi się do następujących wariantów HC-900:</p> <table data-bbox="618 661 1333 1291"><tr><td data-bbox="618 661 1023 934">Produkt nr 05100 lub 05110 05111 - zespół pełnowymiarowy - 4 drzwiczki - drzwiczki na zawiasach po zawiasach po prawej (05100) lub lewej ręce (0510)</td><td data-bbox="1023 661 1333 934">Produkt nr 05101 lub 05111 - HC-903 - 120V/1500 Wat - drzwiczki na prawej (05101) lub po lewej ręce (05111)</td></tr><tr><td data-bbox="618 976 1023 1081">Produkt nr 05102 - zespół pełnowymiarowy - charakterystyka & opcje</td><td data-bbox="1023 976 1333 1081">Produkt nr 05103 - HC- 903 - charakterystyka & op. - moduł wentylowany</td></tr><tr><td data-bbox="618 1144 1023 1291">Produkt nr 05203 - HC-906 - pełen wymiar dwoje drzwiczek - moduł wentylowany</td><td data-bbox="1023 1144 1333 1291">Produkt nr 05201 - HC-908 - pojedyncze drzwiczki - moduł wentylowany</td></tr></table> <p>Niektóre z poleceń i procedur opisanych w niniejszej instrukcji nie będą miały zastosowania we wszystkich urządzeniach.</p>	Produkt nr 05100 lub 05110 05111 - zespół pełnowymiarowy - 4 drzwiczki - drzwiczki na zawiasach po zawiasach po prawej (05100) lub lewej ręce (0510)	Produkt nr 05101 lub 05111 - HC-903 - 120V/1500 Wat - drzwiczki na prawej (05101) lub po lewej ręce (05111)	Produkt nr 05102 - zespół pełnowymiarowy - charakterystyka & opcje	Produkt nr 05103 - HC- 903 - charakterystyka & op. - moduł wentylowany	Produkt nr 05203 - HC-906 - pełen wymiar dwoje drzwiczek - moduł wentylowany	Produkt nr 05201 - HC-908 - pojedyncze drzwiczki - moduł wentylowany
Produkt nr 05100 lub 05110 05111 - zespół pełnowymiarowy - 4 drzwiczki - drzwiczki na zawiasach po zawiasach po prawej (05100) lub lewej ręce (0510)	Produkt nr 05101 lub 05111 - HC-903 - 120V/1500 Wat - drzwiczki na prawej (05101) lub po lewej ręce (05111)						
Produkt nr 05102 - zespół pełnowymiarowy - charakterystyka & opcje	Produkt nr 05103 - HC- 903 - charakterystyka & op. - moduł wentylowany						
Produkt nr 05203 - HC-906 - pełen wymiar dwoje drzwiczek - moduł wentylowany	Produkt nr 05201 - HC-908 - pojedyncze drzwiczki - moduł wentylowany						

<p>1-3 CHARAKTERYSTYKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • łatwa do czyszczenia • regulowane, kontrolowane termostaticznie ogrzewanie • zdejmowane drzwiczki • łatwy dostęp do części elektrycznych • nawilżone podgrzewanie • usuwalny moduł kontrolny • konstrukcja ze stali nierdzewnej • pełnowymiarowe magnetycznie zamykane drzwiczki • wysuwalne tace • lista UL & NSF • system wentylacyjny dla limitowania poziomu wilgotności (urządzenia z regulacją wentylacji) • opcjonalne regulowane nóżki • 200 funtów (91 kg) pojemności
<p>1-4 ODPOWIEDNIA KONSERWACJA</p>	<p>Jak każde urządzenie należące do sprzętu do przetwarzania żywności, urządzenie wymaga konserwacji. Niniejsza instrukcja zawiera uwagi dotyczące prawidłowej konserwacji i obsługi maszyny.</p> <p>Dla Państwa wygody, niniejsza instrukcja składa się z następujących części:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spis treści • wprowadzenie • instalacja • obsługa • sytuacje problemowe • konserwacja • diagramy połączeń elektrycznych • lista części • lista dystrybutorów <p>Skrupulatne przestrzeganie zaleconych procedur, wraz z regularną konserwacją, pozwoli na użytkowanie urządzenia bez napraw. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, należy stosować się do następujących procedur:</p>
<p>1-5 POMOC</p>	<p>W razie potrzeby uzyskania pomocy z zewnątrz, należy zadzwonić do lokalnego niezależnego dystrybutora z ramienia Henny Penny Corporation.</p> <p>Dodatkowo zachęcamy do skontaktowania się z naszym głównym biurem w Eaton, Ohio. Tel. 800-417-8405 lub 937-456-8405</p>

<p>1-6 BEZPIECZEŃSTWO</p>	<p>Jedynym sposobem by zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia Henny Penny jest dokładne zrozumienie poprawnej instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Uwagi zawarte w niniejszej instrukcji zostały przygotowane by pomóc Państwu nauczyć się odpowiedniego postępowania. Tam, gdzie informacje są szczególnie ważne lub gdy dotyczą bezpieczeństwa, umieszczone są hasła WAŻNE, <i>UWAGA</i> lub OSTRZEŻENIE. Pod spodem przedstawione jest ich znaczenie:</p> <p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Słowo WAŻNE używane jest dla podkreślenia szczególnie ważnych informacji.</p> <p style="text-align: center;"><i>UWAGA</i></p> <p>Słowo <i>UWAGA</i> używane jest by zaznaczyć, że jeśli operacja nie będzie przeprowadzona prawidłowo, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.</p> <p style="text-align: center;">OSTRZEŻENIE</p> <p>Słowo OSTRZEŻENIE używane jest by zaznaczyć, że jeśli operacja nie będzie przeprowadzona prawidłowo, może doprowadzić do okaleczenia użytkownika.</p>
---	--

CZĘŚĆ 2. INSTALACJA

2-1 WPROWADZENIE	<p>Niniejsza część zawiera instrukcje dotyczące instalacji urządzenia Henny Penny.</p> <p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego serwisanta.</p> <p style="text-align: center;">OSTRZEŻENIE</p> <p>Nie należy przekłuwać powłoki urządzenia wiertłami ani śrubami ze względu na możliwość zniszczenia sprzętu lub wywołania porażenia prądem.</p>
2-2 ROZPAKOWYWANIE	<p>Urządzenie Henny Penny zostało przetestowane, sprawdzone i profesjonalnie zapakowane w celu zapewnienia jego dotarcia do miejsca przeznaczenia w najlepszym możliwym stanie. Urządzenie stoi na tekturowych podkładkach umieszczonych na drewnianej desce. Zawieszona wewnątrz urządzenia są zabezpieczone tekturą. Następnie urządzenie zapakowane jest w ciężki tekturowy karton wyścielony tak, by zabezpieczał urządzenie podczas standardowego przewozu.</p> <p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Wszelkie zniszczenia związane z transportem powinny być zgłoszone w obecności przewoźnika i podpisane przed jego odjazdem.</p> <p>By wyjąć urządzenie Henny Penny z opakowania należy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ostrożnie rozciąć paski podtrzymujące2. ściągnąć karton z urządzenia.3. zdjąć urządzenie z podkładek i z deski. <p style="text-align: center;">OSTRZEŻENIE</p> <p>Należy bardzo uważać, by przy usuwaniu opakowania nie spowodować okaleczeń ciała.</p> <ol style="list-style-type: none">4. otworzyć drzwiczki i usunąć opakowanie z zawieszon5. ściągnąć opakowanie ochronne ze środka urządzenia6. Państwa urządzenie jest już gotowe do umieszczenia w odpowiednim miejscu i uruchomienia. <p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Prosimy o zachowanie wszelkich ulotek i książek zapakowanych z urządzeniem.</p>

<p>2-3 UMIEJSCOWIENIE</p>	<p>HC-900 powinna być umiejscowiona w miejscu, gdzie drzwiczki dadzą się otwierać bez przeszkód i, gdzie wkładanie i wyjmowanie produktów będzie proste. Dla prawidłowego funkcjonowania, urządzenie musi stać w równowadze.</p> <p style="text-align: center;">OSTRZEŻENIE</p> <p>Nie należy umieszczać niczego na szczycie urządzenia ze względu na niebezpieczeństwo zablokowania otworów wentylacyjnych.</p>																																																				
<p>2-4 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE</p>	<p>Urządzenie jest firmowo dostępne jako 120VAC lub 240VAC urządzenie dla użytku krajowego i 240VAC dla zagranicznego. Plakietka z danymi umieszczona z boku urządzenia pokazuje prawidłowe zasilanie elektryczne. Urządzenie wymaga uziemionego gniazdka z osobną linią elektryczną chronioną bezpiecznikiem lub automatycznym wyłącznikiem o stosownej wartości znamionowej. Na rynkach europejskich należy sprawdzić czy podłączenie zgadza się z wartością znamionową i typem kraju. Należy upewnić się u władz lokalnych czy standardy są odpowiednie.</p> <p style="text-align: center;">OSTRZEŻENIE</p> <p>Urządzenie musi być odpowiednio i bezpiecznie uziemione zgodnie z lokalnymi kodami elektrycznymi, by zapobiec możliwości porażenia prądem.</p> <p>Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia elektrycznego urządzenie to należy podłączyć za pomocą potencjałowego przewodnika połączeniowego do innych urządzeń lub dotykalnych powierzchni metalowych, znajdujących się w bliskim sąsiedztwie urządzenia. W tym celu urządzenie wyposażone jest w występ potencjałowy. Występ potencjałowy oznaczony jest następującym symbolem</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Tabela pokazuje wartości znamionowe prądu dla HC-900</p> <table border="1" data-bbox="613 1415 1256 1822"> <thead> <tr> <th>Numer Produktu</th> <th>Volty</th> <th>Waty</th> <th>Ampery</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05100 lub 05110</td> <td>120</td> <td>2086</td> <td>17.5</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Pełen Wymiar (standard)</td> </tr> <tr> <td>05101 lub 05111</td> <td>120</td> <td>1586</td> <td>13.0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HC-903 (standard)</td> </tr> <tr> <td>05102 Pełen Wymiar</td> <td>240</td> <td>3086</td> <td>13.0</td> </tr> <tr> <td>05102 Pełen Wymiar</td> <td>240</td> <td>2086</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>05103 (HC-903)</td> <td>240</td> <td>3086</td> <td>13.0</td> </tr> <tr> <td>05103 (HC-903)</td> <td>240</td> <td>2086</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>05108 (HC-902)</td> <td>120</td> <td>1586</td> <td>13.0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(piętrowe)</td> </tr> <tr> <td>05203 (HC-906)</td> <td>120</td> <td>2086</td> <td>17.5</td> </tr> <tr> <td>05201 (HC-908)</td> <td>120</td> <td>2086</td> <td>17.5</td> </tr> </tbody> </table>	Numer Produktu	Volty	Waty	Ampery	05100 lub 05110	120	2086	17.5	Pełen Wymiar (standard)				05101 lub 05111	120	1586	13.0	HC-903 (standard)				05102 Pełen Wymiar	240	3086	13.0	05102 Pełen Wymiar	240	2086	9.0	05103 (HC-903)	240	3086	13.0	05103 (HC-903)	240	2086	9.0	05108 (HC-902)	120	1586	13.0	(piętrowe)				05203 (HC-906)	120	2086	17.5	05201 (HC-908)	120	2086	17.5
Numer Produktu	Volty	Waty	Ampery																																																		
05100 lub 05110	120	2086	17.5																																																		
Pełen Wymiar (standard)																																																					
05101 lub 05111	120	1586	13.0																																																		
HC-903 (standard)																																																					
05102 Pełen Wymiar	240	3086	13.0																																																		
05102 Pełen Wymiar	240	2086	9.0																																																		
05103 (HC-903)	240	3086	13.0																																																		
05103 (HC-903)	240	2086	9.0																																																		
05108 (HC-902)	120	1586	13.0																																																		
(piętrowe)																																																					
05203 (HC-906)	120	2086	17.5																																																		
05201 (HC-908)	120	2086	17.5																																																		

CZĘŚĆ 3. OBSŁUGA

3-1 WPROWADZENIE	<p>Niniejsza część opisuje procedury operacyjne dla HC-900. Części 1, 2 i 3 powinny być przeczytane, a cała instrukcja stosowana i przestrzegana przy obsłudze urządzenia.</p> <p>Niniejsza część zawiera wyjaśnienia działania wszystkich kontrolki i części składowych oraz informacje na temat procedur operacyjnych i codziennej konserwacji.</p>
3-2 KONTROLKI OPERACYJNE I CZĘŚCI SKŁADOWE	<p>Obrazki od 3-1 do 3-5 ukazują i opisują funkcje wszystkich kontrolki i ważniejszych części składowych urządzenia.</p>

Ob. nr	Poz. nr	Opis	Funkcja
3-1	1	W(y)łącznik zasilania	W. z. to wyłącznik kolankowy podłączający prąd elektryczny do urządzenia.
3-1	2	Dioda zasilania	Gdy jest podświetlona, oznacza, że wł. zasilania jest włączony i, że części składowe są zasilane.
3-1	3	Termometr	Wskazuje temperaturę wewnątrz półki.
3-1	4	Dioda podgrzewania	Gdy jest podświetlona wskazuje, że termostat włączył podgrzewacze.
3-1	5	Termostat	Urządzenie elektromechaniczne kontrolujące temperaturę wewnątrz urządzenia.
3-2	6	Silnik dmuchawy	W HC-900 znajdują się dwa silniki dmuchawy. Są one używane do cyrkulacji gorącego wilgotnego powietrza wewnątrz urządzenia.
3-2	7	Podgrzewacz	W HC-900 znajdują się dwa podgrzewacze. Posiadają one przewody o konstrukcji otwartej oporności. Jeśli zakupione jest pełnowymiarowe urządzenie 120 VAC, każdy podgrzewacz będzie ustawiony na 1000 Watów (urządzenie 240 VAC-1500 Watów, HC-903, 120V, będzie posiadał dwa podgrzewacze po 750 Watów).
3-2	8	Kontrola nagrzania	Kontrola nagrzania jest zabezpieczeniem zamontowanym przy podgrzewaczu, które chroni urządzenie przed przegrzaniem.
3-3	9	Bezpiecznik	Bezpiecznik przerywa obwód, kiedy prąd przekracza ustaloną wartość. Bezpiecznik zapewnia ochronę przed przeładowaniem części elektrycznych. By usunąć bezpiecznik przekręć i usuń nakładkę. (Bezpiecznik jest przewidziany jedynie dla urządzeń 120V/2000 Wat).
3-4	10	Zbiornik wody	Zbiornik przechowuje wodę, która podczas podgrzewania utrzymuje wilgoć w urządzeniu.
3-5	11	System wentylacyjny (urządzenia z regulacją wentylacji)	System wentylacyjny jest zainstalowany w urządzeniu w celu kontrolowania poziomu wilgoci.

<p>3-3 URUCHAMIANIE</p> <p>Poprawne umieszczenie zbiornika z wodą</p>	<p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Przed użyciem urządzenia Henny Penny, należy je dokładnie wyczyścić zgodnie z opisem w części ‘Procedury Czyszczenia’ niniejszej instrukcji.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aby uruchomić HC-900, ustaw włącznik zasilania w pozycji ‘ON’. Dioda powinna być podświetlona, a dmuchawy powinny zacząć działać.2. Usuń zbiornik wody i wlej do niego ok. 1” gorącej wody. Umieść go ponownie na miejscu. <p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Upewnij się, że zbiornik wody został umieszczony poprawnie, tak by nie blokował powietrza dla termometru i rurek włoskowatych termostatu. Zapewni to poprawną pracę tych elementów urządzenia.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Ustaw termostat na # 7 lub ok. 180°F. Kiedy dioda zgaśnie, urządzenie jest gotowe do pracy. <p style="text-align: center;">WAŻNE</p> <p>Podczas rozpoczynania pracy urządzenia, nagrzewanie powinno zająć ok. 25-35 minut. Upewnij się, że dioda temperatury zgaśnie zanim urządzenie zostanie napełnione produktami.</p>
---	--

<p>3-4 PRACA Z PRODUKTEM</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Umieść gorące produkty na brytfankach i zawieś je wewnątrz urządzenia.2. Wydawaj najpierw te produkty, które były w urządzeniu najdłużej.3. Otwieraj drzwiczki tylko w razie konieczności wkładania lub wyjmowania produktu. Pozwoli to na utrzymanie stałej temperatury i oszczędność energii.
-------------------------------------	--

<p>3-5 REGULACJA WENTYLACJI</p>	<p>Zgodnie z częścią 3-2 niniejszej instrukcji, system wentylacyjny służy do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w urządzeniu. Regulacja systemu jest bardzo prosta.</p> <p>Ustawienie wentylacji jest dyktowane ilością tac z produktem. Przy jednej tacy ustaw wentylację na nr 1, przy dwóch, na nr 2, itd.</p>
<p>PROCEDURY CZYSZCZENIA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustaw wszystkie kontrolki w pozycji 'OFF'. 2. Odłącz zasilanie. <p style="text-align: center;">OSTRZEŻENIE</p> <p>Przed rozpoczęciem czyszczenia temperatura urządzenia musi być niska. Zanim urządzenie się schłodzi, jego wnętrze może się zapalić.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Otwórz drzwiczki i usuń wszystkie tace. 4. Przełóż tace do zlewu i umyj je dokładnie. <p style="text-align: center;"><i>UWAGA</i></p> <p>Większość powierzchni HC-900 może być czyszczona miękką szmatką, mydłem i wodą. NIE NALEŻY UŻYWAĆ SZORSTKICH MYJEK.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Usuń zbiornik wody. Wyczyść go miękką szmatką mydłem i wodą. 6. Przetrzyj panel kontrolny wilgotną szmatką. Nie przyskaj wodą na kontrolki. 7. Wyczyść wnętrze urządzenia wilgotną szmatką. <p style="text-align: center;"><i>UWAGA</i></p> <p>NIE NALEŻY używać węża do czyszczenia urządzenia. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować zniszczenie jego części.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Otwórz drzwiczki i usuń boczne zawieszania. Umyj je wodą i mydłem. 9. Dokładnie wymyj wnętrze urządzenia szmatką, wodą i mydłem. 10. Umieść boczne zawieszania i zbiornik wody z powrotem w urządzeniu. 11. Pozostaw na noc co najmniej jedno otwarte drzwiczki, by pozwolić urządzeniu dokładnie wyschnąć.

**3-7 KONTROLKI
900 I 903 CDT
(jeśli ich
zastosowanie jest
możliwe)**

Niniejsze instrukcje są przeznaczone zarówno dla 13, jak i 5 liczników czasu.

Uruchomienie

1. Ustaw włącznik w pozycji 'ON'.
2. Wyświetlacz pokazuje wzrost temperatury, czyli nagrzewanie urządzenia.
3. Gdy odpowiednia temperatura zostanie osiągnięta dioda 'HEAT ON' (podgrzewanie włączone) wyłączy się, a wyświetlacz pozostanie przy tej temperaturze.

Regulacja Temperatury

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM.
2. Kontrolka da sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pokaże się 'ProgEnterCode'.
3. Wprowadź kod dostępu 1, 2, 3.
4. Wciśnij przycisk DO GÓRY (INCREASE) lub DO DOŁU (DECREASE) by zmienić ustawioną migającą temperaturę.
5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM by ustawić temperaturę i wyjść z programowania.

Praca Licznika

Każdy licznik może być włączony, zatrzymany lub wykasowany nie mając wpływu na prace pozostałych liczników.

1. Wciśnij żądany przycisk licznika.
2. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas.
3. Pod koniec cyklu czasowego włącza się sygnał alarmowy i wyświetla się '0:00'.
4. Wciśnij licznik by zatrzymać alarm; wyświetli się '---'.

Wciśnij i **przytrzymaj** aktywny licznik by go wykasować.

Regulacja Licznika- wszystkie liczniki mogą być ustawione na osobny moment rozpoczęcia pracy.

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM.
2. Kontrolka da sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pokaże się 'ProgEnterCode'.
3. Wprowadź kod dostępu 1, 2, 3.
4. Wciśnij przycisk PROGRAM, a wyświetli się '---' razem z innymi ustawieniami licznika.
5. Wciśnij wybrany licznik a zacznie migać czas rozpoczęcia pracy.
6. Wciśnij przycisk (INCREASE) DO GÓRY lub (DECREASE) DO DOŁU, by zmienić ustawiony czas.
7. Wciśnij przycisk licznika, by ustawić nowy czas. Teraz może być wciśnięty i zmieniany kolejny licznik.
8. Kiedy ustawianie zostanie zakończone, wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM, by wyjść z programowania.

WAŻNE

Można wyjść z trybu programowania w każdej chwili naciskając i przytrzymując przycisk PROGRAM. Jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty w ciągu 2 minut, urządzenie automatycznie zakończy tryb programowania.

Odliczanie Podczas Spadku Zasilania

Jeśli podczas pracy liczników nastąpi przerwa w zasilaniu, kontrolki będą kontynuowały odliczanie mimo braku dopływu prądu. Kiedy zasilanie włączy się ponownie, będą pokazywały prawidłowy czas bez potrzeby ich przestawiania.

Tryb Programowania Specjalnego- składa się z trybu ustawiania i trybu technicznego.

Tryb Ustawiania

- Fahrenheit lub Celsius
- Uruchamianie Systemu- jeden przycisk programowania dla czasów i temperatury

Fahrenheit lub Celsius

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM przez 4 sekundy.
2. Wyświetli się 'Setup' (ustawianie) i 'Tech'.
3. Wciśnij przycisk licznika pod słowem 'Setup'.

Np. Setup

Wciśnij 1 lub 2.

4. Wprowadź kod dostępu 1, 2, 3.
5. Wyświetla się 'Setup deg.' 'F' (ustawianie stopni).
6. Wciśnij przyciski (INCREASE) DO GÓRY lub (DECREASE) DO DOŁU, by przejść z Fahrenheita do Celsiusa ('F', 'C').
7. Kiedy wyświetli się odpowiednie ustawienie wciśnij przycisk PROGRAM, by przejść do Uruchamiania Systemu lub wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM by wyjść z trybu programowania.

WAŻNE

Urządzenia międzynarodowe i CE muszą mieć czytniki temperatury w stopniach Celsiusa. Postępuj z powyższymi zaleceniami i ustaw urządzenie na 'C'.

Uruchamianie Systemu

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM przez 4 sekundy.
2. Wyświetli się 'Setup' (ustawianie) i 'Tech'.
3. Wciśnij przycisk licznika pod słowem 'Setup'.

Np. Setup

Wciśnij 1 lub 2.

4. Wprowadź kod dostępu 1, 2, 3.
5. Wyświetla się 'Setup deg.' 'F' (ustawianie stopni).
6. Wciśnij przycisk PROGRAM a wyświetli się 'Setup init sys'.
7. Wciśnij i przytrzymaj przycisk DO GÓRY lub DO DOŁU.
8. Kontrolka wyda sygnał dźwiękowy i wyświetlacz odliczy 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9. Kiedy wyświetlacz dojdzie do 0 zwolnij przycisk i uruchamianie będzie zakończone.

Jeśli przyciski zostaną zwolnione przed 0, system nie uruchomi się.

10. Wciśnij przycisk PROGRAM, by wrócić do trybu Fahrenheit/Celsius lub wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM, by wyjść z trybu programowania.

Tryb Techniczny

- test wydajności podgrzewaczy
- kalibracja CPU
- kalibracja temperatury
- testy wyświetlaczy
- test przycisków
- pełne uruchamianie

WAŻNE

Tryb techniczny jest zwykle używany w fabryce. Testy wydajności i kalibracja sondy temperatury są przedstawione pod spodem. Po dalsze informacje należy dzwonić do Serwisu technicznego Henny Penny, 800-417-8405 lub 937-456-8405.

Test Wydajności

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM przez 4 sekundy.
2. Wyświetlają się napisy 'Setup' i 'Tech'.
3. Wciśnij przycisk licznika pod słowem 'Tech'.

Np. Tech
Wciśnij 4 lub 5

4. Wprowadź kod dostępu 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2.
5. Wyświetla się napis 'outP test Htr'.
6. Wciśnij przycisk licznika 5 (pod 'Htr') by włączyć i wyłączyć nagrzewanie i kontrolkę nagrzewania.
7. Wciśnij przycisk PROGRAM, by przesunąć się do następnego etapu lub wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM by wyjść z trybu programowania.

Kalibracja Temperatury

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM przez 4 sekundy.
2. Wyświetlają się napisy 'Setup' i 'Tech'.
3. Wciśnij przycisk licznika pod słowem 'Tech'.

Np. Tech

Wciśnij 4 lub 5

4. Wprowadź kod dostępu 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2.
5. Wyświetla się napis 'outP test Htr'.
6. Wciśnij przycisk PROGRAM 3 razy aż do wyświetlenia napisu 'CAL OFS Hi Probe 185'.
7. Wciśnij i przytrzymaj licznik numer 1 (pod 'CAL') przyciskając jednocześnie przycisk (INCREASE) DO GÓRY lub (DECREASE) DO DOŁU by ustawić wyświetlacz stosownie do temperatury w urządzeniu.
8. Wciśnij przycisk PROGRAM, by przesunąć się do następnego etapu lub wciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM by wyjść z trybu programowania.

3-8 KODY BŁĘDÓW	Kontrolki CDT mają wbudowaną diagnostykę, która wyświetla kody błędów na wyświetlaczu. Niniejsza część instrukcji opisuje te kody.
<u>Wyświetlony kod błędu/ostrzeżenie</u>	<u>Problem</u>
'E-4'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany, gdy panel kontrolny przekracza temperaturę 140°F (60°C).
'E-5'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany, gdy temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. Blokada przekaźnika cieplnego? Wyłączona dmuchawa?
'E-6'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany, gdy sonda temperatury jest zepsuta lub odłączona.
'E-41'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany w przypadku wadliwej pracy płytki PC (obwodu drukowanego). Wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli E-41 pojawi się ponownie, wymień płytkę PC.
'E-50'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany, gdy RAM w chipie CPU sterownika zepsuje się. Wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli E-50 pojawi się ponownie, wymień płytkę PC.
'E-51'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany, gdy zepsuje się chip NOVRAM sterownika. Wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli E-51 pojawi się ponownie, wymień płytkę PC.
'E-53'	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlany, gdy zepsuje się chip ROM (EPROM) sterownika. Wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli E-51 pojawi się ponownie, wymień płytkę PC.



Henny Penny Corporation
P.O.Box 60
Eaton, OH 45320

1-937-456-8400
1-937-456-8402 Fax

Toll free in USA
1-800-417-8417
1-800-417-8434 Fax

www.hennypenny.com

*FM01 - 953 - A Henny Penny Corp., Eaton, Ohio 45320, Released 10-15-2004