



دليل التشغيل

YRI-EVOLUTION ELITE™ (Electric)

مقلاة مفتوحة ذات سعة زيت أقل

الطراز

EEE-141

EEE-142

EEE-143

EEE-144



HENNY PENNY®
Engineered to Last

جدول المحتويات

الصفحة		القسم
١	مقدمة	١ القسم
١	١-١ مقدمة	
١	٢-١ الخصائص	
١	٣-١ العناية الواجبة	
٢	٤-١ المساعدة	
٢	٥-١ السلامة	
٥	التركيب	٢ القسم
٥	١-٢ مقدمة	
٥	٢-٢ تفريغ المحتويات	
٦	٣-٢ اختيار موقع المقلاة	
٦	٤-٢ وضع المقلاة على سطح مستوٍ	
٧	٥-٢ تهوية المقلاة	
٧	٦-٢ المتطلبات الكهربائية	
٩	٧-٢ الأبعاد	
١١	التشغيل	٣ القسم
١١	١-٣ عناصر التشغيل	
٥١	٢-٣ وضع الإعداد	
٦١	٣-٣ ملء أو إضافة الزيت	
٧١	٤-٣ إجراءات بدء التشغيل اليومي	
٨١	٥-٣ التشغيل الأساسي	
٨١	٦-٣ وضع الخمول	
٩١	٧-٣ OIL GUARDIAN™ (تعويض الزيت تلقائياً)	
٩١	٨-٣ تحديد منتج مع نقطة مضبوطة مختلفة	
٩١	٩-٣ استبدال BIJ	
٢٠	أ١٠-٣ دليل المرشح	
٢٢	ب١٠-٣ المرشح - يعمل باللمس	
٢٤	أ١١-٣ التصفية التلقائية يومية	
٢٦	ب١١-٣ التصفية اليومية التلقائية	
٢٨	١٢-٣ ملء الوعاء من خزان الزيت (في حال سحب مقبض التصريف عن طريق الخطأ)	
٢٩	أ١٣-٣ تصريف الزيت & وضع التنظيف اليدوي	
٣٢	ب١٣-٣ التخلص من الزيت ووضع التنظيف الذكي الذي يعمل باللمس	
٣٦	١٤-٣ تنظيف صينية التصريف & تغيير وسادة التصفية	
٣٨	١٥-٣ فك حامل السلة وتنظيفه	
٣٩	١٦-٣ فحص/ استبدال الحلقات الدائرية لمرشح صينية التصفية	
٤٠	١٧-٣ احصائيات زر التصفية	
٤٠	١٨-٣ احصائيات زر المعلومات	
٤١	١٩-٣ جدول الصيانة الوقائية	

جدول المحتويات (تابع)

الصفحة	القسم
٤٢.....	القسم ٤ وضع المعلومات
٤٢.....	١-٤ تفاصيل وضع المعلومات
٤٧.....	القسم ٥ وضع برمجة المنتج
٤٧.....	١-٥ تعديل إعدادات المنتج
٥٠.....	القسم ٦ المستوى الثاني البرمجة
٥٠.....	١-٦ وضع البرمجة الخاص
٥٩.....	٢-٦ DO NOT DISTURB (برجاء عدم الإزعاج)
٦٠.....	٣-٦ CLOCK SET (ضبط الساعة)
٦٠.....	٤-٦ بيانات الدخول ووضع التحكم في الحرارة والمعلومات الفنية والاحصائيات وتحكم التصفية
٦١.....	القسم ٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦١.....	١-٧ دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها
٦٣.....	٢-٧ أكواد الخطأ

القسم ١ : مقدمة

١-١. مقدمة

مقلاة Henny Penny المفتوحة هي وحدة أساسية لطهي الطعام يساعد التصميم الدقيق القائم على الاستعانة بوحدات الكمبيوتر على تسهيل عملية الطهي، وتستخدم هذه الوحدة فقط في أغراض الخدمات الغذائية المؤسسية والتجارية، والتي يديرها موظفين مؤهلين.

ملاحظة

- اعتباراً من ١٦ أغسطس ٢٠٠٥، دخلت التوجيهات الخاصة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية حيز التنفيذ بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وقد تم تعديل معداتنا لتتماشى مع التعليمات، لقد قمنا بمراجعة منتجاتنا لتحديد أيضاً ما إذا كانت تتمثل لتوجيهات حظر المواد الخطرة وقمنا بإعادة تصميمها حسب الحاجة من أجل الامتثال لها. لمواصلة الالتزام بهذه التوجيهات، يجب ألا يتم التخلص من هذه الوحدة في حاوية نفايات محلية غير مصنفة، وللتخلص منها بشكل سليم، يرجى الاتصال بأقرب موزع لمنتجات Henny Penny.



- نقل الضوضاء الصادرة عن هذا الجهاز عن ٧٠ ديسيبل

٢-١. الخصائص

- سهولة التنظيف
- توفير ٤٠٪ من الزيت
- تحكم بالكمبيوتر
- هيكل فولاذي مقاوم للصدأ
- تعويض الزيت تلقائياً
- نظام تشخيص ذاتي مضمن في أجهزة التحكم
- مرشح مضمن للتصفية الآلية
- سخانات كهربائية غاطسة

٣-١. العناية الواجبة

يتعين على مستخدم مقلاة Henny Penny المفتوحة الاهتمام بها وصيانتها بشكل صحيح، كأى جهاز لتحضير الطعام. لذا ينبغي أن تكون متطلبات الصيانة والتنظيف مشمولة في هذا الدليل وأن تكون جزءاً أساسياً من عملية تشغيل الجهاز.

ملاحظة

اتصل بفني صيانة كفاء عند الحاجة إلى إجراء صيانة أساسية للمقلاة أو إصلاح الوحدة.

حال احتياجك للمساعدة الخارجية، اتصل بالموزع المحلي في منطقتك أو اتصل بشركة Henny Penny على الأرقام التالية: ١٧-٨٤٠٥-٤٠٠-٨٠٠، أو ١-٩٣٧-٤٥٦-٨٤٠٥.

تتميز مقالة Henny Penny المفتوحة بالعديد من الخصائص ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لضمان التشغيل الآمن هي الفهم الكامل لإجراءات التنبيه والتشغيل والصيانة المناسبة، تم إعداد التعليمات في هذا الدليل لمساعدتك على تعلم الإجراءات الصحيحة المتعلقة بتشغيل المقلاة.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ممن يعانون من عجز في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو إرشادهم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يرجى ملاحظة أن أي معلومات ذات أهمية خاصة أو متعلقة بالسلامة تدرج تحت الكلمات، "ملاحظة" أو "تنبيه" أو "تحذير" أو "ملاحظة"، وفيما يلي وصف لاستخدام تلك الكلمات.

رمز التنبيه للسلامة ويُستخدم مع كلمات خطر، تحذير، تنبيه، ويشير إلى خطورة قد تؤدي إلى إصابة شخصية.

كلمة "ملاحظة" تستخدم لتسليط الضوء على المعلومات الهامة بشكل خاص.

تنبيه: عند استخدامها بدون رمز التنبيه للسلامة. تشير هذه العلامة إلى وضع خطير محتمل قد يتسبب في وقوع إصابات طفيفة أو تلف في الممتلكات أو كلاهما إذا لم يتم تفاديه.

تنبيه: عند استخدامها مع رمز التنبيه للسلامة. "تنبيه" يشير إلى وضع خطير قد يؤدي إلى حدوث إصابة طفيفة أو متوسطة حال عدم تجنبه.

كلمة "تحذير" تشير للمواقف الخطرة المحتملة، والتي في حال عدم تفاديه قد تؤدي إلى إصابات بالغة أو الوفاة.

خطر: تشير إلى موقف شديد الخطورة قد يؤدي في حالة عدم تجنبه إلى الإصابة الخطيرة. الموت



ملاحظة

تنبيه

تنبيه



تحذير



خطر



٥-١ السلامة (تابع)


رمز تساوي جهد المعدات



رمز نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



رموز الصدمة الكهربائية



أو



رموز الأسطح الساخنة



أو



القسم ٢: التركيب

١-٢. مقدمة

تتوافر التعليمات الخاصة بعمليات التفريغ والتركيب في هذا القسم لمقلاة Henny Penny Evolution Elite® fryer

ملاحظة

ينبغي تركيب هذا الجهاز فقط من قبل فني الصيانة المؤهل.



يحظر ثقب المقلاة بأي أدوات مثل، المثاقيب أو المسامير حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الكهربائية أو حدوث صدمة كهربائية.

ملاحظة

ينبغي الإبلاغ عن أي أضرار تنجم عن عملية الشحن، وفي حضور مندوب التسليم والتوقيع عليها قبل مغادرته.

٢-٢. تفريغ المحتويات


- ١- قم بقص الشرائح البلاستيكية وإزالتها عن صندوق الكرتون.
- ٢- أزل غطاء الصندوق، ثم ارفعه عن المقلاة.
- ٣- أزل دعائم التغليف الموجودة بالزوايا (٤).
- ٤- قم بقطع الأشرطة المطاطية من حول صندوق النقل ثم أزلها من الجزء العلوي لغطاء المقلاة.
- ٥- اقطع وأزل الشرائح المعدنية التي تربط المقلاة بالمنصة النقالة ثم افصل المقلاة عن المنصة النقالة.

تنبيه

انزع صينية التصفية ورف BJJ من المقلاة قبل نزع المقلاة من المنصة النقالة لتجنب حدوث أضرار.



يجب توخي الحذر عند تحريك المقلاة لتجنب الإصابات الشخصية، إذ أن وزن المقلاة يتراوح ما بين ٦٠٠ رطل (٢٧٢ كجم) إلى ٨٠٠ رطل (٣٦٣ كجم).



الشكل ١

٢-٣. اختيار موقع المقلاة

يعد اختيار موقع مناسب للمقلاة أمرًا هامًا للغاية من أجل التشغيل السريع والمريح، يجب أن يوفر موقع المقلاة المفتوحة مساحة كافية حولها للصيانة والتشغيل السليم، لذا حاول اختيار موقع يوفر سهولة التحميل والتفريغ بدون التداخل مع عمليات التجميع النهائية لطلبات الطعام، -حيث توصل المشغلون بأن عملية القلي بأكملها، مع وضع المنتج في أماكن خاصة لحفظ الحرارة، تساعد في تقديم الخدمة السريعة والمستمرة، وذلك لتحقيق الكفاءة المثلى عن طريق وجود خط إنتاج مستقيم بمعنى، دخول الأطعمة النيئة من جانب ثم خروجها جاهزة من الجانب الآخر، كما يمكن إبعاد خط الطلبات مع انتقاص طفيف من كفاءة الإنتاج.



لتجنب خطر الحريق أو تلف المون، ينبغي عدم استخدام المنطقة أسفل المقلاة كمخزن للأطعمة.



للحيلولة دون وقوع الحروق الشديدة التي تنتج عن رذاذ الزيت الساخن، قم بوضع المقلاة وتثبيتها بطريقة لا تسمح بتحريكها أو انقلابها، إذ يمكن استخدام روابط للتثبيت لضمان استقرار المقلاة.

٢-٤. وضع المقلاة على سطح مستوي

للتشغيل السليم، يجب أن تكون المقلاة مستوية من الجانب إلى الجانب ومن الأمام إلى الخلف، فباستخدام ميزان تسوية يوضع على الأماكن المستوية حول وعاء القلي والقدر الأوسط، قم بضبط العجلات حتى تستوي الوحدة.

يجب وضع المقلاة في مكان يسمح بالتهوية من خلال مدخنة تهوية أو نظام تهوية، وهذا ضروري للسماح بخروج عادم البخار وروائح القلي، ويجب توخي الحذر عند تصميم جهاز العادم لتجنب التضارب مع تشغيل المقلاة، إذ يوصى باستشارة شركة تهوية وتسخين محلية للمساعدة في تصميم نظام تهوية مناسب.

٥-٢. تهوية المقلاة

ملاحظة

يجب أن تتطابق عملية التهوية مع المعايير الوطنية والمحلية. ويمكنك استشارة دائرة المطافئ المحلية أو هيئات المباني.

ارجع إلى لوحة البيانات المثبتة داخل باب المقلاة لتحديد مصدر إمدادات الطاقة المناسب.

٦-٢. المتطلبات الكهربائية



لتجنب الصدمة الكهربائية، تجنب فصل المقبس المورس يجب أن يتم تأريض هذه المقلاة، لذا يرجى الرجوع إلى القوانين الكهربائية المحلية الخاصة بإجراءات التثبيت الأرضي (التأريض)، وفي حال غياب تلك القوانين، يرجى الرجوع إلى ٧٠- (الإصدار الحالي)، حيث يتم ANSI/NFPA No. قانون الكهرباء الوطني في كندا إعداد جميع التوصيلات الكهربائية وفقاً لقانون الكهرباء الكندي الجزء ٢، ٢٢، ووفقاً للقوانين المحلية CSA C الأول

ولتجنب حدوث صدمة كهربائية، ينبغي تجهيز هذا الجهاز بقاطع خارجي للدائرة الكهربائية، والذي بدوره سيقوم بفصل كافة الموصلات غير الأرضية (غير المؤرضة)، حيث لا يقوم مفتاح الطاقة الرئيسي بالجهاز بفصل كافة موصلات الخط.

(للمعدات المعتمدة بعلامة المفوضية الأوروبية فقط!)، للحيلولة دون خطر الصدمة الكهربائية، ينبغي توصيل هذا الجهاز بأجهزة أخرى أو أسطح معدنية ملموسة بالقرب منه، مع موصل ربط متساوي الجهد، كما أن هذا الجهاز مُجهز بمقبض متساوي الجهد لهذا الغرض، ويتم تمييز المقبض متساوي الجهد بالرمز التالي.




٦-٢. المتطلبات الكهربائية (تابع)

يجب تثبيت مفتاح فصل الطاقة المنفصل لكافة الأقطاب ذو سعة مناسبة كما يجب تثبيت المنصهرات أو قواطع الدائرة في موقع مناسب بين المقلاة ومصدر الطاقة، ويجب أن يتم تثبيته وفقاً للقوانين الوطنية والمحلية، كما ينبغي استخدام موصل نحاسي معزول بقدرة ٦٠٠ فولت و ٩٠ درجة مئوية، للدوران لأكثر من ٥٠ قدم (١٥,٢٤م)، بالإضافة لاستخدام السلك التالي ذو الحجم الأكبر. تتطلب الأجهزة المعتمدة من المفوضية الأوروبية سلك بحجم ٦ مم كحد أدنى ليتم توصيله بالكتلة الطرفية.

يوصى باستخدام جهاز حماية معتمد بقدرة ٣٠ مللي أمبير مثل قاطع دائرة يعمل بالتيار المتبقي (RCCB)، أو قاطع دائرة الخلل-الأرضي (GFCI)، على دائرة المقلاة.

يجب أن يتم تثبيت المقالي الكهربائية المتصلة بعجلات بشكل دائم مع قناة مرنة وكابح الكبل عند تثبيته في الولايات المتحدة، راجع التوضيح إلى اليسار، تتوفر ثقوب في إطار المقلاة الخلفي لتأمين كابح الكبل إلى المقلاة، لا يمنع كابح الكبل المقلاة من الانقلاب.

مقيد الكبل

ينبغي تأمين البرغي في المبنى بتطبيق ممارسات مقبولة متعلقة بالبناء


يحتوي كل وعاء على تجميعات سلك طاقة خاص به، ويستخدم إما قابس مستقيم من رابطة مصنعي الكهربائية الوطنية (نيما) ١٥-٥٠ أو 60P-15.

**تثبيته**

تقوم DRYWALL CONSTRUCTION بتأمين المسامير إلى دعامة المبنى، تجنب التركيب على DRYWALL فقط، التركيب الأفضل هو حوالي ست بوصات من كلا جانبي الخدمة، يجب أن لا يقل كابح الكبل عن ستة بوصات أقصر من القناة المرنة.

ينبغي أن تكون أسلاك مصادر الطاقة مقاومة للزيوت ومغلقة بكبل مرن أثقل من النيوبروبين العادي أو الأسلاك المغلفة بالمطاط الصناعي المكافئ.


٢-٧. الأبعاد





القسم ٣: التشغيل

يرجى الرجوع إلى التوضيحات المبينة في الصفحات التالية.

١-٣. عناصر التشغيل



الشكل ١-٣



ينبغي الرجوع إلى الأشكال ١-٣ و ٢-٣ بالتزامن مع وصف الوظائف أدناه.

١-٣. عناصر التشغيل

(تابع)

الوظيفة	الوصف	رقم الشكل.	رقم العنصر.
أضواء مؤشر LED عند طلب وحدات التحكم التسخين		١-٣	١
تُستخدم للإشارة ✓ إلى YES (نعم) أي تأكيد أو بدء أو إيقاف		١-٣	٢
تُستخدم لـ "X" للإشارة إلى NO (لا) أو إلغاء البدء وإيقاف دورات الطهي		١-٣	٣
تُعرض رموز المنتج والعد التنزلي للمؤقت أثناء دورات الطهي والمطالبات خلال أنماط المرشح تُعرض الاختيارات في وضع البرمجة، بالإضافة إلى عرض درجة حرارة الزيت عن طريق الضغط على  ؛ تُعرض أكواد الخطأ (كما تعرض بعدة لغات).	شاشة عرض رقمية	١-٣	٤
يؤدي الضغط عليه مرة واحدة إلى عرض درجة حرارة الزيت الفعلية؛ الضغط عليه مرتين يعرض درجة حرارة نقطة الضبط، ويؤدي الضغط عليه ثلاث مرات إلى عرض معلومات الاسترجاع لكل وعاء قلي. يُستخدم في أوضاع البرمجة، يُستخدم كزر ◀ لاستعادة المعلمة السابقة في أوضاع المرشح والبرنامج.		١-٣	٥
يُستخدم للوصول إلى قائمة المرشح؛ يُستخدم أيضًا لأزرار ▲ أو ▼، يؤدي الضغط عليه مرة واحدة إلى عرض عدد دورات الطهي قبل دورة مرشح جلوبال القادمة أو الوضع أو النسبة المئوية للمرشح المختلط، اضغط عليه مرتين لعرض وقت وتاريخ أحدث عملية ترشيح في كل وعاء أو اضغط على ثلاث مرات لعرض ساعات الاستخدام لوسادة التصفية الموجودة في وعاء تصريف.		١-٣	٦
يُستخدم للوصول إلى أوضاع التصفية؛ يُستخدم كزر ▶ للانتقال إلى المعلومات في أوضاع المرشح والبرنامج، اضغط عليه لتحديد اللغة الثانية والأحجام		١-٣	٧
اضغط عليه لتشغيل العناصر أو إيقاف تشغيلها		١-٣	٨

١-٣. عناصر التشغيل

(تابع)

رقم الشكل. رقم العنصر.

الوظيفة	الوصف	رقم الشكل.	رقم العنصر.
يضيء مؤشر الزر الخاص بكل منتج تم تحديده أو عندما يتوافق مع درجة حرارة الطهي اضغط عليه لتحديد المنتج المرغوب		١٠ & ٩	١-٣
يمكن استخدام  لبدء Idle Mode (وضع الخمول) إذا تم تمكينه في وضع Special Program Mode (البرنامج الخاص)			
ترشيح الزيت في هذا الوقت؛ فتح منفذ التصريف أو إغلاقه		١١	٢-٣
عند تشغيل مفتاح الطاقة في وضع ON (تشغيل)، يتم توصيل الطاقة لوحدة التحكم والمضخات		١٢	٣-٣٣



الشكل ٥-٣

رقم الشكل.	رقم العنصر.	الوصف	الوظيفة
٥-٣	١	مجموعة صينية التصفية.	يتم تصريف الزيت إلى هذه الصينية ثم يُضخ عبر المرشحات للمساعدة في استخدام الزيت لفترة أطول
٥-٣	٢	حامل السلة	تُغلق عليه السلة عندما لا تكون قيد الاستخدام، أو يُستخدم لتصفية الطعام بعد انتهاء دورة الطهي
٥-٣	٣	أغطية أوعية القلي	تغطي أوعية القلي عند عدم استخدامها
٥-٣	٤	مقبض صمام التصريف	اسحب المقابض السوداء للخارج لفتح صمام التصريف وتصريف الزيت من الوعاء ثم ادفع المقبض لغلاق صمام التصريف ومن ثم ضخ الزيت في الوعاء
٥-٣	٥	رف JIB	إبريق داخل صندوق؛ يُستخدم في ضخ الزيت إلى الأوعية وتعويض مستوى الزيت من خلال عملية Oil Guardian™

٣-٢. وضع الإعداد

عند بدء التشغيل الأولي، ستسأل عناصر التحكم لتأكيد إعدادات المقالة.

عند ضبط مفتاح الطاقة الرئيسي على وضع التشغيل، تظهر "OFF" (إيقاف تشغيل) على كلتا الشاشتين، اضغط على في أي من الجانبين سيظهر *SETUP* (الإعداد) *ENTER* *CODE* (أدخل الرمز) ① على الشاشة. اضغط على ١، ٢، ٣، فتظهر "LANGUAGE" (اللغة) على الشاشة اليسرى، و"ENGLISH" (لغة إنجليزية) على الشاشة اليمنى.

استخدم أزرار ▲ أو ▼ لتغيير شاشة التشغيل إلى:

اللغة اليونانية "ΕΛΛΗΝΙΚΑ"، أو الروسية "РУССКИЙ"، أو السويدية "SVENSKA"، أو الألمانية "DEUTSCHE"، أو البرتغالية "PORTUG"، أو الإسبانية "ESPANOL"، أو الفرنسية "FRANCAIS".

اضغط على ◀ لمواصلة عناصر الإعداد الأخرى والتي تشمل:

- TEMP FORMAT (تنسيق درجة الحرارة) °F - (فهرنهايت) أو °C (مئوية)
- TIME FORMAT (تنسيق الوقت) - كل ١٢ ساعة أو كل ٢٤ ساعة
- ENTER TIME (إدخال الوقت) - الوقت من اليوم (استخدام أزرار المنتج للتغيير)
- ENTER TIME (إدخال الوقت) - صباحًا أو مساءً
- DATE FORMAT (صيغة التاريخ) - MM-DD-YY (شهر-يوم-سنة) أو DD-MM-YY (يوم-شهر-سنة)
- ENTER DATE (إدخال الوقت) - وقت اليوم (استخدام أزرار المنتج للتغيير)
- DAYLIGHT SAVING TIME (التوقيت الصيفي) - ١ لا يعمل، ٢ الولايات المتحدة (منذ ٢٠٠٧ وما بعدها)؛ ٣ أوروبا، ٤ FSA (الولايات المتحدة قبل ٢٠٠٧)
- FRYER TYPE (نوع المقالة) - ELEC تعمل بالكهرباء أو GAS (تعمل بالغاز)
- VAT TYPE (نوع الوعاء) - FULL OR SPLIT (كامل أو مقسم)
- AUTOLIFT ENABLED? (هل ترغب في تمكين الرفع التلقائي) - NO LIFT (بدون رفع) أو YES LIFT (مع الرفع)
- BULK OIL SUPPLY (إمداد الزيت الغزير) - YES (نعم) أو NO (لا)
- BULK OIL DISPOSE? (هل ترغب في استخدام نظام الزيت الغزير؟) Yes or no (نعم أم لا)

• S / N - يظهر الرقم التسلسلي للوحدة أو يمكن تسجيله (يجب أن يتطابق هذا الرقم التسلسلي مع الرقم التسلسلي الموجود على لوحة البيانات أو الأبواب)

• 2 nd LANGUAGE - (لغة ثانية) من خلال إعداد لغة ثانية في أدوات التحكم، يمكن اختيار لغتين بسهولة من خلال الضغط على **P** أثناء التشغيل العادي. تعرض لغة واحدة في الشاشة اليسرى وتعرض اللغة الثانية في الشاشة اليمنى.

يؤدي الضغط على زر ✓ أسفل اللغة المطلوبة إلى تحديد اللغة الظاهرة على الشاشة.

• 2 nd VOLUME - (حجم ثاني) من خلال إعداد حجم ثان في عناصر التحكم، يمكن اختيار حجمين بسهولة من خلال الضغط على **P** أثناء التشغيل العادي. يظهر إعداد حجم واحد على الشاشة اليسرى (من لا شيء إلى ١٠)، ويظهر الحجم الثاني على الشاشة اليمنى. لتحديد الحجم، اضغط على زر ✓

أسفل الحجم المرغوب.

• يتم عرض OFF - SETUP COMPLETE (تم الإعداد-إيقاف تشغيل) ثم يتم إيقاف تشغيل الوحدة.

ملاحظة

ما لم يذكر خلاف ذلك، استخدم ▲ أو ▼ لتغيير الإعدادات.

ويمكن الوصول أيضًا إلى Setup Mode (وضع الإعداد) من خلال إعادة تهيئة عناصر التحكم، في وضع Special Program (برنامج خاص)، في المستوى ٢ من البرمجة (3-SP).

تنبيه

قبل استخدام المقلاة وملء أوعية الزيت، يجب غسل الأوعية باتباع خيار **Filter Menu** (**Dispose & Clean-Out**) (تصريف الزيت وتنظيفه) في قائمة التصفية)، لإزالة الزيوت المعدنية التي تم رشها على المعدات لمنعها من الصدأ أثناء الشحن. تؤدي الزيوت المعدنية إلى فوران الزيت أثناء الغليان وتقلل من العمر الافتراضي للزيت.

يجب أن يتجاوز مستوى الزيت عناصر التسخين عند تسخين وعاء القلي، ويجب أن يقف عند مؤشرات مستوى الزيت في وعاء القلي في الجزء الخلفي منه، وقد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث حريق أو تلف في المقلاة.

لا يوصى باستخدام الزيوت الصلبة، فقد يؤدي استخدامها إلى انسداد المضخة أو تعطلها.

١- يوصى باستخدام زيت قلي عالي الجودة في المقلاة المفتوحة، حيث تحتوي بعض أنواع الزيت منخفضة الجودة على نسبة عالية من الرطوبة مسببة للرغوة والפורان أثناء الغليان.



ارتد القفازات لتجنب الحروق الشديدة عند صب الزيت الساخن في الوعاء، حيث يُعد الزيت والأجزاء الساخنة التي تتلامس معه على درجة عالية من السخونة لذا يجب توخي الحذر لتجنب تناثره.

٢- سعة الزيت:
أوعية بالحجم الكامل = ١٥ لتر/٣٠ رطل (١٤,٢ لتر/١٣,٦ كجم)

تحتوي جميع الأوعية على خطين لمؤشرات المستوى منقوشين على الجدار الخلفي من الوعاء. يعرض الخط الأعلى المستوى المناسب للزيت عند تسخينه. الشكل ١.

٣- ضع دعامة السلة داخل الوعاء واملأ الوعاء بالزيت البارد عند المؤشر الأدنى. الشكل ٢.

٣-٣. ملء أو إضافة الزيت



الشكل ١




الشكل ٢

٣-٤. إجراءات بدء التشغيل اليومي

- ١- قم بتجميع مجموعة وعاء التصريف
- ٢- تحقق مما إذا كان JIB (خزان الزيت) مملوءًا بالزيت.
- ٣- تحقق من وجود دعامة السلة في الوعاء.
- ٤- تحقق من رؤية الزيت في كل وعاء. يرجى الرجوع إلى معايير المنتج الخاصة: التعامل مع الزيت

ملاحظة

ابدأ العمل كل يوم مع جعل الوعاء بأعلى قدر من الوضوح (أطول عمر للمقلاة)، قم بفصل مفتاح الوعاء ذو أقل قدر من الوضوح عند عدم الحاجة له (أقل عمر للمقلاة)، حيث يضمن ذلك تساوي مدة صلاحية الزيت في جميع الأوعية، يقلل الزيت الذي يوشك التخلص منه في أحد الأوعية من مدة صلاحية الزيت الطازج حال مشاركتهم لنفس وحدة التصفية

- ٥- حرك مفتاح الطاقة إلى الوضع ON (تشغيل) ثم اضغط على  لتشغيل التسخين للوعاء المطلوب. في حال ظهور "IS POT FILLED?" هل تم ملء الوعاء؟" على الشاشة، تحقق من وجود الزيت عند المستوى الصحيح (راجع قسم ٣-٢) ثم اضغط على زر ✓ لتحديد "YES" (نعم).

تبدأ الوحدة تلقائيًا في دورة الإذابة حتى تصل درجة حرارة الزيت إلى ١٨٠ فهرنهايت (٨٢ درجة مئوية) ثم الخروج من دورة الإذابة.

ملاحظة

قد يتم تخطي دورة الإذابة، حال الرغبة في ذلك، من خلال الضغط على زر ✓ أو زر X مع الاستمرار لمدة ٥ ثوان.

تعرض وحدة التحكم حينئذ "EXIT MELT" (الخروج من الإذابة) و "YES" "NO" (نعم لا). اضغط على زر ✓ لاختيار "YES" (نعم) ويستمر تسخين الوعاء على نحو متواصل حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة مسبقًا.

تنبيه

يحظر ترك المقلاة دون ملاحظة ويحظر أيضًا تخطي دورة الإذابة ما لم ينوب مقدار كاف من الزيت ليغطي جميع عناصر التسخين. إذا تم تخطي دورة الإذابة قبل تغطية عناصر التسخين، فقد يؤدي ذلك إلى خروج دخان كثيف من الزيت مما قد يتسبب في إشعال النيران.



تجنب زيادة الحمل أو وضع منتجات تحتوي على نسبة رطوبة شديدة في السلات. ٣ رطل (١,٤ كجم) هو الحد الأقصى لكمية المنتجات في وعاء القلي الواحد. يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى زيادة تدفق الزيت من وعاء القلي الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حروق خطيرة أو وقوع إصابات شخصية أو نشوب حرائق أو تلف في الممتلكات.

إذا زادت درجة حرارة الدهون عن ٢٠ فهرنهايت (٢١٦ درجة مئوية)، قم بإغلاق مصدر الطاقة من قاطع الدائرة الرئيسي وقم بإصلاح المقلاة. إذا زادت درجة حرارة الزيت عن نقطة الاشتعال، ستتشب النيران، متسببة في حرائق بالغة أو تلف في الممتلكات.

٣-٥. التشغيل الأساسي

١- بمجرد الخروج من Melt Cycle (دورة الإذابة)، تومض LOW TEMP (درجة حرارة منخفضة) حتى يتم الوصول إلى النقطة المضبوطة لدرجة الحرارة، فور العودة إلى النقطة المضبوطة، يتم الوصول إلى درجة حرارة المنتج، يظهر اسم المنتج على الشاشة، مثال: FRY (بطاطس مقلية)، يمكن وضع المنتج الآن في الزيت.

٢- اضغط على زر المؤقت  أو .

٣- تعرض الشاشة اسم طهي المنتج (مثال: "FRY" (بطاطس مقلية) ويبدأ المؤقت في العد التنازلي.



٤- عند اكتمال دورة الطهي، يصدر صوت منبه وتعرض الشاشة "DONE" (انتهى).


٥- اضغط على زر المؤقت أسفل كلمة DONE (انتهى) لإيقاف التنبيه، ورفع السلة من الوعاء.

٦- إذا تمت برمجة مؤقت الجودة، يبدأ وقت الانتظار تلقائيًا عندما يضغط المستخدم على زر المؤقت لإنهاء دورة الطهي، بينما يستمر مؤقت الجودة في العد التنازلي، تعرض الشاشة اختصار اسم المنتج المكون من ٣ أحرف يعقبها "Qn"، حيث ترمز "n" إلى عدد الدقائق المتبقية. مثل: "FRY" (بطاطس مقلية) / "Q5" / "FRY" (بطاطس مقلية) / "Q5" (كمية ٥) / "FRY" (بطاطس مقلية) / "Q4" (كمية ٤)، وما إلى ذلك.


في نهاية العد التنازلي للمؤقت، تصدر وحدة التحكم صوت صغير، وتعرض الشاشة "QUAL" (جودة) يعقبها الحروف الثلاثة من اسم المنتج: "QUAL" (جودة) / "FRY" (بطاطس مقلية) / "QUAL" (جودة) / "FRY" (بطاطس مقلية). اضغط على زر المؤقت لإلغاء المؤقت.

ملاحظة

لإيقاف دورة طهي في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر  أو .

بمجرد البرمجة، يساعد وضع Idle Mode (وضع الخمول) على توفير الزيت وخفض التكاليف عن طريق تقليل النقطة المضبوطة للزيت عندما لا يكون الوعاء قيد الاستخدام، لتنشيط وضع Idle Mode (وضع الخمول)، اضغط على زر ، أو يمكن برمجته للتنشيط تلقائيًا بعد عدد "X" من الدقائق من عدم تنشيط الوعاء.

يتم الحفاظ على مستوى الزيت عند درجة الحرارة الأدنى حتى يتم الضغط على

زر ، ثم يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة الطهي، راجع أوضاع البرمجة الخاصة، SP-7, SP-7A, SP-7B, & SP-7C.

٣-٦. وضع الخمول

أثناء التشغيل العادي، تراقب وحدة التحكم مستوى الزيت في الوعاء، إذا اشعرت وحدة التحكم الانخفاض الشديد لمستوى الزيت، تضخ الوحدة الزيت من JIB إلى داخل الوعاء للحفاظ على المستوى الصحيح للزيت.

٧-٣. OIL GUARDIAN™ (تعويض الزيت تلقائياً)

تعويض الزيت يدوياً

إذا كان مستوى الزيت منخفضاً قليلاً، يمكن إضافة الزيت إلى الوعاء في أي وقت من JIB لرفع مستوى الزيت إلى المستوى المناسب من خلال اتباع الخطوات التالية. لا يجب استخدام هذا الإجراء لملء الوعاء عندما يكون فارغاً.

- ١- اضغط مع الاستمرار على **F** (أي وعاء كامل) حتى تُظهر شاشة العرض *FILTER MENU* (قائمة التصفية) متبوعة بظهور "1.EXPRESS FILTER" (تصفية سريعة).
- ٢- اضغط على **5** مرات حتى تظهر "5.FILL FROM JIB" (الملء من JIB 5) على الشاشة.
- ٣- اضغط على زر **✓** "FILL VAT" (هل ترغب في ملء الوعاء؟)؛ يتم عرض "PUMP=✓" (ضخ) "X=EXIT" (X=خروج).
- ٤- اضغط مع الاستمرار على زر **✓**؛ فتعرض الشاشة "FILLING" (ملء) وثم يتم ضخ الزيت من JIB إلى الوعاء.
- ٥- فور امتلاء الوعاء، حرر زر **✓**؛ "FILL VAT" (ملء الوعاء) وتعرض الشاشة "PUMP=✓" (مضخة) "X=EXIT" (X=خروج). اضغط على زر **X** مرتين للتشغيل العادي.

٨-٣. تحديد منتج مع نقطة مضبوطة مختلفة

عند اختيار منتج، إذا ظهر "XXX XXX" على الشاشة، تكون درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً لهذا المنتج غير صحيحة، لتغيير درجة الحرارة للنقطة المضبوطة، اضغط على زر المنتج المرغوب:

- ١- اضغط على زر أحد المنتجات، على سبيل المثال: **1** (بطاطس مقلية) FRY.
- ٢- تعرض الشاشة "XXX XXX".
- ٣- اضغط مع الاستمرار على زر المؤقت **1** أو **2** لمدة ٥ ثوان ثم تظهر على الشاشة "FRY" (بطاطس مقلية).
- ٤- حدد درجة حرارة الزيت للوصول إلى درجة الحرارة للنقطة المضبوطة، قبل إسقاط المنتج.

٩-٣. استبدال JIB

- ١- تعرض وحدة التحكم "JIB IS LOW" (مستوى JIB منخفض) ويتم إصدار صوت إنذار.
- ٢- افتح الباب الأيمن واسحب BIJ من الوحدة، اسحب الغطاء من فوق BIJ ثم تخلص من BIJ الفارغ واستبدله بأخر مملوء. الشكل ١.




الشكل ١

٣-١٠-أ دليل المرشح

١- أثناء التشغيل العادي وبعد ١٦ دورة من دورات الطهي، يُضيء مرشح Beacon® في الجزء الأمامي من المقلاة. (شكل ١) وتُظهر وحدة التحكم "FLTR NOW" (تصفية الآن)؟ على فترات دورية؟ YES NO (نعم لا).

في حالة الضغط على X، تستعيد المقلاة التشغيل الطبيعي لمدة ٤ دورات أخرى للطهي ثم يظهر "FILR NOW" (تصفية الآن) حتى يتم تصفية الوعاء.



الشكل ١

٢- فحص صينية التصفية: في حال عدم وجود وعاء التصريف تُظهر شاشة العرض "CHK PAN" (افحص الوعاء). تأكد من اتصال أنابيب المرشح بإحكام، وأن وعاء التصفية لأبعد ما يكون أسفل المقلاة لأنه سوف يعمل وغطاء الوعاء في موضعه.



الشكل ٢

٣- اضغط على زر ✓ لاختيار YES (نعم) وتعرض الشاشة *SKIM VAT* (وعاء قلي خالي من الدهون) متبوعًا بكلمة "CONFIRM" (تأكيد) "YES" "NO" (نعم لا). لوعاء خالي من الدهون، اضغط على زر ✓ لاختيار YES (نعم) وتعرض الشاشة "OPEN DRAIN" (فتح المصفاة). اسحب مقبض التصريف (الشكل ٢) للخارج، تعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف) ويتم تصريف الزيت من الوعاء.



لفرط ملء وعاء التصريف، قم بتصريف وعاء واحد فقط في المرة الواحدة، يحتوي وعاء التصريف على وعاء واحد مملوء، يؤدي فرط ملء الوعاء إلى انسكابه على الأرض مما ينجم عنه إصابات شخصية.

ملاحظة

في حال عدم الرغبة في التصفية، اضغط على زر ①، وتعرض الشاشة "STOPPED" (توقف) متبوعًا بظهور "CONTINUE FILTER" (استمرار التصفية) "YES NO" (نعم لا). اضغط على زر X تعرض الشاشة "QUIT FILTER" (إلغاء التصفية) "YES NO" (نعم لا)، ثم اضغط على زر ✓ يتم إلغاء Express Filter (تصفية سريعة) ويخفت الضوء الأزرق وتعود وحدة التحكم إلى التشغيل العادي، وتفتتح وحدات التحكم إجراء التصفية بعد ٤ دورات طهي أخرى.



الشكل ٣

في حال انسداد المصفاة ببقايا الطعام، سوف تعرض الشاشة "VAT EMTY" (الوعاء فارغ) متبوعًا بظهور YES NO (نعم لا). استخدم فرشاة بيضاء مستقيمة لتنظيف المصفاة واضغط على زر ✓ وتعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف). تستمر عناصر التحكم في إجراء عملية التصفية.

٤- في نهاية دورة التصريف، يتم عرض VAT EMTY (الوعاء فارغ) متبوعًا بظهور "YES NO" (نعم لا). تحقق بصريًا مما إذا كان الوعاء فارغًا ثم اضغط على زر ✓ ويتم عرض "WASHING" (غسل). بمجرد انتهاء عملية التصفية، تعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (إغلاق المصفاة). اضغط على مقبض التصريف لإنهاء العملية (الشكل ٣). تعرض الشاشة "FILLING" (ملء) ثم يتم إعادة ملء الوعاء.

٣-١٠-أ دليل المرشح (تابع)

٥- بمجرد ملء الوعاء تُعرض الشاشة IS VAT FULL (هل الوعاء مملوء؟)
 YES NO (نعم لا)، تأكد من امتلاء الوعاء ثم اضغط على زر ✓
 لاختيار YES (نعم) ويتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم في الوضع "OFF"
 (إيقاف تشغيل).

٦- في حال عدم ضخ الزيت إلى المستوى المناسب في الوعاء أثناء إجراء عملية
 SmartFilter Express™، اضغط على زر X لاختيار NO (لا) لمدة
 ٣٠ ثانية. يمكنك تجربة ملء الوعاء ثلاثة مرات.

خطأ في التصفية

٧- بعد محاولة ملء الوعاء ٣ مرات بدون النجاح في ذلك، تعرض الشاشة
 "CHANGE * FILTER" (تغيير المرشح) *PAD* (وسادة)
 "CLOGGED?" (هل يوجد انسداد)؟. اضغط على زر ✓ ثم تعود
 عناصر التحكم إلى الوضع OFF (إيقاف تشغيل). يتم تغيير وسادة المرشح
 باتتباع الإجراءات في قسم تغيير وسادة المرشح.

إذا لم يتم تغيير وسادة المرشح، سيتم عرض رسالة تنكير "CHANGE
 FILTER PAD" (هل ترغب في تغيير وسادة المرشح؟) كل ٤ دقائق حتى
 يتم تغيير الوسادة.

٨- خلال عملية SmartFilter Express™ التالية مع وسادة مرشح جديدة،
 إن لم يتم ملء الوعاء بعد ٣ محاولات، سوف تعرض الشاشة "FILTER
 SERVICE REQUIRED-SEE TROUBLE-SHOOTING
 GUIDE" (مطلوب صيانة المرشح-راجع دليل تشخيص الأعطال
 وإصلاحها) متبوعاً بظهور "YES" (نعم). اضغط على زر ✓ ثم تقوم
 وحدات التحكم بتغيير حالة الوحدة إلى الوضع OFF (إيقاف تشغيل).

ملاحظة

للمساعدة في التأكد من ملء الوعاء تماماً، قم بتنظيف وعاء التصفية مرة
 واحدة على الأقل في اليوم، وتغيير وسادة المرشح مرة واحدة على الأقل في
 اليوم، ثم التأكد من امتلاء JIB وأن كافة الحلقات الدائرية في حالة جيدة،
 إذا كان متحرك يعمل طوال ٢٤ ساعة، يجب تنظيف وعاء التصفية وتغيير
 وسادة المرشح مرتين في اليوم.

٣-١٠-ب المرشح - يعمل باللمس

يصف هذا القسم كيفية تشغيل مرشح يعمل تلقائياً باستخدام ميزة الضغط على زر.

- ١- أثناء التشغيل العادي وبعد عدد معين من دورات الطهي، تعرض وحدات التحكم بصفة دورية "FLTR NOW؟" (تصفية الآن؟) YES NO (نعم لا).
- ٢- في حال عدم الرغبة في إجراء التصفية، اضغط على زر لاختيار SEY (نعم) وتعرض الشاشة *TAV MIKS* (وعاء قلي خالي من الدهون) متبوعاً بكلمة "CONFIRM" (تأكيد) "YES NO" (نعم لا).
- ٣- بعد استخلاص البقايا من على سطح الزيت، اضغط على زر، لا لاختيار YES (نعم) ثم تعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف) ويتم فتح المصفاة ويتصرف الزيت من الوعاء. في حال اشتباه وحدة التحكم بوجود زيت في وعاء التصريف قد يظهر CAUTION IS THERE OIL IN PAN (تنبيه هل يوجد زيت في الوعاء؟) "YES NO" (نعم لا) على الشاشة. لذا تأكد من خلو وعاء التصريف قبل إتمام العملية)
- ٤- عند عدم الرغبة في إجراء التصفية اضغط على زر X ويتم إلغاء FIA (مرشح تلقائى متقطع). حيث تعود عناصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي. تقترح مفاتيح التحكم بإجراء الترشيح بعد عدة دورات من الطهي.

ملاحظة

في حال انسداد المصفاة، راجع قسم ٣-٢٢ لمنع إتلاف المقلاة.

تنبيه

في حال عرض الشاشة "VAT EMPTY" (الوعاء فارغ) متبوعاً بظهور YES NO (نعم لا)، وتأكد من نظافة المصفاة وأن الوعاء فارغ. اضغط على زر لا وتُظهر شاشة العرض "WASHING" (غسل) متبوعاً بظهور "FILLING" (ملء).

ملاحظة

تدوم خطوة الغسل للمرشح التلقائى الأول على وسادة جديدة لمدة ٤٥ ثانية إضافية لعمل "مقطع" في الوسادة.

- ٥- إذا ظهر على الشاشة "IS POT FILLED" (هل الوعاء مملوء؟) "YES NO" (نعم لا)، تأكد من أن الوعاء مملوء ثم اضغط على زر ✓ لاختيار "YES" (نعم) ثم تعود عناصر التحكم إلى التشغيل العادي.

خطأ في التصفية

- ٦- في حال عدم ضخ الزيت إلى المستوى المناسب في الوعاء أثناء إجراء عملية AIF، اضغط على زر X لاختيار NO (لا) ثم تعرض الشاشة "٠:٣٠" وبيدأ العد التنازلي لمدة ٣٠ ثانية وصولاً إلى "٠:٠٠".
- ٧- يظهر على الشاشة "IS POT FILLED" (هل الوعاء مملوء؟) YES NO (نعم لا)، اضغط على زر لا فتعود عناصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي. ثم اضغط على زر X فتدور المضخة لمدة ٣٠ ثانية أخرى. يمكنك تجربة ملء الوعاء ثلاثة مرات.

٣-١٠-ب المرشح - يعمل باللمس

(تابع)

٨- بعد محاولة ملء الوعاء ٣ مرات بدون النجاح في ذلك، تعرض عناصر التحكم "CHANGE FILTER PAD" (هل ترغب في تغيير وسادة المرشح؟) YES NO (نعم لا)، عند الرغبة في إجراء تغيير وسادة المرشح في هذا الوقت، اضغط على زر √ وقم بتغيير المرشح باتتباع الإجراءات الواردة في قسم وسادة المرشح أو المقطع الورقي. حيث تعود عناصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي.

لإجراء التغيير في وقت لاحق، اضغط على زر X وتظهر رسالة تذكير "CHANGE FILTER PAD"؟ (هل ترغب في تغيير وسادة المرشح؟).

٩- خلال عملية FIA التالية مع وسادة مرشح جديدة، إن لم يتم ملء الوعاء بعد ٣ محاولات، سوف تعرض الشاشة "FILTER SERVICE REQUIRED-SEE TROUBLESHOOTING GUIDE" (مطلوب صيانة المرشح- راجع دليل تشخيص الأعطال وإصلاحها).

١٠- في حال ظهور رسالة "Service Required" (الخدمة مطلوبة)، تعرض الشاشة "FILTER PROBLEM FIXED" (هل تم إصلاح عطل المرشح؟) YES NO (نعم لا)، عند عدم حل المشكلة، اضغط على زر X، فور حل المشكلة اضغط على زر √ ثم تعود عناصر التحكم إلى التشغيل العادي.

ملاحظة

للمساعدة في التأكد من ملء الوعاء تماما، قم بتنظيف وعاء التصفية مرة واحدة على الأقل في اليوم ومن تغيير وسادة المرشح، ثم تأكد من امتلاء BIJ وأن كافة الحلقات الدائرية في حالة جيدة.

٣-١١-أ-التصفية التلقائية يوميًا

يسمح هذا الإجراء بالتصفية لتنظيف أكثر شمولاً للوعاء، وينبغي أن يتم ذلك مرة واحدة في اليوم، يمكن أن يتم تصفية الوعاء في أي وقت بخلاف وقت القلي، ولكن، ابتداءً من الساعة ٩ مساءً، تُظهر عناصر التحكم تلقائيًا "DAILY FILTER" (تصفية يومية) "YES NO" (نعم لا) للوعاء الأول، وكل ٣٠ دقيقة متتالية بعد ذلك للوعاء المتبقي كرسالة تذكير لتصفية الوعاء، ثم انتقل للخطوة ٤ في حال البدء من هذه النقطة.



لتجنب الحروق من الزيت الساخن، استخدم معدات السلامة المعتمدة بما في ذلك، المريلة وواقى الوجه والقفازات قبل البدء في إجراءات التصفية.

وأيضًا لفرط ملء وعاء التصفية، قم بتصريف وعاء واحد فقط في المرة الواحدة، يحتوي وعاء التصريف على وعاء واحد مملوء، يؤدي فرط ملء الوعاء إلى انسكابه على الأرض مما ينجم عنه إصابات شخصية.

١- فحص صينية الترشيح: يجب استخدام وسادة مرشح جديدة على المرشح الأول في كل يوم، ولكن يمكن استخدام نفس وسادة المرشح خلال بقية اليوم.

تأكد من أن غطاء وعاء التصفية في موضعه ومن تأمين أنبوب المرشح وأنه تم الضغط على وعاء تصفية المرشح وتأمينه في موضعه. في حال عدم تأمين وعاء التصفية أو الغطاء في موضعهما تُظهر شاشة العرض "CHK PAN" (افحص الوعاء).

٢- اضغط مع الاستمرار على **F** حتى تُظهر شاشة العرض 1.EXPRESS FILTER ؟ (تصفية سريعة؟).

٣- اضغط على زر ▶ وتُعرض الشاشة "2.DAILY FILTER" (عدد ٢ تصفية في اليوم) "YES NO" (نعم لا).

٤- اضغط على زر ✓ لاختيار YES (نعم) وتعرض الشاشة "OPEN DRAIN" (فتح المصفاة). اسحب مقبض التصريف نحو الخارج (الشكل ١)، ثم تعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف) ويتم تصريف الزيت من الوعاء، أو اضغط على زر X لاختيار "NO" (لا) وتعود عناصر التحكم إلى التشغيل العادي. ولكن، إذا لم يتم الانتهاء من التصفية اليومية لمدة ٩ ساعات أخرى، يظهر على الشاشة "DAILY FILTER" (تصفية يومية) حتى يتم تصفية الوعاء.

٥- بمجرد تصريف الزيت من وعاء القلي أزل دعامة السلة من الوعاء. الشكل ٢.



قم بارتداء ملابس واقية أوقفازات عند رفع دعامة السلة، فقد تكون الدعامة ساخنة مما يؤدي للإصابة بحروق.



الشكل ١



الشكل ٢

٣-١١-أ التصفية التلقائية يوميًا (تابع)

٦- بعد أن يتم تصريف الزيت، يظهر على الشاشة "TNEMELE TFIL" (رفع العنصر) وتصدر عناصر التحكم صوت صفير، استخدام أداة الرفع و ارفع العنصر ذو المفصلة من الوعاء لتنظيف الجزء السفلي منه. الشكل ٣.



قم بارتداء ملابس واقية أو قفازات عند رفع عنصر التسخين باستخدام أداة الرفع. حيث قد يكون العنصر ساخنًا مما يؤدي لوقوع حروق شديدة.



تجنب وضع أداة الرفع في منتصف العناصر الموجودة بنفس المنطقة حيث قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بلمبة الحد الأعلى أو الحد الأعلى نفسه.



الشكل ٣

٧- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "WASH VAT" (غسل وعاء القلي).

٨- اضغط على زر ✓، وستعرض الشاشة "SCRUB VAT TO REMOVE CRUMBS" (تنظيف وعاء القلي لإزالة الفتات)، احرص على تنظيف الجانبين والجزء السفلي من الوعاء باستخدام الفرشاة، وينبغي توخي الحذر لعدم إتلاف مجسات الاستشعار، حيث يدور الزيت عدة دقائق في الوعاء لإزالة الفتات من الجزء السفلي منه.



تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو غيره من المنظفات الكاشطة أو المنظفات والمطهرات التي تحتوي على الكلور أو البروم أو اليود أو النشادر أو المواد الكيميائية، حيث تؤدي تلك المواد إلى تعرض الستانلس ستيل للتلف فضلاً عن تناقص العمر الافتراضي للوحدة.

تجنب استخدام رشاش الماء (بخاخ ضغط) لتنظيف الوحدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات في مكونات المقلاة.

٩- بعد انتهاء دورة الغسل تعرض الشاشة "WASH AGAIN?" (إعادة الغسل؟) "YES NO" (نعم لا).



تستمر خطوة الغسل للمرشح الأول على وسادة الترشيح الجديدة لمدة ٤٥ ثانية إضافية لعمل "مقطع" في الوسادة.

١٠- اضغط على زر ✓ لاختيار "YES" (نعم) لتكرار دورة الغسل وخلاف ذلك اضغط على زر X لاختيار "NO" (لا).

١١- تعرض الشاشة "LOWER ELEMENT" (خفض العنصر) وتصدر وحدة التحكم، قم بخفض العنصر واستبدل دعامات السلة.

١٢- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (غلق التصريف)، اضغط على مقبض التصريف لغلق التصريف (الشكل ٤)، وستعرض الشاشة "RINSING" (شطف) ثم يمتلأ الوعاء بالزيت.



الشكل ٤

١٣- بمجرد تعبئة الوعاء، تعرض الشاشة "OPEN DRAIN" (فتح التصريف)، اسحب مقبض التصريف لفتحه (الشكل ٥) وستعرض الشاشة "RINSING" (شطف)، عند اكتمال الشطف، تعرض الشاشة "RINSE AGAIN?" (إعادة الشطف؟) "YES NO" (نعم لا).

١٤- اضغط على زر **Ü** لاختيار "YES" (نعم) لتكرار دورة الشطف وخلاف ذلك اضغط على زر **X** لاختيار "NO" (لا)، وتعرض الشاشة "POLISH?" (تنظيف؟) "YES" (نعم).

١٥- اضغط على زر **Ü** لاختيار "YES" (نعم) حيث يتم تنظيف الزيت عبر تدويره خلال نظام الترشيح لمدة ٥ دقائق.

١٦- بمجرد تنظيف الزيت، تعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (غلق التصريف)، اضغط على مقبض التصريف لغلق التصريف (الشكل ٣)، وستعرض الشاشة "FILLING" (ملء) ثم يتم إعادة ملء الوعاء بالزيت.



احرص على ارتداء أدوات الحماية: تأكد من استخدام جميع معدات السلامة المعتمدة بما في ذلك، المريلة ودرع الوجه والقفازات، وتجنب الشروع في عملية التصفية قبل ارتداء جميع أدوات السلامة، حيث قد يسبب الزيت الساخن حروقًا بالغة.

لا يُنصح بتحريك المقلاة أو وعاء التصريف أثناء احتوائهما على الزيت الساخن، حيث قد يتناثر الزيت الساخن مما قد يؤدي إلى حدوث حروق،

١- فحص صينية الترشيح: استخدم وسادة ترشيح جديدة عند الاستعمال في بداية كل يوم، مع استمرار استعمالها لبقية اليوم باستثناء أوعية قلي السمك، حيث يتعين تغيير وسادة المرشح بعد تصفية وعاء قلي السمك. تأكد من توصيل أنابيب المرشح بإحكام، وضبيث تكون صينية الترشيح في موضعها الصحيح تحت المقلاة ويكون غطاء الصينية في موضعه وفي حال عدم وجود صينية التصفية أو غطاؤها في مكانه الصحيح تعرض الشاشة "CHK PAN" (فحص الصينية).

٢- تأكد من سخونة الزيت: يتم الحصول على أفضل النتائج عندما يتم تصفية زيت القلي في درجات الحرارة العادية للقلي.

٣- اضغط مع الاستمرار على **F FILTER** حتى تعرض الشاشة "1.AUTO FILTER?" (١ تصفية آلية؟).

٤- اضغط وحرر الزر ▼ حتى تعرض الشاشة "2.MAINT FILTER?" (٢ صيانة المرشح؟)

٥- اضغط على زر ✓ لاختيار "YES" (نعم) ستعرض الشاشة "MAN FILTER" (ترشيح يدوي) "YES NO" (نعم لا).

٦- اضغط على زر **✓** لاختيار "YES" (نعم) ستعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف) حيث يتم تصريف الزيت من الوعاء، أو اضغط على زر **X** لاختيار "NO" (لا) لتعود عناصر التحكم إلى عملية التشغيل العادية، (وفي حال اشتباه عنصر التحكم في وجود زيت بصينية الترشيح تعرض الشاشة الرسالة التالية، CAUTION IS THERE OIL IN PAN? (تحذير! هل يوجد زيت في الصينية؟) "YES NO" (نعم لا)، لذا تأكد من خلو صينية التصفية قبل إتمام العملية)

٧- بمجرد تصفية الزيت من وعاء القلي، أزل دعامة السلة من الوعاء. الشكل ٢

١١-٣ أ- التصفية التلقائية يوميًا (تابع)



الشكل ٥

١١-٣ ب- التصفية اليومية التلقائية



قم بارتداء ملابس واقية أو قفازات عند رفع دعامة السلة، حيث قد تكون الدعامة ساخنة مما يؤدي لوقوع إصابات.

٨- استخدم حامل وسادة درجة الحرارة العالية والوسادة وكمية صغيرة من منظف المقلاة KAY QSR لتنظيف الجدران والزوايا والجزء السفلي من داخل وعاء القلي، مع استخدام فرشاة دقيقة تتحمل درجة الحرارة العالية لتنظيف الأماكن بين أنابيب الشعلات وأسفلها وجوانب وعاء القلي وغيرها من المناطق التي يصعب الوصول إليها، وينبغي الحرص على عدم إتلاف مجسات الاستشعار.



تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو غيره من المنظفات الكاشطة أو المنظفات والمطهرات التي تحتوي على الكلور أو البروم أو اليود أو النشادر أو المواد الكيميائية، حيث تؤدي تلك المواد إلى تعرض الستانلس ستيل للتلف فضلاً عن تناقص العمر الافتراضي للوحدة.

تجنب استخدام رشاش الماء (بخاخ ضغط) لتنظيف الوحدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات في مكونات المقلاة.

٩- عند نظافة وعاء القلي تعرض الشاشة "SCRUB VAT COMPLETE?" (هل اكتمل نظافة وعاء القلي؟) "YES NO" (نعم لا)، اضغط على زر لا لاختيار "YES" (نعم)، ستعرض الشاشة "WASH VAT" (تنظيف وعاء القلي) "YES NO" (نعم لا).



تستمر خطوة الغسل لمرشح الصيانة الأول على وسادة الترشيح الجديدة لمدة ٤٥ ثانية إضافية لعمل "مقطع" في الوسادة.

١٠- اضغط على زر لا وستعرض الشاشة "WASHING" (غسل)، حيث يدور الزيت خلال وعاء القلي لعدة دقائق، وبمجرد أن تكتمل دورة الغسل، تعرض الشاشة "WASH AGAIN?" (إعادة الغسل؟) "YES NO" (نعم لا).

١١- اضغط على زر لا لاختيار "YES" (نعم) لتكرار دورة الغسيل، وخلاف ذلك اضغط على زر X لاختيار "NO" (لا) وستعرض الشاشة "RINSING" (شطف) ومن ثم تشطف المقلاة وعاء القلي تلقائياً، عند اكتمال الشطف، تعرض الشاشة "RINSE AGAIN?" (إعادة الشطف؟) "YES NO" (نعم لا).

١٢- اضغط على زر لا لاختيار "YES" (نعم) لتكرار دورة الشطف وخلاف ذلك اضغط على زر X لاختيار "NO" (لا)، وتعرض الشاشة "POLISH?" (تنظيف؟) "YES" (نعم).

١٣- اضغط على زر لا لاختيار YES (نعم)، حيث يتم تنظيف الزيت عبر تدويره خلال نظام الترشيح لمدة ٥ دقائق، وتعرض الشاشة "5:00 STOP" (إيقاف ٥ دقائق).

١٤- بمجرد تنظيف الزيت، تعرض الشاشة "FILL VAT?" (هل وعاء القلي ممتلئ؟)، جنباً إلى جنب مع "YES" (نعم)، اضغط على زر لا حيث تعرض الشاشة "FILLING" (ملء) ثم يتم ملء الوعاء بالزيت.

١٥- بمجرد الملء، تعرض الشاشة "IS POT FILLED?" (هل تم ملء الوعاء) "YES" "NO" (نعم لا)، اضغط على زر لاختيار "YES" (نعم) حيث تعود المقلاة إلى عملية التشغيل العادية.

١١-٣ ب-التصفية اليومية التلقائية
(تابع)

في حال الضغط على زر X، تعرض الشاشة "FILLING" (ملء) وتعمل المضخة لمدة ٣٠ ثانية ثم تتوقف، وتعرض الشاشة "IS POT FILLED?" (هل تم ملء الوعاء) "YES NO" (نعم لا)، بعد ثلاث محاولات تُعرض الشاشة "ADD QUIT" إضافة الخروج" اضغط مع الاستمرار على زر لملء الوعاء ثم حرر الزر، واضغط على زر X وستعرض الشاشة "IS POT FILLED?" (هل تم ملء الوعاء) "YES NO" (نعم لا). اضغط على زر فيعود عنصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي.

١٢-٣. ملء الوعاء من صينية الزيت

(في حال سحب مقبض التصريف عن طريق الخطأ)

١- اضغط مع الاستمرار على **F** حتى تعرض الشاشة "FILTER * MENU *" (قائمة التصفية)، تليها "1 EXPRESS FILTER?" (اتصفية سريعة؟)

٢- اضغط على زر حتى تعرض الشاشة "4.FILL FROM PAN" (٤ الملء من صينية الزيت)

٣- اضغط على زر لاختيار "YES" (نعم) وستعرض الشاشة "FILL VAT, = PUMP X = DONE" (ملء الوعاء = المضخة X = تم).

٤- اضغط على زر لاختيار "YES" (نعم) وستعرض الشاشة "FILLING" (ملء)، يليها "X = STOP" (X = إيقاف).

٥- بمجرد أن يتم ضخ الزيت مجددًا، اضغط X لإيقاف المضخة.

٦- تعرض الشاشة "FILL VAT, = PUMP X = DONE" (ملء الوعاء، = المضخة X = تم).

٧- اضغط على زر X وستعود عناصر التحكم إلى قائمة المرشح، اضغط على زر **F** حتى تعرض الشاشة "7.EXIT" (٧خروج)، اضغط على زر لاختيار "YES" (نعم) للخروج من قائمة المرشح.

٨- يتم إيقاف وعاء القلي، اضغط على **I** لتشغيل الحرارة للوعاء المطلوب.

ملاحظة

قبل تصريف الزيت وإجراء عملية التنظيف، ينصح بتسريع التصفية لإزالة تراكم الفتات تحت العناصر.

احرص على اتباع هذا الإجراء في نهاية عملية القلي لطرد الزيت وتنظيف الوعاء قبل ملئه بالزيت النقي، وينبغي التخلص من النفايات والتنظيف قبل الفتح أو فقط بعد الغلق كما لا ينبغي استخدام الأوعية المجاورة أثناء تنظيف الوعاء.



تنخفض درجة اشتعال الزيت عند استخدامه لفترة طويلة، وينصح بتغيير الزيت عندما يظهر عليه علامات زيادة الدخان أو الرغوة، حيث قد يتسبب في حدوث حروق خطيرة أو إصابات شخصية أو حرائق أو تلف في الممتلكات.



لتجنب الحروق من الزيت الساخن، احرص على استخدام معدات السلامة بما في ذلك، المريلة ودرع الوجه والقفازات قبل بدء إجراءات الترشيح.

أيضاً، لتجنب زيادة ملء وعاء التصريف، قم بتصريف وعاء منفرد فقط في وقت واحد، حيث قد تسبب تلك الزيادة انزلاق الأرضيات، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات.

١- افتح الباب، وارفع سداة صينية التصفية واسحب تجميعات الصينية باستخدام المقبض الموجود عليها شكل ١ و ٢

٢- اضغط مع الاستمرار على أي من زري **F** إلغاء (أحد الجانبين) حتى تعرض الشاشة "FILTER MENU*" (قائمة الترشيح) جنباً إلى جنب مع "EXPRESS FILTER?.1" (١ ترشيح سريع؟).

٣- اضغط وحرر الزر ▼ حتى تعرض الشاشة "DISPOSE AND CLEAN-6" OUT (٦ تصريف وتنظيف).

٤- اضغط على زر ✓ ويتعرض الشاشة "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? (هل وحدة التصريف في موضعها الصحيح؟) "YES NO" (نعم لا).

٥- مع وضع وعاء التصريف في مكانه (الشكل ٣)، اضغط على الزر ✓ وستعرض الشاشة "OPEN DRAIN" (فتح التصريف)، اسحب مقبض التصريف (الشكل ٤) لفتح التصريف، ستعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف)، ومن ثم يبدأ الزيت في التصريف من وعاء القلي إلى وعاء التصريف.

٦- تعرض الشاشة رسالة "CLEARING OLD OIL FROM OIL LINES" (تنظيف الزيت القديم من خطوط الزيت) تليها "VAT EMPTY" (الوعاء فارغ) "YES NO" (نعم لا)، تحقق من أن الوعاء فارغ، واضغط على زر ✓، (في حال كان الوعاء ليس فارغاً، استخدم فرشاة مستوية لمسح الانسداد في التصريف).

٣-١٣-أ تصريف الزيت ووضع التنظيف اليدوي



الشكل ١



الشكل ٢



الشكل ٣



الشكل ٤

٣-١٣-أ تصريف الزيت ووضع التنظيف
اليدوي (تابع)

٧- تعرض الشاشة "REMOVE DISPOSAL UNIT AND INSERT EMPTIED FILTER PAN" (إزالة وحدة التصريف وإدراج وعاء تصفية فارغ)، أزل وحدة التصريف وأفرغها في حاويات النفايات النفطية، ومن مجموعة وعاء التصريف أزل سلة الفتات وحلقة التثبيت ووسادة المرشح والشبكة المعدنية واحرص على نقعهم في الماء لتنظيفهم، ثم أعد وعاء التصفية الفارغ والغطاء للمقلاة، وتأكد من دفعهم في موضعهم مع قفل المزلاج.



احرص دائما على ارتداء نظارات واقية أو درع للوجه وقفازات مطاطية واقية عند تنظيف وعاء القلي، حيث يكون سائل التنظيف قلوي للغاية، وتجنب رش سائل التنظيف أو ملامسته لعينيك أو للجلد، حيث قد يتسبب عدم القيام بذلك في الإصابة بحروق شديدة، لذا ينبغي قراءة التعليمات على المنظف بعناية، وفي حالة وصول سائل التنظيف إلى عينيك، اشطفها جيدا بالماء البارد وراجع الطبيب فورا.

نظارات حماية
من الرذاذ
الكيميائيقفازات
ضد المواد
الكيميائية

٨- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (غلق التصريف)، اضغط على مقيض التصريف (الشكل ٥) لغلق التصريف وستعرض الشاشة "SOLUTION ADDED?" (إضافة المنظف؟) "YES NO" (نعم لا)، احرص على ملء الوعاء إلى أعلى خط التعبئة بالماء الساخن وإضافة مواد التنظيف الكيميائية.



الشكل ٥

٩- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "START CLEAN" (بدء التنظيف).

١٠- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "CLEANING" (تنظيف)، يتم تسخين محلول التنظيف إلى ٩١ درجة مئوية (١٩٥ درجة فهرنهايت) لمدة ٢٠ دقيقة.

١١- قبل ٥ دقائق من نهاية دورة التنظيف، تعرض الشاشة "SCRUB VAT" (تنظيف الوعاء) وتصفّر وحدة التحكم، وباستخدام فرشاة على شكل حرف L، قم بتنظيف داخل الوعاء والعناصر.



تجنب تنظيف عناصر المقلاة الكهربائية باستخدام مقشّطة، أو استخدام ضمادات التنظيف المبطن بصوف فولاذي على العناصر، حيث ينتج هذا خدوش على سطح العناصر مما يتسبب في التصاق المأكولات واحتراقها.

تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو ضمادات الكشط أو المنظفات/المطهرات التي تحتوي على الكلور أو البروم أو اليود أو النشادر أو المواد الكيميائية، حيث تؤدي تلك المواد إلى تعرض الستانلس ستيل للتلف فضلاً عن تناقص العمر الافتراضي للوحدة.

تجنب استخدام رشاش الماء (بخاخ ضغط) لتنظيف الوحدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات في مكونات المقلاة.

١٢- بعد مرور ٢٠ دقيقة، تعرض الشاشة "CLN DONE" (تم التنظيف) ويصدر صفير، وتعرض الشاشة "IS DRAIN PAN EMPTY?" (هل وعاء التصريف فارغ؟)، قم بفحص الوعاء للتأكد من أنه فارغ.

٣-١٣-أ تصريف الزيت و وضع التنظيف اليدوي (تابع)

١٣- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "REMOVE SOLUTION FROM VAT" (إزالة محلول التنظيف من وعاء التصريف).

١٤- اسحب مقبض التصريف لتصريف المحلول في الوعاء، وستعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف).

١٥- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (غلق التصريف)، ادفع مقبض التصريف لغلق التصريف.

١٦- تعرض الشاشة "FILL VAT WITH CLEAN COLD WATER" (ملء الوعاء بالماء البارد النظيف)، اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "LIFT ELEMENT" (رفع العنصر) وتصفر وحدة التحكم، قم بإزالة دعامة السلة واستخدم أداة الرفع لرفع العنصر من الوعاء.

١٧- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "ELEMENTS? CLEANED" (هل تم تنظيف العنصر؟)، استخدم فرشاة سلكية لتنظيف الجزء الأسفل من أسفل العناصر.

١٨- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "LOWER ELEMENT" (خفض العنصر) وتصفر وحدة التحكم، قم بخفض العنصر واستبدل دعامة السلة.

١٩- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "CAUTION IS DRAIN PAN EMPTY?" (تنبيه! هل وعاء التصريف فارغ؟) "YES NO" (نعم لا)، افرغ وعاء التصريف وأدخله في موضعه مرة أخرى.

٢٠- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "OPEN DRAIN" (فتح التصريف)، اسحب مقبض التصريف لفتحه وستعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف)، يتم الآن تصريف المياه من وعاء القلي في وعاء التصريف، وتعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (غلق التصريف)، ادفع مقبض التصريف لغلق الصمام.

٢١- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "RINSE VAT WITH HOT WATER" (غسل الوعاء بالماء الساخن)، صب الماء الساخن في الوعاء واشطفه.

٢٢- تعرض الشاشة "CAUTION IS DRAIN PAN EMPTY?" (تنبيه) "IS DRAIN PAN EMPTY?" (هل وعاء التصريف فارغ؟)، "YES NO" (نعم لا)، افرغ وعاء التصريف وأدخله في موضعه مرة أخرى.

٢٣- بمجرد وضع وعاء التصريف في موضعه، اسحب مقبض التصريف، وستعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف).

٣-١٣. تصريف الزيت و وضع التنظيف اليدوي (تابع)

٢٤- تعرض الشاشة رسالة "CLEARING SOLUTION FROM OIL LINES" (تنظيف محلول التنظيف من خطوط الزيت) تليها "VAT DRY?" (الوعاء جاف؟)، احرص أولاً على تجفيف الوعاء بقطعة قماش جافة ثم بمنشفة ورقية، وتأكد من تجفيفه من الداخل ومن تحت جنح التبريد في الجزء الخلفي من الوعاء. شكل ٦.

٢٥- اضغط على زر ✓ وستعرض الشاشة "CLOSE DRAIN" (غلق التصريف) اضغط على مقبض التصريف لغلق التصريف.

٢٦- تعرض الشاشة "MANUAL FILL VAT" (ملء الوعاء يدوياً)، يليها "IS VAT FULL?" (هل تم ملء الوعاء)، "YES NO" (نعم لا)، أملاً الوعاء بالزيت الجديد وصولاً إلى أدنى خطوط الملء.

٢٧- اضغط على زر ✓ فتعود عناصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي.



٣-١٣. تصريف الزيت و وضع التنظيف اليدوي

يجب أن يظل وعاء التصريف في موضعه أسفل المقلاة مع وجود الغطاء في موضعه، وتأكد من تثبيت وعاء التصريف في مكانه ومن تناسق فتحة الغطاء مع منطقة التصريف قبل فتحها، حيث قد يتسبب عدم اتباع هذه التعليمات إلى تناثر الزيت ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة الشخصية.

يُنصح بعدم تحريك المقلاة أو وعاء التصريف أثناء احتوائهما على الزيت الساخن، حيث قد يتناثر الزيت الساخن مما قد يؤدي إلى حدوث حروق.

احرص دائماً على ارتداء نظارات واقية أو درع للوجه وقفازات مطاطية واقية عند تنظيف وعاء القلي، حيث يكون سائل التنظيف قلوي للغاية، وتجنب رش سائل التنظيف أو ملامسته لعينيك أو للجلد، حيث قد يتسبب عدم القيام بذلك في الإصابة بحروق شديدة، لذا ينبغي قراءة التعليمات على المنظف بعناية، وفي حالة وصول سائل التنظيف إلى عينيك، اشطفها جيداً بالماء البارد وراجع الطبيب فوراً.

أيضاً، لتجنب زيادة ملء وعاء التصريف، قم بتصريف وعاء منفرد فقط في وقت واحد، حيث يحمل وعاء التصريف وعاء قلي واحد كامل أو اثنين من أوعية الزيت المقسمة، وقد تسبب تلك الزيادة انزلاق الأرضيات، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات.

١- يراعى تغطية الأحواض المجاورة لتجنب تلوث الزيت بمحلول التنظيف.



لا تقم بطهي منتج في وعاء مجاور عندما يكون وضع التنظيف قيد التقدم لتجنب تلوث الزيت و/أو المنتج.

٣-١٣-ب التخلص من الزيت ووضع التنظيف الذكي الذي يعمل باللمس (يتبع)

- ٢- اضغط مع الاستمرار على **F** حتى تعرض الشاشة "EXPRESS FILTER? (تصفية سريعة؟)".
- ٣- اضغط على زر ▶ مع تحريره عدة مرات حتى تعرض الشاشة "CLEAN-OUT" (تنظيف).
- ٤- اضغط على زر √، سوف تعرض الشاشة "OIL RMVD (إزالة الزيت) YES NO (نعم لا)".
- ٥- في حال إزالة الزيت بالفعل، اضغط على زر √ سيقفز عنصر التحكم إلى خطوة "إضافة محلول التنظيف؟".
- وفي حال كان لا يزال هناك زيت بالوعاء، اضغط على زر X. وستعرض الشاشة "DISPOSE؟" (تصريف؟) "YES NO" (نعم لا)، اضغط على زر √ لتصريف الزيت، أو زر X للخروج من وضع التنظيف.
- تعرض الشاشة "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE" (هل وحدة التصريف في موضعها)، "YES NO" (نعم لا)، في حالة تحديد NO (لا)، سوف تعرض الشاشة "INSERT DISPOSAL UNIT" (إدراج وحدة تصريف)، وبمجرد وضع وحدة التصريف في موضعها، اضغط على زر √ لاختيار "YES" (نعم)، سيفتح التصريف تلقائياً وتعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف) ويتم تصريف الزيت من الوعاء، تعرض الشاشة VAT EMTY (وعاء القلي فارغ) YES NO "نعم لا"، اضغط زر √ عند الاستعداد.
- الأنظمة الخاصة بكميات الزيت الكبيرة ! تعرض الشاشة CHK PAN (فحص الوعاء) في حالة فقدان وعاء التصريف الخاص بالمرشح، وفي حال كانت وحدة التصريف في موضعها، سيفتح التصريف تلقائياً وتعرض الشاشة "DRAINING" (تصريف) ويتم تصريف الزيت من الوعاء، وستعرض الشاشة حينئذ "PUMP=√" (ضخ) "X=DONE" (تم)، اضغط على زر √، تعرض الشاشة "DISPOSING" (تصريف) ويتم ضخ الزيت من وعاء التصريف، وبمجرد تفريغ الوعاء، اضغط على زر X مرتين وأغلق التصريف.
- ٦- تعرض الشاشة "SOLUTION ADDED?" (إضافة محلول تنظيف؟) "YES NO" (نعم لا)، احرص على ملء الوعاء بالماء الساخن إلى ١ بوصة (٢٥ مم) فوق أعلى خط التعبئة، إضافة ٤ أونصة (٠,١٢ لتر) من فتحة تنظيف المقلاة، واخط جيداً، اضغط على زر √ وستعرض الشاشة "START CLEAN" (بدء التنظيف) "YES NO" (نعم لا).
- ٧- أزل وعاء التصريف وأفرغ مرشح وعاء التصريف من مكونات التصفية الداخلية ثم انقل المكونات إلى حوض لتنظيفها، ثم أعد مرشح وعاء التصريف الفارغ وغطاء المقلاة، وتأكد من دفعهم في موضعهم مع قفل المزلاج.
- اضغط على زر √، ستعرض الشاشة "CLEANING" (تنظيف) ويبدأ موقت العد التنازلي، وتصل درجة الحرارة إلى ١٩٥ درجة فهرنهايت (٩١ درجة مئوية) للقيام بهذه الخطوة لمدة ساعة واحدة.
- أضف الماء حسب الحاجة أثناء عملية التنظيف للحفاظ على المحلول عند ١ بوصة (٢٥ مم) فوق أعلى خط التعبئة.
- لوقف دورة التنظيف في وقت مبكر، اضغط على زر X وستعرض الشاشة "QUIT CLEANING" (إنهاء التنظيف) "YES NO" (نعم لا). اضغط على زر √ لإلغاء الوقت المتبقي والانتقال إلى خطوات الشطف.

٣-١٣-ب التخلص من الزيت ووضع التنظيف الذكي الذي يعمل باللمس (يتبع)

٩- استخدم دورق ٢/١ جالون (٢ لتر) من الفولاذ المقاوم للصدأ، أزل محلول التنظيف من الوعاء، واسكبه في دلو مقاوم للحرارة للتصريف، أي منظف متبقي يمكن أن يصفى في وعاء التصريف.

١٠- استخدم فرشاة مفتوحة (تجنب استخدام الصوف الفولاذي)، نظف الجزء الداخلي من الوعاء، وبعد مرور ساعة، تعرض الشاشة "CLN DONE" (تم التنظيف) ويصدر صفير، اضغط على زر √ وستعرض الشاشة "REMOVE SOLUTION FROM VAT" (إزالة محلول التنظيف من الوعاء).



لتجنب الإصابة بالحروق الخطيرة عند صب محلول التنظيف الساخن في وعاء القلي، يوصى بارتداء القفازات وتوخي الحذر لتجنب تناثره.

١١- أعد وعاء التصريف الفارغ للمقلاة واضغط على زر √، تعرض الشاشة "VAT EMTY" (وعاء القلي فارغ) YES NO "نعم لا".

١٢- بمجرد تفريغ الوعاء، اضغط على زر √ وستعرض الشاشة SCRUB VAT COMPLETE "اكتمل تنظيف الوعاء" YES NO "نعم لا"، استخدم فرشاة وضادة تنظيف لتنظيف الوعاء، إذا لزم الأمر، وسوف يفتح التصريف تلقائياً.



تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو غيره من المنظفات الكاشطة أو المنظفات والمطهرات التي تحتوي على الكلور أو البروم أو اليود أو النشادر أو المواد الكيميائية، حيث تؤدي تلك المواد إلى تعرض الستانلس ستيل للتلف فضلاً عن تناقص العمر الافتراضي للوحدة.

تجنب استخدام رشاش الماء (بخاخ ضغط) لتنظيف الوحدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلفيات في مكونات المقلاة.

١٣- بمجرد تنظيف الوعاء، اضغط على زر √ وتعرض الشاشة "RINSE VAT" (شطف الوعاء).

١٤- اسكب الماء النظيف وحوالي ٨ أونصة (٠,٢٤ لتر) من محلول الخل المقطر إلى الوعاء لشطفه وقم بتصريف ماء الشطف في وعاء التصريف، اشطف الوعاء ثلاث مرات على الأقل، ولكن يجب الحرص على عدم ملء وعاء التصريف، تعرض الشاشة "RINSE COMPLETE" (اكتمل الشطف) YES NO "نعم لا".

١٥- بمجرد شطف الوعاء تماماً، اضغط على زر √ وتعرض الشاشة "CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES" (تنظيف المحلول من خطوط الزيت) = √ = "X" PUMP" (مضخة) "DONE" (تم).

للتأكد من عدم وجود بواقي من محلول التنظيف في خطوط الزيت، اضغط مع الاستمرار على زر √ ليضع ثوان، وبمجرد تنظيف خطوط الضغط على زر X وستظهر الشاشة VAT DRY? (هل الوعاء جاف؟) YES NO "نعم لا"، اضغط على زر √ وسيتم غلق التصريف.

**٣-١٣-ب التخلص من الزيت ووضع
التنظيف الذكي الذي يعمل باللمس
(يتبع)**

١٦- احرص على تجفيف الوعاء بقطعة قماش جافة ثم اضغط على زر $\sqrt{\quad}$ ، حيث تعود عناصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي.

١٧- تحقق من إغلاق عملية التصريف.

تنبيه

تحقق من جفاف الجزء الداخلي الوعاء وفتحة صمام التصريف وكل الأجزاء الملامسة للزيت الجديد قدر الإمكان.

١٨- قم بتنظيف مجموعة صينية التصفية وجففها جيداً وقم بإعادتها، مع وسادة المرشح، إلى المقلاة. قم بملء الوعاء بالزيت مع اتباع تعليمات ملء أو إضافة الزيت من القسم ٣-٣.

**٣-١٤. تنظيف صينية التصريف
وتغيير وسادة التصفية**

لضمان أداء ضح زيت جيد، فإنه ينبغي تغيير وسادة التصفية (أو الورق) مرة واحدة يوميًا على الأقل. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في المتاجر التي تفتح ٢٤ ساعة يوميًا، يتعين تغيير الوسادة مرتين يوميًا.

ملاحظة

إذا لم يتم تغيير وسادة التصفية، ستظهر رسالة تذكيرية على الشاشة، "CHANGE PAD" (تغيير الوسادة). اضغط على الزر ✓ لإلغاء الرسالة، ولكنها ستعاود الظهور كل ٤ دقائق حتى يتم تغيير الوسادة.

١- تأكد من أن مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع التشغيل

٢- افتح الباب وارفعه على مقبض صينية التصريف واسحب مجموعة صينية التصريف، باستخدام "التصريف". ف. شكل ١ و ٢



قد تكون الصينية ساخنة! استخدم قطعة قماش واقية أو قفاز وإلا قد يؤدي ذلك إلى حروق شديدة.

إذا تم نقل صينية المرشح وهي ممتلئة بالزيت، احذر لمنع التناثر وإلا قد يؤدي ذلك إلى حروق شديدة.

٣- ارفع غطاء الصينية من صينية التصريف الشكل ٣.

٤- ارفع سلة الفتات من صينية التصريف، امسح الزيت واستخلص الفتات من السلة، ثم قم بتنظيف سلة الفتات باستخدام الماء والصابون ثم اشطفها بالماء الساخن. الشكل ٤.



الشكل ١



الشكل ٢



الشكل ٣



الشكل ٤

**٣-١٤. تنظيف صينية التصريف
& تغيير وسادة التصفية
(تابع)**

٥- انزع حلقة تثبيت وسادة التصفية وقم بتنظيفها بالكامل بالماء والصابون، ثم اشطفها بالماء الساخن. الشكل ٥.




الشكل ٥

٦- انزع وسادة التصفية من الصينية وتخلص منها. الشكل ٦.



الشكل ٦

٧- قم بإزالة شبكة الترشيح السفلية من الصينية ونظفها بالكامل بالماء والصابون، ثم اشطفها بالماء الساخن. الشكل ٧.



الشكل ٧

٨- امسح الزيت وأزل الفتات من صينية التصفية، ثم قم بتنظيف وعاء التصريف باستخدام الماء والصابون ثم اشطفها بالماء الساخن. الشكل ٨.

ملاحظة

تأكد من جفاف صينية التصفية وشبكة الترشيح السفلية وماسك الفتات وحلقة التثبيت بشكل كامل قبل تثبيت حشية الترشيح داخل الصينية وذلك لأن الماء سيعمل على تحلل حشية الترشيح.



الشكل ٨


**١٤-٣. تنظيف صينية التصريف
& تغيير وسادة التصفية
(تابع)**

- ٩- أعد التركيب في وضع معاكس، بوضع شبكة الترشيح السفلية داخل صينية الترشيح أولاً، ثم ضع حشية الترشيح وحلقة التثبيت وماسك الفتات.
- ١٠- أعد تركيب صينية الترشيح تحت المقلاة وتأكد من أن أنبوب الترشيح الموجود على الصينية متصل بشكل جيد مع التمديدات الموجودة تحت المقلاة. الشكل ٩.



الشكل ٩

- ١١- تأكد من عمل مفتاح إيقاف صينية التصفية وأن المقلاة جاهزة الآن للتشغيل العادي. الشكل ١٠.



الشكل ١٠


يجب فك حامل السلة الموجود بالغطاء الخلفي للمقلاة وتنظيفه بشكل دوري.



استخدام القفازات الواقية عند فك حامل السلة، فقد يكون الحامل ساخناً مما قد يؤدي للإصابة بحروق.

- ١- امسك حامل السلة بكلتا اليدين مع رفع وجذب الأزرار.
- ٢- اغسل الحامل في حوض عميق باستخدام الماء والصابون، وجفف جيداً.
- ٣- نظف المنطقة الواقعة خلف حامل السلة ثم أعد تركيبه.

**١٥-٣. فك حامل
السلة وتنظيفه
(تابع)**



**١٦-٣. فحص / استبدال الحلقات الدائرية
لمرشح صينية التصفية**

يكون من الضروري لمنع تسريب الزيت، وإبقاء عملية الترشيح سارية بشكل جيد، فحص الحلقات الدائرية لمرشح صينية التصفية لاكتشاف وجود أي شقوق واهتراء بمعدل كل ٣ شهور على الأقل. الشكل ١

احتفظ بمجموعة من الحلقات الدائرية لاستخدامها وقت الحاجة، وتابع الخطوات التالية الخاصة بالفحص وإجراءات الاستبدال.

- ١- افتح الباب وارفعه على مقبض إيقاف صينية المرشح واسحب مرشح صينية التصفية، باستخدام المقبض الموجود على صينية التصريف. شكل ٢ و ٣



قد تكون الصينية ساخنة! استخدم قطعة قماش واقية أو قفاز وإلا قد يؤدي ذلك إلى حروق شديدة.

- ٢- افحص بالنظر الحلقات الدائرية الثلاث الموجودة على أنبوب صينية التصفية لاكتشاف وجود أي شقوق أو تصدعات واستبدل في حالة الضرورة.

- ٣- لاستبدال الحلقات الدائرية، استخدم مفك كهربائي صغير ذو أنصال مسطحة، ثم قم بخلع الحلقات الدائرية من نهاية الأنبوب، ثم قم بتثبيت حلقات دائرية جديدة على حز الأنبوب، ثم قم بتشحيم الحلقات الدائرية الموجودة على أنبوب الترشيح باستخدام زيت نقي بارد وادفع مرشح صينية التصريف في مكانه. الشكل ٤



لتجنب تسرب الزيت، تأكد من تثبيت صينية التصفية في مكانها وأن الغطاء في مكانه قبل فتح الصفاية، حيث يحتوي وعاء التصفية على وعاء واحد مملوء، ويؤدي فرط ملء الوعاء إلى انسكابه على الأرض مما ينجم عنه إصابات شخصية.



الشكل ١



الشكل ٢



الشكل ٣



الشكل ٤

١٧-٣ . احصائيات زر التصفية

دورات الطهي المتبقية قبل التصفية

- ١- اضغط وأفلت أي من أزرار **F** سيظهر على الشاشة اليمنى "COOKS REMAINING" (عدد دورات الطهي المتبقية) قبل الترشيح التلقائي التالي، على سبيل المثال **REMA INING** يعني إنه بعد ٣ دورات طهي إضافية على الوعاء الأيسر ستسأل عناصر التحكم المشغل إذا كان مستعداً لعملية الترشيح أم لا، أما العدد ٦ فيشير إلى عدد دورات طهي متبقية بوعاء القلي الأيمن.

الوقت والتاريخ

- ٢- اضغط على أي من زري **F** مرتين حيث ستظهر "FILTERED" (تصفية) على شاشة العرض بجانب وقت وتاريخ آخر عملية تصفية.
- ٣- اضغط أي من أزرار **F** ثلاث مرات وستظهر "FLTR PAD" (وسادة التصفية) "XX HOURS" (٠٠ ساعات) على شاشة العرض للإشارة لعدد ساعات استخدام المرشح الموجود.

١٨-٣ . احصائيات زر المعلومات

درجة الحرارة الفعلية للزيت

- ١- اضغط **i** وستظهر درجة حرارة الزيت الفعلية على شاشة العرض لكل وعاء.

درجة حرارة نقطة الضبط

- ٢- اضغط **i** مرتين وستظهر درجة حرارة نقطة الضبط على الشاشة بجانب درجة حرارة نقطة الضبط المعينة مسبقاً لكل وعاء.

معلومات زمن الاستعادة لكل وعاء قلي

- ٣- اضغط **i** ٣ مرات وسيظهر REC على الشاشة اليسرى و سيتم عرض زمن الاستعادة الذي تطلبه الزيت للارتفاع من درجة حرارة ٢٥٠ فهرنهايت (١٢١ مئوية) إلى ٣٠٠ فهرنهايت (١٤٩ مئوية) على الشاشة اليسرى. على سبيل المثال، REC يعني أن الزيت استغرق ٥ دقائق و ٣٠ ثانية لترتفع درجة حرارته إلى ٣٠٠ درجة فهرنهايت (١٤٩ مئوية) من ٢٥٠ فهرنهايت (١٢١ مئوية).

ملاحظة

وإذا لم يتم الضغط على أي من الأزرار لمدة ٥ ثواني في أي من أوضاع الاحصاء، تعود وحدة التحكم إلى التشغيل العادي.

يتعين على مستخدم مقلاة Henny Penny المفتوحة الاهتمام بها وصيانتها بشكل صحيح، كأى من معدات تحضير الطعام، ويشرح الجدول التالي ملخصاً لإجراءات الصيانة الدورية التي يتعين على المشغل القيام بها.

١٩-٣. جدول
الصيانة
الوقائية

تواتر	الإجراء
ترشيح الدهون (قسم ٣-١١)	يوميًا
تغيير وسادة التصفية (قسم ٣-١٣)	يوميًا
تشحيم الحلقات الدائرية لصينية التصفية (قسم ٣-١٨)	عند كل تغيير لوسادة
تشحيم الحلقات الدائرية - لخزان الزيت EEE-141	عند فك الخزان
تغيير الزيت	عند صدور دخان عن الزيت وفي حالة الترغية الكثيفة، أو في حالة مذاقه السيء
تنظيف الوعاء (قسم ٣-١٥)	عند كل تغيير للزيت
فحص الحلقات الدائرية لصينية التصفية (قسم ٣-١٨)	بشكل ربع سنوي

القسم ٤: وضع المعلومات



من الممكن تخزين المعلومات السابقة ومن ثم استخدامها للتشغيل والدعم الفني والسماح لك بعرض ما يلي:

- ١٠- E-LOG (سجل الأخطاء)
- ٢- LAST LOAD (آخر حمل)
- ٣- DAILY STATS (الإحصائيات اليومية)
- ٤- OIL STATS (وضع الزيت)
- ٥- REVIEW USAGE (استعراض استخدام)
- ٦- INPUTS (المدخلات)
- ٧- المخرجات
- ٨- OIL TEMP (درجة حرارة الزيت)
- ٩- CPU TEMP (درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية)
- ١٠- COMMUNICATION INFO (معلومات الاتصال)
- ١١- ANALOG INFO (معلومات التناظر)
- ١٢- ACTIVITY LOG (سجل الأنشطة)
- ١٣- OIL LEVELS (مستوى الزيت)
- ١٤- PUMP VALVE INFO (معلومات صمام المضخة)
- ١٥- AIF INFO (معلومات الترشيح الآلي المتقطع)
- ١٦- USB SUPPORT (دعم USB)

ملاحظة



لم يتم مناقشة كافة وظائف وضع المعلومات في هذا القسم، ولضمان التشغيل الملائم للمقالة يرجى مراجعة شركة Henny Penny قبل تغيير أي من هذه الإعدادات، ولمزيد من المعلومات حول هذه الوظائف، يرجى الاتصال بقسم الدعم الفني على رقم ٨٤٠٥-٤١٧-٨٠٠-١، أو ٨٤٠٥-٤٥٦-٩٣٧-١.


1. E-LOG (سجل كود الخطأ)


اضغط على  وأزار  في نفس الوقت وسيظهر "INFO*" "MODE*" (وضع المعلومات) على الشاشة، يتبعه "1. E-LOG".

٤-١. تفاصيل وضع المعلومات

ملاحظة

اضغط على  و  للخروج من Information Mode (وضع المعلومات) في أي وقت.

اضغط على  وسيظهر "NOW* (date & time) A." (الوقت والتاريخ) على شاشة العرض هذا هو الوقت والتاريخ الحالي.

اضغط على زر  ، وإذا تم تسجيل أي أخطاء، فإن الشاشة تعرض الحرف "B" "B. (date, time, and error code information)" (وقت وتاريخ ومعلومات كود الخطأ). هذا هو أحدث كود خطأ تم تسجيله بواسطة وحدة التحكم.

اضغط على  لعرض المعلومات الخاصة بأحدث كود خطأ تالي.

علمًا بأنه يمكن تسجيل حتى ١٠ أكواد خطأ (B to K) في قسم E-LOG

١-٤. تفاصيل وضع
المعلومات (متابعة)

٢- آخر حمل (معلومات حول دورات الطهي الأخيرة) اضغط على ► وسيظهر "2.LAST LOAD" (آخر حملين) على شاشة العرض.

اضغط زر المؤقت **1** أو **2** لاختيار المنتج الذي ترغب في عرض معلومات الطهي الخاصة به وستومض مصابيح LED.

اضغط زر ▼ لبدء عرض بيانات الطهي.

فعلى سبيل المثال، في حالة ومض المصباح الأيسر **1** ، سيظهر "PRODUCT FRY L1" على الشاشة

وفي حالة ومض المصباح الأيمن **2** ، سيظهر "PRODUCT FRY L2" على الشاشة

اضغط زر ▼ لبدء عرض بيانات الطهي.

موضح العرض:

الوظيفة

الوظيفة	موضح العرض:
المنتج (آخر منتج تم طهيه)	المنتج FRY L1
وقت بدء آخر دورة طهي	STARTED FEB-06 2:25P (بدء في ٦ فبراير ٢:٢٥ م)
وقت الطهي الفعلي (ثوان حقيقية)	ACTUAL TIME ١:٠٦ (الوقت الفعلي)
الوقت المبرمج للطهي	PROG TIME ١:٠٠
أقصى درجة حرارة خلال دورة الطهي	MAX TEMP 350°F (أقصى درجة حرارة ٣٥٠ فهرنهايت)
أقل درجة حرارة خلال دورة الطهي	MIN TEMP 313°F (أقل درجة حرارة ٣١٣ فهرنهايت)
متوسط درجة الحرارة خلال دورة الطهي	AVG TEMP 322°F (متوسطة ٣٢٢ فهرنهايت)
النسبة المئوية لدرجة التسخين أثناء دورة الطهي	HEAT ON %٤٥
جاهز؟ (هل كانت المقلاة جاهزة قبل البدء؟)	جاهزة؟ نعم
عند توقف دورة الطهي: في وقت مبكر بعد استكمال دورة الطهي	QUIT AT 0:10 REM أو *DONE* +6 SEC
نسبة الفرق بين الوقت الفعلي و الوقت المبرمج للطهي	ACT/PROG 1%

٣- الاحصائيات اليومية (المعلومات التشغيلية للمقلاة في آخر سبعة أيام)
اضغط على ▶ وسيظهر "3.LAST LOAD" على شاشة العرض.
اضغط زر ▼ لبدء عرض بيانات الطهي.

٤-١. تفاصيل وضع
المعلومات (تابع)

اضغط ⓘ الأيمن لعرض البيانات الخاصة بأيام أخرى من الأسبوع.

الوظيفة موضع العرض:

الوظيفة	موضع العرض:
Day for which this data was recorded (اليوم الذي تم فيه تسجيل البيانات)	TUE APR-30
Number of Hours:Minutes the fryer was on (عدد الساعات: الدقائق التي تم تشغيل المقلاة فيها)	TUE ٣:٤٥ (L/R) ON HRS
Number of times filtered (عدد مرات الترشيح)	TUE ٤ (L/R) FILTERD
Number of times filter skipped (عدد مرات تخطي إجراء الترشيح)	TUE ٤ (L/R) SKIPPED
Number of times oil added (عدد مرات إضافة الزيت)	TUE ٤ (L/R) ADD OIL
Number of times oil discarded (عدد مرات التخلص من الزيت)	TUE ٠ (L/R) DISPOSE
Oil temperature recovery time (زمن استعادة درجة حرارة الزيت)	TUE ١:٤٥ (L/R) RECOVERY
Total number of cook cycles that day (إجمالي عدد دورات الطهي في هذا اليوم)	TUE ٣٨ (L/R) TOT CK
*Number of cycles stopped before *DONE (عدد دورات التوقف قبل *DONE)	TUE ٢ QUIT CK
Cook Cycles for Product #1 (دورات الطهي للمنتج #١)	TUE ١٧ COOK -1-
Cook Cycles for Product #2 (دورات الطهي للمنتج #٢)	TUE ٩ COOK -2-
Cook Cycles for Product #3 (دورات الطهي للمنتج #٣)	TUE ٥ COOK -3-
Cook Cycles for Product #4 (دورات الطهي للمنتج #٤)	TUE ٠ COOK -4-
Cook Cycles for Product #5 (دورات الطهي للمنتج #٥)	TUE ٠ COOK -5-
Cook Cycles for Product #6 (دورات الطهي للمنتج #٦)	TUE ٦ COOK -6-
Cook Cycles for Product #7 (دورات الطهي للمنتج #٧)	TUE ٠ COOK -7-
Cook Cycles for Product #8 (دورات الطهي للمنتج #٨)	TUE ٠ COOK -8-
Cook Cycles for Product #9 (دورات الطهي للمنتج #٩)	TUE ١ COOK -9-
Cook Cycles for Product #0 (دورات الطهي للمنتج #٠)	TUE ٠ COOK -0-

٤-١. تفاصيل وضع
المعلومات (تابع)

٤- وضع الزيت (المعلومات المتعلقة بحالة الزيت المستخدم ومتوسط آخر ٤ دفعات مستخدمة من الزيت)
اضغط على ▶ وسيظهر "4.LAST LOAD" على شاشة العرض.
اضغط زر ▼ لبدء عرض بيانات الطهي.

موضح العرض:	الوظيفة
٢٣-مارس	Start date of new oil (تاريخ بدء استخدام الزيت الجديد)
٤ أيام	Number of days oil in use (عدد أيام استخدام الزيت)
٤	Number of filters on this oil (عدد مرشحات هذا الزيت)
٠	Number of times filter skipped (عدد المرات التي تم فيها تخطي الترشيح)
٣٨	Number of cook cycles on this oil (عدد دورات الطهي بهذا الزيت)
١٣,٨ يوم	Average number of days per oil change (متوسط عدد الأيام التي يلزم بعدها تغيير الزيت)
٣٨٨ دورة	Average number cook cycles per oil change (متوسط عدد دورات الطهي التي يلزم بعدها تغيير الزيت)

اضغط مع الاستمرار على زر المنتج (١ إلى ٤) لعرض البيانات الخاصة بواحد من آخر ٤ دفعات من الزيت المستخدم.

اضغط **1** لعرض بيانات آخر زيت مستخدم على سبيل المثال: OIL-4
14 DAYS (زيت ٤ تم استخدامه من ١٤ يوم)

اضغط **2** لعرض بيانات ثالث آخر زيت مستخدم: على سبيل المثال:
OIL-3 12 DAYS (زيت ٣ تم استخدامه من ١٢ يوم)

اضغط **3** لعرض بيانات ثاني آخر زيت مستخدم: على سبيل المثال:
OIL-2 15 DAYS (زيت ٢ تم استخدامه من ١٥ يوم)

اضغط **4** لعرض آخر دفعة مستخدمة من الزيت على سبيل المثال:
OIL-1 13 DAYS (زيت ١ تم استخدامه من ١٣ يوم)

٤-١. تفاصيل وضع المعلومات (تابع)

٥- REVIEW USAGE (استخدام الاستعراض) (المعلومات المترجمة منذ إعادة تعيين البيانات) اضغط ▶ وسيظهر REVIEW USAGE 5 (استعراض الاستخدام) على الشاشات

اضغط على زر ▼ لعرض بيانات الطهي

ما يُعرض على الشاشة:

الوظيفة

٢٠١١-٢٣ أبريل	منذ	اليوم الذي تم فيه إعادة تعيين البيانات
٤		عدد ساعات تشغيل المقلاة (يساراً/يميناً) ساعات التشغيل
٤		عدد مرات الترشيح (يساراً/يميناً) مرات الترشيح
٠		عدد المرات التي تم فيها تخطي الترشيح (يساراً/يميناً) مرات التخطي
٤		عدد مرات إضافة الزيت (يساراً/يميناً) إضافة الزيت
١		عدد مرات التخلص من الزيت (يساراً/يميناً) مرات التخلص من الزيت
٣٨		إجمالي عدد دورات الطهي (يساراً/يميناً) إجمالي دورات الطهي
٢		عدد الدورات المتوقفة قبل *تمام النضج* إنهاء الطهي
١٧	دورة -١-	دورات الطهي للمنتج رقم ١
٩	دورة -٢-	دورات الطهي للمنتج رقم ٢
٥	دورة -٣-	دورات الطهي للمنتج رقم ٣
٠	دورة -٤-	دورات الطهي للمنتج رقم ٤
٠	دورة -٥-	دورات الطهي للمنتج رقم ٥
٦	دورة -٦-	دورات الطهي للمنتج رقم ٦
٠	دورة -٧-	دورات الطهي للمنتج رقم ٧
٠	دورة -٨-	دورات الطهي للمنتج رقم ٨
١	دورة -٩-	دورات الطهي للمنتج رقم ٩
٠	دورة -١٠-	دورات الطهي للمنتج رقم ١٠
		إعادة تعيين بيانات الاستخدام: أدخل رمز الاستخدام - ١، ٢، ٣ حيث يمكنك هذه الخطوة من معرفة كافة معلومات الاستخدام
	إعادة تعيين الاستخدام / أدخل الكود -----	

١٦- دعم USB

- ١- اضغط على الزر ▼ ، وستعرض الشاشة "REPORTS/(type of report) PRINT" (تقارير / (نوع التقرير) طباعة) هذا الإجراء لطباعة نوع التقرير المختار، ولتحديد أي تقرير، اضغط على علامة √.
- ٢- اضغط على الزر ▼ ، وستعرض الشاشة "READ SP FROM USB" (قراءة نقاط الضبط من USB) يمكنك هذا الإجراء من تحميل نقاط ضبط المنتج من أي ملف محدد على USB، ولتحديد نقاط الضبط، اضغط على علامة √.
- ٣- اضغط على الزر ▼ ، وستعرض الشاشة "REMOVE USB" (إزالة USB) يشير هذا الإجراء إلى الوقت الآمن لإزالة USB.
- ٤- اضغط على الزر ▼ ، وستعرض الشاشة "SAVE SP TO USB" (حفظ نقاط الضبط على USB) يمكنك هذا الإجراء من تنزيل نقاط ضبط المنتج من الذاكرة وحفظها على USB.

قسم ٥. وضع برمجة المنتج

يمكنك هذا الإجراء من برمجة ما يلي:

- تغيير اسم المنتج
- المدرج في عداد الترشيح (إجمالي)
- تعيين زر
- الترشيح في عدد أحمال X (متفاوت)
- تغيير الوقت ودرجة الحرارة
- تعويض الحمولة
- تغيير معرف الطهي
- مرجع تعويض الحمولة
- الإنذارات
- التسخين الكامل
- مؤقتات الجودة
- عامل الكمبيوتر

١-٥. تعديل إعدادات المنتج

١- اضغط مع الاستمرار على زر **P** حتى تظهر على الشاشة "PROG" (برمجة) وسيظهر بعدها "ENTER CODE" (أدخل الكود).

٢- أدخل الكود ١، ٢، ٣، ٤ (أول ٣ أزرار للمنتجات)، وسيظهر على الشاشة PRODUCT (المنتج) وPROGRAM (برمجة)، ثم "SELECT PRODUCT" (حدد المنتج) و"P 1" (منتج-١) (مثال: ناجتس).

تغيير اسم المنتج

٣- استخدم كلا الزرين **▲** و **▼** للتمرير بين ٤٠ منتج، أو اضغط على زر المنتج المراد.

٤- اضغط على زر **▶**، وسيظهر على يسار الشاشة "NAME" (الاسم)، وسيظهر المنتج (مثال: NUGGETS) (ناجتس) على يمين الشاشة.

٥- اضغط على زر **✓** وسيظهر الحرف الأول من اسم المنتج على الشاشة، واضغط على زر أي منتج آخر لتغيير الحرف المومض بالحرف الأول من المنتج الذي تم الضغط على الزر الخاص به، على سبيل المثال، إذا تم الضغط على **1** سيغير الحرف المومض إلى "A".

اضغط على نفس الزر مرة أخرى وسوف يتغير الحرف المومض إلى "B"، ثم اضغط مرة أخرى وسيغير الحرف المومض إلى "C"، وبمجرد ظهور الحرف المراد على الشاشة، اضغط على زر **▶** للاستمرار إلى الحرف التالي وهكذا.

اضغط مع الاستمرار على الزر الأيمن **X** للخروج من Program Mode (وضع البرمجة)، أو اضغط على زر **▶** لمتابعة "COOK TIME" (وقت الطهي).

تعيين زر

٦- اضغط على زر **▶** حتى تعرض الشاشة "ASSIGN BTN" (تعيين زر) جنباً إلى جنب مع المنتج (مثال: NUGGETS). فإذا كان هذا المنتج له زر مخصص له بالفعل، فإن مؤشر بيان الحالة سيومض. ولتعيين زر آخر للمنتج، اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان على زر المنتج وسيظل المؤشر وامضاً، ولإلغاء تعيين زر للمنتج، اضغط مع الاستمرار على زر المنتج مع وميض مؤشر بيان الحالة وسوف ينطفئ المؤشر.

**١-٥ . تعديل إعدادات
المنتج (تابع)**

لتغيير الوقت ودرجة الحرارة

٧- اضغط على زر ▶ حتى تظهر "COOK TIME" "وقت الطهي" على الشاشة، ثم استخدم أزرار المنتجات أو أزرار ▼ و ▲ لتغيير الوقت لدقائق أو ثواني بحد أقصى ٥٩:٥٩.

٨- اضغط على زر ▶ حتى تظهر "TEMP" (درجة الحرارة) على الشاشة مع عرض درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً على الجانب الأيمن للشاشة.

اضغط على أزرار المنتجات أو أزرار ▲ و ▼ لتغيير درجة الحرارة، مع العلم بأن درجة الحرارة تتراوح ما بين ١٩٠ درجة فهرنهايتية (٨٨ درجة مئوية) إلى ٣٧٥ درجة فهرنهايتية (١٩١ درجة مئوية).

تغيير معرف الطهي

٩- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "COOK ID" (معرف الطهي) جنباً إلى جنب مع معرف المنتج، على سبيل المثال، كلمة NUG هي المعرف لكلمة ناجتس، واستخدم أزرار المنتجات أو أزرار ▼ و ▲ لتغيير المعرف.

أجهزة التنبيه (١ و ٢)

١٠- اضغط على زر ▶ حتى تظهر "ALRM 1" (منبه ١) على يسار الشاشة ووقت التنبيه على يمين الشاشة، واضغط على أزرار المنتجات أو أزرار ▲ و ▼ لضبط المنبه.

مثال، إذا تم ضبط دورة طهي على ٣ دقائق، سيتم إيقاف تشغيل المنبه بعد ٣٠ ثانية خلال دورة الطهي، لذا يلزم في هذه الحالة ضبط الوقت على "٢:٣٠" على الشاشة، وسيصدر المنبه صوتاً في العد التنازلي إلى ٢:٣٠.

بعد ضبط وقت المنبه، اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "ALRM 2" (منبه ٢) لإمكانية ضبط منبه آخر.

مؤقت الجودة (وقت الانتظار)

١١- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "QUAL TMR" (مؤقت الجودة) جنباً إلى جنب مع وقت الانتظار المحدد مسبقاً، واضغط على أزرار المنتجات أو أزرار ▲ و ▼ لضبط وقت الانتظار بحد أقصى ٢ ساعة: ٥٩ دقيقة.

مسار الترشيح الإجمالي

المدرج في عداد الترشيح

١٢- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "INCL IN FLTR CNT" (المدرج في عداد الترشيح) جنباً إلى جنب مع "YES" (نعم) أو "NO" (لا)، واستخدام أزرار ▲ و ▼ لتغيير الظاهر على الشاشة إلى "YES" (نعم)، وذلك عند اعتبار دورة طهي المنتج جزء من عملية الترشيح الموصى بها، بينما يتم تغيير الظاهر على الشاشة إلى "NO" (لا)، إذا لم تكن دورة طهي المنتج مدرجة.

١-٥. تعديل إعدادات
المنتج (تابع)

مسار الترشيح المتفاوت

الترشيح بعد عدد أحمال X

١٢- اضغط على زر ▶ حتى تظهر "FILTER AFTER..." (الترشيح بعد عدد أحمال X) على يسار الشاشة جنباً إلى جنب مع عرض عدد دورات الطهي بين عمليات الترشيح في الجانب الأيمن من الشاشة ثم اضغط على أزرار المنتج أو أزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة من ٠ إلى ٩٩ حمل، علماً بأنه يتم هذا الإجراء مع كل منتج.

<تعويض الحمولة، مرجع تعويض الحمولة،
التسخين الكامل، عامل الكمبيوتر>

١٣- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "LD COMP" (تعويض الحمولة) جنباً إلى جنب مع قيمة تعويض الحمولة، وهذا من شأنه ضبط الوقت تلقائياً لحساب حجم ودرجة حرارة حمولة الطهي. ثم اضغط على أزرار المنتج أو أزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة من ٠ إلى ٢٠.

١٤- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "LCMP REF" (مرجع تعويض الحمولة) جنباً إلى جنب مع متوسط درجة حرارة تعويض الحمولة (إذا تم ضبط تعويض الحمولة على وضع "OFF" (إيقاف)، فإن هذه العلامة " _ _ " تظهر على الشاشة ولا يمكن ضبط الإعدادات)، وهذا هو متوسط درجة حرارة الطهي لكل منتج، ويسرع المؤقت عند درجات الحرارة المجاوزة لهذا الإعداد ويبطئ عند درجات الحرارة الأقل من هذا الإعداد، واضغط على أزرار المنتجات أو أزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة.

١٥- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "FULL HT" (التسخين الكامل) جنباً إلى جنب مع قيمته بالثوان، مما يعني أن عملية التسخين ستبدأ بمجرد الضغط على زر المؤقت لمدة مبرمجة من الوقت، ثم اضغط على أزرار المنتج أو أزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة من ٠ إلى ٩٠ ثانية.

١٦- اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة "PC FACTR" (عامل الكمبيوتر) ودرجة الحرارة النسبية، للمساعدة على حفظ درجة حرارة الزيت أقل من درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً، ثم اضغط على أزرار المنتج أو أزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة من ٠ إلى ٥٠ درجة.

ملاحظة

- استخدم زر ◀ للعودة إلى عناصر القائمة السابقة.
- اضغط على زر ▶ عند الانتهاء من المنتج الحالي، للعودة إلى خطوة "SELECT PRODUCT" (تحديد المنتج).
- اضغط مع الاستمرار على زر P للخروج من وضع PRODUCT PROGRAM (برمجة المنتج).

قسم ٦. المستوى الثاني البرمجة

تستخدم للوصول إلى ما يلي:

- وضع البرمجة الخاص
- ضبط الساعة
- بيانات الاتصال
- التحكم في الحرارة
- الوضع الفني
- الإحصائيات
- التحكم في المرشح

يستخدم وضع Special Program (البرمجة الخاص) لضبط برمجيات أكثر تفصيلاً مثل:

نقطة الضبط ١ • درجة فهرنهايت أو درجة مئوية

نقطة الضبط ٢ • اللغة: الإنجليزية أو اليونانية "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" أو الروسية "РУССКИЙ" أو السويدية "SVENSKA" أو الألمانية "DEUTSCHE" أو البرتغالية "PORTUG." أو الإسبانية "ESPAÑOL" أو الفرنسية "FRANCAIS".

نقطة الضبط ٣ • تهيئة النظام (إعدادات المصنع سابقة الضبط)

نقطة الضبط ٤ • مستوى الصوت

نقطة الضبط ٥ • نغمة الصوت

نقطة الضبط ٦ • تحديد دورة الإذابة - ١. سائل؛ ٢. صلب

نقطة الضبط ٧ • تمكين Idle Mode (وضع الخمول) - YES (نعم) أو NO (لا)

نقطة الضبط ٧أ • استخدم "٠" لوضع IDLE (الخمول)

نقطة الضبط ٧ب • دقائق الخمول التلقائي

نقطة الضبط ٧ج • نقطة ضبط درجة حرارة الخمول

نقطة الضبط ٨ • Filter Tracking Mode (وضع مسار الترشيح) - ١. متفاوت أو ٢. إجمالي

نقطة الضبط ٨أ • اقتراح الترشيح عند... - ٧٥٪ إلى ١٠٠٪ (متفاوتة)

نقطة الضبط ٨ب • تمكين قفل الترشيح؟ YES (نعم) أم NO (لا) (متفاوتة)

نقطة الضبط ٨ب • دورات ترشيح الوعاء الأيسر - من ٠ إلى ٩٩ (إجمالي)

نقطة الضبط ٨ب • دورات ترشيح الوعاء الأيمن - من ٠ إلى ٩٩ (إجمالي)

نقطة الضبط ٨ج • تمكين قفل الترشيح؟ YES (نعم) أم NO (لا) (إجمالي)

نقطة الضبط ٩ • مدة التلميع - X:XX M:SS

نقطة الضبط ١٠ • وقت تغيير البطانة - XX ساعة

نقطة الضبط ١١ • وقت التنظيف - XX دقيقة

نقطة الضبط ١٢ • درجة حرارة التنظيف - XXX فهرنهايت أو درجة مئوية

نقطة الضبط ١٣ • مستخدم الطهي IO - بعد دورة الطهي، تعرض الشاشة عنصر القائمة السابق

نقطة الضبط ١٤ • عدد السلالات - ٢-سلالة أو ٤-سلالات

نقطة الضبط ١٥ • عرض مؤشر الطهي - YES (نعم) أم NO (لا)

نقطة الضبط ١٦ • اللغة الثانية: الإنجليزية أو اليونانية "ΕΛΛΗΝΙΚΑ" أو الروسية "РУССКИЙ" أو السويدية "SVENSKA" أو الألمانية "DEUTSCHE" أو البرتغالية "PORTUG." أو الإسبانية "ESPAÑOL" أو الفرنسية "FRANCAIS".

نقطة الضبط ١٧ • مستوى الصوت الثاني

نقطة الضبط ١٨ • تمكين حفظ الطاقة؟ YES (نعم) أم NO (لا)

نقطة الضبط ١٩ • نوع المقلاة - تعمل بالغاز أو بالكهرباء

نقطة الضبط ٢٠ • نوع الوعاء - مقسم أو كامل

نقطة الضبط ٢١ • تمكين الرفع التلقائي؟ عدم تمكين الرفع أو تمكين الرفع

نقطة الضبط ٢٢ • الإمداد بالزيت الغزير؟ تمكين الإمداد أو عدم تمكين الإمداد

نقطة الضبط ٢٣ • تفرغ الزيت المباشر؟ تمكين التفرغ أم عدم تمكينه

نقطة الضبط ٢٤ • رقم المقلاة المسلسل

١-٦. وضع البرمجة الخاص

١-٦. وضع البرمجة الخاص (تابع)

- نقطة الضبط-٢٥ • تغيير رمز المدير. ١- = نعم
- نقطة الضبط-٢٦ • تغيير رمز الاستخدام - ١ = نعم
- نقطة الضبط-٢٧ • يتطلب التفريغ رمز؟ نعم أم لا
- نقطة الضبط-٢٨ • تمكين وقت ملء أطول - نعم أم لا
- نقطة الضبط-٢٩ • السماح للمستخدم بإنهاء الملاء؟ نعم أم لا
- نقطة الضبط-٣٠ • تخطي قشد الدهون؟ نعم أم لا
- نقطة الضبط-٣١ • تأكيد تخطي الترشيح؟ نعم أم لا
- نقطة الضبط-٣٢ • ٢-تمكين المرحلة الثانية من الغسيل؟ تمكين أم عدم التمكين
- نقطة الضبط-٣٣ • تمكين الترشيح اليومي؟ تمكين أم عدم التمكين E

اضغط مع الاستمرار على زر **P** لمدة ٥ ثوان حتى تعرض الشاشة "LEVEL 2" "المستوى الثاني"، ثم "SP PROG" (نقطة ضبط البرمجة)، ثم "ENTER CODE" (إدخال الكود).

أدخل الكود ١، ٢، ٣، وستعرض الشاشة "SP-1" (نقطة الضبط-١) و"TEMP" (درجة الحرارة) و"FORMAT" (التنسيق)

ملاحظة

في حالة إدخال رمز خاطئ، يتم إصدار نغمة تنبيه وتعرض الشاشة "BAD CODE" (كود خاطئ)، وانتظر بضع ثوان حتى تعود عناصر التحكم لوضع الطهي، ثم كرر الخطوات أعلاه.

للخروج من Special Program Mode (وضع البرمجة الخاص) في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر **P** لمدة ٢ ثانية.

درجة فهرنهايت أو درجة مئوية (نقطة الضبط-١)

تعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-1" (نقطة الضبط-١) و"TEMP" (درجة الحرارة) و"FORMAT" (التنسيق)، واضغط على الأزرار ▼ أو ▲ لاختيار درجة فهرنهايت أو درجة مئوية.

ملاحظة

• استخدم زر ◀ للعودة إلى عناصر القائمة السابقة.

• اضغط على زر ▶ عند الانتهاء من مرحلة المستوى الثاني الحالية

اللغة (نقطة الضبط-٢)

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-2" (نقطة الضبط-٢) و"LANGUAGE" (اللغة)، اضغط على زر ▼ أو ▲ لتحديد اللغة المراد.

تهيئة النظام (نقطة الضبط-٣)

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة "SP-3" (نقطة الضبط-٣) و"DO SYSTEM INIT" (تفعيل تهيئة النظام) مع عرض "INIT" (تهيئة) على الجانب الأيمن من الشاشة، ولإعادة تعيين عناصر التحكم على إعدادات المصنع الافتراضية، واضغط مع الاستمرار على زر ▶ وستبدأ لوحة التحكم في العد التنازلي "IN 3" (تهيئة ٣)، "IN 2" (تهيئة ٢)، "IN 1" (تهيئة ١)، وبمجرد أن تعرض الشاشة "-INIT-" (تهيئة) و"DONE" (تم)، تقوم عاصر التحكم بإعادة تعيين إعدادات المصنع الافتراضية.

١-٦. وضع البرمجة
الخاص (تابع)

مستوى الصوت (نقطة الضبط-٤)

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-4" (نقطة الضبط-٤) و"VOLUME" (مستوى الصوت)، واضغط على الأزرار ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لضبط مستوى صوت المكبر، ليكون أعلى مستوى صوت ١٠ وأقل مستوى صوت ١.

نغمة الصوت (نقطة الضبط-٥)

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-5" (نقطة الضبط-٥) و"TONE" (نغمة الصوت)، واضغط على الأزرار ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لضبط نغمة المكبر، على أن يكون الحد الأقصى لصوت النغمة ٢٠٠٠ والحد الأدنى ٥٠.

استخدام زيت الطهي السائل أو الصلب (نقطة الضبط-٦)


اضغط على زر ▶ حتى تعرض الشاشة على الجانب الأيسر "MELT CYCLE SELECT" (تحديد دورة الإذابة)، وستعرض الشاشة على الجانب الأيمن "LIQUID.1" (سائل ١) في حالة عدم استخدام الزيت الصلب في الأوعية،

بينما في حالة استخدام هذا الزيت، فيلزم أن تكون الوحدة مهيأة للاستخدام مع هذا النوع من الزيت. استخدم الأزرار ▲ و ▼ لتغيير المعروض على الجانب الأيمن من الشاشة إلى "SOLID.2" (سائل ٢).

تمكين وضع الخمول (نقطة الضبط-٧)

يعمل وضع الخمول على تقليل درجة الحرارة الزيت في حالة عدم استخدامه، مما يؤدي إلى الحفاظ على الزيت والانتفاع به.

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-7" (نقطة الضبط-٧) و"IDLE MODE ENABLED" (تمكين وضع الخمول). واضغط على الأزرار ▼ أو ▲ لاختيار "YES" (نعم) أو "NO" (لا).

عندما تكون "YES" معروضة على الشاشة، اضغط على الزر ▼ وستعرض الشاشة "SP-7A" (نقطة الضبط-٧أ) و"FOR '0' USE" (استخدام "٠" لوضع الخمول)، واضغط على الأزرار ▲ أو ▼ لاختيار "YES" (نعم) أو "NO" (لا)، وفي حالة اختيار "YES" (نعم)، يمكن برمجة وضع الخمول باستخدام زر المنتج .

اضغط على زر ▼ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-7B" (نقطة الضبط-٧ب) و"AUTOIDLE MINUTES" (دقائق الخمول التلقائي)، واضغط على الأزرار ▼ أو ▲ ، أو استخدم أزرار المنتج لضبط الوقت (من ٠ إلى ٦٠) لتفعيل وضع الخمول للمقلاة قبل تفعيل وضع الخمول التلقائي.

مثال، عند ضبط الوقت على "٣٠" فهذا يعني أنه في حالة عدم نضج المنتج الموجود في الوعاء لمدة ٣٠ دقيقة، ستقوم عناصر التحكم بتبريد الزيت تلقائيًا لنقطة ضبط درجة حرارة الخمول

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-7C" (نقطة الضبط-٧ج) و"IDLE SETPT" (نقطة ضبط درجة حرارة الخمول)، واضغط على الأزرار ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لضبط درجة حرارة الخمول من ٢٠٠ درجة فهرنهايت إلى ٣٧٥ (أي من ٩٣ درجة مئوية إلى ١٩١).

١-٦. وضع البرمجة الخاص
(تابع)

وضع مسار الترشيح (نقطة الضبط-٨)
تظهر إشارات مسار الترشيح لإعلام المشغل بأن الزيت يحتاج إلى تصفية وترشيح
من خلال حساب عدد دورات الطهي خلال فترات ترشيح الزيت.

اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة "SP-8" (نقطة الضبط-٨)
و"FILTER TRACKING MODE" (وضع مسار الترشيح)، واستخدم
الأزرار ▲ و ▼ للاختيار من بين مسارات الترشيح "MIXED.1"
(متفاوتة ١) و"GLOBAL.2" (إجمالي ٢).

ملاحظة

تعني GLOBAL (إجمالي) أن جميع المنتجات لها نفس عدد دورات الطهي
خلال فترات ترشيح الزيت.

تعني MIXED (متفاوتة) أنه يمكن ضبط كل منتج بعدد دورات طهي مختلفة
خلال فترات ترشيح الزيت، كما تضيف عناصر التحكم عدد الدورات (انظر
المثال الموجود على الجانب الأيسر)، ويفضل الترشيح عندما يكون عدد
الدورات يساوي ١ أو أكثر. على سبيل المثال: ١ قطعة سمك، ٢ قطعة
بطاطس مقلية، وقطعة دجاج يساوي ١، ٢/١ + ٨/١ + ٨/١ + ٤/١ = ١.

عدد دورات الطهي	المنتج	كمية الدورة
٢/١	٢	السمك
٨/١	٨	البطاطس المقلية
٤/١	٤	الدجاج

MIXED (المتفاوتة)

عند اختيار MIXED (متفاوتة)، اضغط على زر ▶ وستعرض الشاشة
على الجانب الأيسر "SP-8A" (نقطة الضبط-٨) و" SUGGEST FILTER"
"AT" (اقتراح الترشيح عند)، بينما تعرض الشاشة على الجانب الأيمن القيمة التي
تترواح بين ٧٥٪ و ١٠٠٪، واضغط على الأزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة.

تنبيه وحدة التحكم عند انخفاض القيمة بضرورة ترشيح الزيت، على سبيل
المثال: تنبيه وحدة التحكم بضرورة ترشيح الزيت عندما تكون القيمة ٧٥٪ بعد
مرور ٤/٣ دورات الطهي المبرمجة، وعندما تكون القيمة ١٠٠٪، يلزم اتمام
جميع دورات الطهي قبل إصدار تنبيه من وحدة التحكم بترشيح الزيت.

اضغط على ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-8B" (نقطة
الضبط-٨ب) و"LOCKOUT ENABLED?" (تمكين قفل الترشيح؟)،
واضغط على الأزرار ▲ أو ▼ لاختيار "YES" (نعم) أو "NO" (لا).

عند اختيار نعم وإصدار تنبيه من وحدة التحكم بترشيح الزيت، ستعرض الشاشة
"FILTER LOCKOUT"/"YOU *MUST* FILTER NOW"
(تمكين قفل الترشيح / تفعيل الترشيح الآن)، وسيتم إلغاء دورات الطهي حتى يتم
ترشيح وعاء الزيت.

اضغط على ▶ وستعرض الشاشة على الجانب الأيسر "SP-8C" (نقطة
ضبط-٨ج) و"FILTER LOCKOUT AT..." (قفل الترشيح عند.....)،
بينما ستعرض الشاشة على الجانب الأيمن القيمة التي تترواح بين ١٠٠٪
و ٢٥٠٪، واضغط على الأزرار ▲ و ▼ لتغيير هذه القيمة. كلما قلت
القيمة، كلما زادت إمكانية "قفل الترشيح".

على سبيل المثال: تزيد إمكانية "قفل الترشيح" عندما تكون القيمة ١٠٠٪،
وعدد الدورات ١ أو أكثر، وعندما تكون القيمة ٢٠٠٪، يتم عد الدورات
مرتين قبل تفعيل "قفل الترشيح"، انظر المثال الموضح أعلاه.

وضع تعقب المرشح (نقطة الضبط-٨) (متواصل) عالمي

١-٦. وضع البرنامج الخاص (متواصل)

إذا تم اختيار GLOBAL "عالمي"، اضغط على زر ▲ .

وعاء مقسم

إذا كانت الوحدة عبارة عن وعاء مقسم، سيظهر "SP-8A" و LEFT VAT FILTER CYCLES على الشاشة اليسرى، ويظهر عدد دورات الطهي بين المرشحات على الشاشة اليمنى من (٠ إلى ٩٩). استخدم زر ▲ و زر ▼ لتغيير هذا العدد أو أضرار المنتج.

اضغط على زر ▲ و "SP-8A" و "RIGHT VAT FILTER CYCLES" (دورات مرشح الوعاء الأيمن) الظاهرة على الشاشة اليسرى وعدد دورات الطهي بين المرشحات في الشاشة اليمنى من (٠ إلى ٩٩).

اضغط على زر ▲ و "SP-8A" و "FILTER LOCKOUT EN-ABLED?" الظاهر في الشاشة اليسرى ثم اضغط على أضرار ▲ و ▼ لاختيار من بين YES أو NO.

إذا تم الضبط على "YES"، اضغط على زر ▲ وستُظهر الشاشة اليسرى "SP-8A" و "LEFT VAT LOCKOUT CYCLES" (دورات قفل الوعاء الأيسر) وعدد دورات الطهي قبل أن يظهر إغلاق المرشح على الشاشة اليمنى من (٠ إلى ٩٩)، ثم استخدم زر ▲ و زر ▼ لتغيير هذا العدد أو أضرار المنتج.

اضغط على زر ▲ ستُظهر الشاشة اليسرى "SP-8A" و "RIGHT VAT LOCKOUT CYCLES" (دورات إغلاق الوعاء الأيمن) وعدد دورات الطهي قبل ظهور إغلاق التصفية على الشاشة اليمنى من (٠ إلى ٩٩). ثم استخدم زر ▲ و زر ▼ لتغيير هذا العدد أو أضرار المنتج.

عندما يتم الوصول إلى عدد دورات الطهي، يظهر "FILTER YOU *MUST* FILTER NOW" على الشاشة، و يتم رفض معظم دورات الطهي حتى تصفية الوعاء.

وعاء ممتلئ

إذا كانت الوحدة عبارة عن وعاء ممتلئ، سيظهر "SP-8A" و FULL VAT FILTER CYCLES على الشاشة اليسرى، ويظهر عدد دورات الطهي بين التصفية في الشاشة اليمنى من (٠ إلى ٩٩). ثم استخدم زر ▲ و زر ▼ لتغيير هذا العدد أو أضرار المنتج.

اضغط على زر ▲ و "SP-8A" و "FILTER LOCKOUT EN-ABLED?" الظاهر على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أضرار ▲ و ▼ لاختيار بين YES أو NO.

إذا تم الضبط على "YES"، اضغط على زر ▲ وستُظهر الشاشة اليسرى "SP-8A" و "FULL VAT LOCKOUT CYCLES" وعدد دورات الطبخ قبل ظهور إغلاق التصفية على الشاشة اليمنى من (٠ إلى ٩٩). ثم استخدم زر ▲ و زر ▼ لتغيير هذا العدد أو أضرار المنتج.

بمجرد الوصول إلى عدد دورات الطهي، يظهر "FILTER YOU *MUST* FILTER NOW" على الشاشة، و يتم رفض دورات الطهي التالية حتى تصفية الوعاء.

**١-٦. وضع البرنامج الخاص
(متواصل)**

مدة التلميع (نقطة الضبط-٩)

اضغط على زر ► سيومض "SP-٩ POLISH TIME" على الشاشة اليسرى. اضغط على زر ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لتغيير وقت التلميع من ٠ إلى ١٠ دقائق.

مؤقت تذكير تغيير حشبة المرشح (نقطة الضبط-١٠)

اضغط على زر ► سيومض "SP-10 CHANGE PAD" على الشاشة اليسرى. (مؤقت تذكير تغيير حشبة المرشح) على الشاشة اليسرى. اضغط على زر ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لتغيير الوقت من ٠ إلى ١٠٠ ساعة.

مؤقت التنظيف (نقطة الضبط-١١)

اضغط على زر ► سيومض "SP-11 CLEAN-OUT TIME" على الشاشة اليسرى. اضغط على زر ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لتغيير المؤقت من ٠ إلى ٩٩ دقيقة.

درجة حرارة التنظيف (نقطة الضبط-١٢)

اضغط على زر ► سيومض "SP-12 CLEAN-OUT TEMP" (درجة حرارة التنظيف) على الشاشة اليسرى. اضغط على زر ▲ أو ▼ ، أو استخدم أزرار المنتج لتغيير درجة الحرارة من ٠ إلى ١٩٥ درجة فهرنهايت (٩٠ درجة مئوية).

مستخدم الطهي (SP-13) IO

اضغط على زر ► سيومض "SP-13 COOKING USER IO" على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▲ أو ▼ لاختيار "SHOWPREV" (عرض السابق) أو "----SHOW" (عرض).

يعني ضبط SP-13 على SHOWPREV أن الشاشة ستُظهر بعد دورة الطهي قائمة بأخر العناصر التي تم طهيها. ويعني ضبطها على SHOW أنه بعد دورة الطهي سيظهر "----" على شاشة العرض بالإضافة إلى عناصر القائمة المطلوبة قبل بدء دورة الطهي القادمة.

عدد السلات (نقطة الضبط-١٤)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-14 NUMBER OF BASKETS" على الشاشة اليسرى. اضغط على أزرار ▲ أو ▼ لاختيار ٢ أو ٤ سلات لكل وعاء.

مؤشر الطهي (نقطة الضبط-١٥)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-15 SHOW COOKING" على الشاشة اليسرى. اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار "YES" ، وأثناء دورة الطهي تظهر علامة "*" وهي تشير لأي من المؤشرات بدء العد التنازلي. اختار "NO" وسوف لا تظهر لك علامة "*" أثناء دورة الطهي.

١-٦. وضع البرنامج الخاص (متواصل)

اللغة الثانية (نقطة الضبط-١٦)

اضغط على زر ► سيومض "SP-16 2ND LANGUAGE" على الشاشة اليسرى. اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد اللغة الثانية المطلوبة.

من خلال إعداد لغة ثانية في أدوات التحكم، يمكنك الآن اختيار لغتين بالضغط على زر **P** أثناء التشغيل العادي.

تعرض لغة واحدة في الشاشة اليسرى وتُعرض اللغة الثانية في الشاشة اليمنى. بالضغط على زر ✓ لاختيار اللغة من خلال الشاشة.

الحجم الثاني (نقطة الضبط-١٧)

اضغط على زر ► سيومض "SP-17 2ND VOLUME" على الشاشة اليسرى. اضغط على أزرار ▲ أو ▼ ، أزرار المنتج لتحديد الحجم الثاني المطلوب.

من خلال إعداد حجم ثاني في أدوات التحكم، يمكنك الآن اختيار حجمين بالضغط على زر **P** مرتين أثناء التشغيل العادي.

يُعرض إعداد حجم واحد على الشاشة اليسرى (من لا شيء إلى ١٠ لكون ١٠ هي الأعلى)، ويُعرض الحجم الثاني على الشاشة اليمنى. لتحديد الحجم، اضغط على الزر ✓ أسفل الحجم المطلوب.

وضع توفير الطاقة (نقطة الضبط-١٨)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-18 ENERGY SAVE EN-ABLED?" على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▼ أو ▲ لاختيار "YES" أو "NO".

عند الضبط على زر "YES"، أثناء أوقات عدم الاستخدام ، تبدأ المقلاة تلقائياً في وضع توفير الطاقة، الذي يطفئ المنافخ. ثم عندما يتم تحديد بداية دورة طهي منتج ماء، تعود المنافخ والسخونة إلى مستوى التشغيل. عند الضبط على زر "NO" تعمل المنافخ باستمرار.

نوع المقلاة (نقطة الضبط-١٩)

اضغط على زر ► سيومض "SP-19 FRYER TYPE" (نوع المقلاة) على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▲ أو ▼ لاختيار (الغاز) أو (الكهرباء).

نوع الوعاء (نقطة الضبط-٢٠)

اضغط على زر ► سيومض "SP-20 VAT TYPE" على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▲ أو ▼ لاختيار (مقسم) أو (كامل).

**١-٦. وضع البرنامج الخاص
(متواصل)**

تمكين الرفع التلقائي (نقطة الضبط-٢١)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-21 AUTOLIFT ENABLED?"
تمكين الرفع التلقائي على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▲ أو
لاختيار "YES LIFT" (نعم ارفع) أو "NO LIFT" (لا ترفع).

في حالة تثبيت المقلاة على خيار الرفع التلقائي، يجب ضبط SP-21 على
زر "YES LIFT" "نعم ارفع"، وفي حالة غير ذلك، اضبط SP-21 على
زر "NO LIFT" "لا ترفع".

التزويد بالزيت المجمع (نقطة الضبط-٢٢)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-22 BULK OIL SUPPLY?"
على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▲ أو ▼ لاختيار "YES"
"SUPL" (تزويد) أو "NO SUPL" (لا تزويد).

قم بالضبط على خيار YES في حالة ضخ الزيت إلى الأوعية من خزان
زيت خارجي، وخلاف ذلك، قم بضبط SP-22 على خيار NO.

تفريغ الزيت المجمع (نقطة الضبط-٢٣)

اضغط على زر ► سيومض "SP-22 BULK OIL DISPOSE?"
"تفريغ الزيت المجمع" على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على أزرار ▲ أو ▼
لاختيار زر "YES DISP" "نعم فرغ" أو زر "NO DISP" "لا
تفرغ".

قم بالضبطه على "YES DISP" "نعم فرغ" في حالة ضخ الزيت من
الأوعية إلى
خزان زيت خارجي عند التخلص من الزيت، وخلاف ذلك، قم بضبط
SP-23 على زر "NO DISP" "لا تفرغ".

سجل الرقم التسلسلي (نقطة الضبط-٢٤)

اضغط على زر ► سيومض "SP-24 S/N ✓ EDIT" "تحرير" على
الشاشة، فضلا عن التسلسل الرقمي للوحدة. يجب أن يتطابق هذا الرقم
التسلسلي مع الرقم التسلسلي
الموجود على لوحة البيانات أو الأبواب، وفي حالة عدم تطابقه، يمكن
تسجيله.

تغيير رمز البرنامج (نقطة الضبط-٢٥)

تسمح هذه الخاصية للمشغل بتغيير رمز البرنامج
(ضبط المصنع ١، ٢، ٣) المستخدم في الدخول إلى برمجة المنتج ووضع
البرنامج في المستوى ٢.

اضغط على زر ► سيومض "SP-25 CHANGE MGR"
"CODE1=YES" على الشاشة، اضغط على **i** و"ENTER"
NEW CODE, P=DONE, I=QUIT لعرض التمرير عبر الشاشة،
ثم اضغط على أزرار المنتج لإدخال رمز الجديد.

في حالة تطابق الكود، قم بالضغط على **P**، وسيظهر "REPEAT"
NEW CODE, P=DONE I=QUIT، على الشاشة، اضغط على
أزرار الكود نفسه.

١-٦ وضع البرنامج الخاص (تابع)

تغيير رمز البرنامج (نقطة الضبط-٢٥) (تابع)

في حالة تطابق الرمز، قم بالضغط على **P** وسيظهر "CODE*" **CHANGED*** (تم تغيير الكود) على الشاشة.

في حالة عدم تطابق الرمز، اضغط على **i**، وسيظهر "CANCEL*" (إلغاء) على الشاشة، ثم يتم عرض "SP-25" و "CHANGE, MGR CODE? 1=YES"، حيث يمكن الآن تكرار الخطوات أعلاه.

تغيير رمز الاستخدام (نقطة الضبط-٢٦)

تسمح هذه الخاصية للمشغل بتغيير كود الاستخدام المعاد تعيينه (ضبط المصنع ١، ٢، ٣) بغية إعادة ضبط كميات الاستخدام لكل منتج، انظر خطوة Review Usage (استعراض الاستخدام) في Information Mode (وضع المعلومات).

اضغط على زر ► وسيومض "SP-26 CHANGE USAGE CODE? 1=YES" (نقطة التعيين ٢٦، تغيير كود الاستخدام؟ ١ = نعم) على الشاشة، اضغط على **i** سيظهر "ENTER NEW CODE, P=DONE, I=QUIT" (ادخل كود جديد، P = تم إلغاء عبر الشاشة، ثم اضغط على أزرار المنتج لإدخال رمز جديد.

في حالة تطابق الرمز، اضغط على **P**، وسيظهر "REPEAT NEW CODE, P=DONE, I=QUIT" (كرر الكود الجديد، P = تم إلغاء على الشاشة، اضغط على أزرار الرمز نفسه.

في حالة تطابق الرمز، اضغط على **P**، وسيظهر "CODE*" **CHANGED*** (تغيير الكود) في الشاشة.

في حالة عدم تطابق الرمز، اضغط على **i** وسيظهر "CANCEL*" (إلغاء) على الشاشة، ثم يتم عرض "SP-25" و "CHANGE, USAGE CODE? 1=YES"، حيث يمكن الآن تكرار الخطوات أعلاه.

هل يتطلب التفريغ رمزا؟ (نقطة الضبط-٢٧)

اضغط على زر ► سيومض "SP-27 DISPOSE REQUIRES CODE ?" (نقطة الضبط ٢٧ هل يتطلب التفريغ كود) على الشاشة اليسرى، ثم اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار YES (نعم) أو NO (لا)، وفي حالة الضبط على YES، يجب ادخال الرمز ١، ٢، ٣ للتخلص من الزيت الموجود في الوعاء، مستخدما Dispose Mode وضع التفريغ،

وقت تعبئة أطول (نقطة الضبط-٢٨)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-28 LONGER FILLTIME ENABLED?" (تمكين وقت التعبئة الأطول؟) على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار YES (نعم) أو NO (لا).

السماح للمستخدم بالخروج من وضع التعبئة (نقطة الضبط-٢٩)

اضغط على زر ► وسيومض "SP-29 LET USER EXIT FILL" (السماح للمستخدم بالخروج من وضع التعبئة) على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار YES أو NO. في حالة اختيار YES، يمكن للمستخدم الخروج من عملية التعبئة Express Filter™.

**١-٦ وضع البرنامج الخاص
(تابع)**

موجه تخطي "SKIM" (نقطة الضبط-٣٠)
اضغط على زر ▶ وسيومض "SP-30 SKIP 'SKIM'
PROMPT? (موجه تخطي "SKIM")
على الشاشة اليسرى. ثم اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار YES (نعم)
أو NO (لا)،

٢-تمكين الغسيل المزدوج (نقطة الضبط-٣١)

اضغط على زر ▶ وسيومض "SP-31 2-STAGE WASH
ENABLED?" (تمكين الغسيل المزدوج؟) على الشاشة اليسرى. ثم اضغط
على زر ▲ أو ▼ لاختيار YES أو NO.

**٢-٦ DO NOT DISTURB
(برجاء عدم الإزعاج)**

قد تكون المدد الزمنية لعمليات تشغيل وقت الذروة التي لا تظهر فيها رسالة
"FILTER NOW?" (صفي الآن) مبرمجة على المقلاة. هناك ثلاث مجموعات
أيام - من الإثنين حتى الجمعة (M-F)، والسبت (SAT) والأحد (SUN). في
كل مجموعة من الأيام يمكن برمجة مجموعات حتى أربعة (1 M-F حتى M-F
4 و SAT 4 حتى SAT 1 و SUN 4 حتى SUN 4). قد تكون الفترة الزمنية
بأي طول تريده من ١ إلى ١٨٠ دقيقة.

١- اضغط مع الاستمرار على زر **P** لمدة ٥ ثوان حتى تظهر رسالة
"LEVEL 2" المستوى ٢، بعدها "SP PROG" (برنامج ضبط)
و "ENTER CODE" (أدخل الكود) على الشاشة.

٢- اضغط على زر **P** مرة أخرى وسيومض "DO NOT DISTURB"
(يرجى عدم الإزعاج) و "ENTER CODE" (أدخل الكود) في الشاشة
اليسرى.

٣- أدخل الرمز ١، ٢، ٣ (أول ٣ أزرار في المنتج).

٤- يومض "DO NOT DISTURB ENABLED?" (يرجى عدم
الإزعاج) في الشاشة اليسرى ويظهر زر YES أو NO في الشاشة اليمنى.
ثم اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار YES أو NO.

٥- اضغط على زر **P** وسيعرض "M-F 1" على الشاشة اليسرى، وسيومض
الوقت الحالي على الشاشة اليمنى. اضغط على زر ▲ أو ▼، أو استخدم
أزرار المنتج لتغيير الوقت.

٦- اضغط الزر **P** وسيعرض "M-F 1" على الشاشة اليسرى
، وسيومض "A" أو "P" على الشاشة اليمنى. استخدم زر ▼
أو ▲ لاختيار AM أو PM (صباحاً أو مساءً).

٧- اضغط الزر **P** وسيعرض "M-F 1" في الشاشة اليسرى
بعدها تومض شاشة الحرف الأيمن. اضغط أزرار المنتج
لإدخال المدة (حتى ١٨٠ دقيقة) يحظر فيها التصفية، بعد الوقت المدخل في
الخطوة ٥.

٨- اضغط زر **P** للتحرك إلى فترة المؤقت التالية M-F 2.

٩- كرر الخطوات ٥، ٦، ٧، ٨ لضبط فترات أخرى.

٣-٦ CLOCK SET (ضبط الساعة)

- ١- اضغط مع الاستمرار على زر **P** ل ٥ ثوانٍ حتي يظهر "LEVEL" "2"، متبوعاً بـ "SP PROG" (برمجة الضبط) و"ENTER CODE" ادخل الكود على الشاشة.
- ٢- اضغط على زر **P** مرة أخرى وسيومض "CLK SET" (ضبط الساعة) و"ENTER CODE" (ادخل الكود) على الشاشة اليسرى.
- ٣- أدخل الرمز ١، ٢، ٣، ٤ (أول ٣ أزرار للمنتجات)،
- ٤- يومض "CS-1 ENTER DATE MM-DD-YY" (ضبط الساعة ١) ادخل شهر-يوم-سنة) على الشاشة اليسرى. استخدم أزرار المنتج لتعيين التاريخ في الشاشة اليمنى.
- ٥- اضغط الزر **▶** وسيومض "CS-2 ENTER TIME" (ضبط الساعة ٢) ادخل الوقت) على الشاشة اليسرى، وسيومض الوقت على الشاشة اليمنى. اضغط على زر **▲** أو **▼**، أو استخدم أزرار المنتج لتغيير الوقت
- ٦- اضغط الزر **▶** وسيومض "CS-2 ENTER TIME" على الشاشة اليسرى، وسيومض تعيين الوقت "AM" أو "PM" على الشاشة اليمنى. اضغط على زر **▲** أو **▼** لاختيار AM أو PM
- ٧- اضغط الزر **▶** وسيومض "CS-3 TIME FORMAT" (ضبط الساعة ٣ تنسيق الوقت) على الشاشة اليسرى، وسيومض "12-HR" أو "24-HR" على الشاشة اليمنى. استخدم الزر **▲** أو الزر **▼** لاختيار تنسيق ١٢ ساعة أو تنسيق ٢٤ ساعة.
- ٨- اضغط على زر **▶** سيومض "CS-4 DAYLIGHT SAVING" (ضبط الساعة ٤ ادخل التوقيت الصيفي) "TIME" على الشاشة اليسرى. استخدم الزر **▲** أو **▼** لاختيار الحفظ بالتوقيت الصيفي الخاص ببلدك: ١. إيقاف التشغيل؛ ٢. الولايات المتحدة (٢٠٠٧) وبعدها؛ ٣. منطقة اليورو؛ أو ٤. FSA (الولايات المتحدة قبل (٢٠٠٧).

٤-٦ أوضاع إدخال البيانات ووضع تحكم الحرارة والمعلومات الفنية والاحصائيات والتحكم في التصفية

- ٩- اضغط مع الاستمرار على زر **P** للخروج

يتم استخدام خيارات متقدمة مثل أوضاع إدخال البيانات ووضع تحكم الحرارة والمعلومات الفنية والاحصائيات والتحكم في التصفية بواسطة شركة Henny Penny فقط. ولمزيد من المعلومات حول هذه الأوضاع، يرجى الاتصال بقسم الدعم الفني على رقم ٨٤٠٥-٤١٧-٨٠٠-١، أو ٨٤٠٥-٤٥٦-٩٣٧-١.

القسم ٧: استكشاف الأعطال وإصلاحها

١-٧ دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
مفتاح الطاقة في وضع التشغيل ولكن المقلاة لا تعمل	• دائرة مفتوحة	<ul style="list-style-type: none"> • توصيل المقلاة بمصدر الطاقة • تحقق من القاطع أو المنصهر في صندوق الإمدادات • (خارج الولايات المتحدة/بعض المواقع الدولية فقط) • القواطع في المقلاة متعثرة، افتح الباب الأيسر وأعد القواطع على المقلاة كما هو موضح أدناه 
الزيت لم يسخن ولكن المصابيح مضاءة	• لم يتم توصيل كافة مقابس الطاقة	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل مقبسي الطاقة بالوحدة بمصدر التيار الكهربائي.
ظهور كود خطأ التحكم "E-10"	• دائرة الحد الأعلى مفتوحة	<ul style="list-style-type: none"> • دع الوحدة تبرد (١٥-٢٠ دقيقة)، اعد تعيين الحد الأعلى باستخدام أداة الحد الأعلى بداخل الباب الأيسر العلوي واضغط عليها برفق داخل الفتحة في مفصلة عنصر التسخين في حالة عدم إعادة تعيين الحد الأعلى، يتعين استبدال هذا الحد. 
امتلاء الوعاء دون المستوى	<ul style="list-style-type: none"> • رف JIB منخفض أو فارغ • خط زيت JIB مسدود أو متراكم • يحتاج وعاء التصفية إلى التنظيف 	<ul style="list-style-type: none"> • املاء رف JIB • افحص خط JIB • نظف وعاء التصفية وغير الورق أو البطانة

١-٧ دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها
(تابع)

المشكلة	السبب	الحل
تكوين رغوة على الزيت أو الغليان خارج حد الوعاء	<ul style="list-style-type: none"> يوجد مياه في الزيت زيت غير ملائم أو سيء تصفية غير صحيحة شطف غير صحيح بعد تنظيف الوعاء 	<ul style="list-style-type: none"> تصريف الزيت واستخدام زيت نظيف استخدم الزيت الموصى به الرجوع لإجراءات الترشيح غسل وشطف الوعاء ثم تجفيفه جيدًا.
لا يتم تصريف الزيت خارج الوعاء	<ul style="list-style-type: none"> صمام التصريف مسدود بالتكتلات حوض التصريف مسدود 	<ul style="list-style-type: none"> افتح الصمام واستخدم فرشاة تنظيف خلال عملية التصريف قم بإزالة لوحة الجانب الأيمن وأزل القابض من طرف الحوض ونظفه
محرك المصفاة يعمل لكنه يضخ الزيت ببطء	<ul style="list-style-type: none"> وصلات خط التصفية سائبة ورق التصفية أو البطانة مسدودة 	<ul style="list-style-type: none"> أحكم ربط جميع وصلات خط التصفية قم بتغيير ورق التصفية أو البطانة
ظهور فقاعات في الزيت خلال عملية الترشيح.	<ul style="list-style-type: none"> وعاء التصفية غير مركب مركب بطريقة صحيحة وعاء التصفية مسدود الحلقة الدائرية الموجودة بطرف خط التصفية في المقلاة تالفة 	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من دفع خط عودة وعاء التصفية بالكامل داخل المستقبل الموجود بالمقلاة نظف الوعاء وغير الورق أو البطانة غيّر الحلقة الدائرية
ظهور كود خطأ التحكم "E-31"	<ul style="list-style-type: none"> العناصر في وضع مرتفع 	<ul style="list-style-type: none"> قم بخفض العناصر داخل الوعاء
محرك المصفاة لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> مقيس الطاقة بالنسبة للوعاء ١ غير متصل بالكهرباء دائرة مفتوحة زر إعادة الضبط الحراري الموجود خلف محرك المضخة معطل 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل سلك الكهرباء بمصدر الطاقة تعثرت القواطع في المقلاة، افتح الباب الأيسر وأعد تعيين القاطع أو المقلاة أعط وقت للمحرك ليبرد، ثم اضغط بقوة على الزر باستخدام مفك براغي حتى يتم سماع صوت نقر
		

٢-٧ أكواد الخطأ

حال حدوث عطل في نظام التحكم، تعرض الشاشة الرقمية رسالة خطأ. أكواد الرسائل موضحة في عمود الشاشة أدناه. تسمع نغمة ثابتة عند عرض كود خطأ، ولإسكات هذه النغمة، اضغط على أي زر.

العرض	السبب	التصحيح
"E-4"	ارتفاع حرارة لوحة التحكم	اجعل المفتاح على الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، ثم أعد المفتاح إلى الوضع ON (تشغيل)؛ وإذا عرضت الشاشة "E-4"، فيعني ذلك سخونة لوحة التحكم بشكل زائد عن الحد، تحقق من عدم وجود أي عوائق في فتحات التهوية الموجودة على كل جوانب الوحدة
"E-5"	الزيت	اجعل المفتاح على الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، ثم أعد المفتاح إلى الوضع ON (تشغيل)؛ وإذا عرضت الشاشة "E-5"، يشير ذلك إلى ضرورة فحص دوائر التسخين ومجس درجة الحرارة
"E-6A"	درجة الحرارة المجس مفتوح	اجعل المفتاح على الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، ثم أعد المفتاح إلى الوضع ON (تشغيل)؛ وإذا عرضت الشاشة "E-6A"، يعني ذلك ضرورة فحص مجس درجة الحرارة.
"E-6B"	درجة الحرارة قصر المجس	اجعل المفتاح على الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، ثم أعد المفتاح إلى الوضع ON (تشغيل)؛ وإذا عرضت الشاشة "E-6B"، يعني ذلك ضرورة فحص مجس درجة الحرارة.
"E-10"	الحد الأعلى	دع الوحدة تبرد (١٥-٢٠ دقيقة)، باستخدام أداة الحد الأعلى بداخل الباب الأيسر العلوي واضغط عليها برفق داخل الفتحة في مفصلة عنصر التسخين وفي حالة عدم إعادة تعيين الحد الأعلى، يجب استبدال الحد الأعلى 
"E-15"	مفتاح التصريف	تأكد من الضغط على مقبض التصريف تمامًا-وإذا استمر الكود في الظهور فيجب التحقق من مفتاح التصريف
"E-18-A"	مستشعر المستوى الأيسر مفتوح	اجعل المفتاح على الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، ثم أعد المفتاح إلى الوضع ON (تشغيل)؛
"E-18-B"	مستشعر المستوى الأيمن مفتوح	إذا استمرت الشاشة في الإشارة إلى إخفاق المستشعر تحقق من الوصلات
"E-18-C"	كلا مستشعري المستوى مفتوحين	افحص لوحة التحكم وافحص المستشعر واستبدله إذا لزم الأمر

٢-٧ أكواد الخطأ
(تابع)

التصحيح	السبب	العرض
<ul style="list-style-type: none"> هل لديك فني معتمد للصيانة للتحقق من الجهد الصحيح للوحدة؛ وفحص دوائر التسخين هل تم فحص وحدة للبحث عن سلك مفكك أو محترق 	<ul style="list-style-type: none"> بطء استعادة درجة الحرارة 	"E-21"
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من سلك الطاقة والقاطع 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد تسخين 	"E-22" "NO HEAT" CHECK" PWR CORD AND "BREAKER (افحص سلك الطاقة والقاطع)
<ul style="list-style-type: none"> قم بخفض العناصر تمامًا داخل الوعاء 	<ul style="list-style-type: none"> العناصر مرتفعة 	"E-31"
<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة لتشغيل الوعاء وإيقاف تشغيله مرة أخرى، في حال إخفاق أي من أكواد الخطأ، قم بإعادة تهيئة عناصر التحكم؛ إذا استمر وجود الكود يجب استبدال لوحة التحكم 	<ul style="list-style-type: none"> إخفاق البرمجة 	"E-41"، "E-46"
<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الوعاء وإعادة تشغيله مرة أخرى، إذا استمر "E-47" قم باستبدال لوحة I/O أو إذا تم إسكات نغمات المكبر فربما يكون هناك خلل في لوحة I/O وقد يمكن استبدالها 	<ul style="list-style-type: none"> إخفاق إمدادات رقاقة المحول التناظري أو جهد ١٢ فولت 	"E-47"
<ul style="list-style-type: none"> استبدل لوحة التحكم في جهاز الكمبيوتر 	<ul style="list-style-type: none"> خطأ نظام الإدخال 	"E-48"
<ul style="list-style-type: none"> اجعل المفتاح على الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، ثم أعد المفتاح إلى الوضع ON (تشغيل) واستبدل لوحة كمبيوتر التحكم إذا استمر كود الخطأ "E-54C" في الظهور 	<ul style="list-style-type: none"> خطأ إدخال درجة الحرارة 	"E-54C"
<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الوعاء ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية وأعد التشغيل مرة أخرى. إذا استمر ظهور "E-60" يجب فحص الموصل بين لوحات التحكم للكمبيوتر، استبدل لوحة AIF PC أو لوحة التحكم PC إن لزم الأمر 	<ul style="list-style-type: none"> لوحة AIF PC غير متصلة بلوحة التحكم في الكمبيوتر 	"E-60"
<ul style="list-style-type: none"> في حالة تعطل خاصية الرفع التلقائي يجب فحص محركات الرفع التلقائي 	<ul style="list-style-type: none"> خلل في أداء محرك الرفع التلقائي أو تعطله 	"E-93-A" "24 VDC SUPPLY TRIPPED" (تعثر)



Henny Penny Corporation
P.O.Box 60
Eaton, OH 45320

1-937-456-8400
1-937-456-8402 Fax

Toll free in USA
1-800-417-8417
1-800-417-8434 Fax
www.hennypenny.com

* FM05 - 215 - A * Henny Penny Corp., Eaton, Ohio 45320, Revised 7-05-16