



# KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

**YRI-EVOLUTION ELITE™ (sähkökäyttöinen)**

**VÄHENNETYN ÖLJYKAPASITEETIN AVOIN KEITIN**

MALLI

**EEE-141**

**EEE-142**

**EEE-143**

**EEE-144**



**HENNY PENNY**  
Engineered to Last

REKISTERÖI TAKUU VERKOSSA OSOITTEESSA [WWW.HENNYPENNY.COM](http://WWW.HENNYPENNY.COM)



## SISÄLLYSLUETTELO

Osa		Sivu
Osa 1.	JOHDANTO.....	1
	1-1 Johdanto .....	1
	1-2 Ominaisuudet.....	1
	1-3 Huolto.....	1
	1-4 Avun saanti.....	2
	1-5 Turvallisuus .....	2
Osa 2.	ASENNUS .....	5
	2-1 Johdanto .....	5
	2-2 Pakkauksen purkaminen.....	5
	2-3 Keittimen sijainnin valinta .....	6
	2-4 Keittimen asettaminen vaakatasoon.....	6
	2-5 Keittimen tuulettaminen .....	7
	2-6 Sähkövaatimukset .....	7
	2-7 Mitat.....	9
Osa 3.	KÄYTTÖ .....	11
	3-1 Käyttöosat.....	11
	3-2 Asetustila.....	15
	3-3 Rasvan täyttäminen tai lisääminen.....	16
	3-4 Aamun aloitustoimenpiteet.....	17
	3-5 Perustoiminnot .....	18
	3-6 Odotustila .....	18
	3-7 Oil Guardian™ (automaattinen täyttö).....	19
	3-8 Tuotteen valinta, jossa eri asetuspiste .....	19
	3-9 JIB:n vaihto .....	19
	3-10A Suodatin - Ohjekirja .....	20
	3-10B Suodatin - Älykäs kosketus .....	22
	3-11A Manuaalinen päivittäinen suodatus .....	24
	3-11B Automaattinen päivittäinen suodatus .....	26
	3-12 Täytä astia pannulta (jos tyhjennysnuppia vedetään vahingossa).....	28
	3-13A Öljyn hävittäminen ja manuaalinen puhdistustila .....	29
	3-13B Öljyn hävittäminen ja Älykkään kosketuksen puhdistustila .....	32
	3-14 Tyhjennysastian puhdistus ja suodatinalustan vaihto.....	36
	3-15 Korin lepotilan poisto ja puhdistus .....	38
	3-16 Tarkista / vaihda suodattimen tyhjennysastian O-renkaat.....	39
	3-17 Suodatinpainikkeen tilastot .....	40
	3-18 Info-painikkeen tilastot .....	40
	3-19 Ylläpitävä huollon aikataulu.....	41

## SISÄLLYSLUETTELO (jatkoa)

Osa		Sivu
Osa 4.	TIETOTILA .....	42
	4-1 Tietotilan tiedot.....	42
Osa 5.	TUOTTEEN OHJELMATILA .....	47
	5-1 Tuoteasetusten muuttaminen .....	47
Osa 6.	TASON 2 OHJELMOINTI.....	50
	6-1 Erityisohjelma-tila .....	50
	6-2 Älä häiritse .....	59
	6-3 Kellon asetus .....	60
	6-4 Tiedonkeruu, lämmönsäätö, tekniikka, tila ja suodattimen ohjaustila.....	60
Osa 7.	VIANMÄÄRITYS.....	61
	7-1 Vianmääritysopas.....	61
	7-2 Virhekoodit.....	63

## OSA 1. JOHDANTO

### 1-1. JOHDANTO

Henny Penny avokeitin on elintarvikkeiden jalostuksen perusyksikkö ja laite, joka on suunniteltu ruoan valmistamiseen paremmin ja helpommin. Mikrotietokonepohjainen suunnittelu auttaa tekemään tämän mahdolliseksi. Tätä yksikköä käytetään vain institutionaalisissa ja kaupallisissa ruokapalveluissa, ja sitä hoitaa pätevä henkilöstö.



### ILMOITUS

- Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi (WEEE) astui voimaan Euroopanunionissa 16. elokuuta, 2005. Tuotteemme on arvioitu WEEE-direktiivin mukaisesti. Olemme myös tarkastaneet tuotteemme määrittääksemme, että ne noudattavat vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittavaa direktiiviä (RoHS) ja olemme suunnitelleet tuotteemme tarvittaessa uudelleen niin, että ne vastaavat vaatimuksia. Näiden direktiivien vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi tätä yksikköä ei saa hävittää lajittelemattomien kunnallisjätteiden mukana. Pyydä hävittämistä koskevia ohjeita lähimmältä Henny Penny -jakelijalta.
- Tämän laitteen aiheuttama melu on alle 70 dB (A).

### 1-2. OMINAISUUDET

- Helposti puhdistettava
- Käyttää 40 % vähemmän öljyä
- Tietokoneohjaus
- Ruostumaton teräs rakenne
- Automaattinen öljynlisäys
- Ohjaimiin sisäänrakennettu itsediagnostiikkajärjestelmä
- Sisäänrakennettu suodatin automaattisella suodatuksella
- Sähköiset upotuslämmittimet

### 1-3. HUOLTO

Kuten kaikki ruokapalvelulaitteistot Henny Penny-painekeitin tarvitsee hoitoa ja huoltoa. Huolto- ja puhdistusvaatimukset sisältyvät tähän oppaaseen ja niiden tulee kuulua aina yksikön säännölliseen käyttöön.

### ILMOITUS

Ota yhteyttä pätevään huoltoteknikkoon, mikäli laitteessa tehdään suuria huolto- tai korjaustöitä.

## 1-4. AVUN SAANTI

Jos tarvitset ulkopuolista apua, soita paikalliselle Henny Penny -jälleenmyyjälle tai soita Henny Penny Corporationin numeroon 1-800-417-8405 tai 1-937-456-8405.

## 1-5. TURVALLISUUS


Henny Penny avoimeen keittimeen on sisällytetty monia turvallisuusominaisuuksia. Ainoa tapa varmistaa turvallinen käyttö on kuitenkin ymmärtää täysin asianmukainen asennus, käyttö ja kunnossapito. Tässä käsikirjassa olevat ohjeet on laadittu auttamaan sinua oppimaan oikeat toimenpiteet.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai opastusta laitteen käytöstä.

Jos tiedot ovat erityisen tärkeitä tai koskevat turvallisuutta, ohjeissa käytetään sanoja VAARA, VAROITUS, HUOMIO ja ILMOITUS. Niiden käyttöä kuvataan alla.



TURVAVAROITUSKOLMIOTA käytetään sanojen VAARA, VAROITUS tai HUOMIO kanssa, ja se osoittaa henkilövamman vaaraa.



ILMOITUS korostaa erityisen tärkeitä tietoja.



*HUOMIO ilman turvavaroitusmerkkiä osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, josta voi aiheutua omaisuusvahinkoja, jos sitä ei pystytä välttämään.*



*HUOMIO turvavaroitusmerkin kanssa osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, josta voi aiheutua vähäinen tai kohtalainen vamma, jos sitä ei pystytä välttämään.*



**VAROITUS** osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, mikäli sitä ei pystytä välttämään.



**VAARA OSOITTAU UHKAAVAA VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI VAKAAN VAMMAAN, JOS TILANNETTA EI VÄLTETÄ.**

**1-5. TURVALLISUUS (jatkuu)**



Potentiaalintasaus maan kanssa -symboli



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) symboli



TAI



Sähköiskun vaaran symbolit



TAI



Kuuman pinnan symbolit





## OSA 2. ASENNUS

### 2-1. JOHDANTO

Tässä osassa annetaan Henny Penny Evolution Elite® -keittimen asennus- ja purkuohjeet.

### ILMOITUS

Tämän yksikön saa asentaa vain pätevä huoltoteknikko.



**Älä läpäise keitintä millään esineellä kuten poralla tai ruuveilla, koska se voi aiheuttaa osan vaurioitumisen.**

### ILMOITUS

### 2-2. PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Kuljetusvahingot on kirjattava kuljetusyhtiön edustajan ollessa vielä paikalla ja allekirjoitettava ennen edustajan poistumista.

1. Leikkaa ja poista metallinauhat paketista.
2. Poista paketin kansi ja nosta pääpakkaus keittimen päältä.
3. Poista kulmien pakkaustuet (4).
4. Poista kelmu kantolaatikon päältä ja poista se keittimen kannen päältä.
5. Leikkaa ja poista metallinauhat, jotka pitävät keittimen lavalla ja poista keitin lavalta.



Kuva 1

### HUOMIO

*Poista suodattimen tyhjennysastia ja JIB-hylly keittimestä ennen keittimen siirtoa pois lavalta tai yksikölle saattaa syntyä vahinkoa. Kuva 1.*



**Liikuta keitintä varovasti henkilövammojen välttämiseksi. Keitin painaa noin 600 paunaa. (272 kg) - 800 paunaa. (363 kg).**

### 2-3. KEITTIMEN SIJAINNIN VALINTA

Keittimen oikea paikka on hyvin tärkeä sen käytölle, nopeudelle ja mukavuudelle. Avoimen rasvakeittimen sijainnin on oltava sellainen, että huollot ja asianmukainen käyttö mahdollistuvat. Valitse paikka, jossa keittimen täyttö ja purku on helppoa eikä häiritse tilattujen ruokien viimeistelyä. Käyttäjät ovat todenneet, että ruoan valmistaminen alusta loppuun ja säilyttäminen lämmittimessä mahdollistaa nopean jatkuvan palvelun. Pidä mielessä, että tehokkuus on paras, kun toimitaan suorassa linjassa, ts. raaka yhdellä puolella ja kypsennetty toisella puolella. Tilauksen kokoonpano voidaan siirtää muualle, ilman tehokkuuden menettämistä kuin vain hiukan.



*Keittimen alla olevaa aluetta ei saa käyttää tarvikkeiden säilyttämiseen, jotta vältetään tulipalo ja tarvikkeiden turmeleminen.*



**Sijoita ja asenna keitin niin, ettei se kaadu tai liiku, jotta estät vakavat palovammat kuuman öljyn roiskumisesta. Vakaana pitämiseen voidaan käyttää kiinnityssiteitä.**

### 2-4. KEITTIMEN ASETTAMINEN VAAKATASOON

Oikean toiminnan takaamiseksi avoimen rasvakeittimen tulee olla vaakatasossa puolelta toiselle ja edestä taakse. Käytä tasoa, joka on asetettu altaan kauluksen ympärillä oleville tasaisille alueille, keskikaivoon, ja säädä sitten pyöriä, kunnes yksikkö on vaakatasossa.

## 2-5. KEITTIMEN TUULETTAMINEN

Keitin on asetettava paikkaan, jossa riittävä ilmanvaihto on mahdollista huuvan tai ilmanvaihtojärjestelmän avulla. Tämä on välttämätöntä höyryn ja paistohajujen tehokkaaseen poistoon. Erikoista varovaisuutta on noudatettava suunniteltaessa poistoilman huuvaa, jotta se ei häiritse keittimen toimintaa. Suosittelemme, että otat yhteyttä paikalliseen lämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmien liikkeeseen ja pyydät apua riittävän järjestelmän suunnittelussa.



Ilmanvaihdon on oltava paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.

Pyydä neuvoa paikalliselta palolaitokselta tai rakennusviranomaisilta.

## 2-6. SÄHKÖN VAATIMUKSET

Tarkista oikea virtalähde keittimen oven sisäpuolelle kiinnitetystä tietokyltistä.



**Sähköiskun välttämiseksi, älä irrota maadoituspistoketta. Tämän keittimen tulee olla riittävästi ja turvallisesti maadoitettu. Tarkista paikallisista sähkömääräyksistä oikea maadoitustapa tai jos paikallisia määräyksiä ei ole, tarkista kansalliset määräykset (The National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70 (nykyinen versio). Kanadassa kaikki sähköiset liitännät on tehtävä CSA C22.2:n (Canadian Electrical Code Part 1) mukaisesti tai paikallisten määräysten mukaisesti.**

**Sähköiskun estämiseksi tämä laite on varustettava ulkoisella virrankatkaisimella, joka katkaisee virtapiirin kaikista maadoittamattomista johtimista. Tämän laitteen päävirtakytkin ei katkaise virtaa kaikista linjajohtimista.**

**(VAIN LAITTEILLE, JOISSA ON CE-MERKKI!)**

**Sähköiskun välttämiseksi tämä laite on liitettävä muihin laitteisiin tai tämän laitteen lähellä oleviin kosketettaviin metallipintoihin potentiaalintasausjohtimella. Tämä laite on varustettu potentiaalintasauskengällä tätä tarkoitusta varten. Potentiaalintasauskengässä on seuraava merkki.**




## **2-6. SÄHKÖN VAATIMUKSET** **(jatkuu)**

Pääkytkin, erillinen virtakatkaisin, varustettuna oikean kapasiteetin sulakkeilla tai katkaisimilla on asennettava sopivaan paikkaan keittimen ja virtalähteen välille ja tulee asentaa kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Sen tulee olla eristetty kuparijohtimella, jonka mitoitusarvo on 600 voltia ja 90 °C. Jos pituutta on yli 50 jalkaa (15,24 m), käytä seuraavaksi suurempaa. CE-yksiköt vaativat johdon 6 mm vähimmäiskoon terminaaliin johdotusta varten.

On suositeltavaa, että keittimien piirissä käytetään 30 mA:n nimellistä suojalaitetta kuten jäännösvirtapiirin katkaisinta (RCCB) tai vikavirtakatkaisinta (GFCI).

### **Kaapelin kahleet**



Silmukkapultti on kiinnitettävä rakennukseen hyväksytyjen rakennusmenetelmien mukaisesti.



#### **DRYWALL-RAKENNUS**

Kiinnitä silmukkapultti rakennuksessa olevaan pystytolppaan. Älä kiinnitä yksinomaan drywall-seinään.

Suosittelava asennustapa on noin kuusi tuumaa jommallekummalle puolelle kytkennästä.

Kaapelin kahleen on oltava vähintään kuusi tuumaa lyhyempi kuin joustava kaapelijohto.


Pysyvästi liitetyt sähkökäyttöiset keittimet, joissa on pyörät, on asennettava joustavalla johtimella ja kaapelin kahleilla, kun ne asennetaan Yhdysvalloissa. Katso kuvaa vasemmalla. Keittimen rungon takaosassa on reiät, joihin kaapelin kahleet voidaan kiinnittää. Kaapelin kahleet eivät estä keitintä kaatumasta.

Kullakin altaalla on oma virtajohtokokoonpanonsa, käyttäen joko NEMA 15-50 suoraa pistoketta tai NEMA 15-60P.



Virtajohtojen tulee olla öljyä kestävä, suojattu joustava kaapeli, ei kevyempi kuin tavallinen polykloropreeni- tai muu vastaava synteettisellä elastomeerilla suojattu johto.

2-7. MITAT






**OSA 3. KÄYTTÖ**

**3-1. KÄYTTÖOSAT**

Katso selitykset seuraavilta sivuilta.



Kuva 3-1



### 3-1. KÄYTTÖOSAT

(Jatkuu)






Ks. kuvat 3-1, 3-2 ja 3-3 alla oleviin toimintoihin liittyen.

Kuva nro	Kohde nro	Kuvaus	Toiminto
3-1	1		Tämä LED-valo syttyy, kun säädin pyytää lämmitystä
3-1	2		<b>Käytetään ✓ ilmaisemaan KYLLÄ</b> tai vahvistusta varten; käynnistys ja pysäytys keittojaksot
3-1	3		<b>Käytetään “X” varten ilmaisemaan EI</b> tai peruutusta varten: Aloita ja lopeta keittojaksot
3-1	4	Digitaalinen näyttö	Näyttää tuotekoodit; näyttää ajastimen laskennan kypsennysjaksojen aikana; näyttää kehoitteet suodatustilojen aikana; näyttää valinnat ohjelmatilassa; näyttää öljyn lämpötilat painamalla  ; näyttää virhekoodit (myös useita kielillä)
3-1	5		Paina kerran nähdäksesi öljyn todellisen lämpötilan; paina kahdesti nähdäksesi öljyn asetuspuheen lämpötilan; ja paina kolme kertaa nähdäksesi kunkin altaan palautustiedot. Käytetään ohjelmointitiloissa; käytetään  -painikkeena varmistamaan aikaisempaan parametriin Ohjelmointi- ja Suodatustiloissa.
3-1	6	 	Käytetään suodatinvalikkoon siirryessä; käytetään myös  tai  -painikkeita varten; paina kerran tarkastellaksesi keittojaksojen lukumäärää ennen seuraavaa suodatinta - globaalia suodatinta tai suodattimen tilaa tai suodattimen sallittua prosenttilukua - sekoitusuodatinta; paina kahdesti tarkastellaksesi kussakin altaassa olevan viimeisimmän suodattimen aikaa ja päivämäärää; tai paina kolme kertaa tarkastellaksesi tyhjennysastiassa olevan tämänhetkisen suodatinalustan käyttötunteja.
3-1	7		Käytetään siirtymään ohjelmatiloihin; käytetään  - painikkeena siirtymään seuraaviin parametreihin ohjelma- ja suodatintiloissa; paina valitaksesi toiset kielet ja määrät
3-1	8		Paina kytkäksesi elementit päälle tai pois päältä



### 3-1. KÄYTTÖOSAT

(jatkuu)

Kuva nro	Kohde nro	Kuvaus	Toiminto
3-1	9 & 10		<p>Kunkin tuoepainikkeen LED valaistuu, kun kyseinen tuote on valittu tai sen ollessa vastaava paistolämpötilan kanssa</p> <p>Valitse haluamasi tuote painamalla</p> <p> voidaan käyttää käynnistämään lepotilassa, mikäli otettu käyttöön erityisessä ohjelmatilassa</p>
3-2	11		<p>Filter Beacon<sup>®</sup> on löydettävissä kunkin mustan tyhjennysnupin vierestä sen ollessa valaistuna sinisenä , ilmaisee, että öljy tulisi suodattaa tällä hetkellä; valokeila vilkkuu, kun tyhjennys on avattava tai suljettava</p>
3-3	12		<p>Virtakytkimen ollessa kytkettynä ON-asentoon, virta toimitetaan ohjaimia ja pumppuja varten</p>






**Kuva 3-5**


<b>Kuva nro</b>	<b>Kohde nro</b>	<b>Kuvaus</b>	<b>Toiminto</b>
3-5	1	Suodatuksen tyhjennysaltaan kokoonpano.	Öljy valutetaan tähän pannuun ja pumpataan sitten suodattimien läpi öljyn käytön pidentämiseksi
3-5	2	Korin tuki	Korit roikkuvat tämän päällä, kun niitä ei käytetä, tai tuotteen tyhjentämiseksi keittojakson jälkeen
3-5	3	Allaskannet	Peittää altaan, kun se ei ole käytössä
3-5	4	Tyhjennysventtiilin nuppi	Vedä mustat nupit ulos tyhjennysventtiilin ja öljy valuu altaasta; työnnä tyhjennysventtiili kiinni ja öljy voidaan pumpata altaaseen
3-5	5	JIB	Kannu laatikossa; säilöö öljyä pumpattavaksi astioihin öljyn tason lisäämiseksi Oil Guardian™ -prosessin avulla





### 3-2. ASETUSTILA

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä hallintalaitteet pyytävät vahvistamaan rasvakeittimen asetukset.

Kun päävirtakytkin on päällä, ”OFF” (POIS PÄÄLTÄ) näkyy molemmilla näytöillä. Paina  kumpaa puolta tahansa ja \* SETUP \* (ASENNUS) \* ENTER CODE \* (SYÖTÄ KOODI) näkyy näytöllä. Paina 1, 2, 3, ja “LANGUAGE” (KIELI) näkyy vasemmalla näytöllä, “ENGLISH” (ENGLANTI) oikealla näytöllä.

Käytä  tai  -painikkeita vaihtaaksesi toimintonäytön: Kreikka “ΕΛΛΗΝΙΚΑ”, venäjä “РУССКИЙ”, ruotsi “SVENSKA”, saksa “DEUTSCHE”, portugali “POR- TUG.”, espanja “ESPANOL”, tai ranska “FRANCAIS”.

Paina  jatkaaksesi muihin asetuksiin, jotka sisältävät:

- TEMP FORMAT (LÄMPÖT. MUOTO) - °F tai °C
- TIME FORMAT (AJAN MUOTO) - 12 H tai 24 H
- ENTER TIME (SYÖTÄ AIKA) - Kellonaika (muuta tuotepainikkeita käyttämällä)
- ENTER TIME (SYÖTÄ AIKA) - AM tai PM
- DATE FORMAT (PVM. MUOTO) - KK-PP-VV tai PP-KK-VV
- ENTER DATE (SYÖTÄ PVM.) - Nykyinen pvm. (käytä tuotepainikkeita muuttaaksesi)
- DAYLIGHT SAVING TIME (KESÄAIKA) - 1.OFF; 2.US (2007 ja myöh.); 3.EURO; 4.FSA (US ennen 2007)
- FRYER TYPE (KEITTIMEN TYYPPI) - SÄHKÖ tai KAASU
- VAT TYPE (ALLASTYYPPI) – KOKO TAI JAETTU
- AUTOLIFT ENABLED (AUTOM. NOSTO KÄYTTÖSSÄ)? - NO LIFT (EI NOSTOA) tai YES LIFT (KYLÄ NOSTO)
- BULK OIL SUPPLY (BULKKIÖLJYN TOIMITUS) - YES (KYLÄ) tai NO (EI)
- BULK OIL DISPOSE (BULKKIÖLJYN HÄVITYS)? - YES (KYLÄ) tai NO (EI)
- S/N - Näyttää yksikön sarjanumeron tai voidaan tallentaa (TÄMÄN SARJANUMERON TULEE VASTAA SARJANUMEROA TIETOKILVELLÄ, OVILLA.)
-  LANGUAGE (2. KIELI) - Asettamalla toinen kieli säätimille, 2 kieli voidaan nyt valita helposti painamalla normaalikäytön aikana. Yksi kieli näkyy vasemmalla ja toinen kieli oikealla näytöllä. Painamalla  -painiketta haluamasi kielen alla, näytöllä näkyvä kieli valitaan.
- 2nd VOLUME (2. MÄÄRÄ) - Asettamalla säätimiin toinen äänenvoimakkuus, 2. äänenvoimakkuus voidaan nyt valita helposti painamalla kahdesti normaalikäytön aikana. Yksi  äänenvoimakkuusasetus näkyy vasemmalla näytöllä (NONE - 10; 10 on voimakkain) ja toinen äänenvoimakkuus oikealla. Valitaksesi äänen, paina  -painiketta halutun äänenvoimakkuuden alla.
- SETUP COMPLETE (ASENNUS VALMIS) - OFF (POIS PÄÄLTÄ) on näkyvillä ja yksikkö sammuu.



Ellei toisin ilmaista, käytä  tai  asetusten muuttamiseksi.

Asennustilaan voidaan siirtyä myös uudelleen alustamalla ohjaimet erityisessä ohjelmatilassa, tason 2 ohjelmoinnissa (SP-3).

### 3-3. ÖLJYN TÄYTTÄMINEN TAI LISÄÄMINEN



**Kuva 1**



**Kuva 2**

## **HUOMIO**

*Ennen rasvakeittimen käyttöä ja astioiden täyttämistä öljyllä pese altaat Suodatin-valikon "Hävitä ja puhdista" -vaihtoehdon mukaisesti. Poista laitteeseen ruiskutettu mineraaliöljy, jotta laite ei ruostu kuljetuksen aikana. Mineraaliöljy tuottaa öljyn kiehumisen ja vähentää öljyn paistokäytön elinkaarta.*

Öljytason on aina oltava lämmitinelementtien yläpuolella, kun rasvakeitin lämpenee, ja altaan takaosassa olevien öljymäärän osoittimien kohdalla. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa tulipaloon ja/tai keittimen vaurioitumiseen.

*Kiinteää öljyä ei suositella. Kiinteä öljy voi aiheuttaa tukoksia ja pumpun vikoja.*

1. Korkealaatuisen paistoöljyn käyttöä avoimessa paistimessa suositellaan. Joissakin huonolaatuisissa öljyissä on korkea kosteuspitoisuus, joka aiheuttaa kuohumista ja ylikiehumista.



**Palovammojen välttämiseksi pidä käsineitä kädessä kun kaadat kuumaa öljyä altaaseen. Öljy ja kaikki öljyn kanssa kosketuksessa olevat metalliosat ovat erittäin kuumia; varo roiskumista.**

2. **Öljyn kapasiteetit:**  
Täysikokoiset altaat = 15,2 litraa / 30 paunaa (14,2 litraa / 13,6 kg)

Kaikissa altaissa on 2 tason osoittimen viivaa, jotka on merkitty altaan takaseinään. Ylimmällä viivalla näkyy öljy oikealla tasolla kuumennettaessa. Kuva 1.

3. Aseta korin tuki altaan sisäpuolelle ja täytä allas kylmällä öljyllä alaosoittimeen asti. Kuva 2.


### 3-4. AAMUN

#### ALOITUSTOIMENPITEET

1. Kokoa tyhjennysastian kokoonpano.
2. Tarkista, että JIB (öljysäiliö) on täynnä öljyä.
3. Varmista, että korin tuki on altaassa.
4. Tarkista öljyn näkymä jokaisen altaan osalta. Ks. tuotestandardien kirjasto. Öljyn hallinta

#### **ILMOITUS**

Aloita joka päivä altaalla, jolla on paras näkyvyys (eniten paistoja jäljellä). Kun sitä ei tarvita, kytke sammutus pois alhaisimmalla näkyvyydellä (vähiten paistoaikaa). Näin varmistetaan, että öljyn paistoaika kuluu tasaisesti kaikissa altaissa. Yhdessä altaassa hävitettävä öljy hajottaa lähellä olevaa tuoretta öljyä toisessa altaassa, jos niillä on sama suodatinyksikkö

5. Siirrä virtakytkin ON-asentoon ja paina sitten  kytkeäksesi lämmityksen päälle halutulle altaalle. Jos näytöllä näkyy "IS POT FILLED?" (ONKO KEITIN TÄYNNÄ?) varmista, että öljy on asianmukaisella tasolla (ks. Osa 3-2) ja paina sitten ✓ -painiketta "YES" (KYLLÄ) varten.

Yksikkö siirtyy automaattisesti sulatusjaksoon, kunnes öljyn lämpötila saavuttaa 180°F (82°C) ja ohjaus poistuu sulatusjaksosta.

#### **ILMOITUS**

Sulamisjakso voidaan ohittaa haluttaessa painamalla ✓ -painiketta tai X -painiketta ja pitämällä painettuna 5 sekunnin ajan.

Ohjaus näyttää sitten "EXIT MELT" (POISTU SULATUKSESTA) ja "YES NO" (KYLLÄ EI).

Paina ✓ -painiketta valitaksesi "KYLLÄ" ja allas kuumenee jatkuvasti, kunnes asetuspistelämpötila saavutetaan.

#### **HUOMIO**



*Älä jätä keitintä ilman valvontaa, äläkä ohita sulatusjaksoa, ellei ole sulanut tarpeeksi öljyä peittämään kaikki elementit täysin. Jos sulamisjakso ohitetaan ennen kuin kaasukeitin tai elementit on peitetty, seurauksena on rasvan liiallinen savuaminen tai tulipalo.*



**Älä ylitäytä koria tai lisää erittäin paljon kosteutta sisältäviä tuotteita koriin. 3 PAUNAA (1,4 kg). ON TUOTTEEN MAKSIMIMÄÄRÄ TÄYTTÄ ALLASTA KOHTI. NÄIDEN TASAUSOHJEIDEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA RASVAN YLIVUOTAMISEEN KEITTIMESTÄ, AIHEUTTAEN VAKAVIA PALOVAMMOJA, HENKILÖVAMMOJA, TULIPALON JA/TAI OMAISUUSVAHINGOJA.**



**JOS RASVAN LÄMPÖTILA YLITTÄÄ 420°F (216°C), KATKAISE HETI VIRTÄ PÄÄKATKAISIJASTA JA KORJAUTA KEITIN. JOS ÖLJYN LÄMPÖTILA YLITTÄÄ SEN LEIMAHDUSPISTEEN, SEURAUKSENA ON TULIPALO JA VAKAVAT PALOVAMMAT JA/TAI OMAISUUSVAHINGOT.**


### 3-5. PERUSTOIMINNOT

1. Kun sulatusjakso on poistettu, LOW TEMP vilkkuu, kunnes asetustilämpötila on saavutettu. Kun asetustilämpötila on saavutettu, tuotteen nimi näkyy nyt näytöllä, esim. : FRY, ja tuote voidaan nyt asettaa öljyyn.
2. Paina ajastinpainiketta  tai .
3. Näytöllä näkyy kypsennettävän tuotteen nimi (esim. ”FRY” (PAISTO)) ja ajastin laskee alas.
4. Kypsennysjakson päätyttyä, kuuluu hälytysääni ja näytöllä lukee ”DONE” (VALMIS).
5. Paina ajastin-painiketta kohdan ”DONE” (VALMIS) alapuolella pysäyttääksesi hälytyksen ja nosta kori altaasta.
6. Mikäli laatuajastin (pidon ajastin) on ohjelmoitu, pitoaika alkaa automaattisesti käyttäjän painaessa ajastin-painiketta keittosyklin päättämiseksi. Kun laatuajastin laskeessa aikaa alas, näytöllä näkyy kolminumeroinen tuotelyhenne, jota seuraa ”Qn”, jossa ”n” on jäljellä olevien minuuttien määrä. esim.: ”FRY” / ”Q5” / ”FRY” / ”Q4”, jne.


Ajastimen lähtölaskennan lopussa ohjaus antaa äänimerkin ja näytöllä näkyy ”QUAL”, jota seuraa kolmen merkin tuotenimi: ”QUAL” / ”FRY” / ”QUAL” / ”FRY”. Paina ajastinpainiketta ajastimen peruuttamiseksi.

#### **ILMOITUS**

Keittosyklin pysäyttämiseksi milloin vain, paina ja pidä painettuna ajastin-painiketta  tai .

Kun ohjelmoitu, odotustila auttaa säästämään öljyä ja käyttökustannuksia alentamalla öljyn asetuspistettä, kun allasta ei käytetä. Aktivoidaksesi odotustilan, paina  -painiketta, tai voidaan ohjelmoida aktivoitumaan automaattisesti ”X” passiivisen minuutin jälkeen altaalla.

### 3-6. ODOTUSTILA








Öljyä pidetään alhaisemmassa lämpötilassa, kunnes  -painiketta painetaan, ja sitten öljy lämmitetään paistolämpötilaan. Ks. erityiset ohjelmatilat, SP-7, SP-7A, SP-7B, ja SP-7C.

### 3-7. OIL GUARDIAN™ (Automaattinen täyttö)

Normaalikäytön aikana ohjaus valvoo automaattisesti altaan öljytasoa. Mikäli ohjausanturien öljytaso on liian alhainen, yksikkö automaattisesti pumppaa öljyä JIB:stä altaaseen pitääkseen öljyn asianmukaisella tasolla.




#### **Manuaalinen Täyttö**

Mikäli öljyn taso on jonkin verran alhainen, öljyä voidaan lisätä altaaseen milloin JIB:stä nostamaan öljyn taso asianmukaiselle tasolle noudattaen alla olevia askelia. Tätä toimenpidemenetelmää EI tule käyttää tyhjän altaan täyttämiseksi.

1. Paina ja pidä painettuna  (joko yhtä täyttö allasta) kunnes näytöllä näkyy “\*FILTER MENU\* (SUODATINVALIKKO), jota seuraa “EXPRESS FILTER” (1.PIKASUODATUS).
2. Paina  5 kertaa kunnes “5.FILL FROM JIB” (5.TÄYTTÖ JIB:stä) näkyy näytöllä.
3. Paina  -painiketta; “FILL VAT” (TÄYTÄ ALLAS) “=PUMP (PUMPPU)” “X=EXIT” (POISTU) on näkyvillä.
4. Paina ja pidä painettuna  -painiketta; näytöllä näkyy “FILLING” (TÄYTTÖ) ja öljy pumpataan JIB:stä altaaseen.
5. Kun allas on täynnä, vapauta  -painike; “FILL VAT” (TÄYTÄ ALLAS) “=PUMP” (PUMPPU) “X=EXIT” (X=POISTU) on näkyvillä. Paina X-painiketta kahdesti normaalikäyttöä varten.

### 3-8. TUOTTEEN VALINTA ERI ASETUSPISTEELLÄ

Valittaessa tuotetta, mikäli “XXX XXX” näkyy näytöllä, asetuspisteen lämpötila ei ole oikein tätä tuotetta varten. Asetuspisteen lämpötilan vaihtamiseksi haluttua tuotetta varten.

1. Paina tuotepainiketta, esimerkiksi:  (FRY).
2. Näytöllä näkyy “XXX XXX”.
3. Paina ja pidä painettuna ajastin-painiketta  tai  5 sekunnin ajan ja sitten “FRY” näkyy näytöllä.
4. Anna öljyn lämpötilan saavuttaa asetustemperatura ennen tuotteen pudottamista.

### 3-9. JIB:N VAIHTO



**Kuva 1**

1. Ohjaus näyttää “JIB IS LOW” (JIB ON LOPUSSA) ja kuuluu hälytys.
2. Avaa oikea ovi, vedä JIB yksiköstä, vedä korkki JIB:n päältä, hävitä tyhjä JIB ja vaihda se uuteen. Kuva 1.

### 3-10.A SUODATIN - OHJEKIRJA



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3


1. Normaalikäytössä ja 16 kypsennysjakson jälkeen, Filter Beacon® syttyy rasvakeittimen etuosassa (kuva 1), ja ohjauksessa näkyy ajoittain “FLTR NOW?” (SUODATA HETI) “YES NO” (KYLÄ EI).


Jos X painetaan NO:ta varten, rasvakeitin jatkaa normaalia toimintaa vielä 4 kypsennysjakson ajan ja näyttää sitten ”FILR NOW” (SUODATA HETI), kunnes allas on suodatettu.

2. **Tarkista suodatinallas:** Jos suodattimen tyhjennysastian kansi ei ole paikoillaan, näytöllä näkyy “CHK PAN” (TARKISTA ASTIA). Varmista, että suodattimen putki on kiinnitetty kireästi ja suodattimen tyhjennysastia on niin kaukana keittimen alla kuin sen liikkumavara antaa myöden ja suodatinaltaan kansi on paikoillaan..
3. Paina ✓-painiketta YES (KYLÄ) ja näytöllä näkyy \*SKIM VAT\* (KUORI ALLAS), jota seuraa “CONFIRM” (VAHVISTA) “YES NO” (KYLÄ EI). Kuori allas, paina ✓-painiketta saadaksesi YES (KYLÄ) ja näytöllä näkyy “OPEN DRAIN” (AVAA TYHJENNYS). Vedä tyhjennysnuppi (kuva 2) ulos, näytöllä näkyy “DRAINING” (TYHJENNETÄÄN) ja öljy valuu altaasta.



**Valutusastian ylitäytön välttämiseksi, tyhjennä vain 1 allas kerrallaan. Tyhjennysastia käsittää yhden 1 täyden altaan. Tyhjennysastian ylitäyttö voi aiheuttaa lattioiden liukkauden, joka voi tuottaa tuloksena henkilövammoja.**



Jos suodatinta EI haluta, paina , näytöllä näkyy “STOPPED” (PYSÄYTETTY), jota seuraa “CONTINUE FILTER” (JATKA SUODATUSTA) “YES NO” (KYLÄ EI). Paina X-painiketta, näytöllä näkyy “QUIT FILTER” (POISTU SUODATUKSESTA) “YES NO” (KYLÄ EI), paina ✓-painiketta; pikasuodatus keskeytetään, sininen valo poistuu ja ohjaus palaa normaalitoimintaan. Ohjaus ehdottaa suodatusta 4 tai useamman keittojakson jälkeen.

Jos tyhjennys on tukkeutunut ruokajäämistä, näytöllä näkyy “VAT EMTY” (ALLAS TYHJÄ), jota seuraa “YES NO” (KYLÄ EI). Käytä suoraa valkoista harjaa tyhjennyksen puhdistamiseksi, paina ✓-painiketta ja näytöllä näkyy “DRAINING” (TYHJENNETÄÄN). Ohjaimet etenevät suodatustoimenpiteen osalta.

4. Tyhjennysjakson lopussa, “VAT EMTY”, jota seuraa “YES NO” on näkyvillä. Tarkista silmämääräisesti, että astia on tyhjä, ja paina ✓ painiketta, “WASHING” on näkyvillä. Kun suodattimen toimenpidemenetelmä on valmis, näytöllä näkyy “CLOSE DRAIN”. Työnnä sisään tyhjennysnuppi sulkeaksesi tyhjennyksen (kuva 3). Näytöllä näkyy “FILLING” ja allas täyttyy uudelleen öljyllä.



**3-10.A SUODATIN –  
OHJEKIRJA**  
(jatkuu)

5. Kun allas on täytetty, näytöllä näkyy “IS VAT FULL?”  
“KYLLÄ EI” Varmista, että allas on täynnä ja paina sitten ✓ -  
painiketta YES varten ja yksikkö kytkeytyy tilaan “OFF”.
6. Jos öljyä ei ole pumpattu takaisin altaan oikeaan tasoon  
SmartFilter Express™ -prosessin aikana, paina X-  
painiketta NO varten ja pumppu käy vielä toiset 30  
sekuntia. Voit yrittää täyttää altaan 3 kertaa.

**Suodatinvirhe**

7. Yritettyäsi täyttää altaan 3 kertaa onnistumatta, näytöllä näkyy  
“\*CHANGE\* \*FILTER\* \*PAD\* CLOGGED?” (\*VAIHDA\*  
\*SUODATIN\* \*ALUSTA\* TUKOSSA?). Paina ✓ -painiketta ja  
ohjaimet kytkeytyvät POIS PÄÄLTÄ. Vaihda suodatinalusta  
noudattamalla kohdan suodatinalustan vaihtaminen ohjeita.

Jos suodatinalustaa ei vaihdeta, “CHANGE FILTER PAD?”  
(VAIHDA SUODATINALUSTA?) muistutus näkyy näytöllä  
4 minuutin välein, kunnes alusta vaihdetaan.

8. Seuraavan uuden suodatinalustan sisältävän SmartFilter Express™ -  
toiminnon aikana, jos astiaa ei ole täytetty 3 yrityksen jälkeen,  
näytöllä näkyy teksti ”FILTER SERVICE REQUIRED – SEE  
TROUBLE-SHOOTING GUIDE” (SUODATINHUOLTO VAADITAAN  
- KS. VIANMÄÄRITYSOPAS), jota seuraa “YES” (KYLLÄ).  
Paina ✓ -painiketta ja ohjaimet kytkevät yksikön POIS PÄÄLTÄ.


**ILMOITUS**

Jotta voidaan varmistaa altaan täyttymisen, puhdista  
suodatinallas ainakin kerran päivässä, vaihda  
suodatinalusta ainakin kerran päivässä ja varmista, että JIB  
on täynnä ja “O”-renkaat suodatinaltaassa ovat hyvässä  
kunnossa. Jos liikkeesi toimii 24 h päivässä, puhdista  
suodatinallas ja vaihda suodatinalusta kahdesti päivässä.

### **3-10.B SUODATIN - ÄLYKÄS KOSKETUS**

Tässä osassa kuvataan automaattisen suodatusprosessin suorittaminen-painikkeen ominaisuutta käyttämällä.


1. Normaalikäytössä ja tietyn kypsennysjaksojen määrän jälkeen ohjaus näkyy säännöllisesti "FLTR NOW?" (SUODATA HETI) "YES NO" (KYLLÄ EI).
2. Jos haluat suodattaa, paina  $\sqrt$ -painiketta YES varten ja näytöllä näkyy "SKIM VAT", jota seuraa "CONFIRM" "YES NO".
3. Kun muruset on kuorittu pois öljyn päältä, paina  $\sqrt$ -painiketta YES varten ja näytöllä näkyy "DRAINING" (TYHJENNETÄÄN) tyhjennys avautuu ja öljy valuu altaasta. (Jos ohjaus epäilee öljyä tyhjennysastiassa "CAUTION IS THERE OIL IN PAN? (VAROITUS ÖLJYÄ ASTIASSA) YES NO"(KYLLÄ EI) saattaa näkyä näytöllä. Varmista, että tyhjennysastia on tyhjä, ennen kuin jatkat.)
4. Jos suodatusta EI haluta, paina X painiketta ja AIF (Automaattinen välivaiheen suodatin) peruutetaan. Ohjaimet palautuvat normaalikäyttöön. Ohjaimet ilmaisevat suodatuksen useiden lisäkeittojaksojen jälkeen.



Jos tyhjennys on tukossa, ks. Osa 3-22 estääksesi keittimen vahingoittumisen.



Jos näytöllä näkyy "VAT EMTY" (ALLAS TYHJÄ), jota seuraa, "YES NO" (KYLLÄ EI), tarkista, että tyhjennys on puhdas ja allas tyhjä. Paina  $\sqrt$ -painiketta ja näytöllä näkyy "WASHING" (PESEE), jota seuraa "FILLING" (TÄYTTÖ).



WASH-vaihe automaattisen täytön osalta uudella suodatinalustalla kestää ylim. 45 sekuntia alustaan "tunkeutumiseksi".

5. Jos näytöllä näkyy "IS POT FILLED?" (ONKO KATTILA TÄYTETTY) "KYLLÄ EI" (KYLLÄ EI), varmista, että astia on täynnä ja paina sitten  $\alpha$ -painiketta saadaksesi KYLLÄ ja ohjaus palautuu normaalikäyttöön.

#### **Suodatinvirhe**

6. Jos öljy ei ole pumpannut takaisin altaaseen AIF-toimenpidemenetelmän aikana, paina X-painiketta NO varten ja näytöllä näkyy "0:30" ja laskenta suoritetaan kohti "0:00".
7. Näytöllä näkyy "IS POT FILLED?" (ONKO KATTILA TÄYTETTY?) "YES NO" (KYLLÄ EI). Paina  $\sqrt$ -painiketta ja ohjaus palautuu normaalikäyttöön. Paina X-painiketta ja pumppu käy toiset 30 sekuntia. Voit yrittää täyttää altaan 3 kertaa.

**3-10.B SUODATIN – ÄLYKÄS  
KOSKETUS**  
**(jatkuu)**

8. Yritettyäsi täyttää altaan 3 kertaa onnistumatta, näytöllä näkyy “\*CHANGE FILTER PAD?” (VAIHDA SUODATINALUSTA?) “YES NO” (KYLLÄ EI). Jos vaihdat suodatinalustan tällä hetkellä, paina  $\surd$  ja vaihda suodatinalusta noudattamalla toimenpidemenetelmää osassa Suodatinalustan tai paperin vaihto. Ohjaimet palautuvat normaalikäyttöön.

Jos suodatinalusta vaihdetaan myöhemmin, paina X-painiketta ja "CHANGE FILTER PAD?" (VAIHDA SUODATINALUSTA?) muistutus näkyy 15 minuuttia myöhemmin.

9. Seuraavan AIF:n aikana uudella suodatinalustalla, mikäli allas ei ole täytetty 3 yrityksen jälkeen näytöllä näkyy “FILTER SERVICE REQUIRED- SEE TROUBLESHOOTING GUIDE” (SUODATINHUOLTO VAADITAAN - KS. VIANMÄÄRITYSOPAS).
10. Jos “Huolto vaaditaan” tulee näkyviin, tällöin aina 15 minuutin välein näytöllä näkyy “FILTER PROBLEM FIXED? (SUODATINONGELMA KORJATTU) YES NO” (KYLLÄ EI). Jos ongelmaa ei ole korjattu, paina X-painiketta. Kun ongelma on ratkaistu, paina  $\surd$  ja ohjaimet palautuvat normaalitoimintaan.

**ILMOITUS**

Altaan täysimittaisen täyttymisen varmistamiseksi, varmista, että suodatinallas on puhdistettu ainakin päivittäin, suodatinalusta on vaihdettu, varmista, että JIB on täynnä ja että “O”-renkaat suodatinaltaalla ovat hyvässä kunnossa.

**3-11.A MANUAL DAILY  
FILTERING (MANUAALINEN  
PÄIVITTÄINENSUODATUS)**

Tämä suodatusmenetelmä mahdollistaa altaan perusteellisemman puhdistamisen, ja se tulisi tehdä kerran päivässä. Allas voidaan suodattaa kaikkina keittoajan ulkopuolisina aikoina. Mutta alkaen kello 21.00 ohjaimet automaattisesti näyttävät "DAILY FILTER" (PÄIVITTÄINEN SUODATUS) "YES NO" (KYLLÄ EI) ensimmäistä allasta varten ja kukin seuraava 30 minuuttia sen jälkeen jäljellä olevan altaan, muistutuksena suodattaa allas. Siirry alas vaiheeseen 4, mikäli aloitat tästä kohdasta.



**Käytä kuumasta öljystä syntyvien palovammojen välttämiseksi hyväksytyjä turvalaitteita, kuten esiliinaa, kasvosuojaa ja hansikkaita ennen suodatuksen aloittamista.**

**Valutusastian ylitäytön välttämiseksi, tyhjennä vain 1 allas kerrallaan. Tyhjennysastia käsittää yhden 1 täyden altaan. Tyhjennysastian ylitäyttö voi aiheuttaa lattioiden liukkauden, joka voi tuottaa tuloksena henkilövammoja.**



**Kuva 1**

1. **Tarkista suodatinallas:** Uutta suodatinalustaa tulisi käyttää jokaisen päivän ensimmäisessä suodattimessa, mutta samaa suodatinalustaa voidaan käyttää päivän läpi.

Varmista, että suodatinaltaan kansi on paikallaan, suodattimen tyhjennysputki on kiinnitetty ja suodattimen tyhjennysastia työnnetään sisään ja lukitaan paikalleen. Jos suodattimen tyhjennysastiaa ja kantta ei ole lukittu paikoilleen, näytöllä näkyy "CHK PAN" (TARKISTA ASTIA).

2. Paina ja pidä painettuna **F** kunnes näytöllä näkyy "1.EXPRESS FILTER?" (1.PIKASUODATUS)
3. Paina **▶** -painiketta ja näytöllä näkyy "2.DAILY FILTER" (2.PÄIVITTÄINEN SUODATUS) "YES NO" (KYLLÄ EI).
4. Paina **✓** -painiketta YES varten; näytöllä näkyy "OPEN DRAIN" (AVAA TYHJENNYS). Vedä tyhjennysnuppi (kuva 1), näytöllä näkyy "DRAINING" (TYHJENNETÄÄN) ja öljy valuu altaasta, **tai** paina **X**-painiketta NO varten ja ohjaimet palautuvat normaalikäyttöön. Mutta, mikäli päivittäistä suodatusta ei suoriteta toiseen 9 tuntiin, näytöllä näkyy "DAILY FILTER" (PÄIVITTÄINEN SUODATUS), kunnes allas on suodatettu.
5. Kun öljy on valunut altaasta, irrota korin tuki altaasta. Kuva 2.



**Kuva 2**



**Käytä suojaksi liinaa tai käsineitä, kun poistat korin tuen. Tuki voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.**

**3-11.A MANUAALINEN  
PÄIVITTÄINEN SUODATUS**  
**(jatkuu)**



**Kuva 3**

6. Kun öljy on valutettu, näytöllä näkyy “LIFT ELEMENT” (NOSTA ELEMENTTI) ja kuuluu ohjausääni. Käytä nostotyökälua ja nosta saranoitu elementti altaasta puhdistaksesi altaan pohjan. Kuva 3.



**Käytä suojaavaa liinaa tai käsineitä poistaessasi korin tuen. Elementti voi olla kuuma ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja.**



*Vältä asettamasta nostotyökälua elementtien keskelle samalle alueelle kuin korkearajoitteinen polttimo, muutoin korkearajoitteinen voi vahingoittua.*

7. Paina ✓ -painikettaja näytöllä näkyy “WASH VAT” (PESE ALLAS).
8. Paina ✓ -painiketta, näytöllä näkyy “SCRUB VAT TO REMOVE CRUMBS” (HANKAA ALLAS MURUJEN POISTAMISEKSI). Harjaa altaan sivut ja pohja. Toimi varoen, jottet vahingoita antureita. Öljy kiertää useita minutteja altaan läpi murusten poistamiseksi altaan pohjalta.



*Älä käytä teräsvillaa, muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistus-/desinfiointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lasia ja lyhentävät yksikön käyttöikä.*

*Älä käytä vesiruiskua (painepesuria) yksikön puhdistamiseen tai sen osat voivat vaurioitua.*

9. Kun pesujakso on valmis näytöllä näkyy “WASH AGAIN?” (PESE UUELLEEN) “YES NO” (KYLLÄ EI).



Pesuvaihe automaattisen täytön osalta uudella suodatinalustalla kestää ylim. 45 sekuntia alustaan “tunkeutumiseksi”.

10. Paina ✓ -painiketta YES varten, mikäli tarvitaan toinen pesu, muussa tapauksessa paina X -painiketta NO varten.
11. Näytöllä näkyy “LOWER ELEMENT” (LASKE ELEMENTTI) ja ohjain antaa äänimerkin. Laske elementtiä korvaa korin tuki.
12. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy “CLOSE DRAIN” (SULJE TYHJENNYS) työnnä sisään tyhjennysnuppi sulkeaksesi tyhjennyksen (kuva 4), näytöllä näkyy “RINSING” (HUUHTELEE) ja allas täyttyy öljyllä.



**Kuva 4**

**3-11.A MANUAALINEN**  
**PÄIVITTÄINEN**  
**SUODATUS**  
**(jatkuu)**



**Kuva 5**

**3-11.B AUTOMAATTINEN**  
**PÄIVITTÄINEN**  
**SUODATUS**

13. Kun allas on täyttynyt, "OPEN DRAIN" (AVAA TYHJENNYS) näkyy näytöllä. Vedä ulos tyhjennysnappi avataksesi tyhjennyksen (kuva 5) ja näytöllä näkyy "RINSING" (HUUHTELEE). Kun huuhtelu on valmis, näytöllä näkyy "RINSE AGAIN?" (HUUHTELE UUELLEEN) "YES NO" (KYLÄ EI).
14. Paina ✓-painiketta YES varten, mikäli tarvitaan toinen huuhtelu, muussa tapauksessa paina X -painiketta NO varten. Näytöllä näkyy "POLISH?" (KIILLOTUS) "YES" (KYLÄ).
15. Paina ✓ -painiketta YES varten ja öljy "kiillotetaan" kierrättämällä se suodatinjärjestelmän läpi 5 minuutin ajan.
16. Kun öljy on kiillotettu, näytöllä näkyy "CLOSE DRAIN" (SULJE TYHJENNYS). Työnnä tyhjennysnappi sisään tyhjennyksen sulkemiseksi (kuva 3), näytöllä näkyy "FILLING" (TÄYTTÖ) ja allas täyttyy sitten uudelleen öljyllä.



Pue päälle suojavarusteet: Varmista käyttäväsi kaikkia hyväksytyjä turvavarusteita ml. esiliina, kasvosuoja ja hansikkaat. Älä koskaan aloita suodatusta ennen kuin kaikki suojavarusteet ovat päälläsi. Kuuma öljy voi aiheuttaa vakavia polttovammoja.

Keittimen tai suodattimen tyhjennysastian liikuttaminen ei ole suositeltavaa kun niissä on kuumaa öljyä. Kuumaa öljyä saattaa roiskua ja tuloksena voi olla vakavia palovammoja.

1. Tarkista suodatinallas: Käytä uutta suodatinalustaa jokaisen päivän ensimmäisessä suodattimessa, mutta samaa suodatinalustaa voidaan käyttää päivän läpi kala-ammeita lukuun ottamatta. Vaihda suodatinalusta kala-ammeen suodatuksen jälkeen.

Varmista, että suodattimen putki on kiinnitetty kireästi ja suodattimen tyhjennysastia on kiinnitetty ja suodatinaltaan kansi on paikoillaan. Jos suodattimentyhjennysastia tai kansieie ole paikoillaan, näytöllä näkyy "CHK PAN"

2. Varmista öljyn olevan kuumaa: Parhaat tulokset saadaan, kun rasva suodatetaan normaalissa paistolämpötilassa.



3. Paina ja pidä painettuna FILTER kunnes näytöllä näkyy "1.AUTO FILTER?" (AUTOM. SUODATUS).
4. Paina ja vapauta ▼ -painike ja näytöllä näkyy 2.MAINT FILTER (HUOLTOSUODATUS)?
5. Paina ü painiketta YES varten ja näytöllä näkyy "MAN FILTER" (MAN. SUODATUS) YES NO (KYLÄ EI).
6. Paina √ -painiketta YES varten ja näytöllä näkyy "DRAINING" (TYHJENNETÄÄN) ja öljy valuu altaasta tai paina X-painiketta NO varten ja ohjaus palaa normaaliin käyttöön. (Jos ohjaus epäilee öljyä tyhjennysastiassa "CAUTION IS THERE OIL IN PAN? (VAROITUS ÖLJYÄ ASTIASSA) YES NO"(KYLÄ EI) näkyy näytöllä. Varmista, että tyhjennysastia on tyhjä, ennen kuin jatkat)
7. Kun öljy on valunut altaasta, irrota korin tuki altaasta. Kuva 2

**3-11.B AUTOMAATTINEN  
PÄIVITTÄINENSUODATUS**  
**(jatkuu)**



Käytä suojaksi liinaa tai käsineitä, kun poistat korin tuen. Tuki voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.


8. Käytä korkean lämpötilan alustapidikettä, alustaa ja pientä määrää KAY QSR -keittimen puhdistusainetta hangataksesi sivustat, kulmat ja altaan sisäpuolen pohjan. Käytä korkean lämpötilan yksityiskohtaharjaa puhdistaaaksesi polttoputkien välit ja alapuoleta, altaan kulmat ja muut vaikeasti tavoitettavat alueet. Toimi varoen, jotta vahingoita antureita.



Älä käytä teräsvillaa, muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistus-/desinfiointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lasia ja lyhentävät yksikön käyttöikä.

Älä käytä vesiruiskua (painepesuria) yksikön puhdistamiseen tai sen osat voivat vaurioitua.

9. Kun allas on puhdas ja näytöllä näkyy “SCRUB VAT COMPLETE?” (ALTAAN HANKAUS VALMIS) “YES NO” (KYLLÄ EI). Paina  $\surd$  -painiketta YES varten ja näytöllä näkyy “WASH VAT”(PESE ALLAS) “YES NO” (KYLLÄ EI).



WASH-vaihe automaattisen täytön osalta uudella huoltosuodatin alustalla kestää ylim. 45 sekuntia alustaan “tunkeutumiseksi”.





10. Paina  $\surd$  -painiketta ja näytöllä näkyy “WASHING” (PESEE). Öljy kiertää altaan läpi useiden minuuttien ajan. Kun pesujakso on valmis, näytöllä näkyy “WASH AGAIN?” (PESE UUDELLEEN) “YES NO” (KYLLÄ EI).
11. Paina  $\surd$  -painiketta YES varten, mikäli tarvitaan toinen pesu, muutoin paina X-painiketta NO varten ja näytöllä näkyy RINSING (HUUHTELEE) ja rasvakeitin automaattisesti huuhtelee altaan. Kun huuhtelu on valmis, näytöllä näkyy “RINSE AGAIN?” (HUUHTELE UUDELLEEN) “YES NO” (KYLLÄ EI).
12. Paina  $\surd$  -painiketta YES varten, mikäli tarvitaan toinen huuhtelu, muussa tapauksessa paina X -painiketta NO varten. Näytöllä näkyy “POLISH?”(KIILLOTUS) “YES” (KYLLÄ).
13. Paina  $\surd$  -painiketta YES varten, öljy on “kiillotettu” kierrättämällä se läpi suodatinjärjestelmän ja näytöllä näkyy “5:00 STOP” (5:00 PYSÄYTYS).
14. Kun öljy on kiillotettu, näytöllä näkyy “FILL VAT?” (TÄYTÄ ALLAS?), vaihtoehdon “YES” (KYLLÄ) ohella. Paina  $\surd$  -painiketta; näytöllä näkyy “FILLING” (TÄYTTYY) ja allas täyttyy öljyllä.

**3-11.B AUTOMAATTINEN  
PÄIVITTÄINEN  
SUODATUS**  
**(jatkuu)**

15. Kun täynnä, näytöllä näkyy “IS POT FILLED” (ONKO KATTILA TÄYTETTY?) “YES NO” (KYLLÄ EI). Paina ✓ -painiketta YES varten ja keitin palautuu normaalikäyttöön.

Jos X-painiketta painetaan, näytöllä näkyy “FILLING” (TÄYTTÖ) ja pumppu käy 30 sekunnin ajan ja pysähtyy, näytöllä näkyy “IS POT FILLED?” (ONKO KATTILA TÄYTETTY) “YES NO” (KYLLÄ EI). Kolmen yrityksen jälkeen, näytöllä näkyy “ADD QUIT” (LISÄÄ POISTU). Paina ja pidä painettuna √ -painiketta kattilan täyttämiseksi ja vapautaa.. Paina X-painiketta ja näytöllä näkyy “IS POT FILLED?” (ONKO KATTILA TÄYTETTY) “YES NO” (KYLLÄ EI). Paina √ -painiketta ja ohjaus palautuu normaalikäyttöön.

**3-12. TÄYTÄ ALLAS ASTIASTA**  
**(jos tyhjennysnuppia vedetään vahingossa)**

1. Paina ja pidä painettuna  kunnes näytöllä näkyy “\*FILTER MENU\*”, jota seuraa “1. EXPRESS FILTER?”
2. Paina  -painiketta, kunnes näytöllä näkyy “4.FILL FROM PAN”
3. Paina ✓ -painiketta YES varten ja näytöllä näkyy “FILL VAT, ✓ = PUMP X = DONE”.
4. Paina ✓ painiketta YES varten ja näytöllä näkyy “FILLING”, jota seuraa “X = STOP”.
5. Kun kaikki öljy on pumpattu takaisin, paina X pumpun pysäyttämiseksi.
6. Näytöllä näkyy “FILL VAT, ✓ = PUMP X = DONE” (TÄYTÄ ALLAS = PUMPPU X 0 VALMIS).
7. Paina X-painiketta ja ohjaimet palautuvat suodatinvalikkoon. Paina  -painiketta kunnes näytöllä näkyy “7.EXIT” (7.POISTU). Paina ✓ -painiketta YES varten poistuaksesi suodatinvalikosta.
8. Allas on kytketty pois päältä. Paina  kytkeäksesi lämmön päälle vaadittua allasta varten.



### 3-13.A ÖLJYN HÄVITTÄMINEN JA MANUAALINEN PUHDISTUSTILA

#### ILMOITUS

Ennen öljyn hävittämistä ja puhdistamista on suositeltavaa käyttää Express-suodatinta murenemisen poistamiseksi elementtien alapuolelta.



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4

Heinäkuu 2012

Noudata tätä menettelyä paistoaikojen lopussa öljyn hävittämiseksi ja altaan puhdistamiseksi ennen kuin täytät sen tuoreella öljyllä. Hävittäminen ja puhdistaminen tulisi tehdä ennen avaamista tai juuri ennen sulkemista, koska viereisiä altaita ei tule käyttää altaan puhdistamisen aikana.



**PITKITETYLLÄ KÄYTÖLLÄ, ÖLJYN SYTTYMISPISTE LASKEE. HÄVITÄ RASVA, MIKÄLI SE OSOITTA MERKKEJÄ LIALLISESTA SAVUAMISESTA TAI VAAHTOAMISESTA. TULOKSENA VOI SYNTYÄ VAKAVIA PALOVAMMOJA, HENKILÖVAHINKOJA, TULIPALOJA JA / TAI OMAISUUSVAHINKOJA., .**



Käytä kuumasta öljystä syntyvien palovammojen välttämiseksi hyväksytyjä turvalaitteita, kuten esiliinaa, kasvosuojaa ja hansikkaita ennen suodatuksen aloittamista.

Valutusastian ylitäytön välttämiseksi, tyhjennä vain 1 allas kerrallaan. Sukkulan ylitäyttö voi aiheuttaa liukkaita lattioita, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin.

1. Avaa ovi, nosta tyhjennysastian pysäyttimestä ja vedä tyhjennysastian kokoonpano tyhjennysastian kahvasta. Kuvat 1 ja 2.
2. Paina ja pidä painettuna **F** (kumpi vain) kunnes näytöllä näkyy “\*FILTER MENU\*”, 1.EXPRESS FILTER?” ohella.
3. Paina ja vapauta ► -painiketta kunnes näytöllä näkyy “6.DISPOSE AND CLEAN-OUT”.
4. Paina ✓ -painiketta ja “IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” “YES NO” näkyy näytöllä.
5. Kun poisheitin on rullattu paikalleen (kuva 3), paina ✓ painiketta ja näytöllä lukee “OPEN DRAIN”. Vedä tyhjennysnupista (kuva 4) ulos tyhjennyksen avaamiseksi, näytöllä näkyy TYHJENNYS ”, ja öljy valuu nyt altaasta sukkulaan.
6. Näytöllä näkyy “CLEARING OLD OIL FROM OIL LINES”, jota seuraa “VAT EMPTY “YES NO”. Varmista, että astia on tyhjä, ja paina ✓ -painiketta. (Jos astia ei ole tyhjä, käytä suoraa harjaa selvittääksesi tukoksen viemärissä.)

**3-13.A ÖLJYN HÄVITTÄMINEN  
JA MANUAALINEN  
PUHDISTUSTILA**  
**(jatkuu)**



**Kuva 5**

7. Näytöllä näkyy "REMOVE DISPOSAL UNIT AND INSERT EMPTIED FILTER PAN". Poista hävitysyksikkö ja tyhjennä jäteöljysäiliöt. Poista tyhjennysastian kokoonpanosta jäännöskori, kiinnitysrengas, suodatinalusta ja metalliseula ja vie se pesualtaaseen puhdistettavaksi. Palauta tyhjä tyhjennysastia ja kansi keittimeen, varmista, että se työnnetään paikalleen ja salpa lukittuu.



**Käytä aina kemikaalien suojalaseja tai kasvonsuojusta ja kumikäsineitä, kun puhdistat keittoastiaa, koska puhdistusliuos on hyvin emäksistä. Vältä roiskuttamista ja liuoksen joutumista silmiin tai iholle. Vakavia palovammoja voi aiheutua. Lue puhdistusaineen ohjeet tarkkaan. Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtelee perusteellisesti viileällä vedellä ja hakeudu viipymättä lääkärin hoitoon.**

8. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "CLOSE DRAIN". Työnnä tyhjennysnappi sisään (kuva 5) sulkeaksesi tyhjennyksen ja näytöllä näkyy "SO- LUTION ADDED?" "YES NO". Täytä allas ylemmälle täyttöviivalle kuumalla vedellä ja lisää puhdistuskemikaali.
9. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "START CLEAN".
10. Paina ✓ -painiketta, näytöllä näkyy "CLEANING". Neste kuumenee arvoon 91°C (195°F) 20 minuutin ajan.
11. 5 minuuttia ennen puhdistusjakson loppua näytöllä näkyy "SCRUB VAT" ja ohjausääni. Käytä hankaavaa / L-muotoista harjaa, puhdista altaan sisäosat ja elementit.



*Älä raaputa rasvakeittimen osia äläkä käytä hankaustyynyjä elementtien päällä. Tämä aiheuttaa naarmuja elementin pinnalle, joka saa panoksen tarttumaan ja palamaan.*

*Älä käytä teräsvillaa, muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistus-/desinfiointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lasia ja lyhentävät yksikön käyttöikä.*

**Älä käytä vesiruiskua (painepesuria) yksikön puhdistamiseen tai sen osat voivat vaurioitua.**

12. 20 minuutin lopussa näytöllä näkyy "CLN DONE" ja kuuluu merkkiääni. Näytöllä näkyy "IS DRAIN PAN EMPTY?" Tarkista alusta vahvistaaksesi sen olevan tyhjä.

**3-13.A ÖLJYN HÄVITTÄMINEN**  
**JA MANUAALINEN**  
**PUHDISTUSTILA**  
**(jatkuu)**

13. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "REMOVE SOLUTION FROM VAT".
14. Vedä tyhjennysnupista tyhjentääksesi nesteen tyhjennysastiaan. Näytöllä näkyy "DRAINING".
15. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "CLOSE DRAIN". Työnnä sisään tyhjennysnuppi sulkeaksesi tyhjennyksen.
16. Näytöllä näkyy "FILL VAT WITH CLEAN COLD WATER". Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "LIFT ELEMENT" ja ohjaus antaa äänimerkin. Poista korin tuki ja käytä nostotyökalua nostaaksesi elementin altaasta.
17. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "ELEMENTS CLEANED?" Käytä harjaa puhdistaaksesi elementtien alapuolen.
18. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "LOWER ELEMENT" ja ohjaus antaa äänimerkin. Laske elementtiä korvaa korin tuki.
19. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "CAUTION" "IS DRAIN PAN EMPTY?" "YES NO". Tyhjennä tyhjennysastia ja työnnä takaisin paikalleen.
20. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "\*OPEN DRAIN\*". Vedä ulos tyhjennysnuppi avataksesi tyhjennyksen ja näytöllä näkyy "DRAINING". Vesi valuu nyt altaasta tyhjennysastiaan. "CLOSE DRAIN" näkyy näytöllä. Työnnä sisään tyhjennysnuppi sulkeaksesi venttiilin.
21. Paina ✓ -painiketta ja näytöllä näkyy "RINSE VAT WITH HOT WATER". Kaada kuumaa vettä altaaseen ja huuhtele allas.
22. Näytöllä näkyy "CAUTION" "IS DRAIN PAN EMPTY?" "YES NO". Tyhjennä tyhjennysastia ja työnnä takaisin paikalleen.
23. Kun tyhjennysastia on paikoillaan, vedä tyhjennysnupista. Näytöllä näkyy "DRAINING".

**3-13.A ÖLJYN HÄVITTÄMINEN**  
**JA MANUAALINEN**  
**PUHDISTUSTILA**  
**(jatkuu)**

24. Näytöllä näkyy “CLEARING SOLUTION FROM OIL LINES”, jota seuraa “VAT DRY?”. Kuivaa allas perusteellisesti kuivalla liinalla ja sitten paperipyyhkeellä. Varmista kuivaavasi tyhjennysaukon evän alla altaan takana. Kuva 6.
25. Paina ✓ painiketta ja näytöllä näkyy “CLOSE DRAIN”, työnnä tyhjennysnuppi sisään tyhjennyksen sulkemiseksi.
26. Näytöllä näkyy “MANUAL FILL VAT”, jota seuraa “IS VAT FULL?”, “YES NO”. Täytä allas tuoreella öljyllä alempaan täyttölinjaan asti.
27. Paina ✓ -painiketta ja ohjaus palautuu normaalikäyttöön.

**3-13.B ÖLJYN HÄVITTÄMINEN**  
**JA ÄLYKKÄÄN**  
**KOSKETUKSEN**  
**PUHDISTUSTILA**



**Suodatuksen tyhjennysaltaan on oltava niin kaukana kuin mahdollista keittimen alla ja kansi paikallaan. Varmista, että suodattimen tyhjennysastia on lukittu paikalleen ja että kansi on aukossa linjassa viemärin kanssa ennen tyhjennyksen avaamista. Näiden ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa rasvan roiskumista ja voi johtaa henkilövammoihin.**

**Keittimen tai suodattimen tyhjennysastian liikuttaminen ei ole suositeltavaa kun niissä on kuumaa rasvaa. Kuumaa rasvaa saattaa roiskua ja tuloksena voi olla vakavia palovammoja.**

**Käytä aina kemikaalien suojalaseja tai kasvonsuojusta ja kumikäsineitä, kun puhdistat keittoastiaa, koska puhdistusliuos on hyvin emäksistä. Vältä roiskuttamista ja liuoksen joutumista silmiin tai iholle. Vakavia palovammoja voi aiheutua. Lue puhdistusaineen ohjeet tarkkaan. Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtelee perusteellisesti viileällä vedellä ja hakeudu viipymättä lääkärin hoitoon.**

**Tyhjennysastian ylitäytön välttämiseksi, tyhjennä vain 1 allas kerrallaan. Tyhjennysastian kattaa 1 täyden altaan tai 2 jaetun altaan öljyn. Tyhjennysastian ylitäyttö voi aiheuttaa lattioiden liukkauden, joka voi tuottaa tuloksena henkilövammoja.**

1. Peitä vierekkäiset altaat, jotta vältät öljyn vahingossa saastumasta rasvakeittimen puhdistusliuoksen toimesta.



**Älä keitä tuotetta viereisessä altaassa puhdistuksen ollessa käynnissä öljyn ja / tai tuotteen saastumisen välttämiseksi.**

**3-13.B ÖLJYN HÄVITTÄMINEN**  
**JÄ ÄLYKKÄÄNKOSKETUKSEN**  
**PUHDISTUSTILA**  
**(Jatkuu)**

2. Paina ja pidä painettuna **F** kunnes näytöllä näkyy "1.EXPRESS FILTER?".
3. Paina ja pidä painettuna ► -painiketta useita kertoja kunnes näytöllä näkyy "CLEAN-OUT".
4. Paina √-painiketta; näytöllä näkyy "OIL RMVD" "YES NO".
5. Jos öljy on jo poistettu, paina √-painiketta ja ohjain siirtyy alas kohtaan "Liusta lisätty?" -vaiheeseen.

Jos altaassa on yhä öljyä, paina X-painiketta; näytöllä näkyy "DISPOSE?" "YES NO". Paina √-painiketta öljyn hävittämiseksi, tai paina X-painiketta poistuaaksesi puhdistustilasta.

Näytöllä näkyy "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE" "YES NO". Jos "NO" on valittuna, näytöllä näkyy "INSERT DISPOSAL UNIT". Kun hävitysyksikkö on paikallaan, paina √-painiketta YES varten; tyhjennysyksikkö avautuu automaattisesti ja näytöllä näkyy "DRAINING" ja öljy tyhjenee altaasta. Näytöllä näkyy "VAT EMTY" "YES NO". Paina √-painiketta, kun valmis..

Vain bulkkiöljyn järjestelmät! Näytöllä näkyy "CHK PAN", mikäli suodattimen tyhjennysallas puuttuu. Kun astia on paikallaan, tyhjennysyksikkö avautuu automaattisesti ja näytöllä näkyy "DRAINING" ja öljy tyhjenee altaasta.

Näytöllä näkyy sitten "√=PUMP" "X=DONE. Paina √-painiketta, näytöllä näkyy "DISPOSING" ja öljy pumpataan tyhjennysastiasta. Kun astia on tyhjä, paina X-painiketta kahdesti ja sulje tyhjennys.

6. Näytöllä näkyy "SOLUTION ADDED?" "YES NO". Täytä allas kuumalla vedellä tasolle 1 tuuma (25 mm) yli ylätyttölinjan, lisää 4 unssia (0.12 litraa) avoimeen rasvakeittimeen puhdistusainetta, ja sekoita perusteellisesti. Paina √-painiketta ja näytöllä näkyy "START CLEAN" "YES NO".
7. Poista hävityssukkula ja tyhjennä suodattimen tyhjennysallas sisäisistä suodatuskomponenteista ja siirrä komponentit pesualtaaseen puhdistettaviksi. Palauta tyhjä suodattimen tyhjennysastia ja kansi rasvakeittimeen varmistaen, että se on työnnetty kunnolla paikalleen ja salpa on täysin kiinni.
8. Paina √-painiketta, näytöllä näkyy "CLEANING" ja ajastin. Lämpö säätyy lämpötilaan 195°F (91°C) tässä vaiheessa yhden tunnin ajan.

Lisää vettä tarpeen mukaan puhdistuksen aikana liuoksen pitämiseksi 1 tuuman (25 mm) verran yli ylätyttölinjan.

Pysäyttääksesi puhdistusjakson aikaisin, paina X-painiketta; näytöllä näkyy "QUIT CLEANING" "YES NO". Paina √-painiketta peruuttaaksesi loppuosan ajastimen ajasta ja siirry huuhtelun vaiheisiin.

**3-13.B ÖLJYN HÄVITTÄMINEN**  
**JA ÄLYKKÄÄNKOSKETUKSEN**  
**PUHDISTUSTILA**  
**(Jatkuu)**

9. Käytä 1/2 galloniaa (2 litraa) ruostumattomasta teräksestä valmistetussa kannussa, poista liuos altaasta, kaataen se lämmönkestävään astiaan hävitettäväksi. Kaikki jäljellä oleva liuos voidaan tyhjentää tyhjennysastiaan hävitettäväksi
10. Puhdista altaan sisäpuoli avoimella rasvakeittimen harjalla (älä koskaan käytä teräsvillaa). Yhden tunnin päätteeksi näytöllä näkyy "CLN DONE" ja kuuluu äänimerkki. Paina  $\sqrt{\quad}$ -painiketta ja näytöllä näkyy "REMOVE SOLUTION FROM VAT".



Kun kaadat kuumaa rasvaa keittoastiaan, vältä palovammoja käyttämällä käsineitä ja suojavarusteita ja vältä roiskuttamista.

11. Palauta tyhjä suodattimen tyhjennysallas keittimeen ja paina  $\sqrt{\quad}$ -painiketta. Näytöllä näkyy sitten "VAT EMTY" "YES NO".
12. Kun allas on tyhjä, paina  $\sqrt{\quad}$ -painiketta ja näytöllä näkyy "SCRUB VAT COMPLETE" "YES NO". Puhdista alta tarvittaessa harjalla ja hankauslevyllä. Tyhjennys aukeaa automaattisesti.



Älä käytä teräsvillaa, muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistus-/desinfiointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lasia ja lyhentävät yksikön käyttöikä.

Älä käytä vesiruiskua (painepesuria) yksikön puhdistamiseen tai sen osat voivat vaurioitua.

13. Kun allas on puhdas, paina  $\sqrt{\quad}$ -painiketta ja näytöllä näkyy "RINSE VAT".
14. Kaada puhdasta vettä ja n. 8 unssin (0,24 litraa) verran tislattua etikkaseosta altaaseen sen huuhtomiseksi ja salli huuhteluvien valua tyhjennysastiaan. Huuhdo ainakin 3 kertaa, mutta varo tyhjennysastian ylitäyttöä. Näytöllä näkyy nyt "RINSE COMPLETE" "YES NO".
15. Kun allas on täysin huuhdeltu, paina  $\sqrt{\quad}$ -painiketta ja näytöllä näkyy "CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES" " $\sqrt{\quad}$ =PUMP" "X=DONE".

Varmistaaksesi, ettei öljylinjoille jää puhdistusnestettä, paina ja pidä painettuna  $\sqrt{\quad}$ -painiketta muutamien sekunttien ajan. Kun viivat ovat näkyvillä, paina X-painiketta ja näytöllä näkyy "VAT DRY?" "YES NO". Paina  $\sqrt{\quad}$ -painiketta ja tyhjennys sulkeutuu.

**3-13.B ÖLJYN HÄVITTÄMINEN**  
**JA ÄLYKKÄÄNKOSKETUKSEN**  
**PUHDISTUSTILA**  
**(Jatkuu)**

16. Kuivaa allas perusteellisesti pyyhkeellä ja paina sitten √-painikkeella. Ohjaimet palautuvat normaalikäyttöön.

17. Varmista, että tyhjennys on suljettu.

**HUOMIO**

Varmista että altaan sisäpuoli, tyhjennysventtiili ja muut osat jotka osuvat uuteen öljyyn ovat mahdollisimman kuivia.

18. Puhdista ja kuivaa suodatinastia huolellisesti ja palauta rasvakeittimeen uudella suodatinalustalla. Täytä säiliö öljyllä noudattaen kohdan 3-3 Täyttö tai öljyn lisääminen ohjeita.

**3-14. TYHJENNYSASTIAN  
PUHDISTUS JA JA  
SUODATINALUSTAN VAIHTO**



**Kuva 1**



**Kuva 2**



**Kuva 3**



**Kuva 4**

Hyvän öljypumppauksen varmistamiseksi on suodatinalusta (tai -paperi) vaihdettava vähintään kerran päivässä. Ympäri vuorokauden auki olevissa myymälöissä alusta on kuitenkin vaihdettava kahdesti päivässä.

**ILMOITUS**

Jos suodatinalustaa ei ole vaihdettu, näytöllä näkyy muistutus, "CHANGE PAD". Paina ✓ -painiketta peruuttaaksesi viestin, mutta se tulee uudelleen näkyviin aina 4 minuutin välein, kunnes suodatinalusta on vaihdettu.

1. Varmista, että päävirtakytkin on ON-asennossa.
2. Avaa ovi, nosta tyhjennysastian pysäyttimestä ja vedä tyhjennysastian kokoonpano tyhjennysastian kahvasta. Kuvat 1 ja 2.



**Tämä allas voi olla kuuma! Käytä suojaavaa liinaa tai käsinettä, muuten voit saada pahan palovamman.**

**Jos suodatusallasta siirretään sen ollessa täynnä öljyä, estä sen roiskuminen tai seurauksena voi olla palovammoja.**

3. Nosta astian kansi tyhjennysastiasta. Kuva 3.

4. Nosta murujen kerääjä tyhjennysastiasta. Pyyhi öljy ja muruset murujen kerääjästä. Puhdista murujen kerääjä saippualla ja vedellä, huuhtelee sen jälkeen kuumalla vedellä. Kuva 4.



**3-14. TYHJENNYSASTIAN**  
**PUHDISTUS JA**  
**SUODATINALUSTAN VAIHTO**  
**(jatkuu)**



**Kuva 5**

5. Poista suodatinalustan pitorengas ja puhdista perusteellisesti saippualla ja vedellä. Huuhtele hyvin kuumalla vedellä. Kuva 5.



**Kuva 6**

6. Vedä suodatinalusta keittimestä ja hävitä alusta. Kuva 6.



**Kuva 7**

7. Poista pohjaseula keittimestä ja puhdista perusteellisesti saippualla ja vedellä. Huuhtele hyvin kuumalla vedellä. Kuva 7.



**Kuva 8**

8. Pyyhi rasva ja murut tyhjennysaltaasta. Puhdista tyhjennysallas saippualla ja vedellä, huuhtele sen jälkeen kuumalla vedellä. Kuva 8.

**ILMOITUS**

Varmista, että tyhjennysastia, pohjassuodatin, murujen kerääjä ja kiinnitysrenkas ovat täysin kuivia, ennen kuin asetat suodatinalustan pannuun, koska vesi liuottaa suodatinalustan.

**3-14. TYHJENNYSASTIAN  
PUHDISTUS JA JA  
SUODATINALUSTAN VAIHTO**  
**(jatkuu)**



**Kuva 9**



**Kuva 10**

**3-15. KORIN LEPOTILAN  
POISTO  
JAPUHDISTUS**



9. Kokoa uudelleen päinvastaisessa järjestyksessä asettamalla alareuna ensin suodatinastiaan, sen jälkeen suodatinalusta, kiinnitysrenkas ja murujen kerääjä.
10. Työnnä suodatinpannu takaisin rasvakeittimen alle ja varmista, että pannun suodatinputki muodostaa hyvän yhteyden rasvakeittimen alla olevaan liittimeen. Kuva 9.
11. Varmista, että tyhjennysastian pysäytys on kytketty ja rasvakeitin on nyt valmis normaaliin käyttöön. Kuva 10.

Rasvakeittimen takasuojuksessa oleva koriteline on poistettava ja puhdistettava säännöllisesti.



**Käytä iinaa tai käsineitä suojana murun kerääjää poistaessasi. Korin tuki voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.**

1. Tartu korin pidikkeeseen kahdella kädellä; nosta ja vedä nastat pois.
2. Pese loput pesualtaasta saippualla ja vedellä. Kuivaa perusteellisesti.
3. Puhdista korituen takana oleva alue ja asenna se sitten uudelleen.

**3-16. TARKISTA / VAIHDA  
SUODATTIMEN  
TYHJENNYSASTIAN O-  
RENKAAT**



**Kuva 1**



**Kuva 2**



**Kuva 3**



**Kuva 4**

Öljyn vuotamisen estämiseksi ja suodatusprosessin toiminnan jatkamiseksi suodattimen tyhjennysastian o-renkaat on tarkastettava kolojen tai repeämien varalta vähintään kolmen kuukauden välein. Kuva 1

Pidä tarvittaessa saatavilla joukko korvaavia O-renkaita. Katso seuraavat vaiheet tarkastus- ja vaihtomenettelyille.

1. Avaa ovi, nosta tyhjennysastian pysäyttimestä ja vedä suodattimen tyhjennysastian kokoonpano tyhjennysastian kahvasta. Kuvat 2 ja 3



**Tämä allas voi olla kuuma! Käytä suojaavaa liinaa tai käsineitä, muuten voit saada pahan palovamman.**

2. Tarkista silmämääräisesti suodattimen tyhjennysastian putken 3 o-rengasta halkeamien tai murtumien varalta ja vaihda tarvittaessa.
3. Vaihda o-rengas käyttämällä pientä litteää ruuvimeisseliä, väännä o-rengasta ja vedä putken pää irti. Rullaa uusi o-rengas putken loveen. Voitele suodatinputken O-renkaat tuoreella, kylmällä öljyllä ja työnnä suodattimen tyhjennysastia paikalleen. Kuva 4



**Varmistaaksesi öljyn vuotamisen, varmista, että tyhjennysastia on lukittu paikalleen ja kansi paikoilleen ennen tyhjennyksen avaamista. Tyhjennysastia käsittää yhden 1 täyden altaan. Tyhjennysastian ylitäyttö voi aiheuttaa lattioiden liukkauden, joka voi tuottaa tuloksena henkilövammoja.**



### **3-17. SUODATINPAINIKKEEN TILASTOT**

#### **Ennen suodatusta jäljellä olevat keittojaksot**

1. Paina ja vapauta joko **F** -painike ja vasemmalla näytöllä näkyy "COOKS REMAINING" ja oikealla näytöllä näkyy keittojaksojen määrä ennen seuraavaa automaattista suodatusta. Esim., "REMAINING" "3" "6" tarkoittaa 3 lisäkeittojakson jälkeen vasemmassa altaassa, ohjaimet kysyvät käyttäjältä onko tämä valmis suodattamaan vai ei. Mutta 6 keittojaksoa lisää on jäljellä oikeassa altaassa.

#### **Aika ja pvm.**

2. Paina kumpaa vain **F** kahdesti ja "FILTERED" näkyy näytöllä, viimeisen suodatuksen kellonajalla ja päivämäärällä.
3. Paina kumpaa tahansa **F** painiketta kolme kertaa ja "FLTR PAD" "XX HOURS" näkyy näytöllä ilmaisten tuntien lukumäärän olemassa olevan suodattimen käytön osalta.

### **3-18. INFO-PAINIKKEEN TILASTOT**

#### **Varsinainen öljyn lämpötila**


1. Paina **i** ja varsinainen öljyn lämpötila näkyy näytöllä kutakin allasta varten.

#### **Asetuspisteen lämpötila**

2. Paina **i** kahdesti ja SP näkyy näytöllä, asetuspisteen ohella (esiasetus) kunkin altaan lämpötilan osalta.

#### **Palautustiedot kutakin allasta varten**

3. Paina **i** 3 kertaa ja REC näkyy vasemmalla näytöllä ja palautumisaika, jonka öljyn lämpötila kulki arvosta 250°F (121°C) arvoon 300°F (149°C) näkyy oikealla näytöllä. Esim., "REC 5:30" ilmaisee kuluneen 5 minuuttia ja 30 sekuntia öljyn lämpötilan palautumisessa tasolle 300°F (149°C) tasolta 250°F (121°C).



Mikäli mitään painikkeita ei painettu 5 sekunnin kuluessa missään tilastollisissa tiloissa, ohjaimet palaavat takaisin normaaliin toimintaan.

**3-19. YLLÄPITÄVÄN**  
**HUOLLON**  
**AIKATAULU**

Kuten kaikki ruokapalvelulaitteistot Henny Pennyn avoin rasvakeitin tarvitsee hoitoa ja asianmukaista huoltoa. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto käyttäjän suorittamista suunnitelluista huoltotoimenpiteistä.

<b><u>Toimenpide</u></b>	<b><u>Tiheys</u></b>
Rasvan suodatus äin (Osa 3-11)	Päivitt
Suodatusalustan vaihto (Osa 3-13)	Päivittäin
Voitele suodatinpannun O-renkaat (Osa 3-18)	Kunkin suodatusalustan vaihto
Voitele EEE-141 öljysäiliön O-renkaat Öljyn vaihto	Kun säiliö poistetaan Öljyn savutessa, vaahdotessa voimakkaasti tai maistuesssa pahalta
Altaan puhdistus (Osa 3-15)	Kukin öljynvaihto
Tarkasta suodatinastian O-renkaat (Osa 3-18)	Neljännesvuosittain



## OSA 4. TIETOTILA

Nämä historiatiedot voidaan tallentaa ja käyttää toiminnollista ja teknistä tukea varten ja mahdollistavat sinun tarkastelevan seuraavia:



- 1. E-LOG
- 2. LAST LOAD  
(VIIMEINEN TÄYTTÖ)
- 3. PÄIVITTÄISET  
TILASTOT
- 4. ÖLJYTILASTOT
- 5. KÄYTÖN  
TARKASTELU
- 6. SYÖTTEET
- 7. TUOTOKSET
- 8. ÖLJYN  
LÄMPÖTILA
- 9. CPU-LÄMPÖTILA
- 10. VIESTINTÄTIEDOT
- 11. ANALOGISET TIEDOT
- 12. AKTIVITEETTILOKI
- 13. ÖLJYTASOT
- 14. PUMPUN VENTTIILIN TIEDOT
- 15. AIF-TIEDOT
- 16. USB-TUKI

### ILMOITUS



Kaikkia tietotilan toimintoja ei käydä läpi tässä osassa. Varmistaaksesi keittimen asianmukaisen toimivuuden, keskustele Henny Penny Corp.:n kanssa ennen minkään näiden asetusten muuttamista. Lisätietoja koskien näitä toimintoja, ota yhteyttä tekniseen tukeen numerossa 1-800-417- 8405, tai 1-937-456-8405.


### 4-1. TIETOTILAN TIEDOT


#### 1. E-LOKI (virhekoodiloki)


Paina  ja  -painikkeita samanaikaisesti ja “\*INFO MODE\*” näkyy näytöllä, jota seuraa “1. E-LOG”.

### ILMOITUS

Paina  ja  pidä painettuna poistuaksesi tietotilasta milloin tahansa.


Paina  ja “A. (pvm. ja aika) \*NOW\*” näkyy näytöllä. Tämä on nykyinen päivämäärä ja aika.

Paina  ja mikäli tallennettiin virhe, “B. (pvm., aika, ja virhekooditiedot)” näkyy näytöllä. Tämä on viimeisin virhekoodi, jonka ohjaimet tallensivat.


Paina  ja seuraavaksi viimeisimpiä virhekooditietoja voidaan tarkastella.


Jopa 10 virhekoodia (B–K) voidaan tallentaa E-LOG-osioon.

**4-1. TIETOTILA**  
**TIEDOT (jatkuu)**


**2. VIIMEINEN TÄYTTÖ** (Tiedot uusimmista keittojaksoista) Paina  ja "2. LAST LOAD" näkyy näytöllä.

Paina ajastinpainiketta  tai  tuotteelle, jonka osalta haluat nähdä kypsennystiedot, ja LED vilkkuu.

Paina  -painiketta aloittaaksesi keittotietojen tarkastelun.

Esim., jos vasen  LED vilkkuu, "PRODUCT FRY L1" näkyy näytöllä.

Jos oikea  LED vilkkuu, "PRODUCT FRY R2" näkyy näytöllä.

Paina  -painiketta aloittaaksesi keittotietojen tarkastelun.

**TOIMINTO**


**NÄYTÄ ESIM.:**


Tuote (viimeksi keitetty tuote)	PRODUCT	FRY L1
Viimeisen keittojakson käynnistysaika	STARTED FEB-06	2:25P
Todellinen kulunut keittoaika (reaaliajan sekunnit)	ACTUAL TIME	1:06
Ohjelmoitu keittoaika	PROG TIME	1:00
Maksimilämpötila keittojakson aikana	MAX TEMP	350°F
Minimilämpötila keittojakson aikana	MIN TEMP	313°F
Keskilämpötila keittojakson aikana	AVG TEMP	322°F
Lämpö päällä (prosenttia) keittojakson aikana	HEAT ON	45%
Valmis? (Oliko keitin valmis ennen käynnistystä?)	READY?	YES
Kun keittojakso pysäytettiin: Aikaisin	QUIT AT0:10 REM	OR
Täyden keittojakson jälkeen	*DONE*	+6 SEC
Ero (%) varsinaisen ja ohjelmoidun keittojakson välillä	ACT/PROG1%	



**4-1. TIETOTILA**  
**TIEDOT (jatkuu)**

**3. PÄIVITTÄISET TILASTOT**(Käytön tiedot rasvakeittimen osalta viimeisten 7 päivän ajalta) Paina ► ja “3. DAILY STATS” näkyy näytöllä.

Paina  -painiketta aloittaaksesi keittotietojen tarkastelun.

Paina oikeaa  tarkastellaksesi muiden viikonpäivien tietoja.

**TOIMINTO**


**DISPLAY EX:**

Päivä, jolle nämä tiedot on kirjattu	APR-30	TUE	
Tuntien määrä: minuuttia keitin oli päällä	(L/R) ON HRS	TUE	3:45
Suodatusten määrä	(L/R) FILTERD	TUE	4
Ohitettujen suodatusten määrä	(L/R) SKIPPED	TUE	4
Öljyn lisäyksen kertojen lkm.	(L/R) ADD OIL	TUE	4
Rasvan hävityskertojen lkm.	(L/R) DISPOSE	TUE	0
Öljyn lämpötilan palautumisaika	(L/R) RECOVERY	TUE	1:45
Keittojaksojen kokonaismäärä sinä päivänä	(L/R) TOT CK	TUE	38
Jaksoja pysäytetty ennen “DONE” (valmis)	QUIT CK	TUE	2
Keittojaksoja tuotteelle nro 1	COOK -1-	TUE	17
Keittojaksoja tuotteelle nro 2	COOK -2-	TUE	9
Keittojaksoja tuotteelle nro 3	COOK -3-	TUE	5
Keittojaksoja tuotteelle nro 4	COOK -4-	TUE	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 5	COOK -5-	TUE	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 6	COOK -6-	TUE	6
Keittojaksoja tuotteelle nro 7	COOK -7-	TUE	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 8	COOK -8-	TUE	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 9	COOK -9-	TUE	1
Keittojaksoja tuotteelle nro 0	COOK -0-	TUE	0

**4-1. TIETOTILA**  
**TIEDOT (jatkuu)**

**4. OIL STATS** (tiedot koskien nykyistä öljyä ja viimeisten 4 öljyeräntiedot)

Paina  ja "4. OIL STATS" näkyy näytöllä.


Paina  -painiketta aloittaaksesi keittotietojen tarkastelun.


**TOIMINTO**


**DISPLAY EX:**


Uuden öljyn aloituspv.	(L/R) NEW OIL	MAR-23
Öljyn käytön päivien lkm.	(L/R) OIL USE	4 DAYS
Tämän öljyn suodattimien lkm.	(L/R) FILTERD	4
Ohitettujen suodatusten määrä	(L/R) SKIPPED	0
Tämän öljyn keittojaksojen lkm.	(L/R) TOT CK	38
Päivien lkm. keskiarvo öljynvaihtoa kohti	(L/R) AVG DAYS PER OIL CHANGE	13.8 DAYS
Keittojaksojen k.a. määrä öljynvaihtoa kohti	(L/R) AVG CKS PER OIL CHANGE	388 CKS

Paina ja pidä painettuna tuotepainiketta (1 - 4) tarkastellaksesi viimeisten 4 käytetyn öljyerän tietoja..

Paina  tarkastellaksesi viimeisimpiä öljytietoja: Esim.: ÖLJY-4 14 PV.

Paina  tarkastellaksesi 3. vanhimpia öljytietoja: Esim.:ÖLJY-3 12 PV.


Paina  tarkastellaksesi toiseksi viimeisimpiä öljytietoja: Esim.: ÖLJY-2 15 PV.

Paina  tarkastellaksesi aikaisemman öljyn erän tietoja: Esim.:ÖLJY-1 13 PV.

**4-1. TIETOTILA**  
**TIEDOT (jatkuu)**

**5. KÄYTÖN TARKASTELU**(kertyneet tiedot tietojen nollauksen jälkeen)

Paina  ja "5. KÄYTÖN TARKASTELU" näkyy näytöllä.


Paina  -painiketta aloittaaksesi keittotietojen tarkastelun.


**TOIMINTO**


**DISPLAY EX:**


Päivä, jolloin käyttötiedot on aiemmin nollattu	SINCE	APR-23 2011
Tuntien määrä keitin oli päällä	(L/R) ON HRS	4
Suodatusten määrä	(L/R) FILTERD	4
Ohitettujen suodatusten määrä	(L/R) SKIPPED	0
Öljyn lisäyksen kertojen lkm.	(L/R) ADD OIL	4
Rasvan hävityskertojen lkm.	(L/R) DISPOSE	1
Keittojaksojen kokonaismäärä	(L/R) TOT CK	38
Jaksoja pysäytetty ennen "DONE" (valmis)	QUIT CK	2
Keittojaksoja tuotteelle nro 1	COOK -1-	17
Keittojaksoja tuotteelle nro 2	COOK -2-	9
Keittojaksoja tuotteelle nro 3	COOK -3-	5
Keittojaksoja tuotteelle nro 4	COOK -4-	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 5	COOK -5-	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 6	COOK -6-	6
Keittojaksoja tuotteelle nro 7	COOK -7-	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 8	COOK -8-	0
Keittojaksoja tuotteelle nro 9	COOK -9-	1
Keittojaksoja tuotteelle nro 0	COOK -0-	0
<b>Nollaa käyttötiedot:</b> Syötä käyttökoodi - 1, 2, 3 tässä vaiheessa nollaa kaikki käyttötiedot	RESET USAGE / ENTER CODE	-----

**16. USB-TUKI**

1. Paina  -painiketta ja näytöllä näkyy "REPORTS/(raportin tyyppi) TULOSTA"


Tämä tulostaa valitun raportin tyyppin. Valitaksesi raportin, paina .

2. Paina  -painiketta ja "LUE SP USB:LTÄ".

Tämä lataa tuotteen asetuspisteet tietystä tiedostosta USB-tikussa. Asetuspisteiden valitsemiseksi, paina .

3. Paina  -painiketta ja näytöllä näkyy "POISTA USB?".

Tämä ilmaisee tilan, jolloin on turvallista irrottaa USB-tikku.

4. Paina  -painiketta ja näytöllä näkyy "TALLENNA SP USB:LLE".

Tämä lataa tuotteen asetuspisteet muistista ja tallentaa ne USB-tikulle.




## OSA 5. TUOTTEEN OHJELMATILA






Tämä tila mahdollistaa sinun ohjelmoivan seuraavaa:


- Tuotteen nimen muuttaminen
- Määrittää painikkeen
- Muuttaa aikaa ja lämpöt.
- Muuttaa keittajakson tunnistetta
- Hälytykset
- Laadun ajastimet
- Sisällytä suodatinlaskimeen (globaali)
- Suodattimet X lkm. täyttöjä (sekoitus)
- Täytön kompensointi
- Täytön kompensointiviite
- Täysi lämpö
- PC-tekijä



### 5-1. TUOTTEEN MUUTTAMINEN ASETUKSET

1. Paina ja pidä painettuna  -painiketta kunnes "PROG" näkyy näytöllä, jota seuraa "ENTER CODE".
2. Syötä koodi 1, 2, 3 (ensimmäiset 3 tuotepainiketta). "PRODUCT" ja "PROGRAM" näkyvät näytöillä, joita seuraavat "SELECT PRODUCT" ja "-P 1-" (esim.: NUG).


#### **Tuotteen nimen muuttaminen**

3. Käytä  ja  -painikkeita vierittääksesi 40 tuotteen läpi tai paina haluttua tuotepainiketta.
4. Paina  -painiketta ja "NAME" näkyy vasemmalla näytöllä ja tuote (esim.: NUGGETS) näkyy oikealla näytöllä.
5. Paina  -painiketta ja nimen ensimmäinen kirjain vilkkuu. Paina tuotepainiketta ja vilkkuva kirjain vaihtuu ensimmäiseksi kirjaimeksi tuotepainikkeen alla, jota painettiin. Esimerkiksi, jos painetaan,  vilkkuva kirjain muuttuu kirjaimeksi "A".

Paina samaa painiketta uudelleen ja vilkkuva kirjain muuttuu kirjaimeksi "B". Paina sitä uudelleen ja vilkkuva kirjain muuttuu kirjaimeksi "C". Kun haluttu kirjain on näkyvillä näytöllä, paina  -painiketta jatkaaksesi seuraavaan kirjaimeen ja toista toimenpidemenetelmä.

Paina ja pidä painettuna oikeaa  -painiketta poistuaksesi Ohjelma-tilasta, tai paina  -painiketta jatkaaksesi kohtaan "COOK TIME".

#### **Määrittää painikkeen**

6. Paina  -painiketta, kunnes "ASSIGN BTN" näkyy näytöllä, tuotteen ohella (esim.: NUGGETS). Jos tällä tuotteella on jo tuotepainike nimetty sitä varten, kyseinen LED-valo valaistuu. Määrittääksesi muita tuotepainikkeita tälle tuotteelle, paina ja pidä painettuna tuotepainiketta 3 sekunnin ajan, jotta LED pysyy valaistuna. Poistaaksesi tuotteen painikkeelta, paina ja pidä painettuna tuotepainiketta valaistulla LED-valolla ja LED sammuu.

**5-1. TUOTTEEN  
MUUTTAMINEN  
ASETUKSET (jatkuu)**

**Aikojen ja lämpötilojen muuttaminen**

7. Paina ► -painiketta kunnes “COOK TIME” näkyy näytöllä ja käytä sitten tuotepainikkeita tai ▲ ja ▼ -painikkeita muuttaaksesi ajan minuuteiksi ja sekunneiksi enimmäismääräisesti aikaan 59:59.
8. Paina ► -painiketta ja “TEMP” näkyy näytöllä, esiasetetun lämpötilan kanssa näytön oikealla puolella.

Paina tuotepainikkeita, tai ▲ ja ▼ -painikkeita, lämpötilan vaihtamiseksi. Lämpötilan vaihteluväli on 190°F (88°C) - 375°F (191°C).

**Keittojakson tunnisteiden muutos**

9. Paina ► -painiketta kunnes “COOK ID” näkyy näytöllä tuotetunnisteiden kanssa. Esim., NUG on tunnus nugeteille. Käytä tuotepainikkeita tai ▲ ja ▼ -painikkeita tunnisteiden muuttamiseksi.

**Hälytykset (1 ja 2)**

10. Paina ► -painiketta kunnes “ALRM 1” näkyy vasemmalla näytöllä ja hälytysaika oikealla näytöllä. Paina tuotepainikkeita tai ▲ ja ▼ -painikkeita hälytyksen asettamiseksi.

Esim., mikäli keittojakso asetettiin 3 minuuttiin ja hälytyksen piti siirtyä pois päältä 30 sekunnin kuluessa keittojaksolla, “2:30” asetettaisiin tässä tilanteessa näytölle. Kun ajastin laskee aikaan 2:30, kuuluu hälytys.

Kun hälytysaika on asetettu, paina ► -painiketta ja “ALRM 2” näkyy näytöllä ja toinen hälytys voidaan ohjelmoida.

**Laatuajastin (pitoaika)**

11. Paina ► -painiketta kunnes “QUAL TMR” näkyy näytöllä esiasetetun pitoajan kanssa. Paina tuotepainikkeita, tai ▲ ja ▼ -painikkeita, säätääksesi pitoaikaa, aina 2 h ja 59 minuuttiin asti.

**Globaali suodattimen jäljitys**

**Sisällytä suodattimien lukumäärään**

- 12a. Paina ► -painiketta kunnes “INCL IN FLTR CNT” vilkkuu näytöllä “YES” tai “NO” ohella. Käyttämällä ▲ ja ▼ -painikkeita, muuta näyttö tilaan “YES”, mikäli kyseisen tuotteen keittojaksot voidaan laskea osaksi suositeltua suodatusmenetelmää. Aseta “NO”, mikäli sitä ei sisällytetä.

**5-1. TUOTTEEN**  
**MUUTTAMINEN**  
**ASETUKSET (jatkuu)**

Sekoitetun suodatuksen jäljitys

**Suodata X täytön jälkeen**

12b. Paina ► -painiketta kunnes "FILTER AFTER..." vilkkuu vasemmalla näytöllä ja keittojaksojen määrä suodattimien välillä näkyy oikealla näytöllä. Paina tuotepainikkeita tai ▲ ja ▼ -painikkeita, vaihtaaksesi tämän arvon välille 0 - 99 täyttöä. Tämä tulee asettaa kutakin tuotetta varten.

**>Täytön kompensointi, Täytön kompensoinnin viite, Täysi lämpö, PC-tekijä<**

13. Paina ► -painiketta kunnes "LD COMP" näkyy näytöllä, täytön kompensointiarvon ohella. Tämä säätää ajan automaattisesti huomioimaan keittokuormituksen koon ja lämpötilan.

Paina tuotepainikkeita tai ▲ ja ▼ -painikkeita, muuttaaksesi tämän arvon välille 0 - 20.

14. Paina ► -painiketta kunnes "LCMP REF" näkyy näytöllä täytön kompensoinnin keskiarvolämpötilan ohella (jos täytön kompensointi asetetaan tilaan "OFF", tällöin "\_\_\_" näkyy näytöllä, eikä asetusta voida ohjelmoida). Tämä on kunkin tuotteen keskimääräinen kypsennyslämpötila. Ajastin nopeutuu tätä asetusta korkeammassa lämpötilassa ja hidastuu tätä asetusta alemmassa lämpötilassa. Paina tuotepainiketta tai ▲ ja ▼ -painiketta, tämän arvon muuttamiseksi.

15. Paina ► -painiketta kunnes "FULL HT" näkyy näytöllä täyden lämpöarvon ohella sekunneissa, joka tarkoittaa, että lämpö on päällä niin pian kuin ajastin-painiketta painetaan ohjelmoitua ajan pituutta varten. Paina tuotepainikkeita, tai ▲ ja ▼ painikkeet, vaihtaaksesi tämän arvon välille 0 - 90 sekuntia.

16. Paina ► -painiketta kunnes "PC FACTR" näkyy näytöllä osittaisen lämpötilan kanssa, joka auttaa pitämään öljyn yliampumasta asetuspisteen lämpötilaa. Paina tuotepainikkeita, tai ▲ ja ▼ -painikkeita, vaihtaaksesi tämän arvon välille 0 - 50 astetta.



- Käytä ◀ -painiketta siirtyäksesi takaisin aikaisempiin valikkonimikkeisiin.
- Paina ► -painiketta päätettyäsi nykyisen tuotteen osalta, palataksesi "SELECT PRODUCT" -vaiheeseen.
- Paina ja pidä painettuna P -painiketta poistuaksesi PRODUCT PROGRAM -tilasta.





## Osa 6. TASON 2 OHJELMOINTI

Käytetään siirtymään seuraavaan:

- Erityisohjelma-tila
- Kellon asetus
- Tietoviestintä
- Lämpöohjaus
- Teknologia-tila
- Tilastot
- Suodatinohjaus

### 6-1. ERITYISOHJELMA- TILA

Erityisohjelmatilaa käytetään asettamaan yksityiskohtaisemmat ohjelmoinnit, kuten:

- SP-1** • Fahrenheit- tai Celsius-asteet
- SP-2** • Kieli: Englanti, kreikka “ΕΛΛΗΝΙΚΑ”, venäjä “РУССКИЙ”, ruotsi “SVENSKA”, saksa “DEUTSCHE”, portugali “PORTUG.”, espanja “ESPAÑOL”, tai ranska “FRANÇAIS”.
- SP-3** • Järjestelmän alustus (tehdasasetukset)
- SP-4** • Äänenvoimakkuus
- SP-5** • Äänensävy
- SP-6** • Sulatusjakson valinta - 1.LIQUID; 2.SOLID
- SP-7** • Odotustila otettu käyttöön - YES tai NO
- SP-7A** • Käytä “0” IDLE (odotustila) varten
- SP-7B** • **Autom. odotustila minuuttia**
- SP-7C** • Odotustilan asetuspisteen lämpötila
- SP-8** • Suodattimen jäljitystila - 1.MIXED tai 2.GLOBAL
- SP-8A** • Ehdota suodatin arvolla... - 75 - 100% (**SEKOITUS**)
- SP-8B** • Suodattimen lukitus käytössä? - YES tai NO (**SEKOITUS**)
- SP-8A** • Vasemman altaan suodatusjaksot - 0 - 99 (**GLOBAALI**)
- SP-8B** • Oikean altaan suodatinjaksot - 0 - 99 (**GLOBAALI**)
- SP-8C** • Suodattimen lukitus käytössä? - YES tai NO (**GLOBAALI**)
- SP-9** • Kiillotusajan kesto - X:XX M:SS
- SP-10** • Vaihda alustan muistutusaika - XX H
- SP-11** • Puhdistusaika - XX MIN
- SP-12** • Puhdistuslämpötila - XXX °F tai C
- SP-13** • Keittimen käyttäjän IO - Keittojakson jälkeen, näytöllä näkyy aikaisempi valikkonimike tai “ ”
- SP-14** • Korien lukumäärä - 2-BASKETS tai 4-BASKETS
- SP-15** • Näytä keittotilan ilmaisin - YES tai NO
- SP-16** • 2. kieli: Englanti, kreikka “ΕΛΛΗΝΙΚΑ”, venäjä “РУССКИЙ”, ruotsi “SVENSKA”, saksa “DEUTSCHE”, portugali “PORTUG.”, espanja “ESPAÑOL”, tai ranska “FRANÇAIS”.
- SP-17** • 2. äänenvoimakkuus
- SP-18** • Energiansäästö käytössä? - YES tai NO
- SP-19** • Keittimen tyyppi - GAS tai ELECTRIC
- SP-20** • Altaan tyyppi - SPLIT tai FULL
- SP-21** • Autom. nosto käytössä? - NO LIFT tai YES LIFT
- SP-22** • Bulkkiöljyn toimitus? - YES SUPL tai NO SUPL
- SP-23** • Suora öljyn hävitys? - YES DISP tai NO DISP
- SP-24** • Rasvakeittimen sarjanro

## **6-1. ERITYISOHJELMA TILA (jatkuu)**


- SP-25** • Muuta hallintakoodia - 1 = YES
- SP-26** • Muuta käyttökoodia - 1 = YES
- SP-27** • Hävitys vaatii koodin? - YES tai NO
- SP-28** • Pidempi täyttöaika käytössä - YES tai NO
- SP-29** • Salli käyttäjän poistua täytöstä? - YES tai NO
- SP-30** • Ohita kuorintakehote? YES tai NO
- SP-31** • Ohita ulk. suodattimen vahvistuskehote? YES tai NO
- SP-32** • 2-vaiheen pesu käytössä? ENABLE tai DISABLE
- SP-33** • Päivittäinen suodatin käytössä? ENABLE tai DISABLE

Paina ja pidä painettuna  -painiketta 5 sekunnin ajan kunnes “LEVEL 2”, jota seuraa, “SP PROG” ja “ENTER CODE” näkyvät näytöllä.

Syötä koodi 1,2,3, ja “SP-1” “TEMP” “FORMAT” näkyy näytöllä.





Jos viivakoodi syötetään, äänimerkki kuuluu ja “BAD CODE” näkyy näytöllä. Odota muutama sekunti, hallintalaitteet palaavat takaisin kypsennystilaan ja toista yllä olevat vaiheet.



Poistuaksesi erityisohjelmatilasta, paina ja pidä painettuna  -painiketta 2 sekunnin ajan.

### **Fahrenheit- tai Celsius-asteet (SP-1)**




Vasen näyttö vilkkuu “SP-1” ja “TEMP”, “FORMAT”.

Paina  tai  -painikkeita valitaksesi °F tai °C.





- Käytä  -painiketta siirtyäksesi takaisin aikaisempiin valikkonimikkeisiin
- Paina  -painiketta, kun olet päättänyt nykyisen tason 2 vaiheen

### **Kieli (SP-2)**

Paina  -painiketta ja “SP-2” ja “LANGUAGE” vilkkuvat vasemmalla näytöllä. Paina  tai  -painikkeita valitaksesi halutun kielen.

### **Järjestelmän alustus (SP-3)**

Paina  -painiketta ja “SP-3” ja “DO SYSTEM INIT” vilkkuvat näytöllä, “INIT” rinnalla oikealla näytöllä. Nollataksesi ohjaimet tehtaan oletusasetuksille, paina ja pidä painettuna  -painiketta ja ohjaus laskee alas “IN 3”, “IN2”, “IN1”. Kun näytöllä näkyy “-INIT-” ja \*DONE\* ohjaimet asetetaan tehdasasetuksille.

## **6-1. ERITYISOHJELMA TILA (jatkuu)**

### **Äänenvoimakkuus (SP-4)**

Paina ► -painiketta ja “SP-4” ja “VOLUME” vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ or ▼, tai käytä tuotepainikkeita, säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta, 10 kaikkein kovaäänisin ja 1 kaikkein hiljaisin.

### **Äänensävy (SP-5)**

Paina ► -painiketta ja “SP-5” ja “TONE” vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, säätääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta, 2000 ollessa kaikkein suurin arvo ja 50 kaikkein pienin.

### **Nestemäistä tai kiinteää keittoöljyä käytetään (SP-6)**

Paina ► -painiketta kunnes “SP-6 MELT CYCLE SELECT” vierittyy vasemmalla näytöllä. Ellei altaissa käytetä kiinteää öljyä, oikealla näytöllä pitäisi näkyä “1.LIQUID”.

Jos käytetään kiinteää öljyä, yksikön TÄYTYY OLLA varustettu käsittelemään kiinteää öljyä. Käytä ▲ ja ▼ -painikkeita muuttaaksesi oikean näytön tilaan “2.SOLID”

### **Odotustila käytössä (SP-7)**

Odotustilassa öljyn lämpötila voi laskea alempaan lämpötilaan, kun sitä ei käytetä. Tämä säästää öljyä ja yleiskustannuksia.

Paina ► -painiketta ja “SP-7” ja “IDLE MODE ENABLED?” vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi YES” tai “NO”.

“YES” näytöllä, paina ► -painiketta ja “SP-7A” ja “USE ‘0’ FOR IDLE” vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi “YES” tai “NO”. Mikäli “YES” on valittuna, odotustila voidaan ohjelmoida tuotepainikkeeseen 0.

Paina ▼ -painiketta ja “SP-7B” ja “AUTOIDLE MINUTES” vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, asettaaksesi ajan (0 - 60 min) rasvakeitin pysyy odotustilassa ennen kuin autom. odotustila on käytössä.

Esim., “30” tarkoittaa, mikäli tuotetta ei ole keitetty kyseisessä altaassa 30 minuutin ajan, ohjaus automaattisesti jäähdyttää öljyn odotustilan asetuspisteen lämpötilaan




Paina ► -painiketta ja “SP-7C” ja “IDLE SETPT” vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, asettaaksesi odotustilan lämmön välille 200° - 375° F (93 - 191° C) .

**6-1. ERITYISOHJELMA  
TILA (jatkuu)**

Tuote	Lkm. keitto- jaksoja.	Jakso Lkm.
Kala	2	1/2
Ranskanperun	8	1/8
Kana	4	1/4

**Suodattimen jäljitystila (SP-8)**

Suodattimen jäljitys lähettää käyttäjälle signaalin öljyn tarvitessa suodatusta laskemalla keittojaksojen lukumäärän suodattimien välillä.


Paina  -painiketta ja “SP-8” ja “FILTER TRACKING MODE” (Suodattimen jäljitystila) näkyy näytöllä. Käytä  ja  -painikkeita valitaksesi joko “1.MIXED” (sekoitus)-suodatuksen jäljityksen tai “2.GLOBAL” (globaali).



**ILMOITUS**

GLOBALI tarkoittaa, että kaikilla tuotteilla on sama lukumäärä keittojaksoja suodattimien välillä.




SEKOITUS tarkoittaa, että kukin tuote voidaan asettaa eri keittojaksojen lukumäärälle suodattimien välillä. Ohjaimet lisäävät jaksojen lukumääriä (ks. esim. vasemmalla) ja kun lukumäärä on 1 tai suurempi, suodatusta ehdotetaan. Esim.: 1 täyttö kalalla, 2 täyttöä ranskanperunoilla, yksi täyttö kanalla on yhtä kuin  $1. \frac{1}{2} + 1/8 + 1/8 + 1/4 = 1$ .

**SEKOITUS**




Jos valitaan MIXED (sekoitus), paina  -painiketta ja “SP-8A” ja “SUGGEST FILTER AT ...” (Ehdota suodatin arvolla) näkyy vasemmalla näytöllä, ja arvo välillä 75 ja 100 % näkyy oikealla näytöllä.

Paina  ja  -painikkeita tämän arvon muuttamiseksi.

Mitä alhaisempi arvo, sitä nopeammin ohjaus suosittelee suodatinta. Esim.: Jos asetettu tasolle 75 %, ohjaus ehdottaa suodatusta kun  $\frac{3}{4}$  ohjelmoiduista keittojaksoista on täytynyt, kun taas 100 % tasolla kaikki keittojaksot on täytynyt suorittaa ennen kuin ohjaus ehdottaa suodatusta.

Paina  ja “SP-8B” ja “LOCKOUT ENABLED?” (lukitus käytössä) näkyy vasemmalla näytöllä. Paina  ja  -painikkeita valitaksesi YES tai NO.


Jos asetettu tilaan YES, ohjauksen ehdottaessa suodatusta, “FILTER LOCKOUT?”/”YOU \*MUST\* FILTER NOW” (Suodattimen lukitus/sinun on suodatettava nyt), näkyy näytöllä; enempää keittojaksoja ei sallita ennen kuin allas on suodatettu.

Paina  ja “SP-8C” ja “FILTER LOCKOUT AT...” (Suodattimen lukitustilassa) näkyy vasemmalla näytöllä ja arvo välillä 100 ja 250 % näkyy oikealla näytöllä. Paina  ja  -painikkeita muuttaaksesi tätä arvoa. Mitä pienempi arvo, sitä nopeammin “lukitus” tapahtuu.



Esim.: Jos asetettu tasolle 100 %, “lukitus” tapahtuu jaksolaskimen saavuttaessa arvon 1 tai suuremman. Asetettuna 200 % tasolle, yhtä monta jaksoa lasketaan ennen “lukituksen” tapahtumista. Ks. yllä oleva esimerkki.


## 6-1. ERITYISOHJELMA TILA (jatkuu)




### **Suodattimen jäljitys Tila (SP-8) (jatkuu) GLOBAALI**




Jos GLOBAL (globaali) on valittu, paina  -painiketta.




#### Jaettu allas

Jos yksikkö on jaettu allas, "SP-8A" ja "LEFT VAT FILTER CYCLES" (VASEN ALV -SUODATTIMEN SYKLES) näkyy vasemmalla näytöllä ja keittosyklien lukumäärä suodattimien välillä näkyy oikealla näytöllä (0 - 99). Käytä  ja  vaihtaaksesi tämän numeron tai tuotepainikkeet.

Paina  -painiketta ja "SP-8B" ja "RIGHT VAT FILTER CYCLES" (OIKEA ALV-SUODATINSYKLES) näkyy vasemmalla näytöllä, ja keittojaksojen lukumäärä suodattimien näkyy oikealla näytöllä (0 - 99).



Paina  -painiketta ja "SP-8C" ja "FILTER LOCKOUT EN-ABLED?" (lukitus käytössä) näkyy vasemmalla näytöllä.  
Paina  ja  -painikkeita valitaksesi YES tai NO.




Jos asetettu tilaan YES, paina  -painiketta ja vasemmalla näytöllä näkyy "SP-8D" ja "LEFT VAT LOCKOUT CYCLES" (vasemman altaan lukitusjaksot) ja keittosyklien lukumäärä ennen suodattimen lukitusta näkyy oikealla näytöllä (0 - 99). Käytä  ja  vaihtaaksesi tämän numeron tai tuotepainikkeet.




Paina  -painiketta ja vasemmalla näytöllä näkyy "SP-8E" ja "RGHT VAT LOCKOUT CYCLES" (oikean altaan lukitusjaksot) ja keittojaksojen lukumäärä ennen suodattimen lukitusta näkyy oikealla näytöllä (0 - 99). Käytä  ja  vaihtaaksesi tämän numeron tai tuotepainikkeet.

Kun tämä lkm. keittojaksoja saavutetaan, "FILTER LOCKOUT"/"YOU \*MUST\* FILTER NOW" (Suodattimen lukitus/sinun on suodatettava nyt), näkyy näytöllä; lisää keittojaksoja ei sallita ennen kuin allas suodatetaan.

#### Täysi allas

Jos yksikkö on täysi allas, "SP-8A" ja "FULL VAT FILTER CYCLES" (täyden altaan suodatussyklit) näkyy vasemmalla näytöllä, ja keittojaksojen lukumäärä suodattimien välillä näkyy oikealla näytöllä (0 - 99). Käytä  ja  vaihtaaksesi tämän numeron tai tuotepainikkeet.

Paina  -painiketta ja "SP-8B" ja "FILTER LOCKOUT ENABLED?" (lukitus käytössä) näkyy vasemmalla näytöllä. Paina  ja  -painikkeita valitaksesi YES tai NO.

Jos asetettu tilaan YES, paina  -painiketta ja vasemmalla näytöllä näkyy "SP-8C" ja "FULL VAT LOCKOUT CYCLES" (täyden altaan lukitusjaksot) ja keittojaksojen lkm. ennen suodattimen lukitusta näkyy oikealla näytöllä (0 - 99). Käytä  ja  vaihtaaksesi tämän numeron tai tuotepainikkeet.

Kun tämä lkm. keittojaksoja saavutetaan, "FILTER LOCKOUT"/"YOU \*MUST\* FILTER NOW" (Suodattimen lukitus/sinun on suodatettava nyt), näkyy näytöllä; lisää keittojaksoja ei sallita ennen kuin allas suodatetaan.

## **6-1. ERITYISOHJELMA TILA (jatkuu)**

### **Kiillotuksen kesto (SP-9)**

Paina ► -painiketta ja “SP-9 POLISH TIME” (Kiillotusajan) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, vaihtaaksesi kiillotusajan välille 0 - 10 min.

### **Suodatusalustan vaihdon muistutusaika (SP-10)**

Paina ► -painiketta ja “SP-10 CHANGE PAD’ REMINDER” (Vaihda alustan muistutusaika) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, vaihtaaksesi ajan välille 0 - 100 h.

### **Puhdistusaika (SP-11)**

Paina ► -painiketta ja “SP-11 CLEAN-OUT TIME” (puhdistusaika) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, vaihtaaksesi ajan välille 0 - 99 min.

### **Puhdistuslämpötila (SP-12)**

Paina ► -painiketta ja “SP-12 CLEAN-OUT TEMP” (puhdistuslämpötila) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita, vaihtaaksesi lämpötilan välillä 0 - 195° F (90° C).

### **Keittimen käyttäjän IO (SP-13)**

Paina ► -painiketta ja “SP-13 COOKING USER IO” (Keittimen käyttäjän IO) vilkkuu näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi “SHOWPREV” (näytä edellinen) tai “SHOW (näytä) -----”.

Asettaessa SP-13 tilaan SHOWPREV (näytä edellinen) tarkoittaa, että keittojakson jälkeen näytöllä näkyy viimeisin keitetty valikkonimike. SHOW (näytä) --- tarkoittaa keittojakson jälkeen“ ” näkyy näytöllä ja valikkonimikkeen tarvitsee tulla valituksi ennen seuraavaa keittojaksoa.

### **Korien lukumäärä (SP-14)**

Paina ► -painiketta ja “SP-14 NUMBER OF BASKETS” (Korien lukumäärä) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi 2 tai 4 korja kaivoa kohti.

### **Keittotapahtuman ilmaisin (SP-15)**

Paina ► -painiketta ja “SP-15 SHOW COOKING INDICATR” (Näytä keittotilan ilmaisin) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi YES, ja keittosyklin aikana, “\*” näyttää mikä laskureista on laskennassa. Valitse NO ja “\*” ei tule näkyviin keittojakson aikana.

## **6-1. ERITYISOHJELMA TILA (jatkuu)**

### **2. kieli (SP-16)**

Paina ► -painiketta ja “SP-16 2ND LANGUAGE” (2. KIELI) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina tai ► -painikkeita valitaksesi halutun 2. kielen.

Asettamalla 2. kieli ohjaimilla, 2 kieltä voidaan nyt valita painamalla **P** -painiketta normaalikäytön aikana.

Yksi kieli näkyy vasemmalla ja toinen kieli oikealla näytöllä. Painamalla ✓ -painiketta valitaan kieli näytöllä.

### **2. määrä (SP-17)**

Paina ► -painiketta ja “SP-17 2ND VOLUME” (2. MÄÄRÄ) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita, tai tuotepainikkeita valitaksesi halutun 2. määrän.

Asettamalla 2. määrät ohjaimissa, 2 määrää voidaan nyt valita painamalla **P** -painiketta kahdesti normaalikäytön aikana.

Yksi äänenvoimakkuusasetus näkyy vasemmalla näytöllä (NONE - 10; 10 ollen kovaäänisin) ja toinen äänenvoimakkuus näkyy oikealla näytöllä. Määrän valitsemiseksi, paina ✓ painiketta halutun määrän alla.

### **Energiansäästötila (SP-18)**

Paina ► -painiketta ja “SP-18 ENERGY SAVE ENABLED?” (Energiansäästö käytössä?) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi “YES” tai “NO”.

Jos asetettu tilaan YES, käyttämättöminä aikoina rasvakeitin käynnistää automaattisesti energiansäästötilan, joka kytkee puhaltimet pois päältä. Kun tuote on valittu käynnistämään keittojakso, puhaltimet ja lämpö kytkeytyvät takaisin päälle. Jos asetettu tilaan NO, puhaltimet ovat jatkuvasti päällä.

### **Rasvakeittimen tyyppi (SP-19)**




Paina ► -painiketta ja “SP-19 FRYER TYPE” (KEITTIMEN TYYPPI) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina (KAASUA) painikkeita valitaksesi “GAS” - ▼ tai ▲ tai “ELEC” (sähkökäyttöinen).

### **Altaan tyyppi (SP-20)**

Paina ► -painiketta ja “SP-20 VAT TYPE” (ALLASTYYPPI) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi “SPLIT” (JAETTU) tai “FULL” (KOKO).




## **6-1. ERITYISOHJELMA** **TILA (jatkuu)**

### **Automaattinen nosto käytössä (SP-21)**

Paina  -painiketta ja "SP-21 AUTOLIFT ENABLED?" (AUTOM. NOSTO KÄYTÖSSÄ) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina  tai  -painikkeita valitaksesi "YES LIFT" (KYLÄ NOSTO) tai "NO LIFT" (EI NOSTOA).




Jos rasvakeitin on varustettu automaattisen noston valinnaisuudella, SP-21 tulee asettaa tilaan "YES LIFT" (KYLÄ NOSTO), muutoin aseta SP-21 tilaan "NO LIFT" (EI NOSTOA).

### **Bulkkiöljyn toimitus (SP-22)**

Paina  -painiketta ja "SP-22 BULK OIL SUPPLY?" (BULKKIÖLJYN TOIMITUS) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina  tai  -painikkeita valitaksesi "YES SUPL" (KYLÄ TOIMITTAA) tai "NO SUPL" (EI TOIMITTAA).


Asetettu tilaan YES, mikäli öljyä pumpataan altaisiin öljysäiliön ulkopuolelta. Muutoin, aseta SP-22 tilaan NO.

### **Bulkkiöljyn hävitys (SP-23)**

Paina  -painiketta ja "SP-23 BULK OIL DISPOSE?" (BULKKIÖLJYN HÄVITYS) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina  tai  -painikkeita valitaksesi "YES DISP" (KYLÄ HÄVITYS) tai "NO DISP" (EI HÄVITYS).



Asetettuna tilaan "YES DISP" (KYLÄ HÄVITYS), mikäli öljyä pumpataan altaista ulkopuoliseen öljysäiliöön öljyä hävittäessä. Muutoin, aseta SP-23 tilaan "NO DISP" (EI HÄVITYS).


### **Sarjanumeroloki (SP-24)**

Paina  -painiketta ja "SP-24 S/N ✓ EDIT" (MUOKATA) vilkkuu näytöllä, yksikön sarjanumeron ohella. TÄMÄ SARJANUMERO PITÄÄ VASTAA SARJANUMERO TIETOKILVELLÄ, OVISSA. JOS EI, SE VOIDAAN TALLENTAA.

### **Ohjelman koodin muutos (SP-25)**

Tämä mahdollistaa käyttäjän muuttavan ohjelman koodia (tehtaalla asetettu arvoon 1, 2, 3) jota käytetään tuotteiden ohjelmointiin ja tason 2 ohjelmointitilaan.

Paina  -painiketta ja "SP-25 CHANGE MGR CODE? 1=YES" (Muuta hallintakoodia? 1=KYLÄ) vilkkuu näytöllä. Paina  ja "ENTER NEW CODE, P=DONE, I=QUIT (Syötä uusi koodi, P=Valmis, I=Poistu) näkyy vierimässä näytön läpi. Paina tuotepainikkeita uutta koodia varten.

Jos koodi on tyydyttävä, paina  ja "REPEAT NEW CODE, P=DONE, I=QUIT (Toista uusi koodi, P=Valmis, I=Poistu), näkyy näytöllä. Paina samoja koodipainikkeita.



## **6-1. ERITYISOHJELMA** **TILA (jatkuu)**

### **Ohjelmakoodin muutos (SP-25) (Jatkuu)**

Jos tyytyväinen koodin suhteen, paina **P** ja “\*CODE CHANGED\*” (Koodi muutettu) näkyy näytöllä.

Jos et ole tyytyväinen koodiin, paina **i** ja “\*CANCEL” (PERUUTUS) näkyy näytöllä, palauta sitten “SP-25” ja “CHANGE, MGR CODE? 1=YES” (Muuta hallintakoodia) (1=kyllä). Nyt yllä olevat vaiheet voidaan toistaa.

### **Käyttökoodin muutos (SP-26)**

Tämä mahdollistaa käyttäjän muuttavan nollauksen käyttökoodin (tehdasasetettu tasolle 1, 2, 3) nolaten kunkin tuotteen käyttömäärät. Katso Katso käyttöä -vaihetta tietotilassa.

Paina **▶** -painiketta ja “SP-26 CHANGE USAGE CODE? (Muuta käyttökoodia) 1=YES” (1=kyllä) vilkkuu näytöllä.

Paina **1** ja “ENTER NEW CODE, P=DONE, I=QUIT (Syötä uusi koodi, P=Valmis, I=Poistu) näkyy vierimässä näytön läpi. Paina tuotepainikkeita uutta koodia varten.

Jos koodi on tyydyttävä, paina **P** ja “REPEAT NEW CODE, P=DONE, I=QUIT (Toista uusi koodi, P=Valmis, I=Poistu), näkyy näytöllä. Paina samoja koodipainikkeita.

Jos olet tyytyväinen koodiin, **P** “\*CODE CHANGED\*” näkyy näytöllä.

Jos et ole tyytyväinen koodiin, paina **i** ja “\*CANCEL” (PERUUTUS) näkyy näytöllä, palauta sitten takaisin “SP-26” ja “CHANGE, USAGE CODE? (PERUUTUS) 1=YES” (1=kyllä). Nyt yllä olevat vaiheet voidaan toistaa.

### **Hävitys vaatii koodin? (SP-27)**

Paina **▶** -painiketta ja “SP-27 DISPOSE REQUIRES CODE ?” (Hävitys vaatii koodin) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina **▲** tai **▼** -painikkeita valitaksesi YES tai NO. Jos asetetaan kohtaan YES, koodi 1, 2, 3 tulee syöttää, jotta voidaan hävittää öljy altaasta, hävitystilaa käyttämällä.

### **Pidempi täyttöaika (SP-28)**

Paina **▶** -painiketta ja “SP-28 LONGER FILLTIME ENABLED?” (Pidempi täyttöaika käytössä) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina **▲** tai **▼** -painikkeita valitaksesi YES tai NO.

### **Salli käyttäjän poistua täytöstä (SP-29)**

Paina **▶** -painiketta ja “SP-29 LET USER EXIT FILL” (Salli käyttäjän poistua täytöstä) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina **▲** tai **▼** -painikkeita valitaksesi YES tai NO. Jos YES on valittu, käyttäjä voi poistua Express Filter™ -täyttötoiminnosta.

## 6-1. ERITYISOHJELMA TILA (jatkuu)

### Ohita 'SKIM' (Kuuria) -kehote (SP-30)

Paina ► -painiketta ja "SP-30 SKIP 'SKIM' PROMPT?" (Ohita kuorintakehote) vilkkuu vasemmalla näytöllä.  
Paina tai ► -painikkeita valitaksesi YES tai NO.

### 2-vaiheen pesu käytössä (SP-31)

Paina ► -painiketta; "SP-31 2-STAGE WASH ENABLED?" (Vaiheen pesu käytössä) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi YES tai NO.

## 6-2. DO NOT DISTURB

Huipputoimintojen ajanjaksot, joiden aikana "FILTER NOW?" (Suodatettava nyt) -viesti ei tule näkyviin, voidaan ohjelmoida rasvakeittimeen. On kolme päivien ryhmitystä - Ma-Pe (M-F), La (SAT), ja Su (SUN). Kussakin ryhmityksessä, jopa 4 ajanjaksoa (M-F 1 - M-F 4, SAT 1 - SAT 4, ja SUN 1 - SUN 4) voidaan ohjelmoida. Ajanjakso voi olla pituudelta mikä vain 1 - 180 minutes välillä.

1. Paina ja pidä painettuna **P** -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes "LEVEL 2" (TASON 2), jota seuraa, "SP PROG" (SP OHJELMA) ja "ENTER CODE" (SYÖTÄ KOODI) näkyvät näytöllä.
2. Paina **P** -painiketta vielä kerran ja "DO NOT DISTURB" (Älä häiritse) ja "ENTER CODE" (SYÖTÄ KOODI) vilkkuu vasemmalla näytöllä.
3. Syötä koodi 1, 2, 3 (ensimmäiset 3 tuotepainiketta).
4. "DO NOT DISTURB ENABLED?" (Älä häiritse käytössä) vilkkuu vasemmalla näytöllä ja YES tai NO on näkyvillä oikealla näytöllä. Paina ▲ tai ▼ painikkeita valitaksesi "YES" tai "NO".
5. Paina **P** -painiketta ja "M-F 1" näkyy vasemmalla näytöllä ja aika vilkkuu oikealla näytöllä. Paina ▲ tai ▼, tai käytä tuotepainikkeita ajan muuttamiseksi.
6. Paina **P** -painiketta ja "M-F 1" näkyy vasemmalla näytöllä ja "A" tai "P" vilkkuu oikealla näytöllä. Käytä ▲ tai ▼ -painikkeita valitaksesi AM tai PM.
7. Paina **P** -painiketta ja "M-F 1" näkyy vasemmalla näytöllä ja äärioikealla vilkkuu kirjainmerkinäyttö. Paina tuotepainikkeita syöttääksesi ajan määrän (jopa 180 min) jonka aikana suodatusta rajoitetaan, sen jälkeen kun aika syötettiin vaiheessa 5.
8. Paina **P** -painiketta siirtyäksesi seuraavaan ajastimen jaksoon, M-F 2.
9. Toista askeleita 5, 6, 7, ja 8 muiden haluttujen ajanjaksojen osalta.

### 6-3. KELLON ASETUS

1. Paina ja pidä painettuna **P** -painiketta 5 sekunnin ajan kunnes “LEVEL 2” (TASON 2), jota seuraa, “SP PROG” (SP OHJELMA) ja “ENTER CODE” (SYÖTÄ KOODI) näkyvät.
2. Paina **P** -painiketta uudelleen ja “CLK SET” (Kello asetettu) ja “ENTER CODE” (SYÖTÄ KOODI) vilkkuu vasemmalla näytöllä.
3. Syötä koodi 1, 2, 3 (ensimmäiset 3 tuotepainiketta).
4. “CS-1 ENTER DATE MM-DD-YY” (SYÖTÄ PVM.) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Käytä tuotepainikkeita asettaaksesi ajan oikealle näytölle.
5. Paina **▶** -painiketta ja “CS-2 ENTER TIME” (SYÖTÄ AIKA) vilkkuu vasemmalla näytöllä ja aika vilkkuu oikealla näytöllä. Paina **▲** tai **▼**, tai käytä tuotepainikkeita, muuttaaksesi ajan.
6. Paina **▶** -painiketta ja “CS-2 ENTER TIME” (SYÖTÄ AIKA) vilkkuu vasemmalla näytöllä ja “AM” tai “PM” vilkkuu oikealla näytöllä. Käytä **▲** tai **▼** -painikkeita valitaksesi AM tai PM.
7. Paina **▶** -painiketta ja “CS-3 TIME FORMAT” (AJAN MUOTO) vilkkuu vasemmalla näytöllä ja “12-HR” tai “24-HR” näkyy oikealla näytöllä. Käytä **▲** tai **▼** -painikkeet, joilla valitaan 12 h aikamuoto tai 24 h aikamuoto.
8. Paina **▶** -painiketta ja “CS-4 DAYLIGHT SAVING TIME” (KESÄAIKA) vilkkuu vasemmalla näytöllä. Käytä **▲** tai **▼** -painikkeita valitaksesi kesäajan alueellasi: 1.OFF; 2.US (2007 ja jälkeen); 3.EURO; tai 4.FSA (US ennen 2007).
9. Paina ja pidä painettuna **P** painike poistumista varten.



### 6-4. DATA LOGGING, HEAT CONTROL, TECH, STAT, JA FILTER CONTROL-TILAT

The Data Logging, Heat Control, Tech, Stat ja Filter Control -tilat ovat lisädiagnostiikan ja ohjelman tiloja, pääsääntöisesti vain Henny Pennyn käyttöön. Lisätietoja näitä tiloja koskien, ota yhteyttä huolto-osastoon numerossa 1-800-417- 8405 tai 1-937-456-8405.




**OSA 7. VIANMÄÄRITYS**

**7-1. VIANMÄÄRITYSOPAS**

Ongelma	Syy	Korjaus
VIRTA-kytkin on päällä (ON), mutta keitin ei toimi lainkaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avoin piiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liitä rasvakeitin järjestelmään</li> <li>• Tarkista katkaisin tai sulake toimituslaatikossa</li> <li>• <b>(Ei Yhdysvallat / vain jotkin kv-sijaintipaikat)</b> Rasvakeittimen katkaisijat ovat lauenneet - avaa vasen ovi ja nollaa rasvakeittimen katkaisija; ks. alla oleva</li> </ul> 
Öljy ei kuumene, mutta valot ovat päällä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaikki virtajohtot eivät ole liitettynä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yksiköllä on 2 virtajohtoa; varmista, että molemmat ovat liitettynä</li> </ul>
Ohjauksen virhekoodi "E-10"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaa ylärajan piiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anna yksikön jäähtyä (15-20 min), nollaa yläraja käyttämällä ylärajatyökälua LH-oven sisäpuolella ja varoen työntäen sen reikään lämmityselementin saranassa; jos yläraja ei nollaudu, yläraja tulee korvata</li> </ul> 
Allas täyttyy vajaana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JIB on vähissä tai tyhjä</li> <li>• JIB öljylinja on tukossa tai kaatunut</li> <li>• Suodatinastia tulee puhdistaa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täytä JIB</li> <li>• Tarkista JIB-linja</li> <li>• Puhdista suodatinastia ja vaihda paperi tai alusta</li> </ul>


**7-1. VIANMÄÄRITYSOPAS**

**(jatkuu)**

Ongelma	Syy	Korjaus
Ölly vaahtoa tai kiehuu altaasta yli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vettä öljyssä</li> <li>• Väärä tai huono öljy</li> <li>• Väärä suodatus</li> <li>• Väärä huuhtelu altaan puhdistuksen jälkeen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyhjennä ja puhdista öljy</li> <li>• Käytä suositeltua öljyä</li> <li>• Ks. suodattimen toimenpidemenetelmät</li> <li>• Puhdista ja huuhtele amme ja kuivaa sitten perusteellisesti</li> </ul>
Ölly ei valu altaasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyhjennä murusten tukkima venttiili</li> <li>• Tyhjennyskaukalo on tukossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaa venttiili, pakota puhdistusharja tyhjennyksen läpi</li> <li>• Irrota oikea sivupaneeli ja irrota tulppa kourun päästä sekä puhdista kouru</li> </ul>
Suodatinmoottori käy, mutta pumppaa öljyä hitaasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suodatinjohdon liitännät löysät</li> <li>• Suodatinpaperi tai tyyny tukossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiristä kaikki suodatinjohdon liitännät</li> <li>• Vaihda suodatinpaperi tai tyyny</li> </ul>
Kuplia öljyssä koko suodatustoimenpiteen läpi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suodatinastia ei ole täysin liitetty</li> <li>• Suodatinastia tukossa</li> <li>• Vahingoittunut O-rengas suodattimessa linjan vastaanotin rasvakeittimessä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että suodatinastian palautuslinja työnnetään täysin vastaanottimeen rasvakeittimessä</li> <li>• Puhdista astia ja vaihda paperi tai alusta</li> <li>• Vaihda O-rengas</li> </ul>
Ohjauksen virhekoodi "E-31"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementit ovat ylhäällä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alemmat elementit takaisin altaaseen</li> </ul>
Suodattimen moottori ei käy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtajohto altaalle #1 ei ole liitetty</li> <li>• Avoin piiri</li> <li>• pumpun moottorin takaosassa oleva lämpökuittauspainike on lauennut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liitä virtajohto vastaanottimeen</li> <li>• Katkaisijat rasvakeittimessä lauenneet; avaa vasen ovi ja nollaa rasvakeittimen katkaisija</li> <li>• Salli moottorille aikaa jäähtyä ja sitten, käyttäen ruuvimeisseliä, paina voimakkaasti painiketta vasten, kunnes se napsahtaa</li> </ul> 

## 7-2. VIRHEKOODIT

Jos säätöjärjestelmä vikaantuu, digitaalisella näytöllä näkyy virheviesti. Viestikoodit ovat näkyvillä DISPLAY -sarakeessa alla olevassa. Jatkuva ääni kuullaan, kun virhekoodi on näkyvillä ja tämän äänen mykistämiseksi, paina mitä tahansa painiketta.

NÄYTTÖ	SYY	KORJAUS
"E-4"	Ohjaustaulu ylikuumenee	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä kytkin taas takaisin ON (päällä) -asentoon; jos näytöllä näkyy "E-4", ohjaustaulu on liian kuuma; tarkista yksikön kummallakin puolella olevat tuuletusraot tukosten varalta
"E-5"	Öljyn ylikuumeneminen	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä taas takaisin ON (päällä) -asentoon; jos näytöllä näkyy "E-5", lämmityspiirit ja lämpötilan anturi tulee tarkistaa
"E-6A"	Lämpötilan anturi avoin	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä taas takaisin ON (päällä) -asentoon; jos näytöllä näkyy "E-6A", lämpötilan anturi tulee tarkistaa
"E-6B"	Lämpötilan anturi aiheutti oikosulun	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä taas takaisin ON (päällä) -asentoon; jos näytöllä näkyy "E-6B", lämpötilan anturi tulee tarkistaa
"E-10"	Yläraja	Anna laitteen jäähtyä (15-20 minuuttia) käyttämällä LH-oven sisäpuolella olevaa ylärajatyökalua ja työntämällä se varovasti lämmityselementin saranan reikään; mikäli yläraja ei palaudu on yläraja vaihdettava
		
"E-15"	Tyhjennyskytkimen	Varmista, että tyhjennysnappi on täysin työnnetty sisään; mikäli E-15 ilmenee uudelleen, tarkistuta tyhjennyskytkin
"E-18 A" "E-18 B" "E-18 C"	Vasen tasoanturi auki Oikea tasoanturi auki Molemmat tasoanturit auki	Kytke kytkin OFF-asentoon, käännä kytkin takaisin ON-asentoon; jos näyttö osoittaa edelleen viallisen anturin, Tarkista liitännät ohjauskortilta; Tarkasta anturi ja vaihda se tarvittaessa

## 7-2. VIRHEKOODIT

### (Jatkuu)

NÄYTTÖ	SYY	KORJAUS
“E-21”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidas lämmön palautus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyydä pätevää huoltoteknikkoa tarkistamaan rasvakeittimen yksikön oikea jännite; on tarkistettava lämpöpiiri; Tarkasta yksikkö löysän tai palaneen langan varalta</li> </ul>
“E-22”“NO HEAT” (Ei lämpöä) “CHECK PWR CORD AND BREAKER” (Tarkista virtajohto ja katkaisija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementit eivät lämpene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista virtajohto ja lämpöpiiri</li> </ul>
“E-31”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementit ovat ylhäällä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alemmat elementit kokonaan takaisin altaaseen</li> </ul>
”E-41”, ”E-46”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohjelmointivirhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina virtapainiketta kytkeäksesi altaan pois päältä ja takaisin päälle, jos jokin virhekoodeista ilmenee, ohjaimet tulee alustaa uudelleen. jos virhekoodi toistuu, vaihda ohjauskortti</li> </ul>
“E-47”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analoginen muunninsiru tai 12 voltin toimitusvika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina virtapainiketta kytkeäksesi altaan pois päältä ja takaisin päälle, jos “E-47” toistuu, vaihda I/O-levy tai PC-levy; jos kaiuttimen äänet ovat hiljaisia, kyseessä tod.näk. I/O-levyn vikatila; vaihda I/O-levy</li> </ul>
“E-48”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syöttöjärjestelmän virhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC-levy täytyy vaihtaa</li> </ul>
“E-54C”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lämpötilansyöttövirhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Käännä kytkin OFF-tilaan, sitten takaisin ON-tilaan; vaihda PC-levy, mikäli “E-54C” toistuu</li> </ul>
“E-60”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AIF PC -levy ei viesti asianmukaisesti PC-levyn kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina virtapainiketta kytkeäksesi altaan pois päältä, odota 15 sekunttia ja kytke päälle uudelleen. Jos “E-60” uusiutuu, tarkista liitin PC-levyjen välillä; vaihda AIF PC-levy tai ohjauksen PC-levy tarpeen vaatiessa</li> </ul>
“E-93-A” “24 VDC SUPPLY TRIPPED” (24 voltin tasavirtalähde lauennut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaattisen nostomoottorin vikatila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jos automaattisen noston ominaisuus ei toimi, tarkista kukin automaattisen noston moottoreista</li> </ul>







**Henny Penny Corporation**  
**P.O.Box 60**  
**Eaton, OH 45320**

**+1-937-456-8400**  
**+1-937-456-8402 Faksi**

**Ilmaispuhelu**  
**Yhdysvalloissa**  
**1-800-417-8417**  
**+1-800-417-8434 Faksi**

**[www.hennypenny.com](http://www.hennypenny.com)**