



# HENNY PENNY®

Engineered to Last

## Henny Penny

**Dalīta tvertne un pilna izmēra tvertne  
Vaļējās taukvāres ierīces - elektriskās**

**Modelis LVE-202**

**Modelis LVE-203**

**Modelis LVE-204**

FM08-133-B - Latvian

08/21/12

Originālo norādījumu tulkojums

# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

**GARANTIJU REĢISTRĒJIET MĀJAS LAPĀ –  
WWW.HENNYPENNY.COM**

## 1. NODAĻA IEVADS

### 1-1. IEVADS

Vaļējā taukvāres ierīce Henny Penny ir pamatierīce ēdienu apstrādes aprīkojumam. Šī ierīce tiek izmantota tikai sabiedriskās ēdināšanas un komerciālo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā.



### **NOTICE**

### **IEVĒROT**

2005. gada 16. augustā Eiropas Savienībā stājās spēkā Direktīva par izmantotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Mūsu izstrādājumiem ir novērtēta atbilstība WEEE direktīvai. Turklāt mēs esam izskatījuši mūsu izstrādājumu atbilstību direktīvai par bīstamo vielu ierobežošanu (Restriction of Hazardous Substances directive, RoHS) un esam veikuši nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu to atbilstību arī šīs direktīvas prasībām. Lai ievērotu šo direktīvu turpmāku izpildi, ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Informāciju par nodošanu atkritumos jūs varat saņemt, sazinoties ar jums tuvāko Henny Penny izplatītāju.

### 1-2. PAREIZA APKOPE

Kā jebkurai ēdināšanas pakalpojumu ierīcei, arī Henny Penny vaļējai taukvāres ierīcei ir nepieciešama apkope un uzturēšana darba kārtībā. Prasības uzturēšanai darba kārtībā un tīrīšanai ir aprakstītas šajā rokasgrāmatā un to izpilde ir jāveic regulāri iekārtas izmantošanas ietvaros.

### 1-3. ATBALSTS

Ja jums ir nepieciešams ārējais atbalsts, sazinieties ar vietējo izplatītāju, vai zvaniet Henny Penny Corp. uz 1-800-417-8405 vai 1-937-456-8405.

## 1-4. DROŠĪBA

Vaļējai taukvāres ierīcei Henny Penny ir vairākas drošības funkcijas. Tomēr, vienīgais veids, kā nodrošināt tās drošu izmantošanu, ir pilnībā izprast uzstādīšanas, lietošanas un apkopes procedūras. Šīs rokasgrāmatas instrukcijas tika sagatavotas ar nolūku palīdzēt jums apgūt šīs nepieciešamās procedūras. Ja informācija ir īpaši svarīga vai saistīta ar drošību, tiek izmantoti apzīmējumi „BĪSTAMI”, „BRĪDINĀJUMS”, „UZMANĪGI” un „IEVĒROT”. Šo terminu lietošana ir aprakstīta tālāk.



VAI

**NOTICE**

**IEVĒROT**

**CAUTION**

**UZMANĪGI**



**UZMANĪGI**



**BRĪDINĀJUMS**



**BĪSTAMI**

DROŠĪBAS TRAUKSMES SIMBOLI tiek izmantoti kopā ar apzīmējumiem „BĪSTAMI”, „BRĪDINĀJUMS” vai „UZMANĪGI”, kas norāda uz fiziskiem ievainojumiem VAI bīstamības veidiem.

Apzīmējums „IEVĒROT” tiek izmantots, lai uzsvērtu īpaši svarīgu informāciju.

*Apzīmējums „UZMANĪGI”, izmantots bez drošības trauksmes simbola, norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas ja netiks novērsta, var izraisīt īpašuma bojājumu.*

*Apzīmējums „UZMANĪGI”, izmantots kopā ar drošības trauksmes simbolu, norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas ja netiks novērsta, var izraisīt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.*

Apzīmējums „BRĪDINĀJUMS” norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

**APZĪMĒJUMS „BĪSTAMI” NORĀDA UZ ĻOTI BĪSTAMU SITUĀCIJU, KAS JA NETIKS NOVĒRSTA, IZRAISĪS NĀVI VAI NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.**


**1-4. DROŠĪBA (turpinājums)**



Ekvipotenciālā zemējuma simbols



Izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu (WEEE) simbols



VAI




Elektriskā trieciena riska simbols



VAI



Karstas virsmas simbols



Pārbaudiet vai apstipriniet

Šī aprīkojuma radītais troksnis ir mazāks nekā 70 dB(A)

## 2. NODAĻA UZSTĀDĪŠANA

### 2-1. IEVADS

Šajā nodaļā tie sniegti Henny Penny LVE taukvāres ierīces uzstādīšanas un izsaiņošanas norādījumi.

Visas šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic tikai kvalificētam tehniskajam speciālistam.



**BRĪDINĀJUMS  
ELEKTRISKĀ  
TRIECIENA RISKS**

Nepārduriet taukvāres ierīci ar kādu priekšmetu, piem., urbi vai skrūvi, jo var notikt sastāvdaļu bojājumi vai elektriskais trieciens.

### 2-2. IZSAIŅOŠANAS NORĀDĪJUMI



**IEVĒROT**

Jebkādas piegādes bojājumus ir jāatzīmē piegādes aģenta klātbūtnē un par to jāparakstās pirms viņa aiziešanas.

1. Pārgrieziet un noņemiet metāla stiprinājumus no kārbas.
2. Noņemiet kārbas vāku un noceliet galveno kārbu nost no taukvāres ierīces.
3. Noņemiet iepakojuma stūru atbalstus (4).
4. Pārgrieziet elastīgo plēvi apkārt nesējam/paliktņa kastei un noņemiet to no taukvāres ierīces vāka virsmas.
5. Pārgrieziet un noņemiet metāla stiprinātājus, kas satur taukvāres ierīci pie transportēšanas platformas.



**UZMANĪGI**


- *Nenoņemiet transportēšanas skavu no taukvāres ierīces labās puses, kamēr tā nav novietota paredzētajā vietā, jo tas var sabojāt taukvāres ierīci.*
- *Noņemiet filtra notektrauku un JIB (kanna kārbā) plauktu no taukvāres ierīces pirms taukvāres ierīces noņemšanas no transportēšanas platformas, pretējā gadījumā iekārta var tikt bojāta. 1. attēls .*

6. Izņemiet taukvāres ierīci no transportēšanas platformas.



**BRĪDINĀJUMS  
SMAGS  
PRIEKŠMETS**

Lai izvairītos no fiziskiem ievainojumiem, esiet uzmanīgi pārvietojot taukvāres ierīci. Taukvāres ierīce sver aptuveni no 600 mārciņām (272 kg) līdz 800 mārciņām (363 kg).



1. attēls

### 2-3. TAUKVĀRES IERĪCES ATRAŠANĀS VIETAS IZVĒLE

Taukvāres ierīces pareiza novietošanas vieta ir ļoti svarīga tās lietošanai, efektivitātei un ērtībai. Taukvāres ierīces atrašanās vietai ir jābūt tādai, lai atļautu darbiniekiem ierīci ērti izmantot un apkopt. Izvēlieties novietošanas vietu, kas nodrošina ērtu tās piepildīšanu un iztukšošanu, netraucējot ēdienu pasūtījumu komplektēšanai. Strādājošie ir novērojuši, ka pilnībā izcepot un vēlāk uzglabājot ēdienus siltinātājā, var nodrošināt ātru un nepārtrauktu apkalpošanu. Paturiet prātā, ka augstāka efektivitāte tiks sasniegta, ievērojot taisnas līnijas sagatavošanas principu, tas ir, izejmateriāli iekšā pa vienu pusi un gatavie produkti ārā pa otru. Ēdienu pasūtījumu nokomplektēšanu ir iespējams pārvietot arī attālāk, zaudējot tikai pavisam nedaudz darba efektivitātes.



**UZMANĪGI  
AIZDEGŠANĀS  
RISKS**

*Lai izvairītos no aizdegšanās iespējas un sabojātiem produktiem, telpu zem taukvāres ierīces nedrīkst izmantot produktu uzglabāšanai.*



**BRĪDINĀJUMS  
APDEGUMU RISKS**


Lai izvairītos no nopietniem apdegumiem, kas saistīti ar apšļakstīšanos ar karstu eļļu, novietojiet un uzstādiet taukvāres ierīci tā, lai tai nebūtu iespējams nosvērties vai kustēties. Stabilizācijai var izmantot stiprinātājus.

### 2-4. TAUKVĀRES IERĪCES LĪMENOŠANA



Pareizai darbībai vaļējā taukvāres ierīce ir nolīmeņa gan no sāniem uz sāniem, gan no priekšpuses uz aizmuguri. Novietojot nivelieri uz plakana virsmā uz vidējās tvertnes rāmja, piekoriģējiet skritulīšus, līdz ierīce ir līmeņa.

Skritulīšus var koriģēt līdz 1,562 collām (40 mm)...skatīt tālāk.





## 2-5. TAUKVĀRES IERĪCES VENTILĒŠANA

Taukvāres ierīcei ir jābūt novietotai tā, lai nodrošinātu ventilācijas izeju uz atbilstošu tvaika nosūcēju vai ventilācijas sistēmu. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu efektīvu tvaiku un cepšanas smaku izvadīšanu. Izstrādājot tvaika nosūcēju īpaši jāpiesargās, lai neradītu traucējumus taukvāres ierīces darbībai. Mēs iesakām konsultēties ar vietējo ventilācijas vai apkures uzņēmumu, lai iegūtu palīdzību piemērotas sistēmas izstrādē.

### **NOTICE**

#### **IEVĒROT**

Ventilācijai ir jāatbilst pašvaldību, rajonu un valsts noteiktajām normām. Konsultējieties ar vietējo ugunsdzēsības staciju vai būvniecības pārvaldi.

## 2-6. AUGŠĒJĀ VĀKA AUGSTUMA NOREGULĒŠANA



1. attēls



2. attēls

### **NOTICE**

#### **IEVĒROT**

Regulējamus augšējos vākus var izmantot ar visām tvaika nosūcēju sērijām, izņemot universālo tvaika nosūcēju (UH) sēriju. Izmantojot UH sērijas tvaika nosūcēju ir nepieciešams noņemt augšējo vāku – skatīt 2-7. nodaļu.

Uz taukvāres ierīces aizmugurējās sienas ir regulējams panelis, kam ir jāsader ar tvaika nosūcējiem. 1. attēls.

Izmantojot 3/8 collu uznavu, uzgriežņu atslēgu vai mucīņskrūvgriezi, atlaidiet valīgāk 3 uzgriežņus, kas stiprina paneli. 2. attēls.

Novietojiet paneli tā, lai tas atrastos pret tvaika nosūcēju un pievelciet 3 uzgriežņus.

## 2-7. AUGŠĒJĀ VĀKA NONEMŠANA



Dažos uzstādījumos (UH sērija) var būt nepieciešams noņemt regulējamo aizmugurējo plāksni.

Izmantojot krustiņu skrūvgriezi, izskrūvējiet divas skrūves (pa vienai katrā galā), kas stiprina aizmugurējo plāksni, un noņemiet to nost no iekārtas.

## **2-8. ELEKTROENERGIJAS PRASĪBAS**



Apskatiet datu plāksni, kas ir piestiprināta kreiso durvīņu iekšpusē, lai uzzinātu pareizo strāvas lielumu.



**BRĪDINĀJUMS  
ELEKTRISKĀ  
TRIECIENA RISKS**

Šai taukvāres ierīcei ir jābūt pareizi un droši iezemētai, citādi var notikt elektriskais trieciens. Atsaucieties uz pašvaldības elektroenerģijas noteikumiem par pareizu zemējumu vai, ja tādi nav, tad uz Valsts elektroenerģijas noteikumiem, ANSI/NEPA Nr. 70 (pašreizējo redakciju). Kanādā visiem elektroenerģijas slēgumiem ir jābūt veiktiem saskaņā ar CSA C22.1, Kanādas elektroenerģijas noteikumu 1. daļu un/vai pašvaldību noteikumiem.

Lai izvairītos no strāvas triecienu, šo iekārtu ir nepieciešams aprīkot ar ārēju drošinātāju, kas var atslēgt visus nezemētos strāvas konduktorus. Galvenais strāvas slēdzis uz šīs iekārtas neatslēdz visus konduktorus.

**(TIKAI APRĪKOJUMAM AR CE ZĪMI!)**


Lai izvairītos no elektriskā triecienu riska, šo ierīci ir jāsavieno ar citām ierīcēm vai tuvumā esošām aiztiekamām metāla virsmām tikai ar ekvipotenciālās sasaistes vadītāju. Šī iemesla dēļ šī ierīce ir aprīkota ar ekvipotenciālu kronšteinu. Ekvipotenciālais kronšteins ir apzīmēts ar simbolu





## **2-8. ELEKTRISKĀS PRASĪBAS (turpinājums)**

### **Ierobežošanas kabelis**



**Bultskrūve ir jāpiestiprina pie ēkas konstrukcijas, izmantojot vispārpieņemtu būvniecības praksi.**

## **CAUTION UZMANĪGI**


**REĢIPŠA KONSTRUKCIJA**  
*Piestipriniet bultskrūvi pie ēkas spraišļa. Nestipriniet tikai pie reģipša. Ieteicamā uzstādīšana ir aptuveni sešas collas no katras apkopes puses. Ierobežojošam kabelim ir jābūt vismaz sešas collas īsākam par elastīgo vadu.*

Visu polu, atsevišķs izslēgšanas slēdzis, ar atbilstošas kapacitātes drošinātājiem vai jaudas izslēdzējiem, ir jāuzstāda ērti pieejamā vietā starp taukvāres ierīci un strāvas avotu. Uzstādīšana ir jāveic atbilstoši valsts vai pašvaldību noteikumiem. Jālieto izolēts vara vads, kas darbojas pie 600 voltiem un 90o C. Garumam lielākam par 50 pēdām (15,24 m) izmantojiet nākamo lielāko vada izmēru. CE iekārtām nepieciešams vismaz 6 mm vads, kas pieslēgts pie termināla bloka.


Taukvāres ierīces elektriskajā ķēdē ir ieteicams izmantot 30mA aizsargierīci kā noplūdes strāvas drošinātāju (RCCB) vai zemēto strāvas drošinātāju (GFCI).

Pastāvīgi pievienotās elektriskās taukvāres ierīces, kurām ir skrituļi ir jāapriko ar elastīgiem vadiem un ierobežošanas kabeļiem, ja ierīces tiek uzstādītas ASV. Aplūkojiet attēlu kreisajā pusē. Taukvāres iekārtas aizmugurējā rāmī ir pieejamas atveres, lai piestiprinātu ierobežošanas kabeļus pie taukvāres ierīces. Ierobežošanas kabeļi nepasargā taukvāres ierīci no saskāšanās.

Taukvāres ierīce tiek piegādāta ar 2 dažādiem, 7 pēdu (2,13 m) strāvas vadiem. Vads ar pagriežami slēdzamo NEMA L21-20P kontaktdakšu ir ierīkots speciāli tikai McDonald's tvaika nosūcēju kontaktligzdām, un tas apgādā ar strāvu kontrolierīci.





Otrs strāvas vads, kas apgādā ar strāvu karsēšanas sistēmu, izmanto NEMA 15-60P taisno kontaktdakšu. Katrai tvertnei ir savs strāvas vads.



Strāvas padeves vadiem ir jābūt eļļas izturīgiem, apvalkoti elastīgiem kabeļiem, ne vieglākiem par parastu polihloroprēnu vai citiem ekvivalentas sintētiskas elastomēra apvalkoti vadiem.

**2-9. IZMĒRI**




**NOTICE**

**IEVĒROT** Skritulīšus var koriģēt līdz 1,562 collām (40 mm)


## 3. NODAĻA DARBĪBA

### 3-1. DARBĪBAS ELEMENTI

Skatīt paskaidrojumu nākamajās lapās.












**3-1. attēls**










**3-2. attēls**


**3-1. DARBĪBAS  
ELEMENTI  
(turpinājums)**

Skatīt 3-1. un 3-2. attēlus kopā ar tālāk aprakstītajām funkcijām.

Att. nr.	Vienības nr.	Apraksts	Funkcija
3-1	1		Šī diode iedegas, kad ir nepieciešams karsēt kreiso(-ās) tvertni(-es), kad elementi ieslēdzas un karsē eļļu
3-1	2		Normālas darbības procesā nospiediet šo pogu, lai sāktu vai beigtu taukvāres ciklu kreisajam grozam; nospiediet, lai nomainītu attēloto produktu; tiek izmantots arī kā ✓, lai norādītu „YES” (jā) vai apstiprinātu
3-1	3		Normālas darbības procesā, nospiediet šo pogu, lai sāktu vai beigtu taukvāres ciklu kreisajam grozam; nospiediet, lai nomainītu attēloto produktu; tiek izmantots arī kā X, lai norādītu „NO” (nē) vai atceltu
3-1	4	Digital Display	Digitālajā displejā tiek parādīti produktu kodi; parāda taimeris taukvāres cikla laikā; parāda uzvednes filtra režīmu laikā; parāda izvēles programmēšanas režīmā; nospiežot  , parāda eļļas temperatūru; parāda kļūdu kodus (attēlojums dažādās valodās)
3-1	5		Normālas darbības procesā nospiediet šo pogu, lai sāktu vai beigtu taukvāres ciklu labajam grozam; nospiediet, lai nomainītu attēloto produktu; nospiediet, lai apstiprinātu uzvednes filtra režīmos; tiek izmantots arī kā ✓, lai norādītu „YES” (jā) vai apstiprinātu
3-1	6		Normālas darbības procesā nospiediet šo pogu, lai sāktu vai beigtu taukvāres ciklu labajam grozam; nospiediet, lai nomainītu attēloto produktu; nospiediet, lai noraidītu uzvednes filtra režīmos; tiek izmantots arī kā X, lai norādītu „NO” (nē) vai atceltu
3-1	7		Šī diode iedegas, kad ir nepieciešams karsēt labo(-ās) tvertni(es), kad elementi ieslēdzas un karsē eļļu
3-1	8		Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu karsēšanas sistēmu kreisajai(-ām) tvertnei(-ēm)
3-1	9		Katra produkta pogas diode iedegas, kad tiek izvēlēts konkrētais produkts
3-1	10		Nospiediet, lai izvēlētos vēlamo produktu; produkta nosaukuma nozīmēšanā, nospiediet, lai novietotu burtus zem pogas, nosaukumā

**3-1. DARBĪBAS  
ELEMENTI  
(turpinājums)**

Att. nr.	Vienības nr.	Apraksts	Funkcija
3-1	11 & 14		Izmanto programmēšanas un filtra režīmos; izmanto arī kā ◀ vai ▶ pogas; nospiediet, lai apskatītu sekojošos filtrēšanas datus: a. taukvāres ciklu skaitu pirms nākamā filtra b. pēdējā filtra cikla laiku un datumu c. pašreizējā filtra lietošanas stundu skaitu
3-1	12		Izmanto programmēšanas režīmos; izmanto filtrēšanas režīmos; izmanto, lai piepildītu vai iztukšotu tvertnes; izmanto arī kā ▲ pogu; nospiediet, lai apskatītu sekojošos temperatūras datus: a. pašreizējo eļļas temperatūru katrā tvertnē b. uzstādīto temperatūru katrai tvertnei
3-1	13		Izmanto programmēšanas režīmos; izmanto arī kā ▼ pogu; nospiediet, lai apskatītu sekojošo taukvāres ierīces informāciju un datus: a. atjaunošanas informāciju abām tvertnēm b. izvēlēto primāro un sekundāro displeja valodu
3-1	15		Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu apsildes sistēmu labajai tvertnei(-ēm)
3-2	16		Kad pagriezts uz „ON” (ieslēgts) pozīciju, strāva tiek padota kontrolierīcēm un filtra sūkņiem
3-2	17		Ja  deg zilā krāsā, nekavējoties nepieciešams veikt automātisko intermitējošo filtrēšanu
3-2	18		Ja deg dzintara krāsā, nepieciešams piepildīt vai nomainīt JIB (kanna kastē).




**3-3. attēls**

Att. nr.	Daļas nr.	Apraksts	Funkcija
3-3	1	Filtra notektrauka sistēma	Eļļa tiek ietecināta šajā traukā un sūknēta caur filtriem, lai paildzinātu eļļas lietošanu
3-3	2	Groza novietne	Grozi šeit atrodas, kad netiek izmantoti vai, lai notecinātu produktu pēc taukvāres cikla
3-3	3	RTI slēdzis	Tikai taukvāres ierīcēm, kuru lietošanas vietā pieejama RTI sistēma
3-3	4	Tvertņu vāki	Pārsedz tvertnes, kad tās netiek izmantotas
3-3	5a	JIB	Kanna kastē darbības vietām bez RTI sistēmām; uzglabā eļļu
3-3	5b	JIB	Kanna darbības vietām ar RTI sistēmām; uzglabā eļļu



### **3-2. UZSTĀDĪŠANAS REŽĪMS**

Pie sākotnējās ieslēgšanas, kontrolierīce prasīs apstiprināt taukvāres ierīces uzstādījumus.

Kad galvenais strāvas slēdzis ir ieslēgts, abos displejos parādās „OFF”. Nospiediet  jebkurā pusē un displejos parādīsies \*SETUP\* \*MODE\* (uzstādīšanas režīms), kam sekos „LANGUAGE” (valoda) uz kreisā displeja un „ENGLISH” (angļu) uz labā displeja.

Lietojiet ◀ vai ▶ pogas, lai nomainītu darbību displeju uz „FRANCAIS”, „CAN FREN”, „ESPANOL”, „PORTUG”, „DEUTSCHE”, „SVENSKA”, „.....”.

Nospiediet ▼, lai turpinātu ar citiem uzstādījumiem, kas ietver:

- „ZONE - USA” (zona - ASV) vai „NON-USA” (neatrodas ASV)
- „TEMP FORMAT” (temperatūras uzstādījumi) - °F vai °C
- „TIME FORMAT” (laika uzstādījumi) - „12-HR” (12-stundu) vai „24-HR” (24-stundu)
- „ENTER TIME” (uzstādiat laiku) – pulksteņa laiks (izmantojiet produktu pogas, lai mainītu)
- „ENTER TIME” (uzstādiat laiku) – „AM” (no rīta/naktī) vai „PM” (pēcpusdienā/vakarā)
- „DATE FORMAT” (datuma formāts) – „US” (ASV) vai „INTERNATIONAL” (internacionāls)
- „ENTER DATE” (ievadiet datumu) – šodienas datums (izmantojiet produkta pogas, lai mainītu)
- „FRYER TYPE” (taukvāres ierīces tips) – „GAS” (gāzes) vai „ELEC” (elektriskā)
- „VAT TYPE” (tvertnes tips) – „FULL” (pilna izmēra) vai „SPLIT” (dalīta)
- „DISPOSE BULK OIL” (iztukšot eļļu no lielā eļļas trauka) - „YES”/ „NO” (jā/nē) („BULK” ir RTI sistēma)
- „SUPPLY BULK OIL” (piegādāt eļļu no lielā eļļas trauka) - „YES”/ „NO” (jā/nē) („BULK” ir RTI sistēma)
- „DAYLIGHT SAVING TIME” (vasaras laiks) - „1.OFF” (izslēgts); „2.US” (ASV) (2007 un vēlākām); „3.EURO” (Eiropa); „4.FSA” (ASV pirms 2007)
- „SETUP COMPLETE” (uzstādīšana pabeigta)

Ja nav norādīts savādāk, izmantojiet ◀ vai ▶, lai nomainītu uzstādījumus.

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Uzstādīšanas režīmā var nokļūt arī ar 1. līmeņa programmēšanu. Skatīt 4-4. nodaļu.

### 3-3. ELLAS IEPILDĪŠANA VAI PAPILDINĀŠANA



1. attēls



2. attēls



3. attēls

**CAUTION**

**UZMANĪGI**

*Ja taukvāres ierīce tiek karsēta, eļļas līmenim vienmēr jābūt virs sildelementiem un pie eļļas līmeņa indikatoriem tvertnes aizmugurē. Šo norādījumu neievērošana vai izraisīt aizdegšanos un/vai taukvāres ierīces bojājumus. Bieza eļļa nav ieteicama. Bieza eļļa var izraisīt aizsprostojumus un sūkņa darbības pārtraukšanu.*

1. Vaļējā taukvāres ierīcē ieteicams izmantot augstas kvalitātes šķidru eļļu, kas paredzēta vārīšanai. Dažām zemas kvalitātes eļļām ir augsts mitruma saturs, kas izraisa putošanos un pārvārīšanos pāri.

**WARNING**  
**BURN RISK**

**BRĪDINĀJUMS**  
**APDEGUMU RISKS**

Lai izvairītos no nopietniem apdegumiem, izmantojiet cimdus, kad lejat karstu eļļu tvertnē. Eļļa un visas metāla detaļas, kas ir kontaktā ar eļļu ir ārkārtīgi karstas, tādēļ centieties izvairīties no apšļakstīšanas.

2. **Eļļas ietilpība:**

Pilna izmēra tvertnes = 15 kvartas/30 mārciņas (14,2 litri/13,6 kg)  
Dalītas tvertnes = 7,5 kvartas/15 mārciņas (7,1 litri/6,8 kg)  
Zivju tvertne (dziļā dalītā tvertne) = 10 kvartas/20 mārciņas (9,5 litri/9,1 kg)



Visām tvertnēm ir ievilkta 2 līmeņu indikatoru līnijas tvertnes aizmugurējā sienā, kur augstākā līnija norāda uzkarstas eļļas pareizo līmeni. 1. un 2. attēls.

3. Aukstu eļļu ir jāuzpilda līdz zemākajai indikatora līnijai.

#### Tvertnes uzpildīšana, izmantojot RTI sistēmu

1. Pagrieziet galveno strāvas slēdzi uz „ON” (ieslēgts) pozīciju.
2. Ievietojiet tvertnē groza atbalstu. 3. attēls 1. attēls.
3. Nospiediet un turiet **F** (jebkurā pusē), līdz displejā parādās \*FILTER MENU\* (filtrēšanas izvēlne), kopā ar „1.AUTO FILTER” (automātiskā filtrēšana)?
4. Nospiediet un atlaidiet ▼ pogu 5 reizes, līdz displejā parādās „6.FILL POT FROM BULK” (uzpildīt tvertni no lielā trauka). („Set-Up Mode” (uzstādīšanas režīmā) jāuzstāda uz „BULK” (lielais trauks))
5. Nospiediet ✓ pogu, un displejā parādās „FILL POT FROM BULK YES NO” (uzpildīt tvertni no lielā trauka - jā vai nē). Atkal nospiediet un turiet ✓ pogu, lai uzpildītu tvertni un displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde).
6. Tiklīdz tvertne ir pilna, atlaidiet ✓ pogu un nospiediet X pogu divreiz, lai izietu un atgrieztos pie normālas darbības.

### 3-4. RĪTA UZSĀKŠANAS PROCEDŪRAS


1. Pārlicinieties, ka tvertne ir uzpildīta ar eļļu līdz pareizajam līmenim.
2. Pagrieziet galveno strāvas slēdzi uz „ON” (ieslēgts) pozīciju un tad nospiediet , lai ieslēgtu apsildi vēlamajai tvertnei. Ja displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?), pārlicinieties, ka eļļa ir pareizajā līmenī (skatīt 3-2. nodaļu) un nospiediet  pogu, lai apstiprinātu ar „YES” (jā).

Ierīce automātiski uzsāk kausēšanas ciklu līdz eļļas temperatūra sasniedz 180°F (82°C) un tad kontrolierīce automātiski atslēdz kausēšanas ciklu.



#### IEVĒROT

Ja vēlaties, kausēšanas ciklu var apiet, nospiežot  pogu vai **X** pogu un turot to 5 sekundes.

Kontrolierīce tad parāda „EXIT MELT” (beigt kausēšanu) „YES NO” (jā nē). Nospiediet  pogu, lai apstiprinātu ar „YES” (jā) un tvertne turpinās karst, līdz tiks sasniegta uzstādītā temperatūra.



#### UZMANĪGI



*Neapejiet kausēšanas ciklu, ja vien pietiekami daudz eļļas nav izkususi, lai pilnībā noklātu visus elementus. Ja kausēšanas cikls tiek izlaists pirms visi elementi ir pārklāti, notiks pārmērīga eļļas kūpēšana vai pat aizdegšanās.*



**NEPĀRPILDIET GROZUS, KĀ ARĪ NEIEVIETOJIET TAJOS PRODUKTUS AR ĻOTI AUGSTU MITRUMA PAKĀPI. 3 MĀRCIŅAS (1,4 KG) IR PRODUKTU MAKSIMĀLAIS DAUDZUMS, KO VAR IEVIETOT PILNA IZMĒRA TVERTNĒ UN 1-1/2 MĀRCIŅAS (0,68 KG) – DALĪTAJĀ TVERTNĒ. ŠO NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANAS REZULTĀTĀ TVERTNE VAR PĀRPLŪST UN IZRAISĪT NOPIETNUS APDEGUMUS, FIZISKUS IEVAINOJUMUS, AIZDEGŠANOS UN/VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMU.**

### **3-5. TAUKVĀRĪŠANA AR SPECIALIZĒTO DISPLEJU**


Specializētais displejs nozīmē to, ka konkrētās tvertnes displejā vienmēr tiek rādīts viens produkts.

1. Tiklīdz ir beidzies kausēšanas cikls, mirgo „LOW TEMP” (zema temperatūra) līdz tiek sasniegta uzstādītā temperatūra. Kamēr displejā tiek attēlots „LOW TEMP”, nevar uzsākt nevienu taukvāres ciklu. Tiklīdz tiek sasniegta uzstādītā temperatūra, displejā parādās produkta nosaukums, piemēram: „NUGGETS” (nageti), un produktu var ielikt eļļā.
2. Nospiediet taimera pogu  vai .
3. Displejā parādās nosaukums produktam, kas taukvārīts (piem.: „NUG”) un taimeris ar skaitīšanu.
4. Kad taukvāres cikls ir pabeigts, noskan signāls un displejā parādās „PULL” (izņemt).
5. Nospiediet taimera pogu zem „PULL” (izņemt), lai apturētu signālu, un izceliet grozu no tvertnes.
6. Ja ir ieprogrammēts kvalitātes taimeris (gaidīšanas taimeris), gaidīšanas laiks sākas automātiski, kad lietotājs nospiež taimera pogu, lai pabeigtu taukvāres ciklu. Kamēr notiek kvalitātes taimera skaitīšana, uz displeja ir attēlots produkta trīs simbolu saīsinājums, kam seko „Qn”, kur „n” ir atlikušās minūtes. Piemēram: „FRY” (taukvārīt) / „Q5” / „FRY” / „Q5” / „FRY” / „Q4”, utt.



Taimera beigās atskan signāls un displejā parādās „QUAL”, kam seko trīs simbolu produkta nosaukums: „QUAL” (kval.) / „FRY” (taukvārīt) / „QUAL” / „FRY”. Nospiediet taimera pogu, lai atceltu taimeri.

**NOTICE**

**IEVĒROT**






Lai nomainītu specifisko produktu, nospiediet vēlamā produkta pogu, piemēram:  un displejā parādās „<<<< >>>>”.



Tad nospiediet un turiet (5 sekundes) taimera pogu  vai  konkrētajai tvertnei. Tagad displejā parādās produkta nosaukums, piemēram „HASH BRN”(rīvēti kartupeļi).

### 3-6. TAUKVĀRĪŠANA AR MULTI-PRODUKTU DISPLEJU




Multi-produktu displejs nozīmē, ka nepieciešams izvēlēties produktu pirms taukvāres cikla uzsākšanas konkrētajā tvertnē.

1. Tiklīdz ir beidzies kausēšanas cikls, „LOW TEMP” (zema temperatūra) mirgo līdz tiek sasniegta uzstādītā temperatūra. Tad displejā parādās „---- ----”.
2. Nospiediet produkta pogu, piemēram:  un produktu var ievietot eļļā.
3. Displejā parādās „FR FRIES” (frī kartupeļi). Ja displejā parādās „<<<< >>>>”, eļļas temperatūra nav pareiza konkrētajam produktam. Vai nu izvēlieties citu produktu, vai nospiediet un turiet  vai  5 sekundes.
4. Nospiediet taimera pogu  vai .
5. Kad taukvāres cikls ir pabeigts, noskan signāls un displejā parādās „PULL” (izņemt).
6. Nospiediet taimera pogu zem „PULL” (izņemt), lai apturētu signālu. Displejā parādās „---- ---”, vai, ja ir ieprogrammēts kvalitātes taimeris (gaidīšanas taimeris), displejā rāda taimera skaitīšanu (skatīt 6. soli, 3-5. nodaļā).




### 3-7. NOMAINĪŠANA NO BROKASTĪM UZ PUSDIENĀM vai NO PUSDIENĀM UZ BROKASTĪM

Šī procedūra ir būtībā taukvārāmā produkta nomaiņa tvertnē, izmantojot specializēto displeju.

#### **No brokastīm uz pusdienām**

1. Nospiediet produkta pogu, piemēram: .
2. Displejā parādās „<<<< >>>>”.
3. Nospiediet un turiet taimera pogu  vai  5 sekundes un displejā parādās „FR FRIES” (frī kartupeļi).

#### **No pusdienām uz brokastīm**

1. Nospiediet produkta pogu, piemēram: .
2. Displejā parādās „<<<< >>>>”.
3. Nospiediet un turiet taimera pogu  vai  5 sekundes un displejā parādās „FR FRIES” (frī kartupeļi).

**NOTICE**




**IEVĒROT**

Ja taukvāres cikla laikā mēģinājums nomainīt produktu ar specializēto vai multi-produktu displeju ir neveiksmīgs, uzstādītā temperatūra abiem produktiem nav vienāda. Pagaidiet, kamēr taukvāres cikls ir beidzies, un veiciet nomaiņas procedūru.





**3-8. MULTI-PRODUKTU  
DISPLEJA NOMAINA  
UZ SPECIALIZĒTO  
DISPLEJU**

Ja esat multi-produktu displeja režīmā un ir iespējams pāriet uz specializēto displeju, displejā parādās „---- ----”.

1. Nospiediet produkta pogu, piemēram: .
2. Displejā parādās „FR FRIES” (frī kartupeļi), ja tvertnes uzstādījumi atbilst produktam, vai „<<<< >>>>”, ja neatbilst.
3. Nospiediet un turiet taimera pogu  vai  5 sekundes, līdz kontrolierīcē noskan signāls.
4. Atlaidiet taimera pogu un displejā rādās „FR FRIES”, kas norāda, ka ir veikta nomaina uz specializētā displeja režīmu. Šī procedūra ir vienkārša un vienmēr darbojas (netiks atteikta), jo tā nemēģina nomainīt uzstādīto temperatūru.

**3-9. SPECIALIZĒTĀ  
DISPLEJA  
NOMAINA UZ  
MULTI-PRODUKTU  
DISPLEJU**

Šī ir vienkārša procedūra un tā vienmēr ir izpildāma (netiks noraidīta), jo tā nekad nemēģina mainīt uzstādīto temperatūru.






1. Nospiediet un turiet taimera pogu  vai  5 sekundes, līdz kontrolierīcei noskan signāls.
2. Atlaidiet taimera pogu un displejā parādās „---- ----”, kas norāda, ka ir veikta nomaina uz multi-produktu displeja režīmu.

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Cepšanai varēs izvēlēties tikai tos produktus, kuriem ir ieprogrammēta tā pati temperatūra.

**3-10. MULTI-PRODUKTU  
DISPLEJA  
NOMAINA UZ  
MULTI-PRODUKTU  
DISPLEJU AR  
CITU IESTATĪTO  
TEMPERATŪRU**

1. Nospiediet produkta pogu, piemēram: .
2. Displejā rādās „FR FRIES” (frī kartupeļi), ja tvertnes uzstādījumi atbilst produktam, vai „<<<< >>>>”, ja neatbilst.
3. Nospiediet un turiet taimera pogu  vai  5 sekundes, līdz kontrolierīcē noskan signāls.
4. Atlaidiet taimera pogu un displejā parādās „FR FRIES”, kas norāda, ka ir veikta nomaina uz specializētā displeja režīmu.
5. Nospiediet un turiet taimera pogu  vai  5 sekundes, līdz kontrolierīcē noskan signāls.
6. Atlaidiet taimera pogu un displejā parādās „---- ----”, kas norāda, ka ir veikta nomaina uz multi-produktu displeja režīmu, šajā gadījumā izmantojot frī kartupeļu iestatīto temperatūru.



### **3-11. AUTOMĀTISKĀ PAPILDINĀŠANA**

Normālas darbības laikā, kontrolierīce automātiski uzrauga eļļas līmeni tvertnē. Ja kontrolierīce nosaka, ka eļļas līmenis ir par zemu, ierīce iesūknē eļļu no JIB uz tvertni un uztur eļļu pareizā līmenī.



1. attēls



2. attēls



3. attēls

#### **JIB uzpilde, izmantojot RTI sistēmu**

1. Kontrolierīce displejā parāda \*CHECK\* \*JIB\* (pārbaudiet JIB - kannu kastē) un iedegas dzintara krāsas diode taukvāres ierīces priekšpusē. 1. attēls.
2. Atveriet durvis ar RTI slēdzi (2. attēls). Nospiediet un turiet ADD (papildināt) pusi RTI slēdzim, lai papildinātu JIB ar eļļu. 3. attēls.

#### **JIB nomaiņa (darbības vietās bez RTI)**

1. Kontrolierīce displejā parāda \*CHECK\* \*JIB\* (pārbaudiet JIB - kannu kastē) un iedegas dzintara krāsas diode taukvāres ierīces priekšpusē. 1. attēls.
2. Atveriet labās puses durvis un izņemiet JIB no ierīces. Noņemiet vāku, izmetiet tukšo JIB un nomainiet pret pilnu. 3. attēls.

### 3-12. AUTOMĀTISKĀ INTERMITĒJOŠĀ FILTRĒŠANA (AIF)



1. attēls

## NOTICE

### IEVĒROT

AIF NAV pieejama zivju tvertnēm (dziļajām dalītajām tvertnēm). Zivju tvertnes tiek filtrētas tikai vienu reizi – dienas beigās.

1. Normālas darbības laikā un pēc zināma skaita taukvāres cikliem, iedegas zilā gaismiņa taukvāres ierīces priekšpusē (1. attēls) un kontrolierīce periodiski parāda „FLTR NOW?” (filtrēt tagad) „YES NO” (jā nē). 1. attēls.
2. Ja vēlaties filtrēt, nospiediet ✓ pogu - „YES” (jā) un displejā parādās „\*SKIM VAT\*” (nosmelt tvertni), tad „CONFIRM” (apstiprināt) „YES NO” (jā nē).
3. Tiklīdz drupatas ir nosmeltas no eļļas virsmas, nospiediet ✓ pogu - „YES” (jā) un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana), atveras noteka un eļļa iztek no tvertnes. (Ja kontrolierīcei ir aizdomas par eļļu notektraukā, displejā var parādīties „CAUTION IS THERE OIL IN PAN”? (uzmanīgi - vai traukā ir eļļa?), „YES NO” (jā nē). Pārliecinieties, ka notektrauks ir tukšs, pirms jūs turpināt.)

## NOTICE

### IEVĒROT

Ja nevēlaties filtrēšanu, nospiediet X pogu un „AIF” (automātiskā intermitējošā filtrēšana) ir atcelta. Zilā gaisma izdziest un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā. Kontrolierīce piedāvās filtrēšanu vēlreiz pēc vairākiem taukvāres cikliem.

4. Ja displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša), un tad „YES NO” (jā nē), pārbaudiet vai notece ir tīra un tvertne ir tukša. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „WASHING” (notiek mazgāšana) un tad „FILLING” (notiek uzpilde).

## NOTICE

### IEVĒROT

Pirmais automātiskās filtrēšanas „WASH” (mazgāšana) solis uz jaunas filtra plāksnes ilgst vēl 45 sekundes, lai ļautu plāksnei sākt darboties.

5. Ja displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) „YES NO” (jā nē), pārliecinieties, ka tvertne ir pilna, nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu ar „YES” (jā) un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

#### Filtra kļūda

6. Ja AIF procesa laikā eļļa tvertnē nav iesūknēta atpakaļ līdz pareizajam līmenim, nospiediet X pogu - „NO” (nē), lai atceltu, un sūknis darbojas 30 sekundes.
7. Displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā. Nospiediet X pogu un sūknis darbojas vēl 30 sekundes. Jūs varat mēģināt uzpildīt tvertni 3 reizes.

**3-12. AUTOMĀTISKĀ  
INTERMITĒJOŠĀ  
FILTRĒŠANA (AIF)  
(turpinājums)**

8. Pēc 3. reizes tvertnes neveiksmīgas piepildīšanas, kontrolierīce parāda „CHANGE FILTER PAD?” (nomainīt filtra plāksni?) „YES NO” (jā nē). Ja vēlaties mainīt filtru uzreiz, nospiediet ✓ un nomainiet filtra plāksni, sekojot norādījumiem nodaļā „Filtra plāksnes vai papīra nomaiņa”. Kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

Ja vēlaties mainīt filtra plāksni vēlāk, nospiediet **X** pogu un 15 minūtes vēlāk parādīsies atgādinājums „CHANGE FILTER PAD?” (nomainīt filtra plāksni?).

9. Nākamās AIF laikā ar jaunu filtra plāksni, ja tvertne neuzpildās pēc 3 mēģinājumiem, displejā parādās „FILTER SERVICE REQUIRED-SEE TROUBLESHOOTING GUIDE” (nepieciešama filtrēšanas tehniskā apskate – skatīt traucējummeklēšanas rokasgrāmatu).

Ja parādās tehniskās apskates nepieciešamības ziņojums, ik pēc 15 minūtēm displejā redzēsiet „FILTER PROBLEM FIXED?” (filtra problēma novērsta?) „YES NO” (jā nē). Ja problēma nav novērsta, nospiediet **X** pogu. Tiklīdz problēma ir atrisināta, nospiediet ✓ un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Lai nodrošinātu, ka tvertnes tiek pilnībā uzpildītas, pārliecinieties, ka filtra ierīce tiek tīrīta vismaz reizi dienā, filtra plāksne tiek mainīta, JIB ir pilns un „O” aplī uz filtra ierīces ir labā stāvoklī.

### 3-13. FILTRA APKOPE





#### BRĪDINĀJUMS APDEGUMU RISKS

Uzvelciet aizsargtērpu: Pārliecinieties, ka izmantojat visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsargu un cimdus. Nekad neuzsāciet filtrēšanu, kamēr neesat uzvilcis visu drošības aprīkojumu. Karsta eļļa var izraisīt smagus apdegumus.

1. **Pārbaudiet filtra notektrauku:** uz katras dienas pirmā filtra jālieto jaunu filtra plāksni, bet uz katru nākošo var lietot to pašu plāksni, izņemot zivju tvertnēs. Pēc zivju tvertnes filtrēšanas, **OBLIGĀTI ir jānomaina filtra plāksne.**

Pārliecinieties, ka filtra caurule ir stingri piestiprināta un filtra notektrauks ir tik tālu zem taukvāres ierīces, cik iespējams, un filtra notektrauka pārklājs ir tam paredzētajā vietā. Ja filtra notektrauks vai tā pārklājs nav pareizajā vietā, displejā parādās „CHK PAN” (pārbaudīt trauku).

2. **Pārliecinieties, ka eļļa ir karsta:** labākie rezultāti tiek sasniegti, ja taukvāres eļļa tiek filtrēta normālā taukvārīšanas temperatūrā.
3. Nospiediet un turiet  (jebkurā pusē), līdz displejā parādās „1.AUTO FILTER?” (automātiskā filtrēšana?).
4. Nospiediet un atlaidiet ▼ pogu, un displejā parādās „2.MAINT FILTER?” (apkopt filtru?).
5. Nospiediet ✓ pogu - „YES” (jā) un displejā parādās „MAN FLTR” (apkopt filtru) un „YES NO” (jā nē).
6. Nospiediet ✓ pogu - „YES” (jā), lai apstiprinātu eļļas notecināšanu, displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa izplūst no tvertnes, vai nospiediet X pogu par „NO” (nē), lai atceltu un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā. (Ja kontrolierīcei ir aizdomas par eļļu notektraukā, displejā var parādīties „CAUTION IS THERE OIL IN PAN?” (uzmanīgi - vai traukā ir eļļa?) „YES NO” (jā nē)). Pārliecinieties, ka notektrauks ir tukšs, pirms jūs turpināt).
7. Tiklīdz eļļa ir iztecējusi no tvertnes, izmantojiet pacelšanas rīku, paceliet iestiprināto ieķēto elementu no tvertnes un iztīriet tvertnes apakšu. 1. attēls.



1. attēls



#### BRĪDINĀJUMS APDEGUMU RISKS

Lietojiet aizsargdrēbi vai cimdus, kad paceļat elementu. Elements var būt karsts un izraisīt apdegumus.



#### UZMANĪGI

Izvairieties novietot pacelšanas rīku elementu centrā, turpat, kur atrodas augstās robežas spuldze, jo tas var izraisīt bojājumus spuldzei.

### **3-13. FILTRA APKOPE** **(turpinājums)**

8. Izmantojiet karstumizturīgu švammes turētāju, švammi un nelielu daudzumu KAY QSR taukvāres ierīces tīrīšanas līdzekli, lai noberztu tvertnes iekšpuses sienas, stūrus un apakšu. Lietojiet karstumizturīgu precizitātes birsti sakrājušos nogulšņu un grūžu notīrīšanai no spirālēm, tvertņu stūriem un citām grūti sasniedzamām vietām. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu zondes.

**CAUTION**

**UZMANĪGI**

*Neizmantojiet dzelzs šķiedru švammi un citus abrazīvus tīrīšanas rīkus vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hloru, bromu, jodu vai amonjaku, jo tie sabojās nerūsējošā tērauda pārklājumu un saīsinās ierīces darba mūžu.*

*Neizmantojiet ūdens strūklu (spiediena smidzinātāju), lai tīrītu ierīci, jo tā var sabojāt sastāvdaļas.*

9. Tiklīdz tvertne ir iztīrīta un displejā parādās „SCRUB VAT COMPLETE?” (izberšana pabeigta?) „YES NO” (jā nē), nospiediet ✓ pogu „YES” (jā), un displejā parādās „WASH VAT” (mazgāt tvertni) „YES NO” (jā nē).
10. Nolaidiet leņķa elementus, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „WASHING” (notiek mazgāšana). Eļļa cirkulē caur tvertni un tiklīdz mazgāšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „WASH AGAIN?” (mazgāt vēlreiz?) „YES NO” (jā nē).

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Pirmā apkopes filtra „WASH” (mazgāšana) solis jaunai filtra plāksnei ilgst vēl 45 sekundes, lai ļautu plāksnei sākt darboties.

11. Nospiediet ✓ pogu „YES” (jā), ja ir nepieciešama atkārtota mazgāšana, vai nospiediet X pogu „NO” (nē) un displejā parādās „RINSING” (notiek skalošana), kad taukvāres ierīce automātiski izskalo tvertni. Tiklīdz skalošana ir pabeigta, displejā parādās „RINSE AGAIN?” (skalat vēlreiz?) „YES NO” (jā nē).
12. Nospiediet ✓ pogu „YES” (jā), lai apstiprinātu, ja ir nepieciešama atkārtota skalošana, vai nospiediet X pogu „NO” (nē). Displejā parādās „POLISH?” (spodrināt?) „YES” (jā).
13. Nospiediet ✓ pogu „YES” (jā) un eļļa tiek „nospodrināta” cirkulējot caur filtrēšanas sistēmu un displejā parādās „5:00 STOP”. Ja vēlaties, nospiediet ✓ pogu „STOP” lai apturētu spodrināšanu, citādi eļļa tiks spodrināta 5 minūtes.
14. Tiklīdz eļļa ir nospodrināta, displejā parādās „FILL VAT?” (uzpildīt tvertni?) „YES” (jā). Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde) un tvertne piepildās ar eļļu.
15. Tiklīdz tvertne ir pilna, displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu - „YES” (jā) un taukvāres ierīce atgriežas normālā darbībā.


Ja ir nospiesta X poga, displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde), sūkņis darbojas 30 sekundes un apstājas un displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) „YES NO” (jā nē). Pēc 3 mēģinājumiem, displejā parādās „ADD” (papildināt) „QUIT” (beigt). Nospiediet un turiet ✓ pogu, lai uzpildītu tvertni un atlaidiet. Nospiediet X pogu un displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir pilna?) „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu un taukvāres ierīce atgriežas normālā darbībā.



**3-14. ELLAS  
IZTUKŠOŠANA  
NO TVERTNES.  
IZMANTOJOT RTI**



**ILGSTOŠAS LIETOŠANAS LAIKĀ, TĀUKVIELU UZLIESMOŠANAS PUNKTS TIEK SASNIEGTS ĀTRĀK. NOMAINIET TĀUKVIELAS, KAD PAMANĀT TO PARMĒRĪGU DŪMOŠANU VAI PUTOŠANOS. IESPĒJAMI NOPIETŅI APDEGUMI, FIZISKI IEVAINOJUMI, AIZDEGŠANĀS UN/VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMI.**

1. Nospiediet un turiet  (jebkurā pusē), līdz displejā parādās \*FILTER MENU\* (filtrēšanas izvēlne), kopā ar „1.AUTO FILTER” (automātiskā filtrēšana)?
2. Nospiediet un atlaidiet ▼ divas reizes, līdz displejā parādās „3.DISPOSE” (iztukšot).
3. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DISPOSE?” (iztukšot?) „YES NO” (jā nē).
4. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa notek filtra notektraukā. (Ja kontrolierīcei ir aizdomas par eļļu notektraukā displejā var parādīties „CAUTION IS THERE OIL IN PAN?” (uzmanīgi - vai traukā ir eļļa?), „YES NO” (jā nē). Pārliedzinieties, ka notektrauks ir tukšs, pirms jūs turpināt).
5. Displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša) „YES NO” (jā nē).
6. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „CLEAR OLD OIL FROM OIL LINES” (iztīrīt veco eļļu no eļļas caurulēm) „✓ =PUMP” (sūknis) „X =DONE” (paveikts). Lai pārliedzinātos, ka vecā eļļa nepaliek eļļas caurulēs, nospiediet un turiet ✓ pogu dažas sekundes. Tiklīdz eļļas caurules ir pilnībā iztīrītas, nospiediet X pogu un displejā parādās „CLN VAT COMPLETE” (tvertnes tīrīšana pabeigta) „YES NO” (jā nē). Tiklīdz tvertne ir tukša, nospiediet ✓ pogu.
7. Notekvārsts aizveras un displejā parādās „FILL POT FROM BULK” (uzpildīt tvertni no lielā trauka) „YES NO” (jā nē). Atveriet durvis, uz kurām ir RTI slēdzis (1. attēls) un nospiediet un turiet „DISPOSE” (iztukšot) pogu uz RTI slēdža, līdz filtra notektrauks ir tukšs.
8. Lai no jauna uzpildītu tvertni, nospiediet un turiet ✓ pogu, līdz aukstās taukvielas ir līdz zemākajam eļļas indikatoram uz tvertnes, skatīt 3-3. nodaļu.
9. Nospiediet X pogu un displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir pilna?) „YES NO” (jā nē). Ja tvertne ir pilna, nospiediet ✓ pogu un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā. Ja tvertne nav pilna, nospiediet X pogu un kontrolierīce atgriežas pie 8. soļa.




**Figure 1**



**3-15. ELLAS  
IZTUKŠOŠANA  
NO TVERTNES,  
IZMANTOJOT ELLAS  
SAVĀCĒJIERĪCI**

**CABLE RESTRAINT**



1. attēls



2. attēls


1. Atveriet vidējās durvis un izvelciet notektrauka agregātu no taukvāres ierīces apakšas un aizvietojiet to ar eļļas savācējierīci. 1. un 2. attēls.
2. Nospiediet un turiet **F** (jebkurā pusē), līdz displejā parādās \*FILTER MENU\* (filtrēšanas izvēlne), kopā ar „1.AUTO FILTER?” (automātiskā filtrēšana?)
3. Nospiediet un atlaidiet ▼ pogu divas reizes, līdz displejā parādās „3.DISPOSE” (iztukšot). Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās “DISPOSE?” (iztukšot?) „YES NO” (jā nē). (Ja kontrolierīcei ir aizdomas par eļļu notektraukā, displejā var parādīties „CAUTION IS THERE OIL IN PAN?” (uzmanīgi - vai traukā ir eļļa?), „YES NO” (jā nē). Pārliecinieties, ka notektrauks ir tukšs, pirms jūs turpināt).
4. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” (vai savācējierīce ir vietā?) „YES NO” jā nē).
5. Kad eļļas savācējierīce ir iestumta vietā, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana). Eļļa tagad iztek no tvertnes savācējierīcē.
6. Displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša) „YES NO” (jā nē). Pārliecinieties, ka tvertne ir tukša un nospiediet ✓ pogu.
7. Displejā parādās „CLEAR OLD OIL FROM OIL LINES” (iztīrīt veco eļļu no eļļas caurulēm) „✓ =PUMP” (sūkņi) „X =DONE” (paveikts). Lai pārliecinātos, ka vecā eļļa nepaliek eļļas caurulēs, nospiediet un turiet ✓ pogu dažas sekundes. Tiklīdz eļļas caurules ir pilnībā iztīrītas, nospiediet ✓ pogu.
8. Displejā parādās „CLN VAT COMPLETE” (tvertnes tīrīšana pabeigta) „YES NO” (jā nē). Tiklīdz tvertne ir tīra, nospiediet pogu.
9. Displejā parādās „MANUAL FILL POT” (tvertnes manuālā uzpildīšana), kam seko „IS POT FILLED” (vai tvertne pilna) „YES NO” (jā nē). Uzpildiet tvertni līdz zemākajai indikatora līnijai uz tvertnes aizmugures un tad nospiediet ✓ pogu. (Skatīt norādījumus 3-2. nodaļā par Eļļas iepildīšanu vai papildināšanu (darbības vietās bez RTI)). Kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.
10. Izņemiet savācējierīci no taukvāres ierīces apakšas un nomainiet pret filtra notektrauka sistēmu.

### **3-16. FILTRA PLĀKSNES NOMAINA**




1. attēls


#### **CABLE RESTRAINT**



2. attēls



3. attēls



4. attēls

Lai nodrošinātu labu eļļas sūkņēšanas darbību, filtra plāksni (vai papīru) jāmaina vismaz reizi dienā. Tomēr, restorānos, kas atvērti 24 stundas dienā, filtra plāksni jāmaina divreiz dienā.

## **NOTICE**

### **IEVĒROT**

Ja filtra plāksne netiek nomainīta, displejā parādās atgādinājums „CHANGE PAD” (nomainīt filtra plāksni). Nospiediet ✓ pogu, lai atceltu paziņojumu, tomēr tas parādīsies no jauna ik pēc 4 minūtēm, līdz tiks nomainīta filtra plāksne.

1. Pārliecinieties, ka galvenais strāvas slēdzis ir pozīcijā „ON” (ieslēgts).
2. Atveriet durvis, paceliet notektrauka slēdzi un izvelciet notektrauka sistēmu, izmantojot notektrauka rokturi. 1. un 2. attēls.



### **BRĪDINĀJUMS APDEGUMU RISKS**


Šis trauks var būt karsts! Izmantojiet aizsargdrēbi vai cimdus, lai izvairītos no nopietniem apdegumiem.

Ja filtra notektrauks tiek kustināts, kamēr tas ir pilns ar eļļu, esiet uzmanīgi, lai nenotiktu šļakstīšanās, jo tas var izraisīt apdegumus.

3. Paceliet notektrauka vāku no notektrauka. 3. attēls.

4. Paceliet drupatu grozu no notektrauka. Noslaukiet eļļu un drupatas no drupatu groza. Iztīriet drupatu grozu ar ziepēm un ūdeni, un tad rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni. 4. attēls.

**3-16. FILTRA PLĀKSNES  
NOMAINA  
(turpinājums)**




**5. attēls**

5. Noņemiet filtra plāksnes ietvaru un nomazgājiet rūpīgi ar ziepēm un ūdeni. Rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni. 5. attēls.



**6. attēls**

6. Izņemiet filtra plāksni no notektrauka un izmetiet plāksni. 6. attēls.



**7. attēls**

7. Izņemiet apakšējo sietu no notektrauka un rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni. 7. attēls.



**8. attēls**

8. Izslaukiet eļļu un drupatas no notektrauka. Nomazgājiet notektrauku ar ziepēm un ūdeni, pēc tam rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni. 8. attēls.

### **3-16. FILTRA PLĀKSNES NOMAINA (turpinājums)**



9. attēls



10. attēls

### **3-17. GROZA ATBALSTA NONEMŠANA UN TĪRĪŠANA**



## **NOTICE**

### **IEVĒROT**

Pārlicinieties, ka notektrauks, apakšējais siets, drupatu savācējs un filtra ietvars ir pilnīgi sausi pirms filtra plāksnes ielikšanas, jo ūdens izšķīdinās filtra plāksni.

9. Salieciet visu atpakaļ apgrieztā secībā, vispirms liekot apakšējo sietu, tad filtra plāksni, ietvaru un drupatu savācēju.

## **NOTICE**

### **IEVĒROT**

Pirms iestumjat filtra notektrauku atpakaļ vietā, iesmērējiet o-gredzenus (9. attēls) uz filtra caurules ar aukstu eļļu.

10. Iestumiet filtra notektrauku atpakaļ zem taukvāres ierīces, pārlicinieties, ka notektrauka filtra caurule pareizi ievietojas vietā zem taukvāres ierīces. 9. attēls.
11. Pārlicinieties, ka notektrauka bloķēšanas slēdzis ir pareizā stāvoklī un taukvāres ierīce ir gatava normālai darbībai. 10. attēls.

Groza atbalstu no taukvāres ierīces aizmugurējās sienas nepieciešams periodiski noņemt un iztīrīt.



### **BRĪDINĀJUMS APDEGUMU RISKS**

Noņemot groza atbalstu, lietojiet aizsargcimdus. Groza atbalsts var būt karsts un izraisīt apdegumus.


Satveriet groza atbalstu ar abām rokām un izvelciet to no turētājiem.

Aiznesiet to uz izlietni un nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Pilnībā nožāvējiet.

Notīriet vietu aiz groza turētāja un tad novietojiet groza turētāju atpakaļ.

### 3-18. INFORMĀCIJAS POGAS STATISTIKA



#### Temperatūras maiņas informācija katrai tvertnei

1. Nospiediet un atlaidiet  un kreisajā displejā parādās „REC”, bet labajā displejā parādās laiks, kādā eļļas temperatūra pārgāja no 250°F (121°C) uz 300°F (149°C). Piemēram, 

REC	1:05
-----	------

 „REC” 1:05 nozīmē, ka bija nepieciešama 1 minūte un 5 sekundes, lai eļļas temperatūra mainītos no 250°F (121°C) uz 300°F (149°C).

#### Valodas izvēle

2. Nospiediet un atlaidiet  divas reizes un primārā valoda parādās or kreisajā displejā un sekundārā valoda parādās labajā displejā. Nospiediet  pogu zem jebkuras valodas, lai pārslēgtu ierīces darbību uz to valodu.



**NOTICE**

**IEVĒROT**

Ja 5 sekunžu laikā jebkādā datu režīmā netiek nospiesta neviena poga, kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

### 3-19. FILTRA POGAS STATISTIKA

#### Atlikušie taukvāres cikli pirms filtrēšanas

1. Nospiediet un atlaidiet vai nu  vai  un kreisajā displejā parādās „COOKS REMAIN” (atlikušie taukvāres cikli) un labajā displejā parādās taukvāres ciklu skaits pirms nākošās automātiskās filtrēšanas. Piemēram, 

REMA	IN	3	6
------	----	---	---

 nozīmē, ka pēc 3 taukvāres cikliem kreisajai tvertnei, lietotājam tiks vaicāts, vai tas nav gatavs filtrēt. Bet ir atlikuši vēl 6 taukvāres cikli labajai tvertnei.

#### Laiks un datums


2. Nospiediet vai nu  vai  divas reizes un displejā parādās visnesenākās filtra darbības laiks un datums.

#### Filtra plāksnes lietošana


3. Nospiediet vai nu  vai  trīs reizes un displejā parādās pašreizējās filtra plāksnes lietošanas stundu skaits.

### 3-20. TEMPERATŪRAS POGAS STATISTIKA

#### Pašreizējā eļļas temperatūra


1. Nospiediet  un displejā parādās pašreizējā eļļas temperatūra katrā tvertnē.

#### Uzstādītā temperatūra

2. Nospiediet  divas reizes un displejā parādās SP kopā ar uzstādīto temperatūru katrā tvertnē.



### 3-21. INFORMĀCIJAS REŽĪMS

Šis režīms ievāc un uzglabā vēsturisko informāciju par taukvāres ierīci un lietotāja darbību. Nospiediet un turiet  3 sekundes, kamēr displejā parādās „\*INFO\* \*MODE\*” (informācijas režīms).

Nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai piekļūtu soļiem un nospiediet ✓ pogu, lai apskatītu statistiku katrā solī.

Šis režīms ietver sekojošo informāciju:

1. **FILTRA STATISTIKU** - informāciju par filtrēšanu pēdējās 7 dienās
2. **LIETOŠANAS PĀRSKATU** - uzkrāto informāciju kopš pēdējās manuālās datu atiestatīšanas
3. **PĒDĒJAIS CIKLS** - par visnesenāko taukvāres ciklu, vai par pašreizējo ciklu ogress

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Nospiediet X pogu, lai izietu no informācijas režīma.

#### 1. FILTRA STATISTIKA

Nospiediet ✓ pogu, lai izvēlētos „Filter Stats” (filtra statistiku) un tad nospiediet ◀ un ▶, lai izvēlētos dienu, par kuru vēlaties apskatīt statistiku. Tad nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai apskatītu sekojošo statistiku:

- „FILTERED” = reizes filtrēts
- „FLT BPSD” = cik reizes filtrēšana izlaista
- „FLT AVG” = vidējais taukvāres ciklu skaits starp filtrēšanu

#### 2. LIETOŠANAS PĀRSKATS

Nospiediet ✓ pogu, lai izvēlētos „Review Usage” (lietošanas pārskats) un nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai apskatītu sekojošo:

FUNKCIJA	DISPLEJA PIEM.:
Lietošanas datu iepriekšējās atiestatīšanas diena	SINCE 8:26A 4-19-10
Taukvāres ciklu kopskaits	TOTAL COOKS 462
Apturētie taukvāres cikli pirms „PULL” (izņemt)	QUIT COOK 4
Stundu skaits, kad taukvāres ierīce bija ieslēgta (kreisā) Stundu skaits, kad taukvāres ierīce bija ieslēgta (labā)	L ON HRS 165 R ON HRS 160
Lietošanas datu atiestatīšana	RESET - YES NO



**3-21. INFORMĀCIJAS**  
**REŽĪMS**  
**(turpinājums)**

3. PĒDĒJAIS CIKLS



Nospiediet ✓ pogu, lai izvēlētos „Last Load” (pēdējais cikls) (piem.: „-P1-” = 1. produkts ; „L1” = kreisā, 1. produkts) un nospiediet ▲ vai ▼ pogu, lai apskatītu sekojošo:

<b>Funkcija</b>	<b>DISPLEJA PIEM.:</b>	
Produkts (pēdējais taukvāres produkts)	PRODUCT	P1-L1
Pēdējā taukvāres cikla sākšanas laiks un diena	STARTED 10.25A	AUG-11
Pašreiz pagājušais taukvāres ilgums (reāllaika sekundes)	ACTUAL TIME	7:38
Programmētais taukvāres ilgums	PROG TIME	3:00
Taukvāres cikla maksimālā temperatūra	MAX TEMP	327°F
Taukvāres cikla minimālā temperatūra	MIN TEMP	313°F
Taukvāres cikla vidējā temperatūra	AVG TEMP	322°F
Taukvāres cikla karsēšana (procentuāli)	HEAT ON	73%
Gatava? (Vai taukvāres ierīce bija gatava pirms sākšanas?)	READY?	YES



## 4. NODAĻA 1. LĪMEŅA PROGRAMMĒŠANA

- līmeņa programmēšanā ietverts sekojošais:
  - Produktu uzstādījumu modificēšana
  - PAIF pulksteņa uzstādīšana produktiem
  - PDziļās tīrīšanas procedūras veikšana
  - PTaukvāres ierīces uzstādīšanas režīms

### 4-1. PRODUKTU UZSTĀDĪJUMU MODIFICĒŠANA

- Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1” (1. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
- Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejā parādās „PRODUCT” (produkts) un „SELECTN” (izvēle).
- Nospiediet labo ✓ pogu un „SELECT PRODUCT” (izvēlieties produktu) un displejā parādās „-P 1-” (piem.: „NUGGETS” (nageti)).


#### Produktu nosaukumu maiņa

- Izmantojiet ◀ un ▶ pogas, lai pārvietotos pa 40 produktu sarakstu, vai nospiediet vēlamā produkta pogu .
- Nospiediet labo ✓ pogu un produkts (piem.: „NUGGETS”) parādās kreisajā displejā un „MODIFY” (modificēt) un „YES NO” (jā nē) parādās labajā displejā. Nospiediet ✓ pogu, lai mainītu šo produktu, vai nospiediet X pogu, lai izvēlētos citu produktu.
- Ja ir nospiesta ✓ poga, nospiediet un atlaidiet produkta pogu un mirgojošais burts nomainās uz pirmo burtu, zem produkta pogas, kas tika nospiesta. Piemēram, ja ir nospiests , mirgojošais burts nomainās uz „A”.

Nospiediet to pašu pogu vēlreiz, un mirgojošais burts nomainās uz „B”. Nospiediet to vēlreiz, un mirgojošais burts nomainās uz „C”. Tiklīdz displejā parādās vēlamais burts, nospiediet ▶ pogu un turpiniet ar nākamo burtu, atkārtojot tās pašas darbības.

Nospiediet un turiet labo X pogu, lai izietu no programmēšanas režīma, vai nospiediet ▼ pogu, lai pārietu uz „1.COOK TIME” (taukvāres laiks).

#### Taukvāres laika un temperatūras maiņa

- Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „COOK TIME” (taukvāres laiks), un tad lietojiet produktu pogas , lai mainītu laiku minūtēs un sekundēs, maksimums līdz 59:59.

#### **4-1. PRODUKTU UZSTĀDĪJUMU MODIFICĒŠANA (turpinājums)**


8. Nospiediet un atlaidiet ▼ pogu un displejā parādās „TEMP” (temperatūra) kopā ar uzstādīto temperatūru displeja labajā pusē.

Nospiediet produktu pogas , lai mainītu temperatūru. Temperatūras amplitūda ir no 190°F (88°C) līdz 380°F (193°C).

##### **Taukvāres ID maiņa**

9. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „COOK ID” (taukvāres ID) kopā ar produkta ID. Piemēram, „NUG” būtu ID nagetiem. Izmantojiet produktu pogas lai nomainītu ID, izmantojot tās pašas darbības kādas aprakstītās iepriekš 6. solī.


##### **Signāli (1. un 2. režīms)**

10. Nospiediet ▼ pogu, līdz kreisajā displejā parādās „DUTY 1” (1. režīms) un labajā displejā parādās signāla laiks. Nospiediet produktu pogas , lai uzstādītu signālu.

Piemēram, ja taukvāres cikls ir uzstādīts uz 3 minūtēm un signālam jāieslēdzas 30 sekundes pēc cikla ieslēgšanās, displejā jāieprogrammē „0:30”. Kad taimeris tiek līdz 2:30, atskan signāls.

Kad ir iestatīts signāla laiks, nospiediet ▼ pogu un displejā parādās „DUTY 2” (2. režīms) un ir iespējams uzstādīt otru signālu.

##### **Kvalitātes taimeris**

11. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „QUALTMR” (kvalitātes taimeris) kopā ar uzstādīto gaidīšanas laiku. Nospiediet produktu pogas , lai mainītu gaidīšanas laiku, maksimums līdz 2 stundām, 59 minūtēm.


##### **AIF izslēgšana**

12. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „AIF DISABLE” (AIF izslēgts) kopā ar „YES” (jā) vai „NO” (nē). Izmantojiet ◀ un ▶ pogas, lai nomainītu displeja uzrakstu uz „YES” (jā), ja nevēlaties, lai šis produkts tiktu iekļauts automātiskajā intermitējošā filtrēšanā vai „NO” (nē), ja tas ir jāiekļauj.

##### **Pogas nozīmēšana**

13. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „ASSIGN BTN” (nozīmēt pogu) kopā ar produktu (piem., „NUGGETS”). Ja šim produktam jau ir nozīmēta produkta poga, iedegsies attiecīgā diode. Lai šim produktam nozīmētu citas produktu pogas, nospiediet un turiet produkta pogu 3 sekundes un iedegsies attiecīgā diode. Lai noņemtu produktu no pogas, nospiediet un turiet produkta pogu ar iedegtu diodi un diode izdzisīs.










## 4-2. AIF PULKSTENIS

Šī iespēja ļauj uzstādīt dienas periodus, kad kontrolierīcēs tiek bloķētas automātiskās uzvednes „Filter Now” (filtrēt tagad). Piemēram, kontrolierīci var uzstādīt tā, lai tā netraucē ar „Filter Now” uzvednēm pusdienlaikā un vakariņu laikā. Bet, ja šajā laikā tomēr vēlaties filtrēšanu, nospiediet un atlaidiet  pogu, lai piekļūtu filtrēšanas izvēlei.

Katrs AIF bloķēšanas periods tiek noteikts ar sākuma laiku (pulksteņa laiks, XX:XX A, utt.) un ilgumu minūtēs.

Darba dienas „M-F” (pirmdiena-piektdiena) ir grupētas kopā. Var iestatīt līdz pat četrus dažādus AIF bloķēšanas periodus dienas laikā pirmdienai – piektdienai. (Visām dienām ir vienādi uzstādījumi).

Atšķirīgus četrus bloķēšanas periodus var uzstādīt sestdienām un vēl četrus atšķirīgus bloķēšanas periodus var uzstādīt svētdienām.

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1”, kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejā parādās „PRODUCT” (produkts) un „SELECTN” (izvēle).
3. Vienreiz nospiediet  pogu un displejos parādās „AIF CLOCK” (AIF pulkstenis).
4. Nospiediet  pogu un izmantojiet  un  pogas, lai pārvietotos pāri „ENABLE” (ieslēgt) un „DISABLE” (izslēgt) un tad vēlreiz nospiediet  pogu, lai izvēlētos vienu.
5. Ja ir izvēlēts „ENABLE” (ieslēgt), tad  un  pogas var izmantot, lai pārvietotos pa bloķēšanas periodu sarakstu:

### Kreisais displejs

„M-F 1” (pirmd.-piektd.)  
„M-F 2” (pirmd.-piektd.)  
„M-F 3” (pirmd.-piektd.)  
„M-F 4” (pirmd.-piektd.)  
„SAT 1” (sestd.)  
„SAT 2” (sestd.)  
„SAT 3” (sestd.)  
„SAT 4” (sestd.)  
„SUN 1” (svētd.)  
„SUN 2” (svētd.)  
„SUN 3” (svētd.)  
„SUN 4” (svētd.)

### Labais displejs

XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX  
XX:XX A XX

## 4-2. AIF PULKSTENIS (turpinājums)

12-stundu pulksteņa režīmā katrā rindiņā ir 3 elementi: sākuma laiks „XX:XX”, A vai P (rīts/nakts vai pēcpusdiena/vakars), un „XX” – ilgums. Izmantojiet ◀ un ▶ pogas, lai uzstādītu šos elementus, kas mirgo, kad elements ir izvēlēts.

Lai uzstādītu jaunu sākuma laiku, izmantojiet produktu pogas



, lai ievadītu jauno vērtību.

Nospiediet ▶ pogu, lai pārietu uz „AM/PM” (rīts/nakts vai pēcpusdiena/vakars) uzstādījumiem. „A” vai „P” var aktivizēt nospiežot „0” produkta pogu.

Vēlreiz nospiediet ▶ pogu, lai pārietu uz ilgumu (minūtēs). Ievadiet jaunu vērtību, izmantojot produktu pogas,



**NOTICE**

**IEVĒROT**

24-stundu pulksteņa režīmā ir tikai divi elementi katrā rindiņā: laiks (XX:XX) un ilgums (XX). Kā vienmēr, ◀ un ▶ pogas ļauj jums pārvietoties starp šiem elementiem.

Nospiediet labajā pusē esošo X pogu, lai izietu no „AIF” pulksteņa uzstādīšanas režīma.

## 4-3. DZILĀS TĪRĪŠANAS REŽĪMS



**BRĪDINĀJUMS**  
**APDEGUMU RISKS**



**Uzvelciet aizsargtērpu: Pārliecinieties, ka izmantojat visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsargu un cimdus. Nekad neuzsāciet dziļo tīrīšanu, kamēr neesat uzvilcis visu drošības aprīkojumu. Karsta eļļa vai ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus.**


1. Pārklājiet blakus esošās tvertnes, lai izvairītos no nejaušas dziļās tīrīšanas līdzekļa iekļūšanas eļļā.

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Nevāriet neko blakus esošajā tvertnē, kamēr notiek dziļās tīrīšanas process, lai izvairītos no eļļas un produktu piesārņošanas.

2. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1”, kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
3. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejā parādās „PRODUCT” (produkts) un „SELECTN” (izvēle).
4. Divreiz nospiediet ▼ pogu un displejā parādās „DEEP CLEAN” (dziļā tīrīšana). Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DEEP CLN?” (dziļā tīrīšana?) kopā ar „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu. Pilna izmēra taukvāres tvertnēm pārejiet uz 6. soli.



### **4-3. DZILĀS TĪRĪŠANAS REŽĪMS (turpinājums)**

5. **Tikai dalītās tvertnes taukvāres ierīcēm!** Displejā parādās „LEFT RIGHT” (kreisā labā), aicinot jūs norādīt, kuru tvertni vēlaties tīrīt. Nospiediet ✓ pogu, lai izvēlētos kreiso tvertni vai X pogu, lai izvēlētos labo.

6. Displejā parādās „OIL RMVD” (eļļa iztukšota) „YES NO” (jā nē)

7. Ja eļļa jau ir iztukšota, nospiediet ✓ pogu un kontrolierīce pāriet zemāk uz „Solution Added?” (tīrīšanas līdzeklis pievienots?) soli.

Ja tvertnē joprojām ir eļļa, nospiediet X pogu un displejā parādās „DISPOSE” (iztukšot) „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu, lai iztukšotu eļļu, vai nospiediet X pogu, lai izietu no dziļās tīrīšanas režīma. (Ja kontrolierīcei ir aizdomas par eļļu notektraukā, displejā var parādīties „CAUTION IS THERE OIL IN PAN?” (uzmanīgi - vai traukā ir eļļa?) „YES NO” (jā nē). Pārliecinieties, ka notektrauks ir tukšs, pirms jūs turpināt).

**Tikai JIB sistēmām!** Displejā parādās „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” (vai savācējierīce ir vietā?) „YES NO” (jā nē). Jā ir izvēlēts „NO” (nē), displejā parādās „INSERT DISPOSAL UNIT” (ievietojiet savācējierīci). Tiklīdz savācējierīce ir ievietota, nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu ar „YES”, displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa izplūst no tvertnes.

**Tikai lielā trauka sistēmām!** Displejā parādās „CHK PAN” (pārbaudīt trauku), ja filtra notektrauks nav ievietots. Tiklīdz trauks ir ievietots, displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa izplūst no tvertnes. Tiklīdz tvertne ir tukša, atveriet durvis, uz kurām ir RTI slēdzis (kreisajā pusē) un nospiediet „DISPOSE” (iztukšot) pogu uz RTI slēdža līdz notektrauks ir iztukšots.

Displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša), „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu, kad esat gatavs.

8. Displejā parādās „SOLUTION ADDED?” (tīrīšanas līdzeklis pievienots?) „YES NO” (jā nē). Tvertnē, kuru vēlaties tīrīt, iemaisiet McD Heavy-Duty Degreaser Solution (tīrīšanas līdzekli) un piepildiet tvertni 1 collu (25 mm) virs augšējās robežlīnijas. Tad nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „START CLEAN” (sākt tīrīšanu) „YES NO” (jā nē).

9. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „CLEANING” (notiek tīrīšana) kopā ar taimeri. Šim solim karstums ir noregulēts uz 195°F (91°C) uz vienu stundu.

**NOTICE**

**IEVĒROT**

Pievienojiet ūdeni pēc nepieciešamības tīrīšanas procesa laikā, lai noturētu šķīdumu 1 collu (25 mm) virs augšējās robežlīnijas.

Lai apturētu tīrīšanas ciklu agrāk, nospiediet X pogu. Displejā parādās „QUIT DEEP CLEAN” (beigt dziļo tīrīšanu) „YES NO” (jā nē).

Nospiediet ✓ pogu, lai atceltu atlikušo taimera laiku un pārietu uz skalošanas soli.





### **4-3. DZILĀS TĪRĪŠANAS REŽĪMS (turpinājums)**

10. Sekojiet McDonald's tvertnes tīrīšanas kārtībai un pēc stundas displejā parādās „CLN DONE” (tīrīšana pabeigta) un noskan signāls. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „REMOVE SOLUTION FROM VAT” (iztukšot šķīdumu no tvertnes).
11. Iztukšojiet filtra notektrauku no iekšējiem filtrēšanas komponentiem un aiznesiet tos uz izlietni notīrīt. Atgrieziet tukšo filtra notektrauku un vāku taukvāres ierīcē.
12. Izmantojot ½ galonu (2 litru) kausu, izsmeliet šķīdumu no tvertnes, lejoj to karstumizturīgā spainī izmešanai. Atlikušo šķīdumu var notecināt notektraukā izliešanai, skat.14. soli. Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša) „YES NO” (jā nē).



#### **BRĪDINĀJUMS APDEGUMU RISKS**

- Lai izvairītos no apdegumiem, lietojiet cimdus un aizsargtērpu, kad lejat karstu šķīdumu, un izvairieties no šlakatām.
  - Lai izvairītos no apdegumiem darbības laikā, nesūknējiet tīrīšanas šķīdumu vai ūdeni no notektrauka tvertnē vai eļļas caurulēs.
13. Tiklīdz tvertne ir tukša, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „SCRUB VAT COMPLETE” (izberšana pabeigta) „YES NO” (jā nē). Lietojiet karstumizturīgu precizitātes birsti karsēšanas elementu notīrīšanai un lietojiet karstumizturīgu švammes turētāju un švammi, lai noberztu tvertnes iekšpuses sienas, stūrus un virsmu.



#### **UZMANĪGI**

*Neskrāpējiet elektriskos taukvāres elementus, kā arī nelietojiet uz tiem asu švammi. Tas izraisa skrāpējumu elementu virsmai, kas savukārt noved pie mīklas pielipšanas un degšanas.*

*Neizmantojiet dzelzs šķiedru švammi, citus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hloru, bromu, jodu vai amonjaku, jo šīs ķīmikālijas sabojās nerūsējoša tērauda pārklājumu un saīsina ierīces darba mūžu.*


*Neizmantojiet ūdens strūklu (spiediena smidzinātāju), lai tīrītu ierīci, jo tā var sabojāt sastāvdaļas. Pārliedzinieties, ka tvertnes iekšpuse, notekvārsta atvere un visas citas daļas, kas saskarsies ar jauno eļļu ir tik sausas, cik iespējams.*



#### **IEVĒROT**

Izmantojiet pacelšanas rīku un paceliet ieķētos elementus no tvertnes pēc nepieciešamības.

14. Tiklīdz tvertne ir tīra, nospiediet ✓ pogu, displejā parādās „RINSE VAT” (skalot tvertni) un notekvārsts atveras.



**4-3. DZILĀS TĪRĪŠANAS  
REŽĪMS (turpinājums)**

15. Pieļūiet tvertnē tīru ūdeni, lai izskalotu tvertni un ļaujiet skalošanas ūdenim ietecēt notektraukā. Skalojiet vismaz 3 reizes, bet uzmanieties, lai nepārpildītu notektrauku. Displejā tagad parādās „RINSE COMPLETE” (skalošana pabeigta) „YES NO” (jā nē).
16. Tiklīdz tvertne ir pilnībā izskalota, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES” (iztīrīt šķīdumu no eļļas caurulēm) „✓ =PUMP” (sūkņis) „X =DONE” (paveikts).

Lai nodrošinātu, ka tīrīšanas līdzeklis nepaliek eļļas caurulēs, nospiediet un turiet ✓ pogu dažas sekundes. Tiklīdz caurules ir pilnībā iztīrītas, nospiediet X pogu un displejā parādās „VAT DRY?” (tvertne sausa?) „YES NO” (jā nē).



**BRĪDINĀJUMS  
APDEGUMU RISKS**



**Lai izvairītos no apdegumiem, pārļiecinieties, ka viss ūdens un tīrīšanas līdzeklis ir ārā no tvertnes(-ēm) un eļļas caurules(-ēm).**

17. Izvelciet notektrauku no taukvāres ierīces apakšas un iztukšojiet, izmantojot ½ galonu (2 litru) kausu un lejojot šķīdumu karstumizturīgā konteinerā izmešanai.
18. Labi izslaukiet tvertni ar dvieli, tad nospiediet ✓ pogu un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

Lai no jauna uzpildītu tvertni, skatīt nodaļu par eļļas iepildīšanu vai papildināšanu.

#### **4-4. TAUKVĀRES IERĪCES UZSTĀDĪŠANA**

Šim režīmam ir tādi paši uzstādījumi kādi bija redzami pie sākotnējās taukvāres ierīces ieslēgšanas. Skatīt uzstādīšanas režīmu 3-3. nodaļā.

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1”, kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejā parādās „PRODUCT” (produkts) un „SELECTN” (izvēle).
3. Trīs reizes nospiediet ▼ pogu un displejā parādās „FRYER SETUP” (taukvāres ierīces uzstādīšana).
4. Nospiediet ✓ pogu un displejos parādās \*SETUP\* \*MODE\* (uzstādīšanas režīms), kam seko „LANGUAGE” (valoda) kreisajā displejā un „ENGLISH” (angļu) labajā displejā.

Izmantojiet ◀ vai ▶ pogu, lai nomainītu displeju uz „FRANCAIS” (franču valoda), „CAN FREN” (Kanādas franču valoda), „ESPANOL” (spāņu valoda), „PORTUG” (portugāļu valoda), „DEUTSCHE” (vācu valoda), „SVENSKI” (zviedru valoda), „.....”.

Nospiediet ▼, lai turpinātu ar citiem uzstādījumiem, kas ietver:

- „ZONE - USA” (zona - ASV) vai „NON-USA” (neatrodas ASV)
- „TEMP FORMAT” (temperatūras uzstādījumi) - °F vai °C
- „TIME FORMAT” (laika uzstādījumi) - „12-HR” (12-stundu) vai „24-HR” (24-stundu)
- „ENTER TIME” (ievadiet laiku) – pulksteņa laiks (izmantojiet produkta pogas, lai mainītu)
- „ENTER TIME” (uzstādiet laiku) – „AM” (no rīta/naktī) vai „PM” (pēcpusdienā/vakarā)
- „DATE FORMAT” (datuma formāts) – „US” (ASV) vai „INTERNATIONAL” (internacionāls)
- „ENTER DATE” (ievadiet datumu) – šodienas datums (izmantojiet produkta pogas, lai mainītu)
- „FRYER TYPE” (taukvāres ierīces tips) – „GAS” (gāzes) vai „ELEC” (elektriskā)
- „VAT TYPE” (tvertnes tips) – „FULL” (pilna izmēra) vai „SPLIT” (dalīta)
- „DISPOSE BULK OIL” (iztukšot eļļu no lielā eļļas trauka) - „YES”/ „NO” (jā/nē) („BULK” ir RTI sistēma)
- „SUPPLY BULK OIL” (piegādāt eļļu no lielā eļļas trauka) - „YES”/ „NO” (jā/nē) („BULK” ir RTI sistēma)
- „DAYLIGHT SAVING TIME” (vasaras laiks) - „1.OFF” (izslēgts); „2.US” (ASV) (2007 un vēlākām); „3.EURO” (Eiropa); „4.FSA” (ASV pirms 2007)



Ja nav norādīts savādāk, izmantojiet ◀ vai ▶, lai nomainītu uzstādījumus.

## 5. NODAĻA 2. LĪMEŅA PROGRAMMĒŠANA



Tiek izmantota, lai piekļūtu sekojošam:

- Papildus izmaiņas produktu uzstādījumos
- Kļūdu kodu žurnāls
- Paroles programmēšana
- Signālu tonis/skaļums
- Taukvāres ciklu skaits, pirms tiek ieteikta filtrēšana
- Automātiskās filtrēšanas laiks

### 5-1. PAPILDU PRODUKTU UZSTĀDĪJUMI

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 2” (2. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejos parādās „PROD” (produkts) un „COMP” (sagatavošana).
3. Nospiediet labo ✓ pogu un „SELECT PRODUCT” (izvēlieties produktu) un displejos parādās „-P 1-”.
4. Izmantojiet ◀ un ▶ pogas, lai pārvietotos pa 40 produktu sarakstu, vai nospiediet vēlamā produkta pogu.
5. Nospiediet labo ✓ pogu, un produkts (piem.: „NUGGETS”) parādās kreisajā displejā un „MODIFY” (modificēt) un „YES NO” (jā nē) parādās labajā displejā. Nospiediet ✓ pogu, lai mainītu šo produktu, vai nospiediet X pogu, lai izvēlētos citu produktu.

### *>kompensēšana, apjoma kompensēšanas norāde, pilns karstums, PC faktors <*

6. Ja ir nospiesta ✓ poga, displejā parādās „LD COMP” (apjoma kompensēšana) kopā ar apjoma kompensēšanas vērtību. Tas automātiski pielāgo nepieciešamo laiku pret taukvārāmā apjoma lielumu un temperatūru. Nospiediet produktu pogas , lai nomainītu 0 vērtību uz 20.
7. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „LCMP REF” (apjoma kompensēšanas norāde) kopā ar apjoma kompensēšanas vidējo temperatūru. (Ja apjoma kompensēšana ir uzstādīta uz „OFF” (izslēgts), tad displejā parādās „\_ \_ \_” un uzstādījumus nevar ieprogramēt) Šī ir vidējā taukvāres temperatūra katram produktam. Taimeris paātrinās temperatūrām, kas ir augstākas par uzstādīto, un palēninās temperatūrām, kas ir zemākas par uzstādīto. Nospiediet produktu pogas , lai mainītu šo vērtību.

## 5-1. PAPILDU PRODUKTU UZSTĀDĪJUMI (turpinājums)

8. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „FULL HT” (pilns karstums) kopā ar pilno karstuma vērtību sekundēs, kas parāda to, ka karsēšana darbojas, tiklīdz taimera poga ir nospiesta ieprogrammētajam laika periodam. Nospiediet produktu pogas



, lai mainītu šo 0 vērtību uz 90 sekundēm.

9. Nospiediet ▼ pogu, līdz displejā parādās „PC FACTOR” (PC faktors) kopā ar proporcionālo temperatūru, kas palīdz izvairīties no eļļas uzkaršanas virs uzstādītās temperatūras. Nospiediet produktu pogas





, lai nomainītu šo 0 vērtību uz 50 grādiem.



### IEVĒROT

- Izmantojiet ▲ pogu, lai nonāktu atpakaļ pie iepriekšējām izvēlnes opcijām.
- Nospiediet X pogu, ja esat beiguši darbības ar izvēlēto produktu, lai atgrieztos pie „PRODUCT SELECTN” (produktu izvēle) soļā.
- Nospiediet X pogu otro reizi, lai izietu no „PROD COMP” (produktu uzstādīšanas) režīma.

## 5-2. „E-LOG” (kļūdu kodu žurnāls)

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 2” (2. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). „PROD” (produkts) un „COMP” (sagatavošana) parādās displejos.
3. Nospiediet ▼ pogu un displejā parādās „E-LOG” (kļūdu kodu žurnāls).
4. Nospiediet labo ✓ pogu un displejā mirgo „A” kopā ar šodienas datumu un laiku un \*NOW\* (tagad).
5. Nospiediet ▼ un, ja ir ierakstīta kļūda, displejā parādās „B” kopā ar datumu, laiku un informāciju par kļūdas kodu. Šī ir pēdējā kļūda, kuru kontrolierīce ir ierakstījusi.
6. Nospiediet ▼ un būs iespējams apskatīt iepriekšējo kļūdu. Kļūdu koda žurnāls var uzglabāt līdz 10 kļūdu kodus (B līdz K).






### IEVĒROT





Nospiediet un turiet labo ✓ pogu, lai apskatītu īsu kļūdas aprakstu.

### 5-3. PAROLE

Uzstādīšanas, izmantošanas, 1. līmeņa, 2. līmeņa un pārziņa sadaļām var izmainīt četru ciparu paroli

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 2” (2. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). „PROD” (produkts) un „COMP” (sagatavošana) parādās displejos.
3. Nospiediet ▼ pogu un displejā parādās „PASSWORD” (parole).
4. Nospiediet labo ✓ pogu un displejā parādās „SET UP” (uzstādīšana). Uzstādīšanas paroli var mainīt jebkurā laikā, vai nospiediet ▼ vienreiz, lai mainītu „USAGE” (izmantošana) paroli, divreiz, lai mainītu „LEVEL 1” (1. līmenis) paroli, trīsreiz, lai mainītu „LEVEL 2” (2. līmenis) paroli vai četrreiz, lai mainītu „GET MGR” (sazinieties ar pārziņi) paroli. Pēc tam sekojiet zemāk aprakstītajām instrukcijām.
5. Ja, piemēram, ir nepieciešams mainīt paroli uzstādīšanas režīmam, nospiediet labo ✓ pogu un displejā parādās „MODIFY?” (modificēt?) „YES NO” (jā nē) parādās displejā. Nospiediet labo ✓ pogu, lai mainītu 4 ciparu paroli uzstādīšanas režīmam, izmantojot produktu pogas .
6. Tiklīdz ir ievadīta jaunā parole, displejā parādās „CONFIRM PASSWORD” (apstiprināt paroli). Nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu, vai nospiediet X, lai izvēlētos citu paroli.




### 5-4. SIGNĀLA TONIS (un skaļums)

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 2” (2. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejos parādās „PROD” (produkts) un „COMP” (sagatavošana).
3. Trīsreiz nospiediet ▼ pogu un displejā parādās „ALERT TONE” (signāla tonis).
4. Nospiediet labo ✓ pogu un displejā parādās „VOLUME” (skaļums) kopā ar skaļuma vērtību. Izmantojiet produktu pogas , lai uzstādītu skaļumu no 1 (klusākais) līdz 10 (skaļākais).
5. Tiklīdz skaļums ir uzstādīts, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „TONE” (tonis) kopā ar toņa vērtību. Izmantojiet produktu pogas , lai uzstādītu toni no 50 līdz 2000 Hz.
6. Nospiediet X, lai izietu no signāla toņa režīma.






### 5-5. FILTRĒŠANA PĒC CIKLIEM

Šis ir taukvāres ciklu skaits starp filtrēšanu.

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 2” (2. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejos parādās „PROD” (produkts) un „COMP” (sagatavošana).
3. Nospiediet ▼ pogu 4 reizes un displejā parādās „FLTR AFTR” (filtrēt pēc) kopā ar „filtrēt pēc” vērtību. Izmantojiet produktu pogas , lai uzstādītu taukvāres ciklu skaitu, pirms kontrolierīce aicina filtrēt, no 0 līdz 99.
4. Pēc uzstādīšanas nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu.



### 5-6. FILTRĒŠANAS LAIKS

Šis ir laika daudzums, kuru taukvāres ierīce pavada dīkstāvē, pirms tiek ierosināta filtrēšana.

1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 2” (2. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 (pirmās 4 produktu pogas). Displejos parādās „PROD” (produkts) un „COMP” (sagatavošana).
3. Nospiediet ▼ pogu 5 reizes un displejā parādās „FLTR TIME” (filtrēšanas laiks) kopā ar dīkstāves laiku (stundas:minūtes).  
Izmantojiet produktu pogas , lai uzstādītu taukvāres ierīces dīkstāves laiku, pirms kontrolierīce aicina filtrēt, no 0 līdz 18:00 (18 stundas).
4. Pēc uzstādīšanas nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu.

## 6. NODAĻA TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

### 6-1. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS CELVEDIS

Problēma	Cēlonis	Kļūdas labojums
Strāvas slēdzis ir ieslēgts, bet taukvāres ierīce nedarbojas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārtraukta strāvas ķēde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iespraudiet taukvāres ierīci kontaktā</li> <li>Pārbaudiet sadalītāju vai drošinātāju sadales kastē</li> <li>(Ne-ASV/tikai dažās starptautiskās vietās) Ja taukvāres ierīcē ir atslēgušies drošinātāji, atveriet kreisās puses durvis un atiestatiet tos; Skatīt tālāk</li> </ul> 
Eļļa neuzkarst, bet izgaismojas „No Heat” (taukvāres ierīce nekarst) kļūda „E-22”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne visi strāvas vadi atrodas kontaktligzdās</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ierīcei ir 2 strāvas vadi; pārlicinieties, ka abi atrodas kontaktligzdās; pārbaudiet karsēšanas strāvas ķēdi</li> </ul>
Kontrolierīces kļūdas kods „E-10”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārtraukta augstākās robežas strāvas ķēde t</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ļaujiet karsēšanas elementiem atdzist (15-20 minūtes) un atiestatiet augstāko robežu, nospiežot un tad atlaižot slēdža pacelto pusi tvertnei, kura nedarbojas; slēdži atrodas aiz labajām durvīm, blakus JIB (kanna kastē); ja augstā robeža neiestatās, to nepieciešams nomainīt</li> </ul> 
Tvertne nav pietiekami uzpildīta	<ul style="list-style-type: none"> <li>JIB ir pustukšs vai tukšs</li> <li>JIB eļļas caurule ir aizsērējusi vai pārplīsusi</li> <li>Nepieciešams iztīrīt filtra notektrauku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzpildiet JIB</li> <li>Pārbaudiet JIB līniju</li> <li>Iztīriet filtra notektrauku un nomainiet filtra plāksni vai papīru</li> </ul>

**6-1. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANAS  
CELVEDIS (turpinājums)**

Problēma	Cēlonis	Kļūdas labojums
Eļļa puto vai burbuļo pār tvertnes malām	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eļļā ir ūdens</li> <li>Neatbilstoša vai slikta eļļa</li> <li>Nepareiza filtrēšana</li> <li>Nepareiza skalošana pēc tvertnes tīrīšanas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noteciniet un iztīriet eļļu</li> <li>Izmantojiet ieteikto eļļu</li> <li>Skatiet filtrēšanas procedūras</li> <li>Iztīriet un izskalojiet tvertni un rūpīgi noslaukiet</li> </ul>
Eļļa neiztek no tvertnes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notekvārsts aizsērējis ar drupačām</li> <li>Noteces tekne aizsērējusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atveriet vārstu, lietojiet taisnu baltu birsti, lai izstumtu drupatas cauri notekai</li> </ul> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"><b>NOTICE</b></div> <p style="margin-left: 20px;"><b>IEVĒROT</b></p> <p>Neatstājiet birsti notekā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Noņemiet labās puses paneli, izņemiet korķi no teknes gala un iztīriet tekni</li> </ul>
Filtra motors darbojas, bet sūknē eļļu ļoti lēni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaļīgs filtra vadu savienojums</li> <li>Aizsērējusi filtra plāksne vai papīrs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nostipriniet visus filtra vadu savienojumus</li> <li>Nomainiet filtra plāksni vai papīru</li> </ul>
Visa filtrēšanas procesa laikā eļļā ir burbulīši	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtra notektrauks nav pilnībā piestiprināts</li> <li>Filtra notektrauks ir aizsērējis</li> <li>Bojāts O-gredzens uz taukvāres ierīces filtra vada saņēmēja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedziniet, ka filtra notektrauks ir pilnībā iestumts taukvāres ierīces saņēmējā</li> <li>Iztīriet notektrauku un nomainiet filtra plāksni vai papīru</li> <li>Nomainiet O-gredzenu</li> </ul>
Kontrolierīces kļūdas kods „E-31”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pacelti elementi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nolaidiet elementus atpakaļ tvertnē</li> </ul>
Nedarbojas filtra motors	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. tvertnes strāvas vads nav iesprausts</li> <li>Pārtraukta strāvas ķēde</li> <li>Pārslēgta karstuma atiestatīšanas poga uz sūkņa motora aizmugures</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā</li> <li>Ja ir atslēgušies drošinātāji taukvāres ierīcē, atveriet kreisās puses durvis un atiestatiet drošinātāju</li> <li>Ļaujiet, lai motors atdziest, izņemiet JIB un tad, izmantojot skrūvgriezi, stingri uzspiediet uz pogas līdz tā noklikšķ</li> </ul>



## 6-2. KĻŪDU KODI

Ja notiek kontrolierīces sistēmas atteice, digitālajā displejā parādās kļūdas ziņojums. Ziņojumu kodi ir parādīti tabulā DISPLEJA slejā tālāk. Kopā ar kļūdas kodu, ierīcē atskan nepārtraukts signāls, kuru var apstādināt nospiežot jebkuru pogu.

DISPLEJS	CĒLONIS	KĻŪDAS LABOJUMS
„E-4”	Kontrolierīces pults pārkaršana	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja displejā parādās „E-4”, kontrolierīces pults kļuvusi pārāk karsta; pārbaudiet vai žālūzijas abās pusēs nav aizsprostotas
„E-5”	Eļļas pārkaršana	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja displejā rādās „E-5”, jāpārbauda karsēšanas strāvas ķēdes un temperatūras zonde
„E-6A”	Atvērta temperatūras zonde	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja displejā rādās „E-6A”, jāpārbauda temperatūras zonde
„E-6B”	Temperatūras zondes īssavienojums	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja displejā rādās „E-6B”, jāpārbauda temperatūras zonde
„E-10”	Augstā robeža	Ļaujiet karsēšanas elementiem atdzist (15-20 minūtes) un atiestatiet augstāko robežu, nospiežot un tad atlaižot slēdža pacelto pusi tvirtnei, kura nedarbojas; slēdži atrodas aiz labās puses durvīm, blakus JIB.; ja augstā robeža neatiestatās, tad to nepieciešams nomainīt.
„E-18-A” „E-18-B” „E-18-C”	Kreisā līmeņa sensors atvērts Labā līmeņa sensors atvērts Abu līmeņu sensori atvērti	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja displejā joprojām parādās, ka sensori nestrādā, pārbaudiet savienojumus kontrolierīces pultī; pārbaudiet sensoru un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos
“E-21”	Lēni atjaunojas karstums	Lūdziet, lai sertificēts tehniķis pārbauda vai taukvāres ierīcei ir pareizs spriegums; lai pārbauda kontaktus un sildelementus; nepieciešams pārbaudīt vai nav vaļīgi vai pārdeguši vadi



## 6-2. KĻŪDU KODI

DISPLEJS	CĒLONIS	KĻŪDAS LABOJUMS
„E-22”	Karsēšanas kļūda - „No Heat” (taukvāres ierīce ir ieslēgta, bet nekarst)	Pārbaudiet strāvas vadu un karsēšanas strāvas ķēdi
„E-31”	Pacelti elementi	Nolaidiet elementus atpakaļ tvertnē
“E-41”, „E-46”	Programmēšanas kļūda	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja displejā parādās kāds no šiem kļūdas kodiem, no jauna inicializējiet kontrolierīci; ja kļūdas kods turpinās, nomainiet kontrolierīces pulti
„E-47”	Analogā pārveidotāja mikroshēmas vai 12 voltu piegādes atteice	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja „E-47” vēl tiek parādīts, nomainiet ievadizvades vai PC pulti
„E-48”	Ievades sistēmas kļūda	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); nomainiet PC pulti, ja „E-48” vēl tiek parādīts
„E-54C”	Temperatūras ievades kļūda	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); nomainiet PC pulti, ja „E-54C” vēl tiek parādīts
„E-60”	AIF PC pulsts nekomunicē ar kontrolierīces PC pulti	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja „E-60” vēl tiek parādīts, pārbaudiet 1,5 amp. drošinātāju uz AIF PC pulsts; pārbaudiet savienotāju starp PC pultīm; nomainiet AIF PC pulti vai kontrolierīces pulti, ja nepieciešams
„E-70C”	Notekvārsta savienotājvads ir pazudis vai atvienots	Pārbaudiet savienotājvadu uz PC pulsts pie notekas slēdža saslēguma pozīcijas
„E-82A”	Nav atrasts selektora vārsts	Pārbaudiet vadus starp selektora vārstu un AIF pulti
„E-82B”	Selektora vārsts nedarbojas	Pārbaudiet selektora vārsta „Home” (mājas) slēdzi
„E-82C”	Selektora vārsts nedarbojas	Pārbaudiet vadus starp „Home” (mājas) un „Position” (pozīcijas) slēdžiem un selektora vārstu; pārbaudiet selektora vārsta motoru; pārbaudiet dzinēja ķēdi

**1-4. KĻŪDU KODI (turpinājums)**

DISPLEJS	CĒLONIS	KĻŪDAS LABOJUMS
„E-83”	E-83 spiediens par augstu	Pārbaudiet strāvas vadu un karstuma strāvas ķēdi
„E-83A”	1. tvertnes spiediens par augstu filtrēšanas laikā	Pārbaudiet 1. tvertnes AIF sistēmu
„E-83B”	2. tvertnes spiediens par augstu filtrēšanas laikā	Pārbaudiet 2. tvertnes AIF sistēmu
„E-83C”	3. tvertnes spiediens par augstu filtrēšanas laikā	Pārbaudiet 3. tvertnes AIF sistēmu
„E-83D”	4. tvertnes spiediens par augstu filtrēšanas laikā	Pārbaudiet 4. tvertnes AIF sistēmu
„E-83E”	5. tvertnes spiediens par augstu filtrēšanas laikā	Pārbaudiet 5. tvertnes AIF sistēmu
„E-83J”	AIF PC pults nekomunicē ar kontrolierīces PC pulti	Pagrieziet slēdzi uz OFF (izslēgts) pozīciju, tad pagrieziet slēdzi atpakaļ uz ON (ieslēgts); ja „E-60” turpinās, pārbaudiet 1,5 amp. drošinātāju uz AIF PC pults; pārbaudiet savienotāju starp PC pultīm; nomainiet AIF PC pulti vai kontrolierīces pulti, ja nepieciešams
„E-83R”	RTI „JIB FILL” (JIB uzpildes) spiediens par augstu	Pārbaudiet RTI ātro izslēdzēju aiz taukvāres ierīces; ieslēgt, ja nepieciešams: RTI tālruna nr. 888-796-4997
„E-93A”	Atslēdzies 24VDC drošinātājs	Pārbaudiet notekvārstu un selektora vārsta motorus