



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ОТКРЫТЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ  
СЕРИИ VELOCITY™

---

МОДЕЛЬ  
OXE-100



**HENNY PENNY®**  
Engineered to Last

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ГАРАНТИЮ НА ВЕБ-САЙТЕ [WWW.HENNPENNY.COM](http://WWW.HENNPENNY.COM)



# **HENNY PENNY**


## **ФРИТЮРНИЦА ОТКРЫТАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



Вместимость обжарочной емкости	8 шт. куриц - 10,8 кг (24 фунт.) Масло - 34 кг (76 фунт.)
Электрические характеристики	208 В переменного тока, 3-фазн., 50/60 Гц, 17 кВт, 47,2 А 240 В переменного тока, 3-фазн., 50/60 Гц, 17 кВт, 40,9 А 480 В переменного тока, 3-фазн., 50/60 Гц, 17 кВт, 20,5 А
Нагревательная система	Два электрических погружных нагревательных элемента мощностью 8500 Вт

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Паспортная табличка на задней стенке под крышкой содержит данные о модели и серийном номере фритюрницы, а также сроки действия гарантии и прочую информацию. Серийный номер также выштампован на наружной стороне рабочей поверхности фритюрницы. См. рис. ниже.



**ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ  
ФРИТЮРНИЦЫ  
ОХЕ-100**



**HENNY PENNY**  
**ОТКРЫТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРИТЮРНИЦА НА 8 КУРИЦ**



*Избегайте контакта воды с кулинарным жиром в ходе монтажа и эксплуатации фритюрницы.*

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Данное кухонное устройство не предназначено для эксплуатации с внешним таймером или отдельно устанавливаемой системой дистанционного управления.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Запрещается эксплуатация данного кухонного устройства детьми и лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без наличия требуемого опыта и знаний. Единственным условием допущения к использованию устройства является непосредственное руководство или инструктаж таковых лиц касательно безопасных методов эксплуатации с разъяснением всех потенциальных рисков.

## РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1-1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Указания данного руководства предназначены для содействия в изучении надлежащих методов по эксплуатации кухонного устройства. Слова «УВЕДОМЛЕНИЕ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ» используются в данном руководстве для выделения важной информации. Описание случаев применения данных сигнальных слов приводится ниже.

В случае возникновения проблем в ходе первоначальной эксплуатации нового устройства следует повторно ознакомиться с информацией раздела «Монтаж» данного руководства.

Перед началом работ по поиску и устранению неисправностей обязательно повторно изучите указания раздела «Эксплуатация» данного руководства.

Слова «УВЕДОМЛЕНИЕ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ» используются в данном руководстве для выделения важной информации. Описание случаев применения данных предупреждений приводится ниже.



Опасность получения травм обозначается СИМВОЛАМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ и словами «ОПАСНОСТЬ!», «ВНИМАНИЕ!» или «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!».

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Слово «УВЕДОМЛЕНИЕ» используется для выделения особо важной информации.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Использование сигнального слова «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» без условного знака указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в отсутствие должных мер предосторожности, может стать причиной нанесения ущерба имуществу.*



*При использовании с условным знаком слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в отсутствие должных мер предосторожности, может привести к легким или средним травмам.*



Слово «ВНИМАНИЕ» указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в отсутствие должных мер предосторожности, может стать причиной серьезных травм или летального исхода.



СЛОВО «ОПАСНОСТЬ» УКАЗЫВАЕТ НА НЕИЗБЕЖНО ОПАСНУЮ СИТУАЦИЮ, КОТОРАЯ, В ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРИВЕДЕТ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

**1-1.**  
**ТЕХНИКА**  
**БЕЗОПАСНОСТИ**  
**(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**



Символ эквипотенциального заземления



Знак WEEE (отходы электрического и электронного оборудования)



или



Символы опасности поражения электрическим током



или



Символы опасности от горячей поверхности

**1-2.**  
**УХОД ЗА**  
**УСТРОЙСТВОМ**

Подобно остальному оборудованию Henny Penny данной фритюрнице требуется надлежащий уход и техническое обслуживание. При эксплуатации данного устройства обязательно соблюдайте указания по выполнению технического обслуживания и очистки, содержащиеся в данном руководстве.

**1-3.**  
**СОДЕЙСТВИЕ**  
**ПОКУПАТЕЛЮ**

При необходимости получения содействия, пожалуйста, обращайтесь к местному торговому представителю или в службу технической поддержки компании Henny Penny Corp. по тел. 1-800-417-8405 или 1-937-456-8405.

## РАЗДЕЛ 2. РАСПАКОВКА И МОНТАЖ

### 2-1. ВВЕДЕНИЕ

В данном разделе содержатся указания по распаковке и монтажу фритюрницы.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

- При обнаружении любых повреждений, полученных в ходе транспортировки, следует внести соответствующее замечание в расписку о приемке с подписанием документа представителем экспедиторской компании.
- Любые работы по монтажу данного кухонного устройства должны выполняться только уполномоченными специалистами по сервисному обслуживанию.

### 2-2. РАСПАКОВКА

#### ВНИМАНИЕ!

- Во избежание получения травм соблюдайте меры предосторожности при перемещении фритюрницы. Масса фритюрницы составляет около 302 кг (665 фунтов).
- Избегайте пробивания корпуса устройства любыми объектами, например, сверлами или винтами, в связи с опасностью повреждения компонентов или электропоражения.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

*Во избежание получения травм необходимо установить и закрепить все противовесы перед попыткой открытия защелки крышки.*

1. Срежьте и снимите пластмассовые полосы с основной коробки.
2. Снимите крышку ящика и поднимите основную коробку с фритюрницы.
3. Уберите угловые упаковочные опоры (4).
4. Срежьте упаковочную пленку со стойки или подставки и уберите пленку с верхней части крышки фритюрницы.
5. Срежьте металлические полосы, фиксирующие фритюрницу на паллете.
6. Снимите фритюрницу с паллеты. Один из методов выгрузки описан далее на стр. 6.

**2-2.  
РАСПАКОВКА  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**



*Падение балластных сегментов может стать причиной серьезных травм обслуживающего персонала. Масса каждого сегмента составляет приблизительно 9 кг (20 фунт.).*


7. Снимите с паллеты противовесы, зафиксированные крепежными полосами под фритюрницей.
8. Снимите заднюю сервисную панель.
9. Загрузите шесть противовесов в балластную конструкцию. См. стр. 7.
10. Установите заднюю сервисную панель.




**Во избежание травм и обеспечения безопасного функционирования устройства задняя сервисная панель должна оставаться на месте.**

11. Срежьте бирки с предупредительными надписями с узла крышки. Теперь можно открыть защелки крышки.
12. Извлеките вспомогательные приспособления изнутри сливного поддона фильтра.
13. Уберите защитную бумагу из шкафа фритюрницы. Произведите очистку наружной поверхности фритюрницы при помощи влажной тряпки.

## Выгрузка по наклонной платформе



1. Передние опорные ролики застопорены в направлении движения вперед.
  2. Подденьте направляющую с любой стороны паллеты.
  3. Подложите наклонную платформу под каждый опорный ролик с выбранной стороны.
- В случае выгрузки без использования наклонной платформы поставьте опорные ролики с выбранной стороны на землю и перейдите к шагу 4.
4. Наклоните и скатите устройство с паллеты на платформу (при использовании таковой). Передние опорные ролики заедут на платформу.
- Вытяните паллету из-под устройства и поставьте устройство на землю.
5. Снимите противовесы с паллеты.
  6. Снимите заднюю крышку. Перед попыткой открывания защелки крышки необходимо установить сегменты балласта согласно приведенным указаниям.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ  
ВСЕ СЕГМЕНТЫ ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И  
ЗАФИКСИРОВАНЫ В  
РАМЕ ДО ПОПЫТКИ  
ОТКРЫВАНИЯ ЗАЩЕЛКИ КРЫШКИ.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

- МАССА КАЖДОГО ИЗ СЕГМЕНТОВ БАЛЛАСТА СОСТАВЛЯЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 9,0 КГ (20 ФУНТ.)
- ВСЕ СЕГМЕНТЫ ИДЕНТИЧНЫ

99621#0

**2-3.**  
**ВЫБОР МЕСТА  
РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ФРИТЮРНИЦЫ**

Надлежащее расположение фритюрницы является очень важным фактором эффективной эксплуатации, а также быстроты и удобства готовки. Выберите местоположение, которое позволит упростить загрузку и выгрузку продуктов без создания помех для заключительной сборки заказанных блюд. Согласно накопленному за время эксплуатации опыту, быстроту подачи и постоянное наличие готовых продуктов можно обеспечить посредством приготовления компонентов до требуемого уровня с последующим выдерживанием в разогревателях. Рядом с фритюрницей должны иметься выгрузные или опрокидные столы. Пожалуйста, примите во внимание возможность достижения наилучшей эффективности только при использовании поточного метода готовки, т.е. сырых продуктов с одной стороны и полностью приготовленных - с другой. Сборка заказов может выполняться неподалеку лишь с небольшими потерями в эффективности.

Обеспечьте наличие промежутков по 60,96 см (24 дюйм.) со всех сторон для целей надлежащего сервисного обслуживания фритюрницы. Доступ для сервисного обслуживания обеспечивается посредством снятия боковой панели.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
**ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!**

Запрещается размещать расходные материалы под фритюрницей во избежание пожара и порчи таковых материалов.

**ВНИМАНИЕ!**  
**ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖГОВ!**

Во избежание серьезных ожогов из-за разбрызгивания горячего масла следует расположение и установка фритюрницы должна предотвращать опрокидывание или перемещение устройства. Для обеспечения устойчивости может потребоваться применение удерживающих растяжек.

**2-4.**  
**ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ  
ВЫРАВНИВАНИЕ  
ФРИТЮРНИЦЫ**

Регулировка поперечной и продольной горизонтальности фритюрницы выполняется при помощи строительного уровня, размещаемого на борту обжарочной емкости.

**ОПАСНОСТЬ!**

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ УКАЗАНИЙ  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕЛИВАНИЮ МАСЛА  
ИЗ ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ И СЕРЬЕЗНЫМ  
ОЖГОГАМ, ТРАВМАМ, ВОЗНИКНОВЕНИЮ  
ПОЖАРА И (ИЛИ) ПОВРЕЖДЕНИЮ  
ИМУЩЕСТВА.

## 2-5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ФРИТЮРНИЦЫ

Расположение фритюрицы должно обеспечивать возможность отвода пара и запахов при помощи вытяжных колпаков или вентиляционной системы достаточной мощности. Следует уделить особое внимание конструкции вытяжного колпака во избежание создания помех в процессе эксплуатации фритюрицы. Рекомендуется обратиться в местную компанию по проектированию вентиляционных или отопительных установок для разработки требуемой системы.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Характеристики вентиляционной системы должны отвечать требованиям действующих стандартов и нормативов. В дополнение, проект вентиляционной системы должен быть одобрен управлением пожарной охраны и службой технического надзора за строительством.

## 2-6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Фритюрица должна быть подключена к источнику электропитания на 208, 240 или 480 В, 3-фазн., 50/60 Гц. Электрический кабель может быть либо присоединен к фритюрице, либо поставляться отдельно для установки на объекте. Убедитесь в соответствии данных паспортной таблички и характеристик системы электропитания.



Во избежание электропоражения данная фритюрица **должна быть надлежащим и безопасным образом заземлена**. Методики заземления см. в действующих правилах устройства электроустановок или, в случае отсутствия местных применимых нормативов, следуйте указаниям стандарта № 70 (действующее издание) Американского национального института стандартов США или Национальной ассоциации пожарной безопасности США. В Канаде все электрические соединения должны выполняться в соответствии с положениями стандарта Канадской ассоциации по стандартизации C22.1, Части 1 правил устройства электроустановок Канады и (или) местных нормативов. Во избежание электропоражения данное кухонное устройство должно быть оборудовано внешним автоматическим выключателем для размыкания цепи всех незаземленных проводов. Выключатель электропитания данного кухонного устройства **не** разъединяет цепи всех силовых проводов.

Отдельный разъединитель III категории перенапряжения с плавкими предохранителями или автоматическими выключателями надлежащей мощности должен быть установлен в легко доступном месте между фритюрицей и источником электропитания. Должен использоваться изолированный медный провод с параметрами 600 В и 90° С. Для отрезков длиной более 15,24 м (50 футов) следует использовать следующий по величине размер провода.

**2-7.**  
**МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ К  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ**

В связи с различиями требований Правил устройства электроустановок, предназначенные для эксплуатации за пределами США могут поставляться без кабеля электропитания. Изготовитель поставляет фритюрницы для систем электропитания на 200, 240, 380 и 415 В, 3-фазн., 50 Гц. Для подключения проводов внутри фритюрницы имеется клеммная колодка.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

- Для устройств с маркировкой CE требуется использование провода минимальным размером 4 мм с заделкой в клеммной колодке. При намерении использовать гибкий электрический кабель следует выбрать тип HO7RN.
- Электрические кабели должны быть маслостойкими, экранированными, гибкими и иметь массу не меньше кабелей с обычной полихлорпреновой или эквивалентной оболочкой из синтетического эластомера.
- В цепи электропитания фритюрницы рекомендуется установить защитное устройство с номинальным током 30 мА, например, автомат защиты сети от остаточного тока или прерыватель замыкания на землю.



**(ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ С МАРКИРОВКОЙ  
CE!) Во избежание электропоражения данное устройство  
должно быть соединено проводником выравнивания  
потенциала с другими кухонными приспособлениями  
или металлическими поверхностями, расположенными  
 поблизости. Для указанных целей данное устройство оснащено  
выводом для эквипотенциального соединения. Вывод для  
эквипотенциального соединения обозначен символом .**

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫКИПАНИЯ МАСЛА ВО ФРИТЮРНИЦАХ HENNY PENNY



НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫЛИВАНИЮ МАСЛА ИЗ ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ С ОПАСНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГОВ, ТРАВМ ПЕРСОНАЛА, ВОЗНИКОВЕНИЯ ПОЖАРА И (ИЛИ) НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ.

- ПЕРЕМЕШИВАТЬ МАСЛО РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УТРЕННЕЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПУСКА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕШИВАТЬ МАСЛО В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ВРЕМЯ ДНЯ.
- СМЕТИТЕ ВСЕ ШКВАРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ УСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЧИСТКИ ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ.
- УБЕДИТЕСЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ФРИТЮРНИЦЫ.
- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ УРОВНЯ В ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ.
- УБЕДИТЕСЬ В НАДЛЕЖАЩЕЙ НАСТРОЙКЕ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ГАЗА И ГОРЕЛОК. (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ГАЗОВЫМ УСТРОЙСТВАМ)
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ЗАГРУЗКИ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 10,9 КГ (24 ФУНТ.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КАСАТЕЛЬНО ДАННЫХ УКАЗАНИЙ СМ. В СЕРВИСНОМ РУКОВОДСТВЕ HENNY PENNY И БИБЛИОТЕКЕ СТАНДАРТОВ KFC.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ HENNY PENNY ПО ТЕЛ.

1-800-417-8405

ИЛИ

1-937-456-8405

## РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 3-1. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



Поз.	Описание	Функция
1	Держатель стеллажей	Подъемный механизм, удерживающий нагруженный стеллаж
2	Бак свежего масла	Подпитывает емкость свежим маслом при снижении уровня
3	Выключатель электропитания	Включает и выключает электропитание устройства
4	Сливной масляный поддон	Масло сливается в данный поддон с последующей прокачкой через фильтры с целью продления срока использования масла
5	USB-порт	Предназначен для подключения USB-устройства с целью загрузки нового программного обеспечения или выгрузки данных фритюрницы

**3-2.**  
**ОПИСАНИЕ**  
**СИСТЕМЫ**  
**УПРАВЛЕНИЯ**

В данном разделе содержится информация о плате управления и описание всех кнопок, дисплеев и функций.



Рис. 3-1.



Рис. 3-2.



Рис. 3-3.




Рис. 3-4.

**3-2.  
ОПИСАНИЕ  
СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Рис.	Поз.	Описание	Функция
3-1	1	Кнопки	Включенная индикаторная лампа рядом с кнопкой указывает на наличие продукта или действия, назначенных к нажатию данной кнопки.
3-2	2	Кнопка меню	Нажмите и удерживайте данную кнопку для доступа к основному меню, включающему функции фильтрации, информационного режима и программирования параметров.
3-3	3	Кнопка информационного режима	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите данную кнопку однократно для показа на дисплее значения температуры</li> <li>Нажмите данную кнопку дважды для запуска функции WIPE («Протирание»)</li> <li>Нажмите данную кнопку трижды для запуска функции LAST FILTER («Самая недавняя по времени очистка масла»)</li> </ul>
3-4	4	Стрелки на дисплее	Появление стрелок на дисплее указывает на наличие другого экрана или варианта. Для перехода к следующему варианту или экрану следует нажать кнопку рядом с соответствующей стрелкой.
3-4	5	Знак плюса	<p>Знак плюса показывается при наличии возможности изменения значения времени, температуры или буквенных символов. Нажмите кнопку рядом со знаком плюса для увеличения значения.</p> <p>В данном руководстве знак плюса показан в виде: +.</p>
3-4	6	Знак минуса	<p>Знак минуса показывается при наличии возможности изменения значения времени, температуры или буквенных символов. Нажмите кнопку рядом со знаком минуса для уменьшения значения.</p> <p>В данном руководстве знак минуса показан в виде: -.</p>

### 3-3. ВАРИАНТЫ ЭКРАНОВ

В данном разделе описаны три (3) варианта экранов функций готовки, используемых устройством. Три варианта перечислены ниже:

- 4+TITLE («4+НАЗВАНИЕ»)
- 5+NEXT («5+ДАЛЕЕ»)
- 6 ITEMS («6 ПУНКТЫ»)

Изменение вариантов настроек экрана см. в разделе SPECIAL PROGRAM («Специальное программирование»).


### 3-4. ВАРИАНТ 4+TITLE (``4+НАЗВАНИЕ``)

Вариант 4+TITLE («4+НАЗВАНИЕ») показывает до четырех пунктов готовки с названием конкретного используемого в данный момент меню.

При нахождении в меню готовки название меню показывается в верхней части.



Нажатие любой стрелки позволяет прокручивать варианты меню влево или вправо.



Нажатие кнопки рядом с пунктом меню запускает процесс нагревания масла фритюрницы. Сообщение DROP> («Опустите продукт >>») показывается при готовности устройства начать готовку выбранного пункта.


### 3-5. ВАРИАНТ 5+NEXT («5+ДАЛЕЕ»)



Варианты экрана 5+NEXT («5+ДАЛЕЕ») показывает до пяти пунктов готовки вместе с кнопкой для перехода к следующему меню готовки.

Все варианты готовки показываются на экране вместе с надписью снизу справа Next> («Далее >>»). Нажатие кнопки рядом с надписью Next> («Далее >>») откроет следующий набор вариантов готовки.

### 3-6. ВАРИАНТ 6 ITEMS («6 ПУНКТЫ»)



Опция 6 ITEM («6 ПУНКТЫ») позволяет пользователю управлять всеми шестью пунктами меню готовки. При использовании нескольких меню готовки пользователь должен запрограммировать навигационные ссылки на другие меню.



При намерении готовки более 6 продуктов и выборе данного варианта, одна из кнопок должна быть назначена в качестве ссылки на подменю во избежание отсутствия доступа к указанным вариантам.



Информацию по настройке меню см. в разделе «Программирование».

**3-7.**  
**СБОРКА**  
**СЛИВНОГО**  
**ПОДДОНА**



1. Надвиньте кожух фильтра на сетчатый фильтр, обеспечив выступание пробки из отверстия.
- УВЕДОМЛЕНИЕ**
- Во время сборки смажьте маслом все уплотнительные кольца для предотвращения разрывов и повреждений.
2. Надвиньте два зажима с ручками на концы сетчатого фильтра в сборе - ручками в одном направлении с пробкой.
  3. Разместите сетчатый фильтр на дно сливного поддона пробкой вверх.
  4. Выровняв отверстие отводной трубы с пробкой сетчатого фильтра, вдавите трубку вниз.
  5. Расположение отводной трубы должно обеспечивать вдвижение направляющих в вырезы на держателе в передней части сливного поддона. Надавите отводную трубку с целью подтверждения полного сцепления с пробкой сетчатого фильтра и держателем.




6. Разместите сетку для крошек в сливной поддон с расправлением сетчатого фильтра опорными стойками.
7. Закройте сливной поддон крышкой.
8. Втолкните сливной поддон на место и заблокируйте защелкой.
9. Для извлечения сливного поддона с целью очистки необходимо выполнить приведенную методику в обратном порядке.

**3-8.**  
**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
УКЛАДКЕ ПРОДУКТОВ  
НА СТЕЛЛАЖИ**

При малых загрузках следует избегать размещения продуктов на нижнем стеллаже из-за близости к холодной зоне фритюрницы. (Масло холоднее на дне и горячее в верхней части емкости). Однако, при больших загрузках масло обычно достаточно перемешивается для соответствующего нагрева нижнего стеллажа.

При малых загрузках следует избегать использования верхнего стеллажа в связи с недостаточным покрытием продуктов кулинарным маслом. При более крупных загрузках продукты на верхнем стеллаже полностью покрываются кулинарным маслом в связи с вытеснением масла нижними стеллажами.



Полная загрузка 8 курицами (использованы все 4 стеллажа)

**8 куриц:** загрузите все четыре стеллажа, см. рис.

**6 куриц:** загрузите только стеллажи 1, 2 и 3.

**4 курицы:** загрузите только стеллажи 2 и 3.

**2 курицы:** загрузите только стеллаж 2.

### 3-9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШКИ



#### Закрывание крышки

1. Разместите загруженные стеллажи в держатель.
2. Опускайте крышку до фиксации защелок.

#### Открывание крышки

1. Откройте защелку крышки фритюрницы.
2. Медленно поднимите крышку.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

В случае появления проблем с использованием крышки следует прекратить эксплуатацию фритюрницы и обратиться в сервисный центр за содействием. Требуется замена тросов.

### 3-10. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

При температуре масла ниже 180°F (82°C) и установке выключателя электропитания в положение ON («Вкл.») на дисплее будут мигать сообщения START UP («Запуск») AUTO-MELT («Автоматический режим растапливания»). Для предотвращения подгорания масла нагрев производится медленно. Нагреватель включается и выключается для медленного повышения температуры масла. После достижения маслом температуры 102°C (215°F) режим автоматического растапливания отключается и фритюрница начинает нагреваться до температуры автоматического перемешивания 182°C (360°F).

В ходе запуска на дисплее будет показываться линейная диаграмма хода выполнения процесса. Ниже описаны этапы процесса.

- **Растапливание (Mlt)**- режим автоматического растапливания.
- **Перемешивание (Mix)**- автоматическая фильтрация для гарантирования отсутствия холодных областей масла.
- **Подпитка (Top)**- проверка уровня масла. При низком уровне масла запустится автоматическое добавление требуемого объема.
- **Тонкая очистка (Pol)**- тонкая очистка масла.



Ход выполнения каждого из этапов отображается в виде линейной диаграммы на экране контроллера. Продолжительность каждого из этапов зависит от температуры масла при первоначальном запуске устройства и уставок температуры.

По завершении процедуры запуска на дисплее появится основное меню готовки, указывая на готовность устройства к эксплуатации.

**3-11.  
ЗАПОЛНЕНИЕ  
БАКА СВЕЖЕГО  
МАСЛА**

При снижении уровня масла в обжарочной емкости происходит автоматическая подача требуемого объема из бака свежего масла. Пользователь должен добавлять свежее масло в бак по мере необходимости. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** добавлять свежее масло непосредственно в обжарочную емкость.

1. Вытяните бак свежего масла из передней части фритюрницы.
2. Откройте крышку и найдите отметки на внутренней стенке бака.
3. Долейте свежее масло в бак до требуемой отметки.
4. Закройте крышку и задвиньте бак на место.



При снижении уровня масла или опустошении бака на дисплее появится сообщение FILL OIL TANK («Заполните бак свежего масла») с миганием левого значка на центральном дисплее с целью указания расположения бака во фритюрнице.



Данное сообщение показывается после трех неудачных попыток добавления устройством масла в обжарочную емкость.

Выполните приведенные выше действия для заполнения бака свежего масла. После заполнения бака свежего масла нажмите кнопку рядом с сообщением **✓OK**.

**3-13.**  
**ЗАЩИТНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА  
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ –  
РУЧНОЙ ВОЗВРАТ  
К ИСХОДНЫМ  
ПАРАМЕТРАМ**

На задней части двигателя насоса системы очистки имеется кнопка ручного возврата к исходным параметрам. Дождитесь остывания двигателя (приблизительно 5 минут после останова) перед попыткой задействования данного защитного устройства. Извлеките поддон для конденсата с целью получения доступа к кнопке сброса. Для облегчения действий при нажатии кнопки рекомендуется использовать отвертку.



**Для предотвращения ожогов из-за разбрызгивания горячего кулинарного масла установите выключатель электропитания устройства в выключенное положение (OFF) перед задействованием ручного устройства сброса двигателя насоса системы очистки к исходным параметрам.**

**3-14.  
ГРАФИК  
РЕГУЛЯРНОГО  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Подобно остальному оборудованию для пищевой промышленности, открытая фритюрница Henny Penny требует ухода и надлежащего технического обслуживания. В таблице ниже представлена сводная информация о планово-предупредительном техническом обслуживании. Также, ниже содержится описание методик выполняемого оператором профилактического обслуживания.

**Методика**

Замена масла.....	Согласно указаниям изготовителя
Замена кожуха фильтра .....	Ежедневно
Очистка обжарочной емкости.....	Ежедневно
Очистка направляющих (нилатронов) .....	Ежемесячно - см. раздел «Профилактическое техническое обслуживание»
Смазывание роликов каретки.....	Ежегодно - см. раздел «Профилактическое техническое обслуживание»
Осмотр тросов балласта .....	Ежегодно - см. раздел «Профилактическое техническое обслуживание»

**Периодичность**

Данное устройство имеет функцию WIPE («Протирание»). Данный режим предоставляет оператору 10 секунд для протирания платы управления от загрязнений без случайных нажатий кнопок.

1. Нажмите кнопку (i) дважды.
2. Для подтверждения нажмите кнопку рядом с символом √.
3. Запустится таймер 10-секундного обратного отсчета.
4. По завершении 10-секундного периода система управления вернется к предыдущему экрану.



**3-15.  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ  
ЗАПОЛНЕНИЕ  
МАСЛОМ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Во время нагрева фритюрницы масло должно всегда покрывать нагревательные элементы и быть на уровне указателей на задней стенке обжарочной емкости (рис. 3-3). Невыполнение приведенных указаний может привести к возникновению пожара и (или) повреждению фритюрницы.



Перед заполнением обжарочной емкости необходимо продуть маслопроводы с целью удаления воды или грязного масла.

1. ВОЙДИТЕ В МЕНЮ FILTER MENU («МЕНЮ ОЧИСТКИ МАСЛА») (СМ. РАЗДЕЛ 3-19 «УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОЧИСТКИ МАСЛА»).
2. ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ 6. FILL FROM OIL TANK («6. ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ БАКА СВЕЖЕГО МАСЛА»).
3. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ FILL («ЗАПОЛНЕНИЕ») ДО ЗАЛИВКИ ТРЕБУЕМОГО ОБЪЕМА СВЕЖЕГО МАСЛА В ОБЖАРОЧНУЮ ЕМКОСТЬ. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ.
4. Протрите обжарочную емкость полотенцем начисто от воды и грязного масла.
5. Во фритюрнице для жарки под давлением рекомендуется использовать высококачественное кулинарное масло. Некоторые низкокачественные масла отличаются высоким содержанием влаги, являющейся причиной пенообразования и перекипания масла.

**ВНИМАНИЕ!**  
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГИВ!

Во избежание серьезных ожогов надевайте защитные перчатки и избегайте брызг при заливке горячего масла в обжарочную емкость.




Рис. 3-3.

6. В электрические модели заливается 34,5 кг (76 фунт.) масла. На задней стенке обжарочной емкости имеется 2 отметки, обозначающие требуемый уровень горячего масла. Рис. 3-3.
7. Холодное масло заливается до нижней отметки.

**ОПАСНОСТЬ!**  
ОПАСНОСТЬ ПЕРЕЛИВАНИЯ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕЛИВАНИЮ МАСЛА ИЗ ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ И СЕРЬЕЗНЫМ ОЖОГАМ, ТРАВМАМ, ВОЗНИKНОВЕНИЮ ПОЖАРА И (ИЛИ) ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.

**3-16.**  
**ОСНОВНЫЕ  
ПРИНЦИПЫ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Выполните приведенные ниже действия при первоначальном запуске фритюрницы, а также при каждом возврате устройства в эксплуатацию из холодного или остановленного состояния. Данные указания описывают основные методы эксплуатации фритюрницы.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ НА СТЕЛЛАЖИ ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА ИЛИ ПРОДУКТ С КРАЙНЕ ВЫСOKИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ. В ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ МОЖНО МАКСИМАЛЬНО РАЗМЕЩАТЬ 10,9 КГ (24 ФУНТ.) ПРОДУКТА. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕЛИВАНИЮ МАСЛА ИЗ ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ И СЕРЬЕЗНЫМ ОЖОГАМ, ТРАВМАМ, ВОЗНИКОВЕНИЮ ПОЖАРА И (ИЛИ) ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.**

1. Убедитесь в заполнении обжарочной емкости маслом до нижней отметки уровня.
2. Установите ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ электропитания во включенное положение (ON).
3. Дождитесь нагрева фритюрницы до заданной температуры.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Нажмите кнопку (i) для просмотра значений заданной и действительной температуры масла.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Приблизительно за 10 градусов до достижения заданной температуры нагрев начинает циклически включаться и выключаться во избежание превышения уставки (контроль пропорциональности)

4. Нажмите кнопку продукта и дождитесь повышения температуры до уставки. После достижения заданного уровня температуры на дисплее появится сообщение DROP («Опустите продукт»).
5. Для предотвращения прилипания опустите стеллажи в горячее масло перед загрузкой продукта.
6. Для предотвращения повреждения продуктов вдвигайте стеллажи с панированным продуктом в держатель на крышке начиная с нижнего яруса.
7. Опустите и заблокируйте крышку, нажмите кнопку запуска.

**3-16.**  
**ОСНОВНЫЕ  
ПРИНЦИПЫ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

8. По завершении цикла готовки будет подан звуковой сигнал с появлением на дисплее сообщения DONE («Готово»). Нажмите кнопку DONE («Готово»).
9. Разблокируйте и осторожно поднимите крышку.
10. Извлеките стеллажи с продуктом из держателя за рукоятки, начиная с верхнего стеллажа.

**3-17.**  
**УХОД ЗА МАСЛОМ**



**СОБЛЮДАЙТЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ УКАЗАНИЯ ВО  
ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ МАСЛА ИЗ ОБЖАРОЧНОЙ  
ЕМКОСТИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ  
СЕРЬЕЗНЫХ ОЖОГОВ, ТРАВМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПОЖАРА И (ИЛИ) ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.**


1. Для защиты масла во время непродолжительных простояев фритюрницы необходимо использовать режим остыния в меню продукта.
2. Обжаривание панированных продуктов требует поддержания чистоты масла при помощи системы фильтрации.
3. Надлежащий уровень кулинарного масла поддерживается автоматически. Указания по добавке масла см. в разделе «Заполнение бака свежего масла».
4. В обжарочной емкости можно максимально размещать 10,9 кг (24 ФУНТ.) ПРОДУКТА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ НА СТЕЛЛАЖИ ПРОДУКТ С КРАЙНЕ ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЛАГИ.

**3-18.**  
**ОСНОВНОЕ МЕНЮ**

Вход в основное меню производится нажатием и удерживанием кнопки Menu («Меню») в нижнем левом углу пульта управления. Отпустите кнопку после входа в меню.



Ниже описаны варианты настроек основного меню.



1. Filter («Очистка масла»)
2. Info Mode («Информационный режим»)
3. USB/DATA («Обмен данными с устройством USB»)
4. Program («Режим программирования параметров»)
5. Clock set («Установка часов»)
- x. EXIT MENU («ВЫХОД ИЗ МЕНЮ»)

**3-19.**  
**УКАЗАНИЯ ПО  
ВЫПОЛНЕНИЮ  
ОЧИСТКИ МАСЛА**

**! ОПАСНОСТЬ!  
ОПАСНОСТЬ ПЕРЕЛИВАНИЯ!**

**ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ МАСЛА СНИЖАЕТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕ УТИЛИЗАЦИЮ МАСЛА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ДЫМЛЕНИЯ ИЛИ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО СЕРЬЕЗНЫЕ ОЖОГИ, ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА, ПОЖАР И (ИЛИ) УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ.**

Электрическая фритюрница Henny Penny на 8 куриц автоматически производит тонкую очистку масла в ходе утренней процедуры запуска, выполняет очистку масла после каждого цикла готовки и требует проведения одного цикла очистки масла в течение рабочей смены для поддержания чистоты масла ; после обеда и в конце дня.

Производите очистку масла сразу после цикла готовки при снижении температуры масла вследствие задействования режима остывания.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Сливайте масло при температуре 121° C (250° F) или ниже.  
Более высокие температуры приведут к пригоранию шкварок к стальным поверхностям обжарочной емкости после слива масла.*



- Нажмите и удерживайте кнопку  до появления на дисплее сообщения \*MAIN\* («Основное меню»).
- Нажмите кнопку 1 для входа в меню очистки масла (Filter). Нажимайте кнопки рядом со стрелками на дисплее для перехода к следующим наборам опций меню.
- Нажмите кнопку меню повторно для циклического просмотра следующего набора опций.

**Опции очистки масла**

1. QUICK («БЫСТРАЯ»)
2. DAILY («ЕЖЕДНЕВНАЯ»)
3. POLISH («ТОНКАЯ ОЧИСТКА»)
4. DRAIN TO PAN («СЛИВ В ПОДДОН»).
5. FILL FROM PAN («ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ПОДДОНА»)
6. FILL FROM OIL TANK («ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ БАКА СВЕЖЕГО МАСЛА»).
7. DISPOSE («УТИЛИЗАЦИЯ»)
8. CLEAN-OUT («ОЧИСТКА ОБЖАРОЧНОЙ ЕМКОСТИ»)
9. FILL FROM BULK («ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ НАЛИВНОЙ СИСТЕМЫ»)
- x. EXIT MENU («ВЫХОД ИЗ МЕНЮ»)



### 3-19. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОЧИСТКИ МАСЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



#### Быстрая очистка масла



Вариант 1 позволяет выполнить быструю очистку масла. После каждого цикла готовки фритюрница автоматически производит быструю очистку масла. При помощи данной опции пользователь может провести быструю очистку масла в любое время.

1. После нажатия кнопки 1 для выбора пункта QUICK FILTER («Быстрая очистка масла») на дисплее появится сообщение CONFIRM («Подтверждение»). Отмена очистки производится нажатием кнопки рядом с символом X, а подтверждение выбора - нажатием кнопки рядом с символом √.
2. После выбора ответа YES («Да») сливной вентиль откроется автоматически. На дисплее будут показываться направленные вниз стрелки, обозначающие выполняемый слив масла.
3. Через несколько секунд сливной вентиль закроется и масло будет возвращено в обжарочную емкость. К моменту завершения заполнения емкости система управления подаст резкий звуковой сигнал, а в левой нижней части экрана запустится таймер обратного отсчета. На экране будут показываться направленные вверх стрелки, обозначающие заполнение обжарочной емкости маслом.
4. В определенных обстоятельствах фритюрница может не обнаружить возврат масла в обжарочную емкость с подачей запроса IS Pot FILLED? («Обжарочная емкость заполнена?»).
5. Проверьте уровень масла для подтверждения возврата всего масла в обжарочную емкость. При корректном уровне масла нажмите кнопку возле ответа YES («Да»). В противном случае выберите ответ NO («Нет») для продолжения перекачки масла насосом.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Масло не сливаются полностью в ходе данного цикла очистки. Во время очистки поддерживается постоянный уровень масла. На дисплее будут показываться направленные вверх и вниз стрелки с последовательно включающимися индикаторами с целью обозначения выполняемого процесса очистки масла.

**3-19.**  
**УКАЗАНИЯ ПО  
ВЫПОЛНЕНИЮ  
ОЧИСТКИ МАСЛА  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**





**ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА МАСЛА**

Вариант 2 позволяет выполнять ежедневную очистку масла. Данный цикл производит полный слив масла из обжарочной емкости с целью очистки жаровни.

1. После нажатия кнопки 2 для выбора пункта DAILY FILTER («Ежедневная очистка масла») на дисплее появится сообщение CONFIRM («Подтверждение»). Отмена очистки производится нажатием кнопки рядом с символом X, а подтверждение выбора - нажатием кнопки рядом с символом √.
2. После выбора ответа YES («Да») сливной вентиль откроется автоматически. На дисплее будут показываться направленные вниз стрелки, обозначающие выполняемый слив масла.
3. В ходе слива масла на экране появится графическое изображение щетки в качестве напоминания о необходимости очистки обжарочной емкости. Произведите очистку стенок и дна жаровни щеткой. .
4. На дисплее появятся три запроса Fill («Заполнение»), Wash («Промывка»), Drain («Слив»).
  - Для смывания всех крошек в сливную систему выберите пункт WASH («Промывка»). На дисплее будет показываться сообщение WASHING («Выполняется промывка»). По завершении промывки на дисплее будет показан предыдущий экран с опциями.
  - Прекращение цикла промывки в любое время производится кнопкой рядом с сообщением STOP («Стоп»).
5. После оттирания и промывки жаровни нажмите кнопку FILLING («Заполнение») для возврата масла в обжарочную емкость.
6. Через несколько секунд сливной вентиль закроется и масло будет возвращено в обжарочную емкость. К моменту завершения заполнения емкости система управления подаст резкий звуковой сигнал, а в левой нижней части экрана запустится таймер обратного отсчета. На экране будут показываться направленные вверх стрелки, обозначающие заполнение обжарочной емкости маслом.
7. По завершении обратного отсчета на дисплее появится сообщение IS POT FILLED? («Емкость заполнена?»).
8. Проверьте уровень масла для подтверждения возврата всего масла в обжарочную емкость. При корректном уровне масла нажмите кнопку возле ответа YES («Да»). В противном случае выберите ответ NO («Нет») для продолжения перекачки масла насосом.

**3-19.  
УКАЗАНИЯ ПО  
ВЫПОЛНЕНИЮ  
ОЧИСТКИ МАСЛА  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**



**Тонкая очистка масла**

Вариант 3 позволяет провести тонкую очистку масла.

1. После нажатия кнопки 3 для выбора пункта POLISH («Тонкая очистка масла») на дисплее появится сообщение CONFIRM («Подтверждение»). Отмена тонкой очистки производится нажатием кнопки рядом с символом X, а подтверждение выбора - нажатием кнопки рядом с символом √.
2. После выбора ответа YES («Да») сливной вентиль откроется автоматически. На дисплее будут показываться направленные вниз стрелки, обозначающие выполняемый слив масла.
3. В нижнем левом углу экрана начнется обратный отсчет 15:00 минут. Данный цикл очистки производит циклическую тонкую очистку масла до завершения обратного отсчета таймером.
4. По завершении тонкой очистки масла на дисплее будет показываться графическое обозначение возврата масла в обжарочную емкость.
5. В дополнение, будет подан звуковой сигнал и начнется обратный отсчет.
6. По завершении обратного отсчета на дисплее появится сообщение IS POT FILLED? («Емкость заполнена?»).
7. Проверьте уровень масла для подтверждения возврата всего масла в обжарочную емкость. При корректном уровне масла нажмите кнопку возле ответа YES («Да»). В противном случае выберите ответ NO («Нет») для продолжения перекачки масла насосом.

**3-20.  
УТИЛИЗАЦИЯ  
В НАЛИВНУЮ  
СИСТЕМУ**

Вариант 7 производит задействование пункта меню DISPOSE («Утилизация масла»). Опция утилизации масла позволяет выпуск масла из сливного поддона во внешний бак.

Убедитесь в установке системы управления к требуемым параметрам. Дополнительную информацию о настройках см. в разделе «Специальное программирование».

1. На дисплее будет показываться сообщение DRAIN Pot? («Слить масло из обжарочной емкости?»). Для подтверждения нажмите кнопку рядом с символом  $\checkmark$ . Во время выпуска масла в сливной поддон на дисплее будет показываться сообщение DRAINING («Выполняется слияние»).

При необходимости отмены слива масла в любой момент времени нажмите кнопку рядом с символом X, а на дисплее появятся варианты Fill («Заполнение»), RESUME («Возобновление») и QUIT («Выход»).

Вариант FILL («Заполнение») возвращает слитое масло в обжарочную емкость.

Вариант RESUME («Возобновление») продолжит прерванный цикл слива.

Вариант QUIT («Выход») произведет выход в меню очистки масла (FILTER).

2. Впоследствии, на экране появится запрос на выполнение продувки (PURGE). Данное действие требуется для очистки труб от остатков отработанного масла.

Нажмите и удерживайте кнопку PUMP («Перекачивание»), контролируя уровень масла в обжарочной емкости. Отпустите кнопку при появлении выходящего из форсунок масла. Подождите несколько секунд до полного слива отработанного масла в поддон.

3. Нажмите кнопку NEXT («Далее») по завершении продувки всего отработанного масла.
4. На дисплее появится сообщение DISPOSE («Утилизация масла»). Нажмите и отпустите кнопку PUMP («Перекачивание»). Начнется утилизация отработанного масла из сливного поддона.
5. После опустошения сливного поддона нажмите кнопку STOP («Стоп») для выключения двигателя насоса.
6. Убедитесь в выпуске всего масла из сливного поддона. При необходимости дополнительной перекачки масла нажмите кнопку PUMP («Перекачивание»). По завершении нажмите кнопку STOP («Стоп»).
7. Нажмите кнопку DONE («Готово») и на дисплее появится сообщение EXIT? («Выход?»). По завершении процесса нажмите кнопку  $\checkmark$  YES («Да»).
8. При включенном электропитании фритюрницы на дисплее появится сообщение TURN OFF UNTIL FILLED («Выключите устройство до заполнения маслом»). Данное сообщение остается на дисплее до выключения фритюрницы.
9. Перед повторным включением заполните фритюрницу свежим маслом.

**3-21.**  
**ЗАМЕНА КОЖУХА  
ФИЛЬТРА**

Замену кожуха фильтра следует производить ежедневно или при засорении крошками.

Указания см. в разделе «Сборка сливного поддона» выше.



Используйте защитную спецодежду или перчатки при отсоединении сгона системы очистки во избежание серьезных ожогов. Проявляйте осторожность для предотвращения ожогов при перемещении полного фильтровального поддона из-за опасности разбрзгивания горячего масла.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Перед сборкой кожуха фильтра убедитесь в полном осушении сетчатых фильтров, сетки для крошек и зажимов фильтра в связи с опасностью растворения бумажного элемента водой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Запрещается использовать стальные мочалки, прочие абразивные материалы, а также очистители или порошки, содержащие хлор, бром, йод или аммиак, которые могут ухудшить качество компонентов из нержавеющей стали и уменьшить срок службы устройства.*

*Запрещается производить очистку устройства струей воды под давлением во избежание повреждения компонентов.*

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Убедитесь в максимально возможном осушении внутренней поверхности обжарочной емкости, проема дренажного клапана и всех контактирующих со свежим маслом деталей устройства.

**3-22.**  
**РЕЖИМ ОЧИСТКИ  
ОБЖАРОЧНОЙ  
ЕМКОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

После первоначальной установки фритюрницы, а также перед каждой заменой кулинарного масла, необходимо провести полную очистку обжарочной емкости указанным ниже методом.

1. Убедитесь в надлежащей утилизации масла. При наличии в составе устройства наливной системы см. указания в разделе 3-20 («Утилизация масла в наливную систему»).
2. Установите выключатель электропитания в выключенное положение (OFF).




**Не рекомендуется перемещение фритюрницы или фильтровального дренажного поддона, заполненных горячим кулинарным маслом. Горячее кулинарное масло может разбрзгаться и стать причиной серьезных ожогов. Фильтровальный дренажный поддон с установленной крышкой должен располагаться максимально далеко под фритюрницей. Перед открыванием слива, убедитесь в совпадении проема крышки с дренажным отверстием. Невыполнение данного указания является причиной разбрзгивания масла и может привести к травмам персонала.**

3. Поднимите крышку, снимите стеллажи и держатель и отклоните крышку назад во избежание создания помех при очистке.
4. Заполните обжарочную емкость теплой водой до половины между дном и отметками уровня.
5. Добавьте 230 - 280 г чистящего раствора для фритюрниц.



**В связи с высокой едкостью чистящего средства, при очистке обжарочной емкости обязательно надевайте стойкие к химреагентам защитные очки или лицевую маску и резиновые перчатки. Избегайте контакта раствора с глазами или кожным покровом. Опасность получения серьезных ожогов и повреждения органов зрения! Внимательно ознакомьтесь с указаниями изготовителя по использованию чистящего средства. В случае попадания чистящего средства в глаза тщательно промойте глаза холодной водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.**



ХИМИЧЕСКИЕ  
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



ХИМИЧЕСКИ  
СТОЙКИЕ  
ПЕРЧАТКИ

6. Добавьте теплую воду до кольцевой выемки под сетку для крошек на боковой поверхности обжарочной емкости.
7. Для продолжения очистки см. соответствующий раздел ниже.

**Холодная очистка с отмачиванием**

8. При включенном электропитании устройства на дисплее появится сообщение TURN FRYER OFF («Выключите фритюрницу»).
9. При выключенной фритюрнице на дисплее будут показываться сообщения -OFF- (soaking) («-Выкл.-» / «Отмачивание») и done✓ («Готово») в нижней правой части.
10. Периодически оттирайте стенки обжарочной емкости щеткой для удаления крошек или загрязнений.

**3-22.**  
**РЕЖИМ ОЧИСТКИ  
ОБЖАРОЧНОЙ  
ЕМКОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**



11. По завершении заданного времени нажмите кнопку рядом с надписью done\ («Готово»).

12. На дисплее появится сообщение DONE SOAKING? («Отмачивание завершено?»), сменяющееся на Yes («Да») и No («Нет»). Нажмите кнопку NO («Нет») для продолжения отмачивания и возврата к экрану -OFF- (soaking) («-Выкл.-» / «Отмачивание»).

В случае завершения процесса отмачивания нажмите кнопку YES («Да») для перехода к этапу CLEAN-OUT: DRAINING THE WATER («Очистка обжарочной емкости: слив воды»).

Нажмите кнопку рядом с сообщением next► («Далее») для перехода к сливу воды. DRAINING THE WATER («Очистка обжарочной емкости: слив воды»).

**Очистка обжарочной емкости: слив воды**

На дисплее будет показываться сообщение IS CART OR PAN IN PLACE? («Тележка для утилизации или поддон на месте?»). Разместите ведро, таз или поддон под сливным отверстием.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Опустошите сливной поддон, убрав все внутренние компоненты (при использовании такового). ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать поддон крышкой. Поддон должен оставаться открытый во время слива.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вталкивать сливной поддон под фритюрницу до упора. Пододвиньте поддон под сливное отверстие с возможностью визуального контроля содержимого.

13. После установки ведра, таза или сливного поддона нажмите кнопку рядом с сообщением YES\ («Да»).

14. На дисплее появится сообщение ▼DRAN (hold) («Слив/удерживайте кнопку»). Нажмите и удерживайте подсвеченную кнопку. Вода начнет сливаться в ведро, таз или поддон.

15. По достижении требуемого уровня воды отпустите кнопку для прекращения слива.

16. Извлеките ведро, таз или поддон из-под фритюрницы и вылейте содержимое.

17. Повторяйте действия до опустошения обжарочной емкости.

18. По завершении нажмите кнопку рядом с надписью next► («Далее»).

19. На дисплее появится сообщение IS POT EMPTY? («Обжарочная емкость пуста?»). Подтвердите отсутствие воды в жаровне. Нажмите кнопку YES («Да») для подтверждения. В противном случае, нажмите кнопку NOx («Нет») и продолжайте процесс слива воды.

**Ополаскивание обжарочной емкости чистой водой**

**3-22.**  
**РЕЖИМ ОЧИСТКИ  
ОБЖАРОЧНОЙ  
ЕМКОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

20. Разместите ведро, таз или поддон под сливным отверстием.
  21. На экране появится сообщение ▼OPEN DRAIN («Откройте сливной вентиль»). Нажмите кнопку для полного открывания сливного вентиля.
  22. Прополоскайте чистой водой стенки и дно обжарочной емкости.
- Избегайте переполнения сборной емкости.
23. По завершении ополаскивания нажмите кнопку рядом с сообщением ►◀CLOSE DRN («Закройте сливной вентиль»).
  24. Уберите сборную емкость из-под фритюрницы и вылейте содержимое.
  25. Повторяйте действия по мере необходимости до удаления всего чистящего вещества из обжарочной емкости.
  26. После ополаскивания обжарочной емкости дочиста от остатков загрязненной химреагентами воды нажмите кнопку рядом с надписью next► («Далее»).

**Продувка маслопроводов**

Данное действие производит удаление остатков воды из маслопроводов после этапов очистки или ополаскивания обжарочной емкости.




- Убедитесь в наличии масла в баке свежего масла.
27. На дисплее будут показываться сообщения =PURGE= («==Продувка==») и ►PUMP («Перекачивание»).
  28. Нажмите и удерживайте кнопку рядом с сообщением ►PUMP («Перекачивание») до появления чистого, свежего масла из форсунок в нижней части обжарочной емкости.
  29. Указания по удалению масла из обжарочной емкости см. в разделе **Ополаскивание обжарочной емкости чистой водой**.
  30. По завершении ополаскивания нажмите кнопку рядом с сообщением next► («Далее»).

**Протирание обжарочной емкости**

31. На дисплее будут показываться сообщения ==WIPE== («==Протирание==») и ▼OPEN DRAIN («Открыть сливной вентиль»).
32. Разместите ведро, таз или поддон под фритюрницей.
33. Нажмите кнопку рядом с сообщением ▼OPEN DRAIN («Открыть сливной вентиль»).
34. Протрите стенки и дно обжарочной емкости чистым полотенцем. Протолкните остатки воды и загрязнений в сливную систему.
35. Нажмите кнопку рядом с сообщением ►◀CLOSE DRN («Закрыть сливной вентиль»).
36. Извлеките ведро, таз или поддон из-под фритюрницы и вылейте

**3-22.**  
**РЕЖИМ ОЧИСТКИ  
ОБЖАРОЧНОЙ  
ЕМКОСТИ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**



содержимое.

37. Нажмите кнопку рядом с сообщением next► («Далее»).

**Подтверждение выхода**

38. На дисплее будет показываться сообщение EXIT CLEAN-OUT? («Выход из режима очистки обжарочной емкости?»)
39. По завершении процесса очистки обжарочной емкости нажмите кнопку рядом с сообщением √YES («Да»).
40. Система управления автоматически закроет открытый сливной вентиль.
41. На дисплее появится сообщение KEEP OFF UNTIL FILLED («Не включать до заполнения»).
42. Установите выключатель электропитания в положение OFF («Выкл.»).
43. Заполните обжарочную емкость свежим маслом до нижней отметки.
44. После заполнения обжарочной емкости свежим маслом фритюрница готова к нормальной эксплуатации.

**3-23.**  
**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**Очистка направляющих (нилаторонов) - ежемесячно**

1. Распылите на направляющие (нилатороны) биоразлагаемый, безвредный, мылащий обезжириватель Henny Penny (артикул 12226).
2. Поднимите и опустите крышку несколько раз для распределения обезжиривателя.
3. Протрите направляющие с целью удаления остатков продуктов, жира и обезжиривателя.



**Смазывание роликов каретки - ежегодно**


Для обеспечения плавного хода крышки ролики каретки в задней части фритюрницы должны смазываться минимум один раз в год.

1. Снимите задний защитный экран фритюрницы.
2. Нанесите небольшое количество веретенного масла (артикул 12124) на все четыре (4) ролика, верхние и нижние. Обязательно смажьте левые и правые ролики.

### 3-23. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Рис. 1.



Вид балластного узла после снятия крышки фритюрницы


#### Инспекция тросов балласта - ежегодно

Фритюрницы Henny Penny на 8 куриц оснащены двумя тросами балластного механизма для подъема и опускания крышки. Визуальная инспекция тросов должна проводиться ежегодно в ходе планово-предупредительного технического обслуживания или при обычном осмотре. Необходимо заменять тросы через 10 лет эксплуатации вне зависимости от результатов инспекции


#### УВЕДОМЛЕНИЕ

В случае появления проблем с использованием крышки следует прекратить эксплуатацию фритюрницы и обратиться в сервисный центр за содействием. Требуется замена тросов.

1. При помощи торцевого ключа на 3/8" (9,5 мм) отверните 6 гаек на наружной части задней крышки, см. рис. 1.
2. Поднимите заднюю крышку и вытяните снизу для получения доступа к резьбовым шпилькам.
3. Осмотрите балластные тросы. При наличии трещин и отсутствующих элементов в оболочке, а также прочих явных признаков износа необходимо обратиться в сервисный центр для замены тросов.



**ПЛОХО - ЗАМЕНИТЬ**  
Трецины в оболочке являются признаками износа



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**OK**  
Отсутствие следов износа или растрескивания




## РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОТОВКИ

### 4-1. МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГОТОВКИ



### 4-2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТОВ



В данном разделе содержится описание методов использования меню программирования параметров фритюрницы - продуктов, готовки и специальных настроек.

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. ПРОДУКТЫ                     | 6. УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ МАСЛА       |
| 2. МЕНЮ ГОТОВКИ                 | 7. РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 8. РЕЖИМ ПРОСМОТРА СТАТИСТИКИ      |
| 4. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ              | 9. ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА                 |
| 5. УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВОМ          | ВЫХОД ИЗ МЕНЮ                      |

В данном разделе содержится описание методов программирования параметров нового продукта в пустой строке или изменения настроек текущего продукта.

- Нажмите и удерживайте кнопку до появления на дисплее сообщения \*MAIN\* («\*Главное меню\*»).
- Выберите пункт 4. PROG («4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ»).
- Выберите пункт 1. PRODUCTS («1.ПРОДУКТЫ»).
- Введите пароль 1, 2, 3 и на дисплее будет показана текущая схема продуктов.
- Прокручивайте список продуктов кнопками рядом со знаками + или -.
- После появления требуемого продукта или сообщения /BLANK («/Пустая строка») на центральном дисплее нажмите стрелку вправо для перехода к первому шагу программирования параметров.
- Для смены названия продукта нажмите кнопку рядом с сообщением <-change («Изменение»). Название считается показываемая в верхней секции дисплея информация.
- Используйте цифровую клавиатуру для ввода букв.

Нажимайте кнопки рядом с нижними стрелками для перехода к следующим спискам букв или цифр.

Экран 1 - ABCDEFGHIJ  
Экран 2 - KLMNOPQRST  
Экран 3 - UVWXYZ + - /  
Экран 4 - 1234567890  
Экран 5 - Ins Del Clr (Вставка / Удаление / Очистка)


## 4-2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




9. Для подтверждения изменений нажмите кнопку рядом со знаком √.

10. Нажмите стрелку вправо для перехода к пункту LINK ID («Идентификатор»). Идентификатором называется информация, показываемая в меню готовки. Данный идентификатор используется в качестве аббревиатуры или краткого названия.


Нажмите кнопку рядом с сообщением <-change («Изменение») для перехода к правке идентификатора.



11. Используйте цифровую клавиатуру для изменения букв. По завершении нажмите стрелку вправо для перехода к пункту COOK TIME («Время готовки»).



12. Используйте цифровую клавиатуру для изменения значения минут таймера. По завершении нажмите стрелку вправо для перехода к пункту STEP 2 AT («Время начала шага 2»).



13. Пункт STEP 2 AT («Время начала шага 2») указывает время задействования следующего набора значений или параметров температуры и давления. Используйте цифровую клавиатуру для изменения значения времени с последующим нажатием стрелки вправо для перехода к пункту STEP 3 AT («Время начала шага 3»).




14. По завершении введите 0:00 в качестве параметра времени для автоматического окончания цикла готовки. Нажмите стрелку вправо для перехода к пункту TEMP 1 («Температура 1»).



15. Используйте цифровую клавиатуру для изменения значения температуры. По завершении нажмите стрелку вправо для перехода к пункту TEMP 2 («Температура 2»).

## 4-2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОДУКТОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



16. Используйте цифровую клавиатуру для изменения значения температуры. По завершении нажмите стрелку вправо для перехода к пункту ALARM 1 («Тревога 1»).
17. Используйте цифровую клавиатуру для изменения значения времени подачи сигнала тревоги. По завершении нажмите стрелку вправо для перехода к пункту LOAD COMP («Компенсация загрузки»).
18. Используйте цифровую клавиатуру для ввода значения LOAD COMP («Компенсация загрузки»). Ввод значения 0 отключает функцию компенсации загрузки.
19. Установите опцию LOAD COMP REF («Справочные параметры компенсации загрузки») к значению SETPT («Уставка») или OTHER («Другое») при помощи кнопок рядом со знаками + или -.
20. Используйте цифровую клавиатуру для ввода значения температуры для расчета справочных параметров компенсации загрузки. Для подтверждения нажмите кнопку рядом с символом √. Нажмите стрелку вправо для перехода к пункту FULL HEAT («ПОЛНЫЙ НАГРЕВ»).
21. Используйте цифровую клавиатуру для ввода продолжительности полного нагрева (с управлением термостатом) в начале цикла готовки до переключения к импульсному нагреву (PC). Для подтверждения нажмите кнопку рядом с символом √. Нажмите стрелку вправо для перехода к пункту PC FACTOR («Коэффициент пульсирующего нагрева»).
22. Используйте цифровую клавиатуру для ввода диапазона температур пульсирующего нагрева. Данный параметр определяет значение температуры (количество градусов) ниже уставки (в ходе цикла готовки), при котором включается функция пульсирующего нагрева с целью предотвращения перегрева. Меньшее значение означает большее приближение к значению задействования режима управления нагревом при помощи термостата. Ввод нулевого значения задействует режим полного нагрева с самого начала готовки. Для подтверждения нажмите кнопку рядом с символом √. Нажмите стрелку вправо для перехода к пункту BATCH SIZE REQD? («Требуемый размер загрузки?»).
23. Параметр BATCH SIZE REQD? («Требуемый размер загрузки?») используется в установках с системами оперативного отображения параметров готовки (Online Projection System). При выборе ответа YES («Да») пользователь имеет возможность ввода размера загрузки по завершении готовки данного продукта.



### 4-3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В данном разделе содержится описание методов доступа в область специального программирования системы управления с целью настройки меню готовки, часов и прочих функций.

1. Нажмите и удерживайте кнопку  до появления на дисплее сообщения \*MAIN\* («Основное меню»).
2. Нажмите кнопку  повторно для перехода к следующему набору опций.
3. Нажмите кнопку 4 для входа в меню PROG («Программирование»).
4. Выберите кнопку рядом с надписью 3.SPCL PROG («3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ»)
5. Введите пароль: 1, 2, 3.
6. Для навигации между опциями используйте стрелки вправо и влево.

SP-1 • Единицы температуры

SP-2 • Язык интерфейса

SP-3 • Инициализация системы

SP-4 • Радиосистема включена?

SP-5 • Громкость звукового сигнала

SP-6 • Тональность звукового сигнала

SP-7 • Цикл растапливания

SP-8 • Тонкая очистка масла при запуске включена?

SP-9 • После запуска перейти к пункту меню ..?

SP-10 • Опции меню готовки (конфигурация)

SP-11 • Кнопки меню готовки

SP-12 • После завершения готовки перейти к пункту меню ..?

SP-13 • Продолжительность автоматического меню, минуты

SP-14 • После автоматического меню перейти к пункту ..?

SP-15 • Температура остыивания

SP-16 • Программирование параметров готовки продукта: использовать несколько значений времени (Время 1 > Время 2 > Время 3 ?)

SP-17 • Утилизация в наливную систему?

SP-18 • Подача масла из наливной системы?

SP-19 • Готовка: показать давление?

SP-20 • Изменение пароля менеджера

SP-21 • Изменение пользовательского пароля

#### SP-1 • Единицы температуры

1. Выберите единицы измерения температуры - градусы Фаренгейта (F°) или Цельсия (C°) при помощи кнопок рядом со знаками + или -.

#### SP-2 • Язык интерфейса

1. Прокручивайте список доступных языков при помощи кнопок рядом со знаками + или -.

#### SP-3 • Инициализация системы

1. Нажмите и удерживайте кнопку рядом с сообщением hold-> в течение трех секунд.
2. Система произведет повторную загрузку с заводскими параметрами.

**4-3.  
СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

**SP-5 • Громкость звукового сигнала**

1. Установите значение громкости в пределах от 0 до 10 при помощи кнопок рядом со знаками + или -.
2. Нажмите любую неиспользуемую кнопку для проверки громкости звукового сигнала.

**SP-10 • Опции меню готовки (конфигурация)**

1. Переход между опциями меню готовки производится при помощи кнопок рядом со знаками + или -:
  - 4+TITLE («4+НАЗВАНИЕ»)
  - 5+NEXT («5+ДАЛЕЕ»)
  - 6 ITEMS («6 ПУНКТЫ»)

Описания и примеры см. в разделе *MENU OPTIONS* («*Опции меню*»).

**SP-17 • Утилизация в наливную систему?**

1. Переход между тремя опциями производится при помощи кнопок рядом со знаками + или -:
  - NONE («Нет»)
  - FRONT («Спереди»)
  - REAR («Сзади»)
2. Опция NONE («Нет») - утилизация масла посредством слива в специальную тележку.
3. Опция FRONT («Спереди») - утилизация посредством перекачивания через переднее соединение для шланга, при помощи нажатия и удерживания подсвеченной кнопки.
4. Опция REAR («Сзади») - утилизация посредством перекачивания через заднее трубное соединение.

**SP-18 • Подача масла из наливной системы?**

1. Выберите YES («Да») или NO («Нет») при помощи кнопок рядом со знаками + или -. Данные варианты обозначают наличие или отсутствие наливной системы подачи свежего масла для заполнения масляного бака АТО и обжарочной емкости.

## РАЗДЕЛ 5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 5-1. РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Выключатель электропитания в положении ON («Вкл.»), но фритюрница абсолютно не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разомкнутая цепь</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Электрический кабель фритюрницы вставлен в розетку</li> <li>Проверьте автоматический выключатель или плавкий предохранитель в стенной розетке</li> </ul>
Масло не нагревается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Открыт сливной вентиль</li> <li>Срабатывание выключателя по верхнему уровню температуры</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закройте сливной вентиль.</li> <li>Верните выключатель по верхнему уровню температуры в исходное положение; см. раздел «Компоненты системы управления».</li> </ul>
Вспенивание или перекипание масла	<ul style="list-style-type: none"> <li>См. схему кипячения на фритюрнице и указания в начале раздела «Эксплуатация» настоящего руководства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните процедуру кипячения масла по схеме</li> </ul>
Масло не сливается	<ul style="list-style-type: none"> <li>Засорение сливного вентиля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочистите засор, проталкивая стержень через открытый сливной вентиль</li> </ul>
Двигатель системы очистки не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перегрев двигателя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Верните термореле двигателя в исходное состояние; см. раздел «Защитное устройство двигателя насоса системы очистки - ручной возврат к исходным параметрам»</li> </ul>

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Более подробные указания по поиску и устранению неисправностей см. в технической документации на веб-сайте: [www.hennypenny.com](http://www.hennypenny.com) или обратитесь по тел. 1-800-417-8405 или 1-937-456-8405.

## 5-2. КОДЫ ОШИБОК

В случае неисправности системы управления на цифровом дисплее будет показываться код ошибки. Данные сообщения показываются в виде кодов: E04, E05, E06 и E41. Непрерывный тоновый сигнал подается при показе кода ошибки, нажмите любую кнопку для выключения.

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
E-4 CPU TOO HOT («СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ»)	Перегрев платы управления	Выключите и включите выключатель электропитания; сохранение кода E04 на экране означает перегрев платы управления; проверьте устройство на наличие следов перегрева за пультом управления; после остывания пульта система управления должна вернуться к нормальному функционированию; при сохранении кода E04 - замените плату
E-5 OIL TOO HOT («Слишком высокая температура масла»)	Перегрев масла	Выключите и включите выключатель электропитания; при показе кода E05 на экране проверьте зонд датчика температуры; после ремонта или замены датчика температуры система управления должна вернуться к нормальному функционированию; при сохранении кода E05 - замените плату
E-6A MAIN TEMP PROBE FAILED («Отказ основного датчика температуры») (разомкнутая цепь)	Отказ зонда датчика температуры	Выключите и включите выключатель электропитания; при показе кода E06 на экране проверьте зонд датчика температуры; после ремонта или замены датчика температуры система управления должна вернуться кциальному функционированию; при сохранении кода E06 - замените плату
E-6B MAIN TEMP PROBE FAILED («Отказ основного датчика температуры») (короткое замыкание)		
E-10 HIGH LIM-IT TRIPPED («Срабатывание выключателя по верхнему уровню»)	Срабатывание полупроводникового реле по верхнему уровню	Верните реле верхнего уровня в исходное состояние 

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
E-18A LEVEL SENSOR FAILED («Отказ датчика уровня») (разомкнутая цепь)	Отказ датчика уровня масла	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При размыкании цепи - проверьте соединения</li> <li>• Замените датчик</li> </ul>
E-18B LEVEL SENSOR FAILED («Отказ датчика уровня») (короткое замыкание)		
E-41P -1- LOST («Потеря данных»)	Потеря параметров готовки продукта. Повреждение данных резервной копии параметров. На дисплее показывается номер продукта с поврежденными данными.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При повторяющейся проблеме - замените плату управления</li> </ul>
E-41S SYSTEM DATA LOST («Потеря системных данных»)	Потеря системных данных. Повреждение данных оперативной памяти и резервной копии параметров. Параметры возвращены к заводским настройкам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При повторяющейся проблеме - замените плату управления</li> </ul>
E-46C INTERNAL SD MEM ERR («Ошибка внутренней SD-карты памяти»)	Проблема с чипом карты памяти микро-SD в составе платы управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в надлежащем размещении карты в разъеме</li> </ul>
E-46W DATA SAVE FAILED («Ошибка сохранения данных»)	Невозможность передачи и сохранения данных на карту памяти формата микро-SD  Поврежденный файл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При повторяющейся проблеме - замените плату управления</li> </ul>
E-47 ANALOG SYSTEM OR 12 VOLT FAILED («Неисправность микросхемы аналогового преобразователя или блока питания на 12 В»)	Проблема чтения вводных данных аналого-цифрового преобразователя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При повторяющейся проблеме - замените плату управления</li> </ul>

СООБЩЕНИЕ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
E-48 INPUT SYSTEM ERROR («Ошибка системы ввода данных»)	Неисправность платы управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените плату управления</li> </ul>
E-54C MAIN TEMP CIRCUIT FAILURE («Неисправность основной цепи контроля температуры»)	Неисправность платы управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните инициализацию платы управления</li> <li>Замените плату управления</li> </ul>
E-54D MAIN TEMP DSC ERROR («Ошибка основного контроллера цифрового сигнала температуры»)	Неисправность платы управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните инициализацию платы управления</li> <li>Замените плату управления</li> </ul>
E-70A FAN JUMP MISSING («Отсутствует перемычка вентилятора»)	Провод вентилятора отсутствует или отсоединен от 15-контактного разъема	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединение в разъеме</li> </ul>
E-70B PWR SWITCH OR WIRES FAILED («Неисправность выключателя электропитания или проводки»)	<p>Короткое замыкание или плохое соединение проводки</p> <p>Вероятная неисправность выключателя электропитания</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединение</li> <li>Замените выключатель электропитания</li> </ul>
E-70C DRN JUMPER MISSING («Отсутствует перемычка сливного вентиля»)	Отсоединение провода в 15-контактном разъеме	Проверьте соединение
E-82 SELECTOR VALVE FAILURE («Неисправность селекторного переключателя»)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность селекторного переключателя; отказ проверки калибровки или ответа на команду установки в новое положение.</li> <li>Неисправность двигателя, датчика положения или любой сопутствующей проводки.</li> </ul>	<p>При необходимости получения содействия, пожалуйста, обращайтесь к местному торговому представителю или в компанию Henny Penny по тел. 1-800-417-8405 или 1-937- 456-8405.</p>



**Henny Penny Corporation**  
P.O.Box 60  
Eaton,OH 45320

**1-937-456-8400**  
**1-937-456-8402 Fax**

**Toll free in USA**  
**1-800-417-8417**  
**1-800-417-8434 Fax**  
**[www.hennypenny.com](http://www.hennypenny.com)**

\* FM05-177-A \* Henny Penny Corp., Eaton, Ohio 45320, Revised 5-20-15