



HENNY PENNY®

Global Foodservice Solutions

Henny Penny
Varmeskap for ferdiglaget mat
Modell HHC-900
Modell HHC-902
Modell HHC-903
Modell HHC-906
Modell HHC-908

BRUKSHÅNDBOK

AVSNITT 1. INNLEDNING

1-1. VARMESKAPET

Henny Penny varmeskap er en grunnleggende enhet for matbehandlingsutstyr som er fremstilt til å holde maten varm ved riktig temperatur til bruk av kommersielle matlagningsvirksomheter. Dette varmeskapet holder maten varm og fuktig samtidig som temperaturen opprettholdes.



NOTICE

MERK

Etter 16. august 16 2005, trådte direktivet Waste Elektriske og Electronic Equipment i kraft for den europeiske unionen. Våre produkter har blitt evaluert i samsvar med WEEE direktivet. Vi har også gått gjennom våre produkter for å fastsette hvorvidt de er i samsvar med direktivet Restriction of Hazardous Substances (RoHS) og har arbeidsutformet våre produkter der hvor det var nødvendig for å være i samsvar. For å fortsette å være i overensstemmelse med disse direktivene, må denne enheten ikke kasseres som usortert kommuneavfall. For rett type avhending, vennligst ta kontakt med din nærmest Henny Penny forhandler.

1-2. EGENSKAPER

- Lett å gjøre ren
- Justerbar, termostatisk kontrollert varme
- Dører som kan løftes av
- Lett tilgang til elektriske komponenter
- Fuktig varme
- Flyttbar kontrollmodul
- Rustfri stål konstruksjon
- Magnetiske dørforseglinger med fullt perimeter
- Stativ for brettene som kan løftes ut
- UL & NSF oppført
- Utluftningssystem som kan begrense fuktighetsnivåene i varmeskapet (enheter med utluftningsjustering)
- Valgfrie justerbare ben
- 200 lbs. (91 kg) produktkapasitet

1-3. RIKTIG OMSORG

På samme måte som med en hver enhet som brukes som matserveringsutstyr, krever Henny Penny varmeskap omsorg og vedlikehold. Kravene for vedlikehold og rengjøring finnes i denne håndboken og må være en regulær del av driften av enheten til alle tider.

1-4. ASSISTANSE

Hvis du eventuelt trenger annen hjelp, behøver du bare ringe den lokale uavhengige Henny Penny forhandleren i ditt område, Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 gratis eller 1-937-456-8405, eller gå til Henny Penny online på www.hennypenny.com.

1-5. SIKKERHET

Den eneste måten du kan sikre forvarlig drift av Henny Penny varmeskap er å gjøre deg godt kjent med rett installasjon, drift, og fremgangsmåter. Bruksanvisningene i denne håndboken har blitt utarbeidet for å gjøre det lettere å lære de riktige fremgangsmåtene. I de tilfellene hvor informasjon er av spesiell betydning, blir ordene MERK, FORSIKTIG, eller ADVARSEL brukt. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan de skal brukes.



SYMBOLT FOR SIKKERHETSBEREDSKAP brukes med FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG som er tegn på at personlig skade kan oppstå.



MERK brukes til å fremheve spesiell viktig informasjon.



FORSIKTIG, brukt uten symbolet for sikkerhetsberedskap, er tegn på en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i materiell skade.



FORSIKTIG, brukt med symbolet for sikkerhetsberedskap, er tegn på en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade.



ADVARSEL er tegn på en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i dødsfall eller alvorlig skade.

AVSNITT 2. INSTALLASJON

2-1. INNLEDNING

Dette avsnittet skaffer til veie bruksanvisninger for installasjon av Henny Penny varmeskap.

NOTICE MERK

Installasjon av denne enheten må utføres av en kvalifisert service tekniker.



**ADVARSEL
STØTFARE**

Overflaten på enheten må ikke stikkes hull på med bor eller skruer da komponentskade eller elektrisk støt kan oppstå.

2-2. UTPAKKING

Henny Penny varmeskap har blitt testet, inspisert og pakket på en profesjonell måte for å sikre ankomst på bestemmelsesstedet i best mulig tilstand. Skapet hviler på pappmatter på en tralle av tre. Stativene inne i varmeskapet er sikret med pappemballasje. Enheten blir deretter innpakket i en tykk pappkartong med tilstrekkelig emballasje til å motstå vanlig forsendelsesbehandling.

NOTICE MERK

Eventuell forsendelsesskade bør noteres ned i nærvær av forsendelsesrepresentanten og undertegnes før vedkommende forlater stedet.

For å fjerne Henny Penny varmeskap fra kartongen, bør du gjøre det følgende:

1. Klipp forsiktig av bindestroppene.
2. Løft kartongen bort fra enheten.
3. Løft enheten bort fra pappemballasjen og trallen.,



**ADVARSEL
TUNG GJENSTAND**

Utvis forsiktighet når frityrgrøten flyttes for å unngå personskade. Enheten kan veie opp til 500 lbs. (227 kg).

4. Lukk opp dørene og fjern innpakkingen fra bak stativene.
5. Trekk av eventuell beskyttende bedekning fra utsiden av varmeskapet.
6. Enheten er nå klar til plassering på rett beliggenhet og oppsett.

2-3. BELIGGENHETEN

Enheden må plasseres i et område hvor dørene kan åpnes kontinuerlig, og hvor det er lett å fylle på og tømme ut produktet. For rett type drift, må varmeskapet stå helt flatt.



FORSIKTIG

For å unngå skade på enheten, må ingenting plasseres på toppen av varmeskapet som eventuelt kan stenge utluftningshullene.

2-4. ELEKTRISK TILKOPLING

Varmeskapet finnes tilgjengelig fra fabrikken som en 120 VAC eller en 240 VAC enhet til innenlandsk bruk eller som en 240 VAC enhet til bruk i utlandet. Dataplatten, som befinner seg på siden av modulen, kommer til å spesifisere den korrekte strømforsyningen. Enheden trenger en jordet kontakt med en separat elektrisk ledning beskyttet av en sikring eller effektbryter med rett type merkedata. For de europeiske markedene må det bekreftes at den elektriske pluggen oppfyller riktig elektrisk merkedata og type land. Se lokale myndigheter for rett type standarder.



**ADVARSEL
STØTFARE**

For å unngå elektrisk støt, må varmeskapet jordes på en tilfresstillende og sikker måte i samsvar med lokale elektriske koder.


**(BARE FOR UTSTYR WITH CE MERKE!)
FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ
DENNE ANORDNINGEN VÆRE FESTET TIL ANDRE
ANORDNINGER ELLER RØRBARE
METALLOVERFLATER UMIDDELBART I NÆRHETEN
AV ANORDNINGEN MED EN EKVIPOTENSIAL
FESTINGSLEDER. DENNE ANORDNINGEN ER
UTSTYRT MED EN EKVIPOTENSIAL HANK TIL DETTE
FORMÅLET. DEN EKVIPOTENSIALE HANKEN ER
MERKET MED DET FØLGENDE SYMBOLET**




Henvis til tabellen nedenfor for elektrisk merkedata for HHC-900.

| Produktnummer | Volt | Watt | Ampere |
|-------------------------|------|------|--------|
| HHC-900 | 120 | 2086 | 17,5 |
| HHC-903 | 120 | 1586 | 13,0 |
| HHC-900 | 240 | 3086 | 13,0 |
| HHC-900 | 240 | 2086 | 9,0 |
| HHC-903 | 240 | 3086 | 13,0 |
| HHC-903 | 240 | 2086 | 9,0 |
| HHC-902 som kan stables | 120 | 1586 | 13,0 |
| HHC-906 | 120 | 2086 | 17,5 |
| HHC-908 | 120 | 2086 | 17,5 |

**2-4. ELEKTRISK
TILKOPLING
(Fortsettelse)**



Figur 1



Figur 2



Figur 3

**Monteringsinstrukser for den valgfrie Wireway Channel
("Chimney") Monteringsinstrukser**

For enheter med elektrisk forsyning, som kommer ut øverst på modulen og går helt opp til taket på rommet, finnes det runde, rustfrie kanaler av stål tilgjengelige til å dekke og beskytte ledningen.

1. Ved bruke et stjerneskrudjern, fjern skruene som sikrer frontpanelet og trekke panelet ned til tilgangshullene øverst på modulen. Figur 1.
2. Trekk ledningen gjennom kanalen for å ta bort slakk, og så tilpasser man boltene på kanalen til hullene øverst på modulen og setter kanalen på modulen.
3. Fest kanalen til oversiden på modulen ved bruk av de 4 mutrene som fulgte vedlagt inne i enheten.
4. Fest frontpanelet på nytt. Figur 3.

2-5. SKAPDIMENSJONER



Modell HHC-900



Modell HHC-902



Modell HHC-903

2.5 SKAPDIMENSJONER
(Fortsettelse)



Modell HHC-906



Modell HHC-908


AVSNITT 3. DRIFT

3-1. INNLEDNING


Dette avsnittet skaffer til veie fremgangsmåter for drift av varmeskapene. De avsnittene som beskriver innledning, installasjon og drift må leses, og alle bruksanvisninger bør følges før varmeskapet tas i bruk.

3-2. DRIFTSANORDNINGER OG KOMPONENTER


Figurer 3-1 til 3-5 kjennemerker og beskriver funksjonen på alle driftsanordningene og hovedkomponentene på varmeskapet.



Figur 3-1



Figur 3-2



Figur 3-3



Figur 3-4



Figur 3-5

3-2. DRIFTSANORDNINGER AND KOMPONENTER (Fortsettelse)

| Fig. Nr. | Punkt Nr. | Beskrivelse | Funksjon |
|----------|-----------|---|---|
| 3-1 | 1 | Strømbryter | En vippebryter som overfører elektrisk strøm til enheten |
| 3-1 | 2 | Strømlampe | Lyser opp når strømbryteren befinner seg i PÅ posisjon og komponentene blir energiserte |
| 3-1 | 3 | Termometer | Viser lufttemperaturen inne i varmeskapet |
| 3-1 | 4 | Varmelampe | Lyser opp når termostaten slår på varmeanordningene |
| 3-1 | 5 | Termostat | En elektromekanisk anordning som kontrollerer temperaturen inne i varmeskapet |
| 3-2 | 6 | Viftemotor | Brukt til å resirkulere den varme fuktige luften gjennom varmeskapet; det finnes to viftemotormontasjer inne i varmeskapene |
| 3-2 | 7 | Varmeapparat (varmeanordning) | To varmeapparater av ledningstype, med åpen motstandskraft som skaffer til veie varme gjennom hele varmeskapet; en standard 120 VAC enhet av hel størrelse kommer til å ha 1000 watt varmeapparater; en standard 240 VAC enhet av hel størrelse kommer til å ha 1500 watt varmeapparater; en standard 120V, HHC-903 enhet kommer til å ha 750 watt varmeapparater |
| 3-2 | 8 | Høy grense | En sikkerhetsanordning montert ved siden av varmeapparatet som kommer til å beskytte enheten fra overoppvarming |
| 3-3 | 9 | Sikring | En beskyttende anordning som bryter effekten når strømmen forbigår merkeverdien; sikringen skaffer til veie et overbelastningsvern for de elektriske komponentene. For å fjerne sikringen, vri og trekke i lokket. Sikringen brukes bare på enheter med 120V/2000 watt. |
| 3-4 | 10 | Vannfat | Oppbevarer vannet og tilfører fuktighet til varmeskapet |
| 3-5 | 11 | Utluftningssystem (Bare for enheter med utluftningsjustering) | Kontrollerer fuktighetsnivåene i varmeskapet |

3-3. IGANGSETTING



Trinn 1



Trinn 2

NOTICE MERK

Før varmeskapet tas i bruk må enheten gjøre grundig rent slik som beskrevet i det avsnittet som kalles fremgangsmåter for rengjøring i denne håndboken.

1. For å sette enheten i drift, flytt strømbryteren til PÅ posisjon. Strømlampen skulle nå lyse opp og viftene være i gang.
2. Fjern vannfatet og hell ca. 1" med varmt vann ned i fatet. Sett fatet tilbake der hvor det hører hjemme.

NOTICE MERK

Pass på å skyve vannfatet så langt inn som det vil gå, slik at det ikke blokkerer luft fra termometeret og termostatsens kapillarrør. Dette kommer til å sikre riktig drift av disse komponentene.

3. Innstill termostaten til #7 eller ca. 180°F (82°C). Når varmelampen tennes, er enheten klar til drift.


NOTICE MERK

Enheden tar ca. 25-35 minutter på å varme opp til temperaturen i løpet av igangsetting. Pass på at temperaturlampen slukkes før produktet fylles på.

3-4. DRIFT AV PRODUKTET

1. Plasser det varme produktet på bollefat og plasser mellom varmeskapets stativer.
2. Bruk det produktet først som har blitt oppbevart i varmeskapet lengst.
3. For å vedlikeholde en konstant temperatur, må dørene bare åpnes når det er nødvendig for å fylle på og tømme produktet.

3-5. UTLUFTNINGSJUSTERING



Slik som nevnt i det avsnittet som kalles driftsanordninger og komponenter, kommer utluftningssystemet til å begrense fuktighetsnivået i varmeskapet. Utluftningsjusteringene er meget lette å følge.

Utluftningsinnstillingen tilsvarer antallet brett med produkter. Med ett brett med produkter, må utluftningsanordningen innstilles til nr. 1. Med to brett med produkter, innstilles utluftningsanordningen til nr. 2 og så videre.

3-6. FREMGANGSMÅTER FOR RENGJØRING



Trinn 3

1. Innstill alle kontrollanordningene til AV posisjon.
2. Slå av strømforsyningen til varmeskapet.



**ADVARSEL
BRANNFARE**

For å unngå brannskade, er det viktig å la enheten avkjøles før rengjøring finner sted.

3. Lukk opp dørene og fjern alle brettene fra varmeskapet.
4. Bring brettene over til en vask og gjør de grundig rent.
5. Fjern vannfatet og gjør det rent med en myk klut, såpe og vann.

3-6. FREMGANGSMÅTER FOR RENGJØRING (Fortsettelse)



Trinn 6



Trinn 8

6. Tørk av kontrollpanelet med en fuktig klut. Unngå å sprute vann rundt kontrollanordningene.
7. Rengjør utsiden på varmeskapet med en fuktig klut.

CAUTION FORSIKTIG

Bruk ikke andre abrasive rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler/reensemiddel som inneholder klor, brom eller kjemikalier med ammoniakk, da disse kommer til å ødelegge det rustfrie materialet og forkorte enhetens levetid.

Bruk ikke vannstråler (trykkspray) til å gjøre enheten ren, da dette kan forårsake komponentsvikt.

8. Lukk opp dørene og fjern sidestativene. Gjør stativene rene med såpe og vann.
9. Gjør innsiden på varmeskapet grundig ren med en klut samt såpe og vann.
10. Plasser sidestativene og vannfatet tilbake inn i varmeskapet.
11. La i det minste en dør holdes åpen over natten slik at enheten får anledning til å bli ordentlig tørr.

3-7. DRIFTSANORDNINGER **- TIDSMÅLERE** **FOR NEDREGNING** **(hvis gjeldende)**

Disse bruksanvisningene gjelder både for tidsmålere som bruker til nedregning av 13 og 5.

Igangsetting

1. Innstill strømbryteren til PÅ posisjon.
2. Fremvisningen kommer til å vise økningen i temperatur, som er et tegn på at enheten er i ferd med å oppvarmes.
3. Når den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd, blir LEDLAMPEN FOR VARME PÅ slått av, og fremvisningen forblir ved den forhåndsinnstilte temperaturen.

Temperaturregulering

1. Trykk på og hold PROGRAMKNAPPEN nede.
2. Kontrollanordningen piper og "Prog slå inn kode" vises i fremstillingen.
3. Enter tilgangskode 1, 2, 3.
4. Trykk ned knappene for ØKE eller REDUSERE for å endre på den blinkende settepunkttemperaturen.
5. Trykk på og hold PROGRAMKNAPPEN nede for å innstille temperaturen og gå ut av programmeringsmodusen.

Drift av tidsmåleren

Hver av tidsmålerne kan igangsettes, stoppes, eller kanselleres, og vil ikke påvirke de andre tidsmålerens status.

1. Trykk ned den ønskede tidsmålerknappen.
2. Tiden som gjenstår fremvises.
3. På slutten av tidssyklusen, vil en alarm lyde og "0:00" fremvises.
4. Trykk ned tidsmåleren for å stoppe alarmen og "---" blir fremvist.

Trykk ned og hold en aktiv tidsmåler for å kansellere.

3-7. DRIFTSANORDNINGER
- TIDSMÅLERE
FOR NEDTELLING
(hvis gjeldende)
(Fortsettelse)

Regulering av tidsmåler- Alle tidsmålere kan innstilles til en forskjellig starttid.

1. Trykk and hold PROGRAMKNAPPEN.
2. Kontrollanordningen piper og "Prog slå inn kode" fremvises.
3. Enter tilgangskode 1, 2, 3.
4. Trykk ned PROGRAMKNAPPEN, og "---" blir fremvist, sammen med alle tidsmålerinnstillingene.
5. Trykk ned den ønskede tidsmåleren og starttiden kommer til å blinke.
6. Trykk ned ØKE and REDUSERE knapper for å endre på starttiden.
7. Trykk ned tidsmålerknappen for å innstille den nye starttiden, og nå kan en annerledes tidsmålerknapp trykkes ned, og dennes starttid kan da endres.
8. Når du er ferdig med å innstille tidsmålerne, trykk på og hold PROGRAMKNAPPEN nede for å gå ut av programmering.

NOTICE **MERK**

Gå ut av programmodus når som helst ved å trykke på og holde PROGRAMKNAPPEN nede. I tillegg, hvis ingen knapper trykkes ned i løpet av 2 minutter, blir programmeringen avslått automatisk.

Tidsmåling ved hjelp av nedtelling

Hvis en strømsvikt finner sted mens en tidsmåler er i gang, kommer tidsmåleren til å sette i gang nedtelling på nytt når strømmen blir slått på igjen.

3-7. DRIFTSANORDNINGER
- TIDSMÅLERE
FOR NEDTELLING
(hvis gjeldende)
(Fortsettelse)

Modus for spesielle program - Består av oppsett modus og tek modus.

Oppsett modus

- Fahrenheit eller Celsius
- Initialisering av systemet - En-knapps programmering for tid og temperaturer

Fahrenheit eller Celsius

1. Trykk og hold nede PROGRAMKNAPPEN i 4 sekunder.
 2. "SetUP" (Oppsett) og "Tech" (Tek) fremvises.
 3. Trykk på en tidsmålerknapp under ordet "SetUP".
Eks: **Setup**
- | | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

 Trykk enten på 1 eller 2.
4. Slå inn tilgangskode 1, 2, 3.
 5. "SetUP deg. F" blir fremvist.
 6. Trykk ned ØKE eller REDUSERE knapper for å kunne vippe fra "F" (Fahrenheit) og "C" (Celsius).
 7. Når korrekt innstilling fremvises, trykk på PROGRAMKNAPPEN for å flytte til initialisering av systemet, eller trykk på og hold PROGRAMKNAPPEN nede for å gå ut av programmering.



MERK

CE og internasjonale enheter må ha temperaturavlesninger i Celsius. Følg de ovennevnte fremgangsmåtene og innstill til "C".

Initialisering av Systemet

1. Trykk og hold PROGRAMKNAPPEN nede i 4 sekunder.
2. "SetUP" og "Tech" blir fremvist.

3-7. DRIFTSANORDNINGER
- TIDSMÅLERE
FOR NEDTELLING
(hvis gjeldende)
(Fortsettelse)

Initialisering av systemet (Fortsettelse)

3. Trykk på en tidsmålerknapp under ordet "SetUP".

Eks: "SetUP" (Oppsett)

Trykk på enten 1 eller 2.

4. Enter tilgangskode 1, 2, 3.
5. "SetUP deg. F" ("Oppsett grad F") blir fremvist.
6. Trykk på PROGRAMKNAPPEN og "SetUP init sys" blir fremvist.
7. Trykk på og hold enten ØKE eller REDUSERE knappen nede.
8. Kontrollanordningen piper og fremvisningen teller ned, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9. Når fremvisningen når "0", slipp knappen og da vil initialiseringen være fullført.

Hvis ØKE eller REDUSERE knappen frigjøres før "0" blir fremvist, kommer kontrollanordningen ikke til å initialisere.

10. Trykk PROGRAMKNAPPEN ned for å gå tilbake til Fahrenheit/ Celsius modus, eller trykk på og hold PROGRAMKNAPPEN nede for å gå ut av programmering.

Tech Modus

- Utgangsprøve - varmeapparater
- CPU kalibrering
- Temperaturkalibrering
- Fremvisningstester
- Test av skyveknappen
- Fullstendig initialisering

NOTICE

MERK

Tech Modus brukes som oftest på fabrikken. Utgangsprøvene og kalibrering av temperatursonden vises nedenfor. For mer informasjon, ring Technical Services Department hos Henny Penny, 1-800-417-8405, eller 1-937-456-8405.

3-7. DRIFTSANORDNINGER

- TIDSMÅLERE

FOR NEDTELLING

(hvis gjeldende)

(Fortsettelse)

Utgangssystem

1. Trykk og hold PROGRAMKNAPPEN nede i 4 sekunder.
 2. "SetUP" og "Tech" blir fremvist.
 3. Trykk på en tidsmålerknapp under ordet "Tech".
Eks: "Tech"
- 4 5 Trykk på enten 4 eller 5.
4. Enter tilgangskode 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2.
 5. "outP test Htr" blir fremvist.
 6. Trykk ned den femte tidsmålerknappen (under "Htr") for å slå av varme og LED lampen for varme på og av.
 7. Trykk ned PROGRAMKNAPPEN for å flytte til neste trinn, eller trykk på og hold nede PROGRAMKNAPPEN for å gå ut av programmering.

Temperaturkalibrering


1. Trykk og hold PROGRAMKNAPPEN nede i 4 sekunder.
 2. "Setup" og "Tech" blir fremvist.
 3. Trykk på en tidsmålerknapp under ordet "Tech".
Eks: "Tech"
- 4 5 Trykk på enten 4 eller 5.
4. Enter tilgangskode 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2.
 5. "outP test Htr" blir fremvist.
 6. Trykk PROGRAMKNAPPEN ned 3 ganger helt til "CAL OFS Hi Probe 185" blir fremvist.
 7. Trykk og hold tidsmåler nummer 1 nede (under "CAL"), mens ØKE og REDUSERE knappene trykkes ned og fremvisningen innstilles slik at den tilsvarer varmeskapets temperatur.
 8. Trykk ned PROGRAMKNAPPEN for å flytte til neste trinn eller trykk på og hold nede PROGRAMKNAPPEN for å gå ut av programmeringen.

3-8. KONTROLLANORDNINGER Drift

FOR SIMPLEHOLD

(ENKELTHOLD)

(Hvis gjeldende)

1. Flytt strømbryteren til PÅ posisjon og den virkelige temperaturen vises. For å kontrollere settpunkttemperaturen, trykk på og hold  nede.

2. Fjern vannfatet og plasser ca. 1" (25.4 mm) varmt vann i fatet. Returner fatet til varmeskapet.




NOTICE MERK

Pass på å skyve vannfatet inn så langt som mulig, slik at lufttemperaturen til sonden ikke blokkeres, for å sikre nøyaktig temperaturavlesning.

3. La enheten oppvarmes i 25 to 30 minutter for å nå settpunkttemperaturen, og deretter vil **LED** lampen for varme blinke, før produktet tømmes inn i varmeskapet.



Programmering


For å endre på settpunkttemperaturen, trykk på og hold  ned og deretter brukes   til å innstille den



ønskede settpunkttemperaturen.

NOTICE MERK




Hvis kontrollanordningen er **låst**, kan settpunktet ikke endres før kontrollanordningen **låses opp**. Se Spesiell programmering nedenfor.

For å få tilgang til Modus for spesielle program:










Med strømbryteren AV, trykk på og hold  nede, og slå så strømbryteren på.

1. "°F" or "°C" vises i fremvisningen. For å kunne vippe mellom Fahrenheit og Celsius, trykk på  .

3-8. SIMPLEHOLD
KONTROLLANORDNINGER
(hvis gjeldende)
(Fortsettelse)

2. Etter at modus for spesielle program har blitt slått inn, trykk på  en gang og da vil "int" bli fremvist. Trykk og hold  eller  nede, og da begynner fremvisningen å telle ned "In3"- "In2"- "In1".

Dette reinitialiserer kontrollanordningen og innstiller alle kontrollanordninger til 0.

3. Etter at Modus for spesielle program blitt slått inn, trykk på og utløs  to ganger, og deretter blir "Cal" fremvist, etterfulgt av den aktuelle sondetemperaturen. Sonden kan kalibreres + 10° F, og kan endres ved bruk av  .
4. Etter at Modus for spesielle program er blitt slått inn, trykk på og utløs  tre ganger, og deretter vises "OP" . Bruk   til å vippe mellom "888" og en tom fremvisning. "888" slår alle oppvarmingsutgangene på, og en tom fremvisning slår de av.
5. Etter at Modus for spesielle program er blitt slått inn, trykk på og utløs  fire ganger, og deretter blir P=L, eller P=U, vist. Bruk   til å vippe mellom L (låst), og U (ulåst).

AVSNITT 4. FEILSØKNING

4-1. VEILEDNING FOR FEILSØKNING

| Problem | Årsak | Rettelse |
|--|--|--|
| Produktet holder ikke temperaturen | <ul style="list-style-type: none"> • Dørene er åpne • Termostatinnstillingen er for lav • Pakningen er i stykker eller slitt • Produktet har blitt holdt for lenge | <ul style="list-style-type: none"> • Hold dørene lukket bortsett fra når produktet helles opp eller tømmes • Øk termostatinnstillingen ved å flytte knotten til en høyere nummerinnstilling • Pakningen må byttes ut • Produktet må bare oppbevares i det anbefalte tidsrommet |
| Skapet damper - produktet blir gjennomvåt og tungt | <ul style="list-style-type: none"> • For mye fuktighet inne i varmeskapet • Holder produktet for lenge • Luftehullet er ikke innstilt på rett måte (bare for enheter luftehullsjustering) | <ul style="list-style-type: none"> • Tøm ut vann fra vannfatet • Hold produktet i det anbefalte tidsrommet. • Luftehullet må justeres i følge det avsnittet som kalles justering |
| Produktet er tørt | <ul style="list-style-type: none"> • Ikke noe vann i fatet | <ul style="list-style-type: none"> • Fjern fatet og tilføy ca. 1? med varmt vann |
| Enheten kommer ikke til å oppvarmes til den ønskede temperaturen | <ul style="list-style-type: none"> • Termometeret viser ikke riktig temperatur • Dørene blir latt være åpne for lenge • Pakning i stykker eller slitt | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller varmeskapets temperatur med et annet termometer; og få termometeret erstattet, hvis nødvendig • Bare lukk opp dørene etter hvert som nødvendig • Pakningen må erstattes |
| Ingen av viftene fungerer | <ul style="list-style-type: none"> • Sikringen svikter (hvis enheten er utstyrt med en sikring) | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller sikringen. Se det avsnittet som kalles Drift av kontrollanordninger og komponenter, Figur 3-3 |

NOTICE **MERK**

Mere detaljer vedrørende feilsøkningsinformasjon finnes tilgjengelig i den tekniske håndboken, som du kan finne på www.hennypenny.com, eller 1-800-417-8405 eller 1-937-456-8405.

**4-2. FEILKODER - TIDSMÅLERE
FOR NEDTELLING**

CDT kontrollanordninger har innebygde diagnosesystemer som fremviser feilkoder. Dette avsnittet beskriver kodene.

| FREMVISNING | CAUSE | PANEL BOARD CORRECTION |
|-------------|------------------------------|--|
| “E-4” | Kontrolltavlen overoppvarmes | Flytt bryteren til AV posisjon, og så tilbake til PÅ; hvis fremvisningen fremdeles viser "E-4", er tavlen for varm, sjekk for å se om det er tegn på overoppvarming bak kontrollpanelet; når panelet har blitt avkjølt bør kontrollanordningen returnere til normal; hvis "E-4" fremvises igjen, må kontrolltavlen erstattes |
| “E-5” | Enhet blir overoppvarmet | Flytt bryteren til AV posisjon, og så tilbake til PÅ; hvis "E-5" vises igjen, må varme- og viftekretsløpene kontrolleres, sammen med temperatursonden; når enheten avkjøles, må kontrollanordningen returneres til normal; hvis "E-5" fremvises, må kontrolltavlen erstattes. |
| “E-6” | Svike i temperatursonden | Flytt bryteren til AV posisjon, deretter tilbake til PÅ; hvis "E-6" fremvises igjen, må temperatursonden kontrolleres; når temperatursonden blir reparert eller erstattet, skal kontrollanordningen gå tilbake til normal; hvis "E-6" fremvises igjen, må kontrolltavlen erstattes. |
| “E-41” | Programmeringssvikt | Flytt bryteren til AV posisjon, deretter tilbake til PÅ; hvis "E-41" fremvises igjen, må kontrollanordningen re-initialiseres (se det avsnittet som kalles for driftsanordninger - Tidsmåler for nedtelling); hvis "E-41" fremvises igjen, må kontrolltavlen erstattes. |
| “E-50” | RAM svikt | Flytt bryteren til AV posisjon, deretter tilbake til PÅ; hvis "E-50" fremvises igjen, må kontrolltavlen erstattes. |
| “E-51” | NOVRAM svikt | Flytt bryteren til AV posisjon, deretter tilbake til PÅ; hvis "E-51" fremvises igjen, må kontrolltavlen erstattes. |
| “E-53” | EPROM svikt | Flytt bryteren til AV posisjon, deretter tilbake til PÅ; hvis "E-53" fremvises igjen, må kontrolltavlen erstattes. |