

**Henpy Penny
Овлажняващ щандов
нагревателен уред
Модел HCW-2
Модел HCS-2
Модел HCW-3
Model HCW-5
Модел HCS-5
Model HCW-8**

РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА

РАЗДЕЛ 1. ВЪВЕДЕНИЕ

1-1. ТОПЛИНЕН ШКАФ ВИТРИНА

Топлинният шкаф витрина на Henny Penny е основен уред в оборудването за хранителна обработка, използван за излагането на хранителни продукти и поддържането на температурата на горещи храни в търговски хранително-вкусови обекти. Този високоефективен качествено произведен шкаф съхранява горещи храни на правилните за това температури с контролирана влажност. Топлинните шкафове витрини на Henny Penny имат прозрачни врати, които позволяват горещите храни да се виждат и до тях да се осъществява достъп както отпред, така и отзад.



СЪОБЩЕНИЕ

На 16 Август 2005 г. в Европейския съюз влезе в сила Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. На продуктите ни бе направена преценка съобразно тази наредба. Също така прегледахме продуктите си, за да определим дали отговарят на Наредбата за ограничаването на опасните вещества, и преустроихме продуктите си съобразно. За непрекъснатото спазване на тези наредби този уред не трябва да се изхвърля като несортиран общински отпадък. За правилното му изхвърляне, моля, свържете се с най-близкия дистрибутор на Henny Penny.

1-2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Влажна топлина (HCS-2, HCW-3 и долната секция на HCW-5 и HCW-8)
- Суха топлина в горната секция (само HCW-5 и HCW-8)
- Лесно поддържане в чист вид
- Автоматична система за пълнене с вода с ръчен байпас
- HCW-3 и долната секция на HCW-5 побира три тави продукт
- Долната секция на HCW-8 побира пет тави
- Горната секция на HCW-5 побира две тави продукт
- Горната секция на HCW-8 побира три тави
- Всички източници на топлина могат да се регулират
- Повдигащи се прозрачни врати панели

1-3. ПРАВИЛНИ ГРИЖИ

Както всеки уред за хранително-вкусовия сектор, овлажняващият шкаф витрина на Henny Penny изисква грижи и поддръжка. Изискванията за поддръжка и почистване се съдържат в настоящото ръководство и трябва да станат редовна част от експлоатацията на съоръжението по всяко време.

1-4. СЪДЕЙСТВИЕ

Ако се нуждаете от външно съдействие, обадете се на местния независим дистрибутор на Henny Penny за района си или се обадете на Henny Penny Corp. на +1-800-417-8405 безплатно или +1-937-456-8405 или посетете уебсайта на Henny Penny онлайн на адрес www.hennypenny.com.

1-5. БЕЗОПАСНОСТ

Единственият начин да се гарантира безопасната експлоатация на топлинния шкаф витрина на Henny Penny е напълно да се разберат правилните процедури за инсталиране, експлоатация и поддръжка. Инструкциите в това ръководство са изготвени, за да ви помогнат при запознаването с правилните процедури. Където информацията е от особено значение или е свързана с безопасността, думите „СЪОБЩЕНИЕ“, „ВНИМАНИЕ“ или „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ са използвани. Тяхната употреба е описана по-долу.



СИМВОЛЪТ ЗА СИГНАЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА се използва с „ОПАСНОСТ“, „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ или „ВНИМАНИЕ“, което указва тип опасност от телесно нараняване.



„СЪОБЩЕНИЕ“ се използва за открояване на особено важна информация.



„ВНИМАНИЕ“, използвано без символа за сигнал за безопасност указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да причини имуществени щети.



„ВНИМАНИЕ“ указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да причини леки или средни наранявания.



Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ се използва, за да ви предупреди за процедура, която ако не бъде изпълнена правилно, може да причини телесно нараняване.

РАЗДЕЛ 2. ИНСТАЛИРАНЕ

2-1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този раздел съдържа инструкциите за инсталиране на топлинния шкаф витрина на Henny Penny.

СЪОБЩЕНИЕ

Инсталирането на това съоръжение трябва да се извърши само от квалифициран сервизен техник.



Не пробивайте обвивката на уреда с бургии или винтове, тъй като това може да повреди компонентите или да причини токов удар.

2-2. РАЗОПАКОВАНЕ



Стъпка 1

Топлинният шкаф витрина на Henny Penny е тестван, инспектиран и експертно опакован, за да се гарантира пристигането му по местоназначение във възможно най-доброто състояние. Шкафът е закрепен с болтове за дървен палет. Всички стъклени елементи са опаковани в кашони и залепени вътре в съоръжението, а вратите са блокирани в затворено състояние. След това съоръжението е опаковано в гофриран кашон с тройни стени с достатъчно уплътнение за устояване на нормално боравене при транспортиране.

СЪОБЩЕНИЕ

Отбележете всички щети, причинени по време на транспортирането, в присъствието на представителя на куриера и получите подписа му за тях, преди той да си тръгне.

За да извадите шкафа на Henny Penny от кашона:

1. Внимателно срежете придържащите ремъци.

2-2. РАЗОПАКОВАНЕ (Продължение)



Стъпка 2

2. Отворете горния капак и извадете опаковъчните материали.



Стъпка 3

3. Повдигнете кашона от палета.



Стъпка 4

4. Извадете четирите болта изпод палета.

Съоръжението сега е готово за поставяне на място и настройване.

2-3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ


Поставете съоръжението върху маса, за предпочитане с изрязан отвор под шкафа за лесно свързване на захранването и обслужване. При настройването на топлинния шкаф витрина на Henny Penny не пропускате да нивелирате масата.

СЪОБЩЕНИЕ

Това съоръжение има вградени възможности за дрениране, но те не са ефективни, когато е поставено на неравна повърхност.

След като топлинният шкаф витрина на Henny Penny бъде нивелиран на масата, прокарайте зърно силиконов каучук (силиконът или равностоен уплътнителен материал трябва да са в списъка на Националната научна фондация на САЩ) около периметъра на съоръжението, като по този начин го прилепите към повърхността на масата. Вече можете да направите електрическите и отводнителните съединения към съоръжението.


2-4. ИЗВАДЕТЕ КОНТРОЛНИЯ КРАЕН ПАНЕЛ



Стъпка 2

1. Извадете седемте винта, прикрепващи крайния панел към шкафа.
2. Плъзнете края на крайния панел навън първо, като позволите горният му край да се спусне под ръба на рафта.

2-5. ОТВОДНИТЕЛНО СЪЕДИНЕНИЕ



Отводът може да се свърже с едноинчова тръбна резба директно под водния източник или 3/4-инчова тръбна резба от страната на оператора. Препоръчваме съединението да се направи с едноинчовата тръбна резба, тъй като то ще позволи директно отвеждане надолу на водата.

2-6. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СЪЕДИНЕНИЕ


Топлинният шкаф витрина е във фабрична наличност с електрическа схема за 208 или 230 волта, еднофазно, трипроводниково (включително неутрално) или трифазно, четирипроводниково (включително неутрално) 60-херцово захранване. Правилният електрозахранващ шнур трябва да се използва при инсталирането. Направете справка с табелката с данни на страничния панел на контролния край, за да определите правилното електрозахранване.




За избягването на токов удар шкафът трябва да е правилно и безопасно заземен в съответствие с метстните разпоредби за електрическия ток.

(Само за съоръжения с марката се!)

За избягването на опасност от токов удар това съоръжение трябва да е свързано с другите съоръжения или докосваните метални повърхности в непосредствена близост до него с равнопотенциален свързващ проводник. Това съоръжение е снабдено с равнопотенциална клемма за тази цел. Тя е означена със следния символ

Отделен прекъсвач с предпазители или разединители с праг  та мощност трябва да се инсталира на удобно място между шкафа и източника на електрозахранване. Електрическата мрежа, захранваща шкафа, трябва да е от изолиран меден проводник с номинална мощност за 600 волта и 90°C.

**2-6. СВЪРЗВАНЕ КЪМ
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
(Продължение)**



Електрическо свързване

Електрозахранването може да бъде свързано отдолу или от страната на оператора. Има отвор с диаметър 1-3/32 инча за двете свързвания. Отново препоръката ни е свързването да се направи отдолу, тъй като това ще допринесе за по-изчистения външен вид на съоръжението. Моля, съблюдавайте информацията за електрическо свързване, която е дадена на табелката с данни, намираща се на страничния панел на контролния край.


ВНИМАНИЕ

Потенциалът на напрежението L1 и L2 към земята не може да надвишава 125 волта или може да се причини повреда на съоръжението.

2-7. ТАБЛИЦА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	Волтове	Фаза	Ватове	Амperi
HCW-2	120/230	1	760	4,7
HCW-2	120/208	1	760	4,9
HCS-2	230	1	2852	12,4
HCW-3	120/230	3	3400	10,7
HCW-3	120/230	1	3400	16,3
HCW-3	120/208	3	3400	11,5
HCW-3	120/208	1	3400	17,6
HCW-3	400	3	3400	5,0
HCW-5	120/230	3	4160	12,2
HCW-5	120/230	1	4160	18,0
HCW-5	120/208	3	4160	13,1
HCW-5	120/208	1	4160	19,5
HCW-5	400	3	4160	6,0
HCW-8	120/208	3	8080	26,0
HCW-8	120/208	1	8080	40,0
HCW-8	120/230	3	8080	24,0
HCW-8	120/230	1	8080	35,1
HCW-8	400	3	8080	11,7
HCS-5	120/208	3	8080	22,6
HCS-5	120/208	1	8080	40,0
HCS-5	120/230	3	8080	19,8
HCS-5	120/230	1	8080	35,1
HCS-5	400	3	6680	9,7

**2-8. СВЪРЗВАНЕ КЪМ
ВОДОЗАХРАНВАНЕТО**



Свързване към водозахранването

Автоматичната водна система разполага с четвъртинчова компресионна сглобка за медни тръби. За предпочитане е да се използва гореща вода. Препоръчваме да се използва автоматичната водна система, тъй като ще позволи съоръжението да поддържа равномерна температура на водата и ще спомогне за гарантирането на това, съоръжението никога да не остава без вода.

Със съоръжението се доставя правопоточна преградна сглобка за четвъртинчови медни тръби за предпазване на водопровода там, където преминава през листовия метал.

Поставете обратно крайния панел.

**2-8. СВЪРЗВАНЕ КЪМ
ВОДОЗАХРАНВАНЕТО
(Продължение)**

СЪОБЩЕНИЕ

Съоръжението, така както е произведено, изисква инсталирането на подходящ обратен сифон (съобразно Националните закони за водопроводите ASA-A40.8-1955), който да се свърже с приемния водопровод. Сифонът трябва да се свърже съгласно основния кодекс за водопроводите на Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA), както и Ръководството за хигиената на хранителното обслужване на Администрацията на САЩ по храните и лекарствата (FDA).

Спирателен вентил за водата трябва да се инсталира на удобно място.

**2-9. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ И
СТЪКЛЕНИ ПАНЕЛИ**

1. Срежете лентата, придържаща вратите затворени, и извадете всички кутии опаковъчни материали. Единият от кашоните съдържа стъклените панели, а другият – електрическите крушки.
2. Инсталирайте електрическите крушки и стъклените панели.
3. Съоръжението вече е готово за почистване съгласно инструкциите в раздела „Експлоатация“ на това ръководство.

Подмяна на електрическите крушки



Електрическите крушки и стъклото може да са горещи. Може да се причинят сериозни изгаряния.

1. Извадете стъкления панел, като внимателно го избутате нагоре от задната му страна и го плъзнете встрани от себе си. Панелът ще падне в ръката ви. Вж. снимката отляво.
2. Извадете електрическата крушка.
3. Подменете я с 130-волтова крушка Westinghouse #60A19/35.


СЪОБЩЕНИЕ

Ако не разполагате с такава крушка, стандартна 60-ватова крушка ще свърши работа, докато се сдобие с дълготрайна крушка.

4. Поставете обратно стъкления панел.




Стъпка 1




Стъпка 2

2-10. РАЗМЕРИ НА ШКАФА





Модел HCS-2



Модел HCW-3

2-10. РАЗМЕРИ НА ШКАФА
(Продължение)



РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


3-1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този раздел съдържа процедурите за експлоатация за топлинните шкафове витрини. Разделите „Въведение“, „Инсталиране“ и „Експлоатация“ трябва да се прочетат и всички инструкции да се спазят преди използването на шкафа.


3-2. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КОНТРОЛИ

На фигури 3-1 до 3-12 са показани и описани функциите на всички експлоатационни контроли и основните компоненти на шкафа..


3-2. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КОНТРОЛИ (Продължение)



Фигура 3-1




Фигура 3-2




Фигура 3-3



Фигура 3-4



Фигура 3-5




Фигура 3-6

3-2. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КОНТРОЛИ (Продължение)




Фигура 3-7




Фигура 3-8




Фигура 3-9



Фигура 3-10



Фигура 3-11



Фигура 3-12

3-2. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КОНТРОЛИ (Продължение)

Фиг. №	Елемент №	Описание	Функция
3-1	1	Воден вентил	Електрически соленоиден вентил, задвижван от поплавъчния прекъсвач или прекъсвача на веригата за управление на водата (в ръчно положение), който позволява притока на вода във водния съд
3-1	2	Воден филтър	Филтър, предотвратяващ запушването с частици на водния вентил
3-1	3	Контактор	Релето, осигуряващо захранването на нагревателите на водата
3-1	4	Реле	Изключва топлината към водния съд, когато поплавъчният прекъсвач установи ниско ниво на водата
3-2	5	Лъчист нагревател	Дълъг цилиндричен нагревател, монтиран в рефлектор, намиращ се в панела на тавана на съоръжението
3-3	6	Горна температурна граница	Предпазно устройство, монтирано на дъното на водния съд, което установява условия на пренагриване, в случай че водният съд остане без вода
3-4	7	Перфорирана	Използва се върху водния съд и позволява влажността да преминава тава през пилето
3-5	8	Решетка на водния съд	Решетка, която ляга във водния съд, за да се предотврати падането на тава във водата, когато се изважда навън
3-6	9	Опора на тавите – горна	Накланя тавите, използвани в горната част, към страната на съоръжението, обърната към клиентите
3-7	10	Електрическа крушка	Дълготрайна електрическа крушка с 60 вата мощност, която трябва да се подменя с крушка със същата мощност
3-8	11	Фасунга на осветително тяло	Високотемпературна керамична фасунга, в която се поставя електрическата крушка
3-9	12	Цветно стъкло	Специално закалено цветно стъкло с тънко покритие от силикон, което предпазва електрическите крушки и оцветява светлината

3-2. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КОНТРОЛИ (Продължение)

Фиг. №	Елемент №	Описание	Функция
3-10	13	Прекъсвач на веригата за управление на водата	Трипозиционен прекъсвач, чиято средна позиция е „OFF“ (Изкл.); В позицията, означена като „АUTOMATIC“ (Автоматично) (нагоре), нивото на водата в съоръжението се контролира от поплавъчния прекъсвач. В позицията, означена с „MANUAL“ (Ръчно) (надолу), водният вентил се отваря директно от прекъсвача. Позиция „MANUAL“ (Ръчно) е с пружина, така че водният вентил ще се затвори, когато прекъсвачът бъде освободен
3-10	14	Светлинен индикатор за водата	Светлинен индикатор, задействан директно от поплавъчния прекъсвач, който, когато светне, указва ниско ниво на водата, независимо в каква позиция се намира прекъсвачът на веригата за управление на водата
3-10	15	Термометър	Указва температурата на водата
3-10	16	Воден термостат	Електромеханично устройство, използвано за регулиране на температурата на водата
3-10	17	Електрически ключ	Двупозиционен, триполюсен ключ, използван за включване и изключване на топлинната система и тази за контрол на водата
3-10	18	Светлинен индикатор на ел. ключа	Светлинен индикатор, който, когато светне, указва, че електрическият ключ е включен и че топлинната и водната система са задействани. Ако светлинният индикатор на ел.ключа угасне при нормална експлоатация, това означава, че горната температурна граница на водния съд се е отворила, т.е. съдът е останал без вода
3-10	19	Безграничен регулатор за лъчистата топлина	Контролер за пропорционално деление на времето, което означава, че колкото по-голямо е числото на избраната настройка, толкова по-голям процент от време лъчистата топлина ще е включена
3-10	20	Осветителен ключ	Двупозиционен, двуполюсен ключ, използван за включване „ON“ и изключване „OFF“ на светлините
3-10	21	Изоляционна вложка на бушона	15-амперово защитно устройство в осветителната верига, което трябва да се подменя с бушон със същия размер и мощност

3-2. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КОНТРОЛИ (Продължение)

Фиг. №	Елемент №	Описание	Функция
3-11	22	Поплавъчен прекъсвач	Електромеханично сензорно устройство, използвано за автоматичното контролиране на нивото на водата във водния съд. Поплавъчният прекъсвач може да се деактивира от прекъсвача за управление на веригата на водата. Когато установи ниско ниво на водата, поплавъчният прекъсвач активира съответния светлинен индикатор
3-12	23	Нагревател на водата	Два плоски лентови нагревателя, прикрепени към дъното на водния съд, чиито размери са приблизително 3 инча ширина на 25 инча дължина и са с номинална мощност 1020 вата всеки

3-3. СТАРТИРАНЕ



Стъпка 2


Преди употреба топлинният шкаф витрина на Henny Penny трябва да се почисти щателно, както е указано в раздела „Спиране и почистване“ на това ръководство.

1. Поставете всички прекъсвачи и контроли на шкафа в позиция „OFF“ (Изкл.).
2. Включете електрозахранването на шкафа от главния прекъсвач.
3. Поставете решетките във водния съд.



Стъпка 3

3-3. СТАРТИРАНЕ (Продължение)



Стъпка 4

СЪОБЩЕНИЕ

4. Инсталирайте перфорираните тави над водния източник. Това ще спомогне за по-бързото загряване на водата.
5. Затворете вратите.
6. Поставете електрическия ключ в позиция „ON“ (Вкл.).
7. Поставете осветителния ключ в позиция „ON“ (Вкл.).
8. Завъртете ключа за лъчистата топлина до желаната настройка. Препоръчваме да се започне от „6“ за долния лъчист нагревател. Ако имате горен лъчист нагревател, започнете от „4“. Тези настройки могат да се регулират и може да ги промените с придобиването на опит с хранителните продукти в това съоръжение.
9. Поставете прекъсвача за управление на веригата на водата в позиция „АУТОМАТИС“ (автоматично).
10. След приблизително една минута завъртете термостата на водата до желаната настройка. Препоръчваме около 3,5 до 4 или температура на водата от 150°F.

3-4. РАБОТА С ПРОДУКТА

1. Поставете продукта върху телените скари в тавите.
2. Първо сервирайте продукта от външните краища. Продуктът, който е най-близо до отворената врата, често ще се охлади най-бързо.
3. Оставайте вратите отворени само когато търсенето го налага. При неактивни периоди дръжте вратите затворени.

СЪОБЩЕНИЕ

Когато проверявате HCW, за да се уверите, че съхранява продукта правилно, използвайте температурна сонда или джобен термометър за продукта и водата в дъното на съоръжението. Продуктът се поддържа горещ чрез лъчиста топлина и проверяването на температурата вътре в HCW **НЯМА** да укаже дали продуктът задържа правилната температура. Освен това дори когато съоръжението има термометър на контролите за температурата на водата, той може да не е точен.

3-5. СПИРАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ



Напорна тръба на дренажния канал

Стъпка 6

1. Поставете водния термостат в позиция „OFF“ (Изкл.).
2. Поставете лъчистата топлина в позиция „OFF“ (Изкл.).
3. Поставете прекъсвача за управление на веригата на водата в
4. Отворете вратите.
5. Извадете всички съдове.
6. Извадете напорната тръба на дренажния канал.
7. Извадете решетките от водния съд и ги измийте със сапунена вода в мивката.
8. Ако почиствате съоръжение с пет съда (HCW-5) или с осем съда (HCW-8), извадете телената опора на съдовете от горната секция и измийте със сапунена вода в мивката.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте фина тел, други абразивни почистващи препарати или почистващи/дезинфекциращи препарати, съдържащи хлор, бром, йод или амония, тъй като те ще повредят неръждаемата стомана и ще скъсат полезния живот на съоръжението.

Не пръскайте съоръжението с вода, например с градински маркуч. Неспазването на това предупреждение може да доведе до повреда в компонентите.

9. Почистете всички повърхности с мека кърпа и сапунена вода.
10. Почистете около електрическите контроли с влажна кърпа.
11. Инсталирайте напорната тръба на дренажния канал.
12. Изключете светлините и електрическия ключ.
13. Оставете вратите отворени, докато сте готови отново да използвате съоръжението.

РАЗДЕЛ 4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

4-1. РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	КОРЕКЦИЯ
Продуктът не запазва температурата си	<ul style="list-style-type: none"> • Вратите не се държат затворени • Продуктът е бил съхраняван твърде дълго • Температурата на водата е твърде ниска • Лъчистата топлина е твърде ниска • Електрическите крушки не светят 	<ul style="list-style-type: none"> • Дръжте вратите затворени, когато е възможно • Съхранявайте продукта само за препоръчителните периоди от време • Завъртете на по-висока настройка • Завъртете на по-висока настройка • Подменете ги, както е необходимо и съгласно раздела „Електрически крушки и стъклени панели“
Вратите се замъгляват	<ul style="list-style-type: none"> • Вратите са оставени отворени твърде дълго, при което те се охлаждат и се причинява кондензация • Лъчистата топлина не е достатъчно висока • Температурата на водата е твърде висока 	<ul style="list-style-type: none"> • Дръжте вратите затворени, когато е възможно • Завъртете на по-висока настройка • Вижте препоръчаните настройки и температури
Водата не се пълни	<ul style="list-style-type: none"> • Водозахранването е спряно – изключено е или е прекъснато 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете водозахранването
Светлините не се	<ul style="list-style-type: none"> • Неизправен бушон 	<ul style="list-style-type: none"> • Подменете 15-амперовия бушон включват
Не всички светлини светят	<ul style="list-style-type: none"> • Неизправни електрически крушки 	<ul style="list-style-type: none"> • Подменете с препоръчителната крушка съгласно раздела „Електрически крушки и стъклени панели“
Водата не достига желаната температура	<ul style="list-style-type: none"> • Тавите не са поставени над водата 	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете перфорираните тави над водата

СЪОБЩЕНИЕ

По-подробна информация за отстраняването на неизправности се съдържа в техническото ръководство, което е налице на адрес www.hennypenny.com или +1-800-417-8405 или +1-937-456-8405.

