



HENNY PENNY®

Global Foodservice Solutions

Henny Penny

**Jaettu säiliö ja täydellinen säiliö
Avoimet keittimet – sähkökäyttöiset**

Malli LVE-202

Malli LVE-203

Malli LVE-204

FM08-055-B

08-17-12

Alkuperäisten ohjeiden käänös

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

REKISTERÖI TAKUU INTERNETISSÄ OSOITTEESSA WWW.
HENNYPENNY.COM

OSA 1. JOHDANTO

1-1. JOHDANTO

Henny Penny avoin keitin on ruoanvalmistuslaitteiden perusyksikkö. Tätä laitetta käytetään vain laitosten suurkeittiöissä ja kaupallisessa ruokapalvelussa.



NOTICE HUOMIO

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun direktiivi (WEEE-direktiivi) tuli voimaan Euroopan unionissa 16. elokuuta 2005. Tuotteemme on arvioitu WEEE-direktiivin mukaisesti. Olemme myös tarkastaneet tuotteemme määrittääksemme, että ne noudattavat vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittavaa direktiiviä (RoHS-direktiivi) ja olemme suunnitelleet tuotteemme tarvittaessa uudelleen niin, että ne vastaavat vaatimuksia. Näiden direktiivien vaatimustenmukaisuuden jatkamiseksi tätä yksikköä ei saa hävittää lajittelemattomien kunnallisjätteiden mukana. Pyydä oikeat hävitysohjeet lähimmältä Henny Penny -jälleenmyyjältä.

1-2. HUOLTO

Kuten mikä tahansa elintarvikkeiden laitteisto, Henny Penny -avoin keitin tarvitsee huoltoa ja hoitoa. Huollon ja puhdistuksen vaatimukset sisältyvät tähän käsikirjaan ja niitä on pidettävä aina laitteen käytön oleellisena osana.

1-3. AVUN SAANTI

Jos tarvitset ulkopuolista apua, soita paikalliselle Henny Penny -jälleenmyyjälle tai soita Henny Penny Corporationin numeroon +1-937-456-8405 tai 1-800-417-8405.

1-4. TURVALLISUUS

Henny Penny -avoimeen keittimeen on sisällytetty monia turvallisuusominaisuuksia. Turvallinen käyttö voidaan varmistaa kuitenkin vain silloin, kun ymmärretään täysin laitteen oikeat asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Tämän käsikirjan ohjeet on laadittu avustamaan sinua oikeiden toimenpiteiden oppimisessa. Kun tiedot ovat erittäin tärkeitä tai koskevat turvallisuutta, ohjeissa käytetään sanoja VAARA, VAROITUS, VAROTOIMI ja HUOMIO. Niiden käyttö kuvataan seuraavassa.



TAI



HUOMIO



VAROTOIMI



VAROTOIMI



VAROITUS



VAARA

VAROITUSKOLMIOTA käytetään sanojen kanssa VAARA, VAROITUS tai VAROTOIMI, joka ilmaisee henkilövahingon TAI vahingon tyyppin vaaraa.

HUOMIO

HUOMIO korostaa erittäin tärkeitä tietoja.

VAROTOIMI

VAROTOIMI ilman varoituskolmiota osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa omaisuusvahinkoihin, jos sitä ei vältetä.

VAROTOIMI

VAROTOIMI varoituskolmion kanssa osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa vähäisiin tai kohtalaisiin vahinkoihin, jos sitä ei vältetä.

VAROITUS

VAROITUS osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan tapaturmaan, jos sitä ei pystytä välttämään.

VAARA

VAARA OSOITTAU UHKAAVAA VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI VAKAVAAN VAMMAAN, JOS TILANNETTA EI VÄLTETÄ.

1-4. TURVALLISUUS (jatkuu)



Potentiaalintasaus maan kanssa -symboli



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun direktiivin (WEEE) symboli



TAI




Sähköiskun vaaran symbolit



TAI



Kuuman pinnan symbolit



Tarkista tai vahvista

Tämän laitteen tuottama ääni on vähemmän kuin 70 dB(A)

OSA 2. ASENNUS

2-1. JOHDANTO

Tässä osassa annetaan Henny Penny LVE -keittimen asennus- ja pakkauksesta purkamisen ohjeet.

Tämän yksikön saa asentaa vain pätevä huoltoteknikko.



**VAROITUS
SÄHKÖISKUN
VAARA**

Älä puhkaise keittimen pintaa poralla tai ruuveilla. Siitä voi olla seurauksena laitteen vaurioituminen tai sähköisku.



HUOMIO

2-2. PAKKAUSESTA PURKAMISEN OHJEET

Kuljetusvahingot on kirjattava kuljetusyhtiön edustajan ollessa vielä paikalla ja allekirjoitettava ennen edustajan poistumista.

1. Leikkaa ja poista metallivanteet laatikosta.
2. Poista laatikon kansi ja nosta laatikko pois keittimen päältä.
3. Poista pakkauksen kulmatuet (4).
4. Leikkaa kuljetus/telinelaatikon ympärillä oleva kelmu ja poista se keittimen kannen päältä.
5. Leikkaa ja poista keitintä kuormalavalla kiinni pitävät metallivanteet.




VAROTOIMI

- *Poista suodatuksen tyhjennysallas ja JIB-hylly keittimestä ennen kuin poistat keittimen kuormalavalta, jotta et vahingoita laitetta. Kuva 1.*
- *Älä poista kuljetustukea keittimen oikealta puolelta ennen kuin yksikkö on lopullisessa paikassa, jottei keitin vaurioidu.*

6. Poista keitin kuormalavalta.



**VAROITUS
RASKAS ESINE**



Kuva 1

Liikuta keitintä varovasti henkilövammojen välttämiseksi. Keitin painaa noin 272–363 kg (600–800 lbs).

2-3. KEITTIMEN SIJAINNIN VALITSEMINEN

Keittimen oikea paikka on hyvin tärkeä sen käytölle, nopeudelle ja mukavuudelle. Avoin keitin on asennettava paikkaan, jossa sen ympärillä on tarpeeksi tilaa huoltoon ja kunnollista käyttöä varten. Valitse paikka, jossa keittimen kanssa työskentely on helppoa eikä häiritse tilattujen ruokien viimeistelyä. Käyttäjät ovat todenneet, että ruoan valmistaminen alusta loppuun ja säilyttäminen lämmittimessä mahdollistaa nopean jatkuvan palvelun. Muista, että suoralla linjalla saadaan paras tehokkuus, ts. raakana sisään alkupäässä ja kypsä tuote ulos loppupäässä. Tilausten kokoaminen voidaan siirtää kauemmas menettämättä vain hieman tehokkuudesta.



**VAROTOIMI
TULIPALONVAARA**

Tulipalon välttämiseksi ja tarvikkeiden pilaamisen estämiseksi tarvikkeita ei pidä säilyttää keittimen alla.



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Kuuman öljyn roiskumisen aiheuttamien palovammojen estämiseksi keitin on asennettava paikkaan, jossa sen kaatuminen tai liikkuminen on estetty. Laite voidaan vakauttaa käyttämällä kiinnityshihnoja.

2-4. KEITTIMEN ASETTAMINEN TASASEEN ASENTOON



Avoin rasvakeitin on asetettava tasaiseen asentoon sivuttain ja edestä taaksepäin. Aseta vesivaaka säiliön laipan ympärillä olevalle tasaiselle alueelle keskimmäisen säiliön kohdalle ja säädä pyöriä kunnes yksikkö on tasaisessa asennossa.



2-5. KEITTIMEN ILMANVAIHTO

Keitin on asetettava paikkaan, jossa riittävä ilmanvaihto on mahdollista huuvan tai ilmanvaihtojärjestelmän avulla. Tämä on välttämätöntä höyryn ja paistohajujen tehokkaaseen poistoon. Erikoista varovaisuutta on noudatettava suunniteltaessa poistoilman huuva, jotta se ei häiritse keittimen toimintaa. Suosittelemme, että otat yhteyttä paikalliseen lämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmien liikkeeseen ja pyydät apua riittävän järjestelmän suunnittelussa.

NOTICE HUOMIO

Ilmanvaihdon on oltava paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen. Pyydä neuvoa paikalliselta palolaitokselta tai rakennusviranomaisilta.

NOTICE HUOMIO

Säädettävää yläkantta voidaan käyttää kaikkien muiden huuvasarjojen, mutta ei yleisen ilmanpoistohuuvan (UH SERIES) kanssa. UH SERIES -laitteissa yläkansi on poistettava – katso osaa 2-7.

Rasvakeittimen takalevyssä on säädettävä paneeli, jonka on sovittava ilmanpoistohuuvaa vasten. Kuva 1.

2-6. YLÄKANNEN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN



Kuva 1



Kuva 2

Irrota 3/8":n hylsy-, ruuvi- tai mutteriavaimen avulla 3 umpimutteria, jotka pitävät paneelin kiinni. Kuva 2.

Siirrä paneelia niin, että se sopii ilmanpoistohuuvaa vasten ja kiristä 3 mutteriruuvia kiinni.

2-7. YLÄKANNEN POISTAMINEN



Joissakin asennuksissa (UH SERIES) voidaan vaatia, että säädettävä takasuojalevy poistetaan.

Poista ristipääruuvitaltalla kaksi ruuvia (yksi kussakin päässä), jotka pitävät kiinni takasuojalevyä, ja vedä levy pois yksiköstä.

2-8. SÄHKÖISET VAATIMUKSET



Tarkista vasemman oven sisäpuolella olevasta kilvestä, mikä on oikea virtalähde.



**VAROITUS
SÄHKÖISKUN
VAARA**

Tämä rasvakeitin on maadoitettava oikein ja turvallisesti tai seurauksena voi olla sähköisku. Tarkista paikallisista sähkömääräyksistä oikea maadoitustapa tai jos paikallisia määräyksiä ei ole, tarkista kansalliset määräykset (The National Electric Code, ANSI/NFPA No. 70 (nykyinen versio)). Kanadassa kaikki sähköiset liitännät on tehtävä CSA C22.1:n (Canadian Electrical Code Part 1) mukaisesti tai paikallisten määräysten mukaisesti.


Sähköiskun estämiseksi tämä laite on varustettava ulkoisella virrankatkaisimella, joka katkaisee virtapiirin kaikista maadoittamattomista johtimista. Tämän laitteen päävirtakytkin ei katkaise virtaa kaikista linjajohtimista.

(VAIN LAITTEILLE, JOISSA ON CE-MERKKI!)
Sähköiskun välttämiseksi tämä laite on liitettävä muihin laitteisiin tai tämän laitteen lähellä oleviin kosketettaviin metallipintoihin potentiaalintasausjohtimella. Tämä laite on varustettu potentiaalintasauskengällä tätä tarkoitusta varten. Potentiaalintasauskengässä on seuraava symboli



2-8. SÄHKÖISET VAATIMUKSET (jatkuu)

KAAPELIN KAHLEET



Silmukkapultti on kiinnitettävä rakennukseen hyväksytyjen rakennusmenetelmien mukaisesti.

CAUTION VAROTOIMI

DRYWALL-RAKENNUS

Kiinnitä silmukkapultti rakennuksessa olevaan pystytolppaan. Älä kiinnitä yksinomaan drywall-seinään. Suositeltava asennustapa on noin kuusi tuumaa jommallekummalle puolelle kytkennästä. Kaapelin kahleen on oltava vähintään kuusi tuumaa lyhyempi kuin joustava kaapelijohto.

Kaikkinapainen erillinen katkaisin, oikean kapasiteetin sulakkeilla tai katkaisimilla, on asennettava sopivaan paikkaan keittimen ja virtalähteen välille ja asennus on suoritettava kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Kaapelin tulee olla eristetty kuparijohdin, jonka nimellisteho on 600 V ja 90 °C. Jos pituutta on yli 15,24 m (50'), käytä seuraavaksi suurempaa kaapelikokoa. CE-normien laitteet vaativat vähintään 6 mm:n kokoisen johtimen, joka johdotetaan pääterasiaan.


On suositeltavaa, että rasvakeittimien piirissä käytetään 30 mA:n nimellistä suojalaitetta kuten jäännösvirtapiirin katkaisinta (RCCB) tai vikavirtakatkaisinta (GFCI).

Pysyvästi liitetyt sähkökäyttöiset rasvakeittimet, joissa on pyörät, on asennettava joustavalla johtimella ja kaapelin kahleilla, kun ne asennetaan Yhdysvalloissa. Katso vasemmalla olevaa kuvaa. Keittimen rungon takaosassa on reiät, joihin kaapelin kahleet voidaan kiinnittää. Kaapelin kahleet eivät estä keitintä kaatumasta.

Keitin on varustettu 2:lla eri 2,13 m:n (7") virtajohtokokoonpanolla. Johtokokoonpano, jossa on NEMA L21-20P -kiertolukituspistoke, on johdotettu erityisesti vain McDonald's Hood Interlock Receptacle -pistorasiaa varten ja johtaa virtaa säätimiin.





Toinen virtajohto, joka vie virtaa lämmitysjärjestelmään, käyttää NEMA 15-60P -suoraa pistoketta, ja kullakin säiliöllä on oma virtajohtokokoonpano.



Virtajohtojen tulee olla öljyä kestävä, suojattu joustava kaapeli, ei kevyempi kuin tavallinen polykloropreeni- tai muu vastaava syntetisellä elastomeerilla suojattu johto.

2-9. MITAT



NOTICE


HUOMIO

Pyörät ovat säädettävissä korkeintaan (40 mm)(1,562 tuumaa)


OSA 3. KÄYTTÖ

3-1. KÄYTTÖOSAT

Katso seuraavilla sivuilla olevia selityksiä.













Kuva 3-1




Kuva 3-2

3-1. KÄYTTÖOSAT (jatkuu)

Kuva nro	Osa nro	Kuvaus	Toiminto
3-1	1		Tämä LED-merkkivalo syttyy, kun säädin pyytää lämmitystä vasempaan säiliöön (tai säiliöihin) ja elementit aktivoituvat ja lämmittävät öljyn.
3-1	2		Normaalissa toiminnassa paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää ja pysäyttää keittojaksot vasemmassa korissa; paina kun haluat vaihtaa näytetyn tuotteen. Tällä painikkeella voit myös valita ✓ YES (kyllä) tai vahvistaa.
3-1	3		Normaalissa toiminnassa paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää ja pysäyttää keittojaksot vasemmassa korissa; paina, kun haluat vaihtaa näytetyn tuotteen. Tällä painikkeella voit myös valita X NO (ei) tai peruuttaa.
3-1	4	Digitaalinen näyttö	Näyttää tuotekoodit; näyttää ajastimen ajanlaskennan keittojaksojen aikana; näyttää kehoitteet suodatustilojen aikana; näyttää valinnat ohjelmatilassa; näyttää öljyn lämpötilan painamalla  ; näyttää virhekoodit (myös eri kielillä)
3-1	5		Normaalissa toiminnassa paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää ja pysäyttää keittojaksot oikeassa korissa; paina, kun haluat vaihtaa näytetyn tuotteen; paina, kun vahvistat suodatustilan kehoitteet. Tällä painikkeella voit myös valita ✓ YES (kyllä) tai vahvistaa.
3-1	6		Normaalissa toiminnassa paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää ja pysäyttää keittojaksot oikeassa korissa; paina, kun haluat vaihtaa näytetyn tuotteen; paina, kun kiellät suodatustilan kehoitteet. Tällä painikkeella voit myös valita X NO (ei) tai peruuttaa.
3-1	7		Tämä LED-merkkivalo syttyy, kun säädin pyytää lämmitystä oikeaan säiliöön (tai säiliöihin) ja elementit aktivoituvat ja lämmittävät öljyn
3-1	8		Käynnistä ja sammuta vasemman säiliön (tai säiliöiden) lämmitysjärjestelmä painamalla tätä
3-1	9		Kunkin tuotteen painikkeen LED-valo syttyy, kun kyseinen tuote on valittu
3-1	10		Paina tätä, kun valitset haluamasi tuotteen; paina tuotteen nimeämisen aikana kirjainten asettamiseksi painikkeen alle

3-1. KÄYTTÖOSAT (jatkuu)

Kuva nro	Osa nro	Kuvaus	Toiminto
3-1	11 & 14		Käytetään ohjelmointi- ja suodatustiloissa; käytetään myös ◀ - tai ▶ -painikkeille; painamalla näet seuraavat suodatuksen tilastotiedot: a. keittojaksojen määrä ennen seuraavaa suodatusta b. viimeisen suodatusjakson aika ja päivämäärä c. nykyisen suodattimen käyttötuntien määrä
3-1	12		Käytetään ohjelmointitiloissa; käytetään suodatustiloissa; käytetään säiliöiden täyttämässä ja tyhjentämässä; käytetään myös ▲ -painikkeelle; painamalla näet seuraavat lämpötilan tilastotiedot: a. öljyn todellinen lämpötila kussakin säiliössä b. lämpötilan asetusarvo kullekin säiliölle
3-1	13		Käytetään ohjelmointitiloissa; käytetään myös ▼ -painikkeelle; painamalla näet seuraavat keittimen tiedot ja tilastot: a. palautustiedot kullekin säiliölle b. valitut ensisijaiset ja toissijaiset näyttökielet
3-1	15		Käynnistä ja sammuta oikean säiliön (tai säiliöiden) lämmitysjärjestelmä painamalla tätä
3-2	16		Asennossa ON (päällä) virtaa tulee säätimiin ja suodatinpumppuihin
3-2	17		Sininen valo  osoittaa, että automaattinen ajoittainen suodatus tulisi tehdä tällä hetkellä
3-2	18		Kun valo on oranssi, se osoittaa, että JIB on täytettävä tai vaihdettava




Kuva 3-3

Kuva nro	Osa nro	Kuvaus	Toiminto
3-3	1	Suodatuksen tyhjennysallas-yksikkö	Öljyä valuu tähän altaaseen ja se pumpataan sitten suodattimien läpi öljyn käyttöiän pidentämiseksi
3-3	2	Korin kannatin	Korit riippuvat tässä, kun ne eivät ole käytössä tai kun tuotetta valutetaan keittojakson jälkeen
3-3	3	RTI-kytkin	Vain keittimissä, joilla on RTI-järjestelmä käyttöpaikalla
3-3	4	Säiliön kannet	Peittää säiliön, kun se ei ole käytössä.
3-3	5a	JIB	Kannu laatikossa käyttöpaikoille, joissa ei ole RTI-järjestelmää; öljyn säilytyspaikka
3-3	5b	JIB	Kannu paikoille, joissa on RTI-järjestelmä; öljyn säilytyspaikka

3-2. ASETUSTILA

Ensikäynnistyksen yhteydessä säätimet pyytävät vahvistamaan keittimen asetukset.

Kun päävirtakytkin on päällä, molemmissa näytöissä näkyy ”OFF” (pois päältä). Paina  jommaltakummalta puolelta ja *SETUP* *MODE* (asetukset tila) näkyy näytöissä, sen jälkeen vasemmassa näytössä näkyy ”LANGUAGE” (kieli) ja oikeassa näytössä näkyy ”ENGLISH” (englanti).

Vaihda ◀ - tai ▶ -painikkeella näytön kieleksi ”FRANCAIS”, ”CAN FREN”, ”ESPANOL”, ”PORTUG”, ”DEUTSCHE”, ”SVENSKA”, ”РУССКИЙ”.

Paina ▼ jatkaaksesi muiden kohteiden asetuksia, joihin kuuluvat seuraavat:

- TEMP FORMAT (lämpötilayksikkö) - °F tai °C
- TIME FORMAT (aikayksikkö) – 12 h TAI 24 h
- ENTER TIME (asetta aika) – Paikallinen aika (vaihdetaan tuotepainikkeilla)
- ENTER TIME (asetta aika) - AM OR PM (ap tai ip)
- DATE FORMAT (päiväysmuoto) - US OR INTERNATIONAL (USA tai kansainvälinen)
- ENTER DATE (asetta päivämäärä) – tämän päivän päivämäärä (vaihdetaan tuotepainikkeilla)
- FRYER TYPE - GAS or ELEC (keittimen tyyppi – kaasu tai sähkö)
- VAT TYPE - FULL OR SPLIT (säiliön tyyppi – täydellinen tai jaettu)
- OIL SYSTEM - JIB (no RTI system)/BULK (has RTI system) (öljyjärjestelmä – JIB, kannu laatikossa (ei RTI-järjestelmä)/suursäiliö (on RTI))
- DAYLIGHT SAVING TIME - 1.OFF; 2.US (2007 & after); 3.EURO; 4.FSA (US before 2007) (kesäaika – 1.pois käytöstä; 2.USA (2007 ja sen jälkeen); 3.EURO; 4.FSA (USA ennen 2007))
- SETUP COMPLETE (asetukset valmiit)

Ellei toisin mainittu, käytä ◀ - tai ▶ asetusten muuttamiseen.

NOTICE HUOMIO

Asetustila (Setup Mode) voidaan ottaa käyttöön myös tason 1 ohjelmoinnissa. Katso osa 4-4.

3-3. ÖLJYN TÄYTTÄMINEN TAI LISÄÄMINEN



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3

CAUTION VAROTOIMI

Öljyn tason on aina oltava kuumennuselementtien yläpuolella, kun keitin kuumenee ja säiliön takaosassa olevien öljyn tason osoittimien kohdalla. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa tulipaloon ja/tai keittimen vaurioitumiseen.

Kiinteää öljyä ei suositella. Kiinteä öljy voi aiheuttaa tukkeutumista ja pumpun vioittumista.

1. On suositeltavaa käyttää korkealaatuista nestemäistä paistoöljyä avoimessa keittimessä. Joidenkin huonolaatuisten öljyjen kosteuspitoisuus on suuri, joka aiheuttaa kuohumista ja ylikiehumista.



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Pidä käsiin kädessä välttääksesi vakavia palovammoja, kun kaadat kuumaa öljyä säiliöön. Öljy ja sen kanssa kosketuksissa olevat metalliosat ovat erittäin kuumia. Vältä roiskuttamista.

2. **Öljysäiliöiden tilavuudet:**

Täysikokoiset säiliöt = 14,2 litraa/13,6 kg (15 quarts/30 lbs)


Jaetut säiliöt = 7,1 litraa/6,8 kg (7,5 quarts/15 lbs).

Kaläsäiliö (syvä jaettu säiliö) = 9,5 litraa/9,1 kg (10 quarts/20 lbs)


Kaikissa säiliöissä on 2 tason osoitinviivat säiliön takaseinässä, ylin viiva näyttää öljyn oikean tason kun se on kuumennettu. Kuvat 1 ja 2.

3. Kylmä öljy tulee täyttää alempaan osoittimeen asti.

Säiliön täyttäminen käyttäen RTI-järjestelmää

1. Käännä päävirtakytkin ON (päällä) -asentoon.
2. Aseta korin tuki säiliön sisään. Kuva 3.
3. Paina ja pidä painettuna  (jommaltakummalta puolelta) kunnes näytössä lukee *FILTER MENU* (suodatusvalikko), sekä 1.AUTO FILTER? (1.automaattinen suodatus?).
4. Paina ja vapauta ▼ -painiketta 5 kertaa, kunnes näytössä näkyy "6.FILL POT FROM BULK" (6.Täytä astia suursäiliöstä). (Täytyy olla asetettu "BULK" (suursäiliöön) asetustilassa)
5. Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy "FILL POT FROM BULK YES NO" (täytä astia suursäiliöstä kyllä ei). Paina ja pidä painettuna √ -painiketta uudelleen täyttääksesi säiliön. Näytössä näkyy "FILLING" (täyttö).
6. Kun säiliö on täynnä, vapauta √ -painike ja paina X-painiketta kahdesti poistuaksesi ja palataksesi normaaliin toimintaan.

**3-4. AAMUISIN
SUORITETTAVAT
KÄYNNISTYSTOIMET**

1. Varmista, että säiliö on täytetty öljyllä oikeaan tasoon asti.
2. Siirrä virtakytkin ON (päällä) -asentoon ja paina  halutun säiliön lämmityksen käynnistämiseksi. Jos näytössä näkyy ”IS POT FILLED?” (onko astia täytetty?) varmista, että öljyn taso on oikea (katso osaa 3-2) ja paina sitten √ -painiketta osoittaaksesi ”YES” (kyllä).

Laite siirtyy automaattisesti sulatusjaksoon kunnes öljyn lämpötila saavuttaa 82 °C (180 °F); säädin sen jälkeen automaattisesti poistuu sulatusjaksosta.

NOTICE HUOMIO

Sulatusjakso voidaan haluttaessa ohittaa painamalla √ -painiketta tai X-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekuntia.

Säädin näyttää sen jälkeen ”EXIT MELT” ”YES NO” (lopetta sulatus kyllä ei). Paina √ -painiketta, jos ”YES”, ja säiliö kuumenee jatkuvasti, kunnes asetustemperatura saavutetaan.

CAUTION VAROTOIMI



Älä ohita sulatusjaksoa ellei tarpeeksi öljyä ole sulanut, jotta se peittää kaikki elementit. Jos sulatusjakso ohitetaan ennen kuin kaikki elementit on peitetty, seurauksena voi olla öljyn liiallinen savuaminen tai tulipalo.

** DANGER VAARA
OVERFLOW RISK YLIVUOTORISKI**

ÄLÄ TÄYTÄ LIIAN TÄYTEEN TAI ASETA KOREIHIN TUOTTEITA, JOIDEN KOSTEUSPITOISUUS ON SUURI. 1,4 KG (3 LBS.) ON TUOTTEEN ENIMMÄISMÄÄRÄ TÄYTEEN SÄILIÖÖN JA 0,68 KG (1-1/2 LBS.) JAETTUIHIN SÄILIÖIHIN. NÄIDEN OHJEIDEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA ÖLJYN YLIVUOTAMISEEN SÄILIÖSTÄ JA SIITÄ VOI AIHEUTUA VAKAVIA PALOVAMMOJA, HENKILÖVAMMOJA, TULIPALO JA/TAI OMAISUUSVAHINKOJA.

3-5. KEITTÄMINEN NÄYTÖN OLLESA VARATTU

Varattu näyttö tarkoittaa sitä, että yksi tuote näkyy aina tietyn säiliön näytössä.


1. Kun sulatusjakso on päättynyt, näytössä vilkkuu LOW TEMP (matala lämpötila) kunnes asetustilämpötila on saavutettu. Keittajakso ei voi käynnistää, kun näytössä näkyy "LOW TEMP". Kun asetustilämpötila on saavutettu, tuotteen nimi näkyy näytössä, esim: NUGGETS (nugetit), ja tuote voidaan nyt asettaa öljyyn.
2. Paina ajastinpainiketta  tai .
3. Näytössä näkyy keitettävän tuotteen nimi (esim: "NUG") ja ajastin laskee aikaa.
4. Kun keittajakso on valmis, kuuluu hälytys ja näytössä näkyy "PULL" (vedä).
5. Pysäytä hälytys painamalla ajastinpainiketta kohdassa PULL ja nosta kori säiliöstä.
6. Jos laatuajastin (pitoajastin) on ohjelmoitu, pitoaika alkaa automaattisesti, kun käyttäjä painaa ajastinpainiketta keittajakson päättämiseksi. Kun laatuajastin laskee aikaa, näytössä näkyy kolmen merkin tuotelyhennys ja sen jälkeen "Qn", jossa "n" tarkoittaa jäljellä olevien minuuttien määrää. Esimerkki: "FRY" / "Q5" / "FRY" / vQ5" / "FRY" / vQ4", jne.

Ajastimen laskettua ajan loppuun, säädin antaa äänimerkin ja näytössä näkyy "QUAL" ja sen jälkeen kolmen merkin tuotelyhennys: "QUAL" / "FRY" / "QUAL" / "FRY". Paina ajastinpainiketta ajastimen peruuttamiseksi.

NOTICE HUOMIO

Varatun tuotteen vaihtamiseksi paina haluttua tuotepainiketta,



esim.:  ja näytössä näkyy "####>>>>".

Paina sen jälkeen ja pidä painettuna (5 sekuntia) ajastinpainike



käytettävälle säiliölle. Tuotteen nimi näkyy nyt näytössä, esim. "HASH BRN" (hash brown perunat).

3-6. KEITTÄMINEN USEAN TUOTTEEN OLLESA NÄYTÖSSÄ

Usean tuotteen näyttö tarkoittaa, että tuote valitaan ennen keittojakson aloittamista tietyssä säiliössä.

1. Kun sulatusjakso on päättynyt, näytössä vilkkuu LOW TEMP (matala lämpötila) kunnes asetuslämpötila on saavutettu. Näytössä näkyy sen jälkeen "_____".



2. Paina tuotepainiketta, esim.: ja tuote voidaan nyt asettaa öljyyn.
3. Näytössä näkyy "FR FRIES" (ranskal. perunat). Jos näytössä näkyy "<<<< >>>>", öljyn lämpötila ei ole oikein tuotteelle.

Valitse toinen tuote tai paina ja pidä painettuna tai 5 sekuntia.

4. Paina ajastinpainiketta tai .
5. Kun keittojakso on valmis, kuuluu hälytys ja näytössä näkyy "PULL" (vedä).
6. Paina ajastinpainiketta kohdassa "PULL" hälytyksen pysäyttämiseksi. Näytössä näkyy sitten "_____" , tai jos laatuajastin (pitoaika) on ohjelmoitu, näytössä näkyy ajastimen laskenta (katso vaihe 6, osa 3-5).

3-7. VAIHTO AAMIAISESTA LOUNAASEEN tai LOUNAASTA AAMIAISEEN

Tämä toimenpide tarkoittaa itse asiassa varatun näytön säiliössä keitetyn tuotteen vaihtamista.

Aamiainen lounaaseen



1. Paina tuotepainiketta, esim.: .
2. Näytössä näkyy "<<<< >>>>".
3. Paina ja pidä painettuna ajastinpainiketta tai 5 sekuntia; sen jälkeen näytössä näkyy "FR FRIES" (ranskal. perunat).

Lounas aamiaiseen



1. Paina tuotepainiketta, esim.: .
2. Näytössä näkyy "<<<< >>>>".
3. Paina ja pidä painettuna ajastinpainiketta tai 5 sekuntia; sen jälkeen näytössä näkyy "HASH BRN" (hash brown perunat).

NOTICE HUOMIO

Jos keittojakson aikana yritetään vaihtaa tuotetta varatussa näytössä tai usean tuotteen näytössä, ja se ei onnistu, tuotteiden asetuslämpötilat eivät ole samat. Odota, kunnes keittojakso on valmis, ja tee muutos sen jälkeen.

**3-8. VAIHTO
MONITUOTENÄYTÖSTÄ
VARATTUUN
NÄYTTÖÖN**

Näytössä näkyy ”—— —”, jos laite on usean tuotteen näyttötilassa ja voidaan vaihtaa varattuun näyttöön.



1. Paina tuotepainiketta, esim.:
2. Näytössä näkyy ”FR FRIES” (ranskal. perunat), jos säiliön asetuslämpötila vastaa tuotetta tai näytössä näkyy ”<<<< >>>>”, jos se ei vastaa.
3. Paina ja pidä painettuna ajastinpainiketta tai 5 sekuntia, kunnes säädin antaa äänimerkin.
4. Vapauta ajastinpainike ja näytössä näkyy ”FR FRIES”, osoittaen että on vaihdettu varatun näytön tilaan.

**3-9. VAIHTO VARATUSTA
NÄYTÖSTÄ
MONITUOTENÄYTTÖÖN**

Tämä toimenpide on yksinkertainen ja onnistuu aina (ei hylätä), koska siinä ei koskaan yritetä vaihtaa asetuslämpötilaa.

1. Paina ja pidä painettuna ajastinpainiketta tai 5 sekuntia, kunnes säädin antaa äänimerkin.
2. Vapauta ajastinpainike ja näytössä näkyy ”—— —”, osoittaen että on vaihdettu usean tuotteen näytön tilaan.

NOTICE HUOMIO

Vain tuotteet, jotka on ohjelmoitu tälle asetuslämpötilalle, voidaan valita keittämistä varten.




**3-10. MONITUOTENÄYTÖN
VAIHTO MONITUOTE
NÄYTTÖÖN,
JOSSA ON ERI
ASETUSLÄMPÖTILOJA**

1. Paina tuotepainiketta, esim.:
2. Näytössä näkyy ”FR FRIES” (ranskal. perunat), jos säiliön asetuslämpötila vastaa tuotetta tai näytössä näkyy ”<<<< >>>>”, jos se ei vastaa.
3. Paina ja pidä painettuna ajastinpainiketta tai 5 sekuntia, kunnes säädin antaa äänimerkin.
4. Vapauta ajastinpainike ja näytössä näkyy ”FR FRIES”, osoittaen että on vaihdettu varatun näytön tilaan.
5. Paina ja pidä painettuna ajastinpainiketta tai 5 sekuntia, kunnes säädin antaa äänimerkin.
6. Vapauta ajastinpainike ja näytössä näkyy ”—— —”, osoittaen että on vaihdettu usean tuotteen näytön tilaan, käyttäen ranskalaisten perunoiden asetuslämpötilaa, tässä esimerkissä.

3-11. AUTOMAATTINEN TÄYTTÖ

Normaalissa toiminnassa säädin valvoo automaattisesti säiliön öljyn tasoa. Jos säädin tunnistaa öljyn tason olevan liian alhainen, laite pumppaa öljyä JIB:stä (laatikossa olevasta kannusta) säiliöön, jotta öljyn taso pysyy oikeana.



Kuva 1

JIB:n täyttäminen käyttäen RTI-järjestelmää

1. Säädin näyttää “*CHECK* *JIB*” (tarkista laatikossa oleva kannu) ja keltainen valo palaa keittimen etuosassa. Kuva 1.



Kuva 2

2. Avaa ovi, jossa on RTI-kytkin (kuva 2). Paina ja pidä painettuna RTI-kytkimen ADD (lisää) -puolta ja lisää öljyä kannuun.



Kuva 3

JIB:n vaihtaminen (paikoissa, joissa ei ole RTI:tä)

1. Säädin näyttää “*CHECK* *JIB*” (tarkista laatikossa oleva kannu) ja keltainen valo palaa keittimen etuosassa. Kuva 1.
2. Avaa oikea ovi ja vedä laatikossa oleva kannu (JIB) ulos laitteesta. Vedä kannussa oleva korkki pois ja heitä pois tyhjä JIB. Vaihda tilalle täysi. Kuva 3

**3-12. AUTOMAATTINEN
AJOITTAINEN
SUODATUS (AIF)**



Kuva 1

NOTICE HUOMIO

Automaattinen ajoittainen suodatus EI ole käytettävissä kalasäiliöissä (syvissä jaetuissa säiliöissä). Kalasäiliöt suodatetaan vain kerran päivän lopussa.

1. Normaalissa käytössä ja tietyn keittojaksojen määrän jälkeen, sininen valo syttyy keittimen etuosaan (kuva 1) ja säädin näyttää ajoittain ”FLTR NOW?” (suodata nyt?). ”YES NO”.
2. Jos suodatus on tarpeen, paina √ -painiketta, jos YES, ja näytössä näkyy ”*SKIM*” (kuori), sekä ”CONFIRM” (vahvista) ”YES NO”.
3. Kun murut on kuorittu pois öljyn pinnalta, paina √ -painiketta, jos YES (kyllä), ja näytössä näkyy ”DRAINING” (tyhjennys), tyhjennysaukko avautuu ja öljy valuu pois säiliöstä. (Jos säädin epäilee tyhjennysaltaassa olevan öljyä ”CAUTION IS THERE OIL IN PAN? YES NO” (huomio onko altaassa öljyä? kyllä ei) saattaa näkyä näytössä. Varmista, että tyhjennysallas on tyhjä ennen kuin jatkat.)

NOTICE HUOMIO

Jos suodatusta EI tarvita, paina X-painiketta ja automaattinen ajoittainen suodatus (AIF) peruutetaan. Sininen valo sammuu ja säätimet palautuvat normaaliin toimintaan. Säätimet ehdottavat suodatusta vielä usean keittojakson jälkeen.

4. Jos näytössä näkyy ”VAT EMTY” (säiliö tyhjä) ja sen jälkeen ”YES NO” (kyllä ei), tarkista, että tyhjennysaukko on puhdas ja säiliö on tyhjä. Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy ”WASHING” (pesu) ja sen jälkeen ”FILLING” (täyttö).

NOTICE HUOMIO

5. Jos näytössä näkyy ”IS POT FILLED?” (onko astia täytetty?) ”YES NO”, varmista, että säiliö on täynnä ja paina sitten √ -painiketta, jos YES, ja säädin palaa normaaliin toimintaan.

Suodatusvirhe

6. Jos öljyä ei ole pumpattu takaisin oikealle tasolle säiliössä automaattisen ajoittaisen suodatuksen aikana, paina X-painiketta, jos EI, ja pumppu käy 30 sekuntia.
7. Näytössä näkyy ”IS POT FILLED?” (onko astia täytetty?) ”YES NO” (kyllä ei). Paina √ -painiketta ja säädin palaa normaaliin toimintaan. Paina X-painiketta ja pumppu käy toiset 30 sekuntia. Voit yrittää täyttää säiliön 3 kertaa.

**3-12. AUTOMAATTINEN
AJOITTAINEN
SUODATUS (AIF) (jatkuu)**

8. Yritettyäsi täyttää säiliötä 3 kertaa siinä onnistumatta säätimet näyttävät ”CHANGE FILTER PAD?” (vaihdetaanko suodatintyyny?). ”YES NO”. Jos suodatintyyny vaihdetaan tällä hetkellä, paina √ ja vaihda suodatintyyny kohdassa ”Suodatintyynyn tai -paperin vaihtaminen” annettujen ohjeiden mukaisesti. Säätimet palaavat normaaliin toimintaan.

Jos suodatintyyny on vaihdettava myöhemmin, paina X-painiketta ja ”CHANGE FILTER PAD?” muistutus näkyy uudelleen 15 minuutin kuluttua.

9. Jos seuraavan automaattisen ajoittaisen suodatuksen aikana uuden suodatintyynyn ollessa käytössä säiliötä ei täytetä 3 yrityksen jälkeen, näytössä lukee ”FILTER SERVICE REQUIRED-SEE TROUBLESHOOTING GUIDE” (suodatinhuolto tarpeellinen – katso vianmääritysopasta).

Jos viesti ”Service Required” (huolto tarpeellinen) tulee esiin, näytössä lukee 15 minuutin välein ”FILTER PROBLEM FIXED? YES NO” (suodatinongelma korjattu? kyllä ei). Jos ongelmaa ei ole korjattu, paina X-painiketta. Kun ongelma on ratkaistu, paina √ -painiketta ja säätimet palautuvat normaaliin toimintaan.

NOTICE HUOMIO

Varmistaaksesi, että säiliö täyttyy aivan täyteen, varmista, että suodatusallas puhdistetaan vähintään kerran päivässä, suodatintyyny vaihdetaan, JIB on täynnä ja suodatusaltaan ”O”-renkaat ovat hyvässä kunnossa.

3-13. HUOLTOSUODATUS



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Pue ylle suojarusteet: Varmista, että käytät kaikkia McDonald'sin hyväksymiä suojarusteita, mukaan lukien esiliinaa, kasvojen suojainta ja käsineitä. Älä koskaan aloita suodatusta ennen kuin olet pukeutunut päälle kaikki suojarusteet. Kuuma öljy voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

1. **Tarkista suodatusallas:** Uutta suodatintyyntä tulee käyttää jokaisen päivän ensimmäisessä suodatuksessa, mutta samaa suodatintyyntä voi käyttää päivän myöhemmissä suodatuksissa, mukaan lukematta kalasäiliötä. **Kalasäiliön suodatuksen jälkeen suodatintyyntä TÄYTYY vaihtaa.**

Varmista, että suodatusputki on tiukasti kiinni ja suodatusallas on niin pitkällä takana keittimen alla kuin mahdollista ja suodatusaltaan kansi on paikoillaan. Jos suodatuksen tyhjennysallas tai kansi ei ole paikoillaan, näytössä näkyy "CHK PAN" (tarkista allas).

2. **Varmista, että öljy on kuumaa:** Parhaat tulokset saadaan kun paistoöljy suodatetaan normaalissa paistolämpötilassa.



3. Paina ja pidä painettuna **F FILTER** (jommaltakummalta puolelta) kunnes näytössä lukee "1.AUTO FILTER?" (1. automaattinen suodatus?).
4. Paina ja vapauta ▼ -painike ja näytössä lukee "2.MAINT FILTER?" (huoltosuodatus?).
5. Paina √ -painiketta, jos YES (kyllä) ja näytössä näkyy "MAN FILTER" "YES NO" (manuaalinen suodatus kyllä ei).
6. Paina √ -painiketta, jos YES (kyllä) öljyn tyhjennykselle ja näytössä lukee "DRAINING" (tyhjennys) ja öljy valuu säiliöstä, tai paina X-painiketta, jos valinta on NO (ei), ja säätimet palautuvat normaaliin toimintaan. (Jos säädin epäilee tyhjennysaltaan olevan öljyä "CAUTION IS THERE OIL IN PAN? YES NO" (huomio onko altaassa öljyä? kyllä ei) saattaa näkyä näytössä. Varmista, että tyhjennysallas on tyhjä ennen kuin jatkat).
7. Kun öljy on valunut säiliöstä, nosta saranoitu elementti nostotyökalun avulla säiliöstä, jotta voit puhdistaa säiliön pohjan.




**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Käytä suojaliinaa tai käsineitä, kun nostat elementtiä. Elementti voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.



VAROTOIMI

Vältä laittamasta nostotyökalua elementin keskelle samaan kohtaan, jossa rajakytkimen lamppu sijaitsee, tai voit vahingoittaa rajakytkintä.



Kuva 1

3-13. HUOLTOSUODATUS (jatkuu)

8. Käytä korkean lämpötilan tyynyn pidikettä, tyynyä ja pientä määrää KAY QSR -keittimen puhdistusainetta ja hankaa säiliön sisäpuolen seinät, nurkat ja pohja puhtaaksi. Käytä korkean lämpötilan tarkkapuhdistusharjaa poistamaan kerääntynyt lika ja jäte elementeistä, säiliöiden nurkista ja muista vaikeapääsyisistä paikoista. Varo vahingoittamasta tunnistusantureita.

CAUTION VAROTOIMI

Älä käytä teräsvillaa tai muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita/desinfointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lyhentävät laitteen käyttöikää.

Älä käytä vesiruiskua (painepesuria) laitteen puhdistamiseen tai sen osat voivat vaurioitua.

9. Kun säiliö on puhdas ja näytössä näkyy ”SCRUB VAT COMPLETE?” (säiliön puhdistus valmis?) ”YES NO”. Paina √ -painiketta, jos YES, ja näytössä näkyy ”WASH VAT” (pese säiliö) ”YES NO” (kyllä ei).
10. Laske elementti alas ja paina √ -painiketta ja näytössä näkyy ”WASHING” (pesu). Öljy kiertää säiliön läpi muutaman minuutin. Kun pesujakso on valmis, näytössä lukee WASH AGAIN? (pestäänkö uudelleen?) “YES NO”.

NOTICE HUOMIO

Ensimmäisen huoltosuodatuksen pesuvaihe uudella suodatustyynyllä kestää ylimääräiset 45 sekuntia tyynyn “sisäänajon” vuoksi.

11. Paina √ -painiketta, jos YES, ja toinen pesu on tarpeen, muussa tapauksessa paina X, jos NO, ja näytössä näkyy RINSING (huuhtelu) ja keitin automaattisesti huuhtelee säiliön. Kun huuhtelu on valmis, näytössä näkyy “RINSE AGAIN?” (huuhdellaanko uudelleen?) ”YES NO”.
12. Paina √ -painiketta, jos YES, ja toinen huuhtelu on tarpeen, muussa tapauksessa paina X-painiketta, jos NO. Näytössä näkyy ”POLISH?” (käsittely?) ”YES NO”.
13. Paina √ -painiketta, jos YES (kyllä), öljy käsitellään kierrättämällä sitä suodatusjärjestelmän läpi ja näytössä näkyy “5:00 STOP” (5:00 pysähdy). Jos haluat pysäyttää (STOP) käsittelyn, paina √ -painiketta; muussa tapauksessa öljyä käsitellään 5 minuutin ajan.
14. Kun öljy on käsitelty, näytössä näkyy ”FILL VAT?” (täytetäänkö säiliö?) ”YES”. Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy ”FILLING” (täyttö) ja säiliö täyttyy öljyllä.
15. Kun säiliö on täynnä, näytössä näkyy “IS POT FILLED?” (onko astia täytetty?) ”YES NO”. Paina √ -painiketta, jos YES, ja keitin palaa normaaliin toimintaan.

Jos X-painiketta painetaan, näytössä näkyy “FILLING” (täyttö) ja pumppu käy 30 sekuntia ja pysähtyy, näytössä näkyy “IS POT FILLED?” (onko astia täytetty?). ”YES NO” (kyllä ei). Kolmen yrityksen jälkeen, näytössä näkyy “ADD” (lisää) “QUIT” (lopeta). Paina ja pidä painettuna √ -painiketta uudelleen täyttääksesi astian ja vapauta painike. Paina X-painiketta ja näytössä näkyy “IS POT FILLED?” (onko astia täytetty?). ”YES NO” (kyllä ei). Paina √ -painiketta ja keitin palaa normaaliin toimintaan.


3-14. ÖLJYN POISTAMINEN SÄILIÖSTÄ RTI:N AVULLA



**VAARA
TULIPALONVAARA**

PITKÄAIKAISSA KÄYTÖSSÄ RASVAN LEIMAHDUSPISTE LASKEE. HEITÄ RASVA POIS, JOS SIINÄ NÄKY Y MERKKEJÄ LIALLISESTA SAVUAMISESTA TAI VAAHTOAMISESTA. SEURAUKSENA VOI OLLA VAKAVIA PALOVAMMOJA, HENKILÖVAMMOJA, TULIPALO JA/TAI OMAISUUSVAHINKOJA.



1. Paina ja pidä painettuna  (jommaltakummalta puolelta) kunnes näytössä lukee ”*FILTER MENU*” (suodatusvalikko), sekä ”1.AUTO FILTER?” (1.automääräinen suodatus?).
2. Paina ja vapauta ▼ kahdesti, kunnes näytössä näkyy 3.DISPOSE (heitä pois).
3. Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy DISPOSE? (heitetäänkö pois?). ”YES NO”.
4. Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy ”DRAINING” (tyhjennetään) ja öljy valuu suodatuksen tyhjennysaltaaseen. (Jos säädin epäilee tyhjennysaltaassa olevan öljyä ”CAUTION IS THERE OIL IN PAN? YES NO” (huomio onko altaassa öljyä? kyllä ei) saattaa näkyä näytössä. Varmista, että tyhjennysallas on tyhjä ennen kuin jatkat.).
5. Näytössä näkyy ”VAT EMPTY” (säiliö tyhjä) ”YES NO”.
6. Paina √ -painiketta; näytössä näkyy ”CLEAR OLD OIL FROM OIL LINES” (puhdistaa vanha öljy öljyputkista) √ =PUMP” (pumppaa) ”X=DONE” (valmis). Varmistaaksesi, että vanhaa öljyä ei jää öljyputkiin, paina ja pidä painettuna √ -painiketta muutaman sekunnin ajan. Kun putket ovat tyhjt, paina X -painiketta ja näytössä näkyy ”CLN VAT COMPLETE” (säiliön puhdistus valmis) ”YES NO” (kyllä ei). Kun säiliö on puhdas, paina √ -painiketta.
7. Tyhjennysaukko sulkeutuu ja näytössä näkyy ”FILL POT FROM BULK” (täytä astia suursäiliöstä), ”YES NO” (kyllä ei). Avaa ovi, jossa on RTI-kytkin (kuva 1) ja paina ja pidä painettuna ”DISPOSE” (heitä pois) -painiketta RTI-kytkimessä, kunnes suodatuksen tyhjennysallas on tyhjä.
8. Täytä säiliö uudelleen painamalla ja pitämällä painettuna √ -painiketta, kunnes kylmä rasva ulottuu säiliössä olevaan alempaan merkkiin, kuten esitetään osassa 3-3.
9. Paina X-painiketta ja näytössä näkyy ”IS POT FILLED” (onko astia täytetty) ”YES NO” (kyllä ei). Jos säiliö on täynnä, paina √ -painiketta ja säätimet palautuvat normaaliin toimintaan. Jos säiliö ei ole täynnä, paina X-painiketta ja säätimet palautuvat vaiheeseen 8.



Kuva 1


3-15. ÖLJYN VIEMINEN POIS SÄILIÖSTÄ KÄYTTÄEN ÖLJYN KULJETINTA




Kuva 1



Kuva 2

1. Avaa keskiovi ja vedä tyhjennysallas keittimen alta ja vaihda sen tilalle öljyn kuljetin. Kuvat 1 ja 2.
 2. Paina ja pidä painettuna  (jommaltakummalta puolelta) kunnes näytössä lukee **”*FILTER MENU*”** (suodatusvalikko), sekä **”1.AUTO FILTER?”** (1.automaattinen suodatus?).
 3. Paina ja vapauta ▼ -painike kahdesti, kunnes näytössä näkyy **”3.DISPOSE”** (heitä pois). Paina ✓ -painiketta ja näytössä näkyy **”DISPOSE?”** (heitetäänkö pois?). **”YES NO”** (kyllä ei). (Jos säädin epäilee tyhjennysaltaassa olevan öljyä **”CAUTION IS THERE OIL IN PAN? YES NO”** (huomio onko altaassa öljyä? kyllä ei) saattaa näkyä näytössä. Varmista, että tyhjennysallas on tyhjä ennen kuin jatkat).
 4. Paina ✓ -painiketta ja näytössä näkyy **”IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?”** (onko jäteöljyn kuljetin paikoillaan?) **”YES NO”**.
 5. Kun kuljetin on työnnetty paikoilleen, paina ✓ -painiketta ja näytössä näkyy **”DRAINING”** (tyhjenetään). Öljy valuu nyt säiliöstä kuljettimeen.
 6. Näytössä näkyy **”VAT EMPTY”** (säiliö tyhjä) **”YES NO”**. Varmista, että säiliö on tyhjä ja paina ✓ -painiketta.
 7. Näytössä näkyy **”CLEAR OLD OIL FROM OIL LINES”** (puhdistu vanha öljy öljyputkista) ✓ =PUMP” (pumppaa) **”X=DONE”** (valmis). Varmistaaksesi, että vanhaa öljyä ei jää öljyputkiin, paina ja pidä painettuna ✓ -painiketta muutaman sekunnin ajan. Kun putket ovat tyhjt, paina X-painiketta.
 8. Näytössä näkyy **”CLN VAT COMPLETE”** (säiliön puhdistus valmis). **”YES NO”** (kyllä ei). Kun säiliö on puhdas, paina ✓ -painiketta.
 9. Näytössä näkyy **”MANUAL FILL POT”** (manuaalinen astian täyttö), ja sen jälkeen **”IS POT FILLED”** (onko astia täynnä) **”YES NO”** (kyllä ei). Täytä säiliö sen takaosassa olevaan alempaan merkkiviivaan asti ja paina ✓ -painiketta. (Katso ohjeita kohdasta **Öljyn täyttäminen tai lisääminen (paikat, joissa ei ole RTI:tä)** osasta 3-2.
- Säätimet palaavat normaaliin toimintaan.
10. Poista öljyn kuljetin keittimen alta ja vaihda sen tilalle suodatusallas.


3-16. SUODATINTYÖNYN VAIHTAMINEN




Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4

Öljyn kunnollisen pumppauksen varmistamiseksi suodatintyöny (tai paperi) on vaihdettava vähintään kerran päivässä. Kuitenkin ympäri vuorokauden avoinna olevissa ravintoloissa työny pitäisi vaihtaa kahdesti päivässä.

NOTICE HUOMIO

Jos suodatintyönyä ei ole vaihdettu, näytössä näkyy muistutus ”CHANGE PAD” (vaihda työny). Voit peruuttaa viestin painamalla √ -painiketta, mutta se tulee esiin uudelleen 4 minuutin välein, kunnes suodatintyöny on vaihdettu.

1. Varmista, että päävirtakytkin on ON (päällä) -asennossa.
2. Avaa ovi, nosta tyhjennysaltaan pidäke ylös ja vedä tyhjennysallas ulos siinä olevan kahvan avulla. Kuvat 1 ja 2.



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Tämä allas voi olla kuuma! Käytä suojaliinaa tai käsinettä välttääksesi vakavat palovammat.

Jos suodatusallasta siirretään sen ollessa täynnä öljyä, varo roiskuttamasta sitä ettet saa palovammoja.

3. Nosta altaan kansi tyhjennysaltaasta. Kuva 3.

4. Nosta murukori tyhjennysaltaasta. Pyyhi öljy ja murut murukorista. Puhdista murukori saippualla ja vedellä, huuhtelee sen jälkeen kuumalla vedellä. Kuva 4.

3-16. SUODATINTYÖN VAIHTAMINEN (jatkuu)




Kuva 5

5. Poista suodatintyönnä kiinni pitävä rengas ja puhdista kunnolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee hyvin kuumalla vedellä. Kuva 5.



Kuva 6

6. Vedä suodatintyönnä astiasta ja heitä tyyny pois. Kuva 6.



Kuva 7


7. Poista pohjasihti astiasta ja puhdista kunnolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee hyvin kuumalla vedellä. Kuva 7.



Kuva 8

8. Pyyhi öljy ja murut tyhjennysastiasta. Puhdista tyhjennysastia saippualla ja vedellä, huuhtelee sen jälkeen perusteellisesti kuumalla vedellä. Kuva 8.

3-16. SUODATINTYYNYN VAIHTAMINEN (jatkuu)



Kuva 9



Kuva 10

3-17. KORIN TUEN IRROTTAMINEN JA PUHDISTAMINEN



NOTICE HUOMIO

Varmista, että tyhjennysallas, pohjasihti, murunkerääjä ja pidikerengas ovat täysin kuivat ennen kuin asetat suodatintyydyn suodatusaltaaseen, koska vesi hajottaa suodatintyydyn.

9. Kokoa uudelleen käänteisessä järjestyksessä asettamalla pohjasihdin ensin, sen jälkeen suodatintyydyn, pidikerengaan ja murunkerääjän.

NOTICE HUOMIO

Ennen kuin työntät suodatuksen tyhjennysaltaan takaisin paikoilleen, voitele suodatusputkessa olevat o-renkaat (kuva 9) kylmällä öljyllä.

10. Työnnä suodatusallas takaisin keittimen alle, varmistaen, että suodatusputki koskettaa kunnolla keittimen alla olevaa liitintä. Kuva 9.

11. Varmista, että tyhjennysaltaan tulppa on kiinni ja keitin on nyt valmis normaaliin toimintaan. Kuva 10.

Keittimen takareunassa oleva korin tuki tulee irrottaa ja puhdistaa säännöllisesti.



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Käytä suojakäsineitä, kun irrotat korin tuen. Korin tuki voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.


Tartu korin tukeen kahdella kädellä ja vedä se pois ohjausurasta.



Vie se pesualtaaseen ja puhdista saippualla ja vedellä. Kuivaa perusteellisesti.

Puhdista korin tuen takana oleva alue ja asenna korin tuki takaisin paikoilleen.


3-18. PAINIKKEIDEN TILAN TIEDOT

Kunkin säiliön palautustiedot

1. Paina ja vapauta  ja REC (palautus) näkyy vasemmassa näytössä ja palautusaika, jossa öljyn lämpötila muuttui 121 °C:sta 149 °C:seen (250 °F–300 °F) näkyy oikeassa näytössä.

Esimerkiksi,   tarkoittaa sitä, että kului 1 minuutti ja 5 sekuntia öljyn lämpötilan palautumiseksi 121 °C:sta 149 °C:seen (250 °F–300 °F).

Valitut kielet

2. Paina ja vapauta  kahdesti ja ensisijainen kieli näkyy vasemmassa näytössä ja toissijainen kieli näkyy oikeassa näytössä. Paina (✓) -painiketta jommankumman kielen kohdalla vaihtaaksesi toiminnan sille kielelle.






NOTICE HUOMIO

Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin, säätimet palaavat takaisin normaaliin toimintaan.



3-19. SUODATUSPAINIKKEEN TIEDOT

Jäljellä olevat keittojaksot ennen suodatusta



1. Jäljellä olevat keittojaksot ennen suodatusta

1. Paina ja vapauta joko  tai  ja vasemmassa näytössä näkyy ”COOKS REMAIN” (keittojaksoa jäljellä) ja oikeassa näytössä näkyy keittojaksojen määrä ennen seuraavaa automaattista suodatusta. Esimerkiksi, 
  (jäljellä 3/6) tarkoittaa, että 3 keittojakson jälkeen vasemmassa säiliössä, säätimet kysyvät käyttäjältä, onko tämä valmis tekemään suodatuksen vai ei. Mutta oikeassa säiliössä on jäljellä 6 keittojaksoa.

Aika ja päivämäärä

2. Paina joko  tai  kahdesti ja viimeisimmän suodatustoiminnan kellonaika ja päivämäärä näkyvät näytöissä.

Suodatintyynyn käyttö


3. Paina joko  tai  kolme kertaa ja nykyisen suodatintyynyn käyttötuntien määrä näkyy näytössä.

3-20. LÄMPÖTILAPAINIKKEEN TIEDOT


Öljyn todellinen lämpötila

1. Paina  ja öljyn todellinen lämpötila näkyy näytössä kullekin säiliölle.

Asetuslämpötila

2. Paina  kahdesti ja näytössä näkyy SP sekä asetuspistelämpötila (ennalta asetettu) kullekin säiliölle.

3-21. TIETOTILA

Tämä tilaa kerää ja tallentaa historiatiedot keittimen ja käyttäjän suorituksesta. Paina ja pidä painettuna  -painiketta 3 sekunnin ajan kunnes *INFO* *MODE** (tiedot tila) näkyy näytöissä).

Paina painikkeita ▲ tai ▼ vaiheille ja paina √ -painiketta nähdäksesi kunkin vaiheen tilastot.

Tämä tila sisältää seuraavat tiedot:

1. **FILTER STATS** (suodatuksen tilastotiedot) - suodatustiedot viimeisten 7 päivän ajalta
2. **REVIEW USAGE** (tarkastele käyttöä) - näiden tietojen manuaalisen palautuksen jälkeen kerääntyneet tiedot
3. **LAST LOAD** (viimeinen lataus) - tiedot viimeisimmästä keittokaksosta tai sillä hetkellä meneillään olevasta jaksosta

NOTICE HUOMIO

Poistu tietotilasta painamalla X-painiketta.

1. **FILTER STATS** (suodatuksen tilastotiedot)
Valitse suodatuksen tilastotiedot painamalla √ -painiketta ja valitse sitten päivä, jolta haluat nähdä tiedot, painamalla painikkeita ◀ ja ▶. Paina sitten painikkeita ▲ tai ▼ nähdäksesi seuraavat tilastotiedot:
 - ”FILTERED” (suodatettu) = suodatuskertojen määrä
 - ”FLT BPSD” (suodatus ohitettu) = ohitettujen suodatuskertojen määrä
 - ”FLT AVG” (suodatusten väl. keskim.) = keittokaksosten keskimäärä suodatusten välillä
2. **REVIEW USAGE** (tarkastele käyttöä)
Valitse käytön tarkastelu painamalla √ ja paina painikkeita ▲ tai ▼ nähdäksesi seuraavat tiedot:

TOIMINTO

NÄYTTÖ ESIM:

Päivä, jolloin käyttötiedot palautettiin viimeksi	SINCE 8:26A 04-19
Keittokaksosten kokonaismäärä	TOTAL COOKS 462
Pysäytettyjä keittokaksosia ennen	”PULL” QUIT COOK 4 (vedä pysäytä keitto)
Tuntimäärä keitin oli päällä (vasen)	L ON HRS 165 (V päällä tuntia)
Tuntimäärä keitin oli päällä (oikea)	L ON HRS 160 (O päällä tuntia)

3-21. TIETOTILA (jatkuu)

3. LAST LOAD (viimeinen lataus)

Paina √ -painiketta valitaksesi viimeisen latauksen (esim. -P1- = tuote 1; ”L1” = vasen, 1. tuote) ja paina painiketta ▲ tai ▼ nähdäksesi seuraavat tiedot:




TOIMINTO	NÄYTTÖ ESIM:
Tuote (viimeksi keitetty tuote)	PRODUCT P1- L1 (tuote)
Aika ja päivä, jolloin viimeinen keittojakso aloitettiin	STARTED 10.25A AUG-11 (aloitettu)
Todellinen keittoaika (todelliset sekunnit)	ACTUAL TIME 7:38 (todellinen aika)
Ohjelmoitu keittoaika	PROG TIME 3:00 (ohjelmoitu aika)
Enimmäislämpötila keittojakson aikana	MAX TEMP 327 °F (enimmäislämpötila)
Vähimmäislämpötila keittojakson aikana	MIN TEMP 313 °F (vähimmäislämpötila)
Keskimääräinen lämpötila keittojakson aikana	AVG TEMP 322 °F (keskimääräinen lämpötila)

OSA 4. TASON 1 OHJELMOINTI









Taso 1 sisältää seuraavat toiminnot:


- Tuoteasetusten muuttaminen
- Automaattisen ajoittaisen suodatuksen (AIF) kellon asettaminen tuotteille
- Perusteellisen puhdistuksen suorittaminen
- Keittimen asetustila



4-1. TUOTEASETUSTEN MUUTTAMINEN

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 1 (taso – 1) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PRODUCT” (tuote) ja ”SELECTN” (valikoima) näkyy näytöissä.
3. Paina oikeaa  -painiketta ja ”SELECT PRODUCT” (valitse tuote) ja ”-P 1-” (esim.: NUGGETS) (nugetit) näkyy näytöissä.


Tuotenimien vaihtaminen

4. Käytä painikkeita  ja  vierittämään esiin 40 tuotetta tai paina haluttua tuotepainiketta .
5. Paina oikeaa  -painiketta ja tuote (esim.: NUGGETS) näkyy vasemmassa näytössä ja ”MODIFY” (muuta) ja ”YES NO” näkyy oikeassa näytössä. Paina  -painiketta, jos haluat muuttaa tätä tuotetta, tai paina  -painiketta, jos haluat valita toisen tuotteen.
6. Jos  -painiketta painettiin, paina ja vapauta tuotepainike ja vilkkuva kirjain muuttuu ensimmäiseksi kirjaimeksi painetun tuotepainikkeen alla. Esimerkiksi, jos  painetaan, vilkkuva kirjain muuttuu kirjaimeksi ”A”.

Paina samaa painiketta uudelleen ja vilkkuva kirjain muuttuu kirjaimeksi ”B”. Paina sitä uudelleen ja vilkkuva kirjain muuttuu kirjaimeksi ”C”. Kun haluamasi kirjain ilmestyy näyttöön, paina  -painiketta jatkaaksesi seuraavaan kirjaimen ja toista toimenpide.


Paina ja pidä painettuna oikeaa  -painiketta, kun haluat poistua ohjelmointitilasta, tai paina  -painiketta jatkaaksesi kohtaan ”1. COOK TIME” (keittoaika).

Aikojen ja lämpötilojen muuttaminen

7. Paina  -painiketta, kunnes ”COOK TIME” (keittoaika) näkyy näytössä. Käytä sen jälkeen tuotepainiketta  muuttamaan aika minuutteina ja sekunteina, enimmäisaika on 59:59.

4-1. TUOTEASETUSTEN MUUTTAMINEN (jatkuu)

8. Paina ja vapauta ▼ -painike ja ”TEMP” (lämpötila) näkyy näytössä sekä näytön oikeassa laidassa oleva ennalta asetettu lämpötila.

Paina tuotepainikkeita  lämpötilan muuttamiseksi. Lämpötila-alue on 88 °C–193 °C (190 °F–380 °F).

Keittotunnuksen muuttaminen

9. Paina ▼ -painiketta, kunnes ”COOK ID” (keittotunnus) näkyy näytössä tuotetunnuksen kanssa, esim. NUG olisi nugettien tunnus. Vaihda tunnus tuotepainikkeiden avulla, noudattaen samaa toimenpidettä kuin yllä olevassa vaiheessa 6.


Hälytykset (Tehtävä 1 ja 2)

10. Paina ▼ -painiketta, kunnes ”DUTY 1” (tehtävä 1) näkyy vasemmassa näytössä ja hälytyksen aika oikeassa näytössä. Paina tuotepainikkeita  hälytyksen asettamiseksi.

Esimerkiksi, jos keittojaksoksi oli asetettu 3 minuuttia ja hälytyksen tuli tapahtua 30 sekunnin kuluttua keittojaksossa, ”0:30” asetettaisiin näyttöön. Kun ajastin laskee kohtaan 2:30, hälytys kuuluu.

Kun hälytysaika on asetettu, paina ▼ -painiketta ja ”DUTY 2” (tehtävä 2) näkyy näytössä. Toinen hälytys voidaan ohjelmoida.

Laatuajastin

11. Paina ▼ -painiketta, kunnes QUAL TMR (laatuajastin) näkyy näytössä, ennalta asetetun pitoajan kanssa. Paina tuotepainikkeita  säätääksesi pitoaikaa, korkeintaan 2 tuntia, 59 minuuttia.

Automaattisen ajoittaisen suodatuksen (AIF) ottaminen pois käytöstä


12. Paina ▼ -painiketta, kunnes ”AIF DISABLE” (AIF, automaattinen ajoittainen suodatus pois käytöstä) näkyy näytössä sekä ”YES” tai ”NO”. Käyttäen painikkeita ◀ ja ▶ vaihda näyttöön ”YES”, jos tuotetta ei sisällytetä automaattiseen ajoittaiseen suodatukseen, tai ”NO”, jos se sisällytetään.

Painikkeen määrittäminen

13. Paina ▼ -painiketta ja ”ASSIGN BTN” (määritä painike) näkyy näytössä tuotteen kanssa (esim.: NUGGETS (nugettit). Jos tälle tuotteelle on jo määritetty tuotepainike, kyseinen LED-valo palaa. Jos haluat määrittää muita tuotepainikkeita tuotteelle, paina ja pidä tuotepainiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja LED-valo jää palamaan. Jos haluat poistaa tuotteen painikkeesta, paina ja pidä painettuna tuotepainiketta, jonka LED-valo palaa, ja LED-valo sammuu.

4-2. AUTOMAATTISEN AJOITTAISEN SUODATUKSEN (AIF) KELLO



Tällä toiminnolla voit asettaa säätimet tietyksi ajaksi päivästä et-
tämään automaattisen suodatuksen kehotteen ”Filter Now” (suodata
nyt). Esimerkiksi, säätimet voidaan asettaa niin, etteivät ne häiritse
kiireisenä lounasaikana tai päivällisaikana kehotteella ”Filter Now”.

Jos suodatusta tarvitaan tänä aikana, paina ja pidä painettuna 
-painiketta päästäksesi suodatusvalikkoon.

Kukin automaattisen ajoittaisen suodatuksen (AIF) estojakso
määritetään asettamalla aloitusaika (kellonaika, XX:XX A, jne.) ja
kesto minuutteina.

Viikonpäivät on ryhmitetty yhteen M-F (ma-pe). Enintään neljä eri
AIF-estojaksoa voidaan ohjelmoida päivän ajaksi maanantaista per-
jantaihin. (Kaikilla päivillä on samat asetukset.)

Lauantaiksi voidaan asettaa erilliset neljä estojaksoa ja sunnuntaiksi
voidaan asettaa viimeiset neljä estojaksoa.

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes
näytössä näkyy LEVEL – 1 (taso – 1) ja sen jälkeen ENTER
CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta).
”PRODUCT” (tuote) ja ”SELECTN” (valikoima) näkyy
näyttöissä.
3. Paina ▼ -painiketta kerran ja ”AIF CLOCK” (AIF:n kello)
näkyy näyttöissä.
4. Paina √ -painiketta ja käytä painikkeita ◀ ja ▶ vierittämään
esiin ”ENABLE” (ota käyttöön) ja ”DISABLE” (poista käytöstä)
ja paina uudelleen √ -painiketta valinnan vahvistamiseksi.
5. Jos ”ENABLE” valitaan, painikkeita ▲ ja ▼ voidaan käyttää
vierittämään esiin seuraavat estojaksot:

Vasen näyttö

M-F 1 (ma-pe 1)
M-F 2 (ma-pe 2)
M-F 3 (ma-pe 3)
M-F 4 (ma-pe 4)
SAT 1 (la 1)
SAT 2 (la 2)
SAT 3 (la 3)
SAT 4 (la 4)
SUN 1 (su 1)
SUN 2 (su 2)
SUN 3 (su 3)
SUN 4 (su 4)

Oikea näyttö

XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX
XX:XX A XX

4-2. AUTOMAATTISEN AJOITTAISEN SUODATUKSEN KELLO (jatkuu)

12 tunnin kellossa kullakin rivillä on kolme asetusta: alkuaika "XX:XX", A tai P (am/pm) (ap/ip-asetus), ja kesto "XX". Aseta nämä kohteet käyttämällä painikkeita ◀ ja ▶, jotka vilkkuvat, kun kohde on valittu.

Kun haluat asettaa uuden alkuajan, käytä tuotepainikkeita



asettamaan uusi arvo.

Paina painiketta ◀ ohittaaksesi AM/PM-asetuksen. A ja P voidaan vaihtaa painamalla '0' -tuotepainiketta.

Paina painiketta ▶ uudelleen ohittaaksesi kestoarvon (minuutteina). Anna uusi arvo käyttäen tuotepainikkeita,



NOTICE HUOMIO

24 tunnin kellossa kullakin rivillä on vain kaksi asetusta: aika (XX:XX) ja kesto (XX). Voit vaihtaa näiden välillä painamalla painikkeita ◀ ja ▶.

Poistu AIF-kellon ohjelmointitilasta painamalla oikeanpuoleista X-painiketta.

4-3. PERUSTEELLISEN PUHDISTUKSEN TILA





**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**


Pue ylle suojavarusteet: Varmista, että käytät kaikkia McDonald'sin hyväksymiä suojavarusteita, mukaan lukien esiliinaa, kasvojen suojainta ja käsineitä. Älä koskaan aloita perusteellista puhdistusta ennen kuin olet pukeutunut päälle kaikki suojavarusteet. Kuuma öljy tai vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

1. Peitä vieressä olevat säiliöt, jottet vahingossa saastuta säiliön öljyä perusteellisen puhdistuksen liuoksella.

NOTICE HUOMIO

Älä keitä tuotteita viereisessä säiliössä, kun perusteellinen puhdistus on käynnissä, jottet saastuta öljyä ja tuotetta.

2. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 1 (taso – 1) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
3. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). "PRODUCT" (tuote) ja "SELECTN" (valikoima) näkyy näytöissä.
4. Paina ▼ -painiketta kahdesti ja "DEEP CLEAN" (perusteellinen puhdistus) näkyy näytöissä. Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy "DEEP CLN?" (perusteellinen puhdistus?) sekä "YES NO". Paina √ -painiketta. **Täydellisen säiliön keittimissä, jatka vaiheeseen 6.**



**4-3. PERUSTEELLISEN
PUHDISTUKSEN TILA
(jatkuu)**

5. **Vain jaetun säiliön keittimet!** Näytössä näkyy "LEFT RIGHT" (vasen oikea) ja kysymys, mikä säiliö puhdistetaan. Paina ✓ -painiketta, jos valitset vasemman säiliön, tai X -painiketta, jos valitset oikean säiliön.
6. Näytössä näkyy "OIL RMVD" (öljy poistettu) "YES NO".
7. Jos öljy on jo poistettu, paina ✓ -painiketta ja säädin siirtyy kohtaan "Solution Added?" (liuos lisätty?).

Jos säiliössä on vielä öljyä, paina X -painiketta ja näytössä näkyy "DISPOSE" (heitä pois) "YES NO" (kyllä ei). Paina ✓ -painiketta öljyn poistamiseksi, tai paina X -painiketta, jos poistetaan perusteellisen puhdistuksen tilasta. (Jos säädin epäilee tyhjennysaltaassa olevan öljyä "CAUTION IS THERE OIL IN PAN? YES NO" (huomio onko altaassa öljyä? kyllä ei) saattaa näkyä näytössä. Varmista, että tyhjennysallas on tyhjä ennen kuin jatkat.).



Vain JIB (kannu laatikossa) -järjestelmät! Näytössä näkyy "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" (onko poistoyksikkö paikoillaan?) "YES NO". Jos valitaan "NO", näytössä näkyy "INSERT DISPOSAL UNIT" (asetä poistoyksikkö paikoilleen). Kun poistoyksikkö on paikoillaan, paina ✓ -painiketta, jos YES, ja näytössä näkyy "DRAINING" (tyhjennys) ja öljy valuu säiliöstä.

Vain suursäiliöjärjestelmät! Näytössä näkyy "CHK PAN" (tarkista allas), jos suodatuksen tyhjennysallas puuttuu. Kun allas on paikoillaan, näytössä näkyy "DRAINING" (tyhjennys) ja öljy valuu säiliöstä. Kun keitinastia on tyhjä, avaa ovi, jossa on RTI-kytkin (vasemmalla) ja paina "DISPOSE" (heitä pois) -painiketta RTI-kytkimessä, kunnes tyhjennysallas on tyhjä.

Näytössä näkyy "VAT EMPTY" (säiliö tyhjä) "YES NO". Paina ✓ -painiketta, kun olet valmis.

8. Näytössä näkyy "SOLUTION ADDED?" (liuos lisätty?) "YES NO". Sekoita McD Heavy-Duty Degreaser -rasvanpoistoliuosta puhdistettavaan säiliöön ja täytä säiliö 25 mm (1 tuuma) ylimmäisen täyttöviivan yläpuolelle. Paina sitten ✓ -painiketta ja näytössä näkyy "START CLEAN" (aloita puhdistus) "YES NO"
9. Paina ✓ -painiketta, näytössä näkyy "CLEANING" (puhdistus) ja ajastimen laskenta. Lämpö säädetään 91 °C:seen (195 °F) tälle vaiheelle yhdeksi tunniksi.

NOTICE HUOMIO

Lisää vettä tarvittaessa puhdistuksen aikana, jotta liuos pysyy 25 mm (1 tuuma) ylimmäisen täyttöviivan yläpuolella.

Jos puhdistus lopetetaan kesken, paina X -painiketta. Näytössä näkyy "QUIT DEEP CLEAN?" (lopetetaanko perusteellinen puhdistus?) "YES NO". Paina ✓ -painiketta, jos peruutat ajastimen jäljellä olevan ajan ja jatkat huuhteluvaiheisiin.

**4-3. PERUSTEELLISEN
PUHDISTUKSEN TILA
(jatkuu)**

10. Noudata McDonald'sin säiliöiden puhdistusmenetelmää ja tunnin kuluttua näytössä näkyy "CLN DONE" (puhdistus valmis) ja kuuluu äänimerkki. Paina √-painiketta ja näytössä näkyy sen jälkeen "REMOVE SOLUTION FROM VAT" (poista liuos säiliöstä).
11. Tyhjennä suodatuksen tyhjennysallas sisäisistä suodatuskomponenteista ja vie komponentit pesualtaaseen puhdistettavaksi. Palauta tyhjä suodatuksen tyhjennysallas ja kansi keittimeen.
12. Käyttäen 2 litran (1/2 gallonan) kannua, poista liuos säiliöstä ja kaada se kuumankestävään ämpäriin pois heittämistä varten. Jäljellä oleva liuos voidaan valuttaa tyhjennysaltaaseen pois heittämistä varten, kuten vaiheessa 14. Paina √-painiketta ja näytössä näkyy "VAT EMTY" (säiliö tyhjä) "YES NO" (kyllä ei).



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Vältäaksesi palovammoja kaataessasi kuumaa liuosta käytä suojakäsineitä ja suojavarusteita ja varo roiskuttamasta liuosta.

- Vältäaksesi palovammat toiminnan aikana älä pumpppaa puhdistusliuosta tai vettä tyhjennysaltaasta säiliöön tai öljyputkiin

13. Kun säiliö on tyhjä, paina √-painiketta ja näytössä näkyy "SCRUB VAT COMPLETE" (säiliön puhdistus valmis) "YES NO". Käytä korkean lämpötilan tarkkpuhdistusharjaa puhdistamaan kuumennuselementit ja käytä korkean lämpötilan tyynyn pidikettä ja tyynyä puhdistamaan säiliön sisäpuolen seinät, nurkat ja yläpää



Älä raaputa sähkökeittimen elementtejä äläkä käytä niiden puhdistukseen hankaustyynyä. Tämä naarmuttaa elementin pintaa ja aiheuttaa leivityksen tarttumisen kiinni ja palamisen.


Älä käytä teräsvillaa tai muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita/desinfointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lyhentävät laitteen käyttöikä.

Älä käytä vesiruiskua (painepesuria) laitteen puhdistamiseen tai sen osat voivat vaurioitua. Varmista, että säiliön sisäpuoli, tyhjennysventtiilin aukko ja kaikki osat, jotka tulevat kosketuksiin uuden öljyn kanssa, ovat mahdollisimman kuivia.



Käytä avuksi nostotyökälua ja nosta saranoitu elementti säiliöstä, kun tarpeellista.

14. Kun säiliö on tyhjä, paina √-painiketta ja näytössä näkyy "RINSE VAT" (huuhtelee säiliö) ja tyhjennyskana avautuu.



**4-3. PERUSTEELLISEN
PUHDISTUKSEN TILA
(jatkuu)**

15. Kaada puhdasta vettä säiliöön sen huuhtelemiseksi ja anna huuhteluveden juosta tyhjennysaltaaseen. Huuhtelee vähintään 3 kertaa, mutta älä täytä tyhjennysallasta liian täyteen. Näytössä näkyy nyt "CLN VAT COMPLETE" (säiliön puhdistus valmis)."YES NO"
16. Kun säiliö on täysin huuhdeltu, paina √ -painiketta ja näytössä näkyy "CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES" (puhdista liuos öljyputkista"√ =PUMP" (pumppaa) "X=DONE" (valmis).

Varmistaaksesi, että puhdistusliuosta ei jää öljyputkiin, paina ja pidä painettuna √ -painiketta muutaman sekunnin ajan. Kun putket ovat puhtaat, paina X -painiketta ja näytössä näkyy "VAT DRY?" (säiliö kuiva). "YES NO" (kyllä ei).



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**



Palovammojen välttämiseksi varmista, että kaikki vesi ja puhdistusliuos on poistettu säiliöstä(säiliöistä) ja öljyputkesta(öljyputkista).

17. Vedä tyhjennysallas keittimen alta ja tyhjennä se, käyttäen 2 litran kannua (1/2 gallonia) ja kaada se kuumankestävään ämpäriin pois heittämistä varten.
18. Kuivaa säiliö hyvin pyyhkeellä ja paina sitten √ -painiketta. Säätimet palaavat normaaliin toimintaan.

Katso säiliön täyttämishojeita osasta **Öljyn täyttäminen tai lisääminen.**

4-4. KEITTIMEN ASETUKSET

Tässä tilassa on samat asetukset kuin keittimen alkuperäisessä käynnistyksessä. Katso asetustilaa, osa 3-3.

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 1 (taso – 1) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PRODUCT” (tuote) ja ”SELECTN” (valikoima) näkyy näytöissä.
3. Paina ▼ -painiketta 3 kertaa ja ”FRYER SETUP” (keittimen asetukset) näkyy näytöissä.
4. Paina √ -painiketta ja *SETUP* *MODE* (asetukset tila) näkyy näytöissä, sen jälkeen vasemmassa näytössä näkyy ”LANGUAGE” (kieli) ja oikeassa näytössä näkyy ”ENGLISH” (englanti).

Vaihda painikkeilla ◀ tai ▶ näytön kieleksi ”FRANCAIS”, ”CAN FREN”, ”ESPANOL”, ”PORTUG”, ”DEUTSCHE”, ”SVENSKA”, ”РУССКИЙ”.

Paina ▼ jatkaaksesi muiden kohteiden asetuksia, joihin kuuluvat seuraavat:

- VYÖHYKE - USA tai EI-USA
- TEMP FORMAT (lämpötilayksikkö) - °F tai °C
- TIME FORMAT (aikayksikkö) – 12 h TAI 24 h
- ENTER TIME (asetta aika) – Paikallinen aika (vaihdetaan tuotepainikkeilla)
- ENTER TIME (asetta aika) - AM TAI PM (ap tai ip)
- DATE FORMAT (päiväysmuoto) - US OR INTERNATIONAL (USA tai kansainvälinen)
- ENTER DATE (asetta päivämäärä) – tämän päivän päivämäärä (vaihdetaan tuotepainikkeilla)
- FRYER TYPE - GAS or ELEC (keittimen tyyppi – kaasua tai sähköä)
- VAT TYPE - FULL OR SPLIT (säiliön tyyppi – täydellinen tai jaettu)
- OIL SYSTEM - JIB (no RTI system)/BULK (has RTI system) (öljyjärjestelmä – JIB, kannu laatikossa (ei RTI-järjestelmä)/suursäiliö (on RTI))
- DAYLIGHT SAVING TIME - 1.OFF; 2.US (2007 & after); 3.EURO; 4.FSA (US ennen 2007) (kesäaika – 1.pois käytöstä); 2.USA (2007 ja sen jälkeen); 3.EURO; 4.FSA (USA ennen 2007)



Ellei toisin mainittu, käytä painikkeita ◀ tai ▶ asetusten muuttamiseen.

OSA 5. TASON 2 OHJELMOINTI

Käytetään seuraaviin toimintoihin:

- Tuoteasetusten lisämuutokset
- Virhekoodiloki
- Salasanan ohjelmointi
- Hälytysääni/voimakkuus
- Keittojaksojen määrä ennen kuin suodatuskehotus tulee esiin
- Automaattinen suodatusaika


5-1. TUOTTEIDEN LISÄASETUKSET

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 2 (taso – 2) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PROD” (tuote) ja ”COMP” (komp.) näkyy näytöissä.
3. Paina oikeaa √ -painiketta ja näytössä näkyy ”SELECT PRODUCT” (valitse tuote) ja ”-P 1-”.
4. Käytä painikkeita ◀ ja ▶ selaamaan 40 tuotetta tai paina haluamasi tuotteen painiketta.
5. Paina oikeaa √ -painiketta ja tuotetta (esim.: NUGGETS) näkyy vasemmassa näytössä ja ”MODIFY” (muuta) ”YES NO” näkyy oikeassa näytössä. Paina √ -painiketta, jos haluat muuttaa tätä tuotetta, tai paina X-painiketta, jos haluat valita toisen tuotteen.


>Kuorman kompensointi, kuorman kompensointiviite, täyslämpö, tuotteen komp.tekijä<


6. Jos √ -painiketta painettiin, ”LD COMP” (kuorman komp.) näkyy näytössä kuorman kompensointi-arvon kanssa. Tämä säätää automaattisesti ajan keittokuorman kokoa ja lämpötilaa vastaavaksi.

Paina tuotepainikkeita  tämän arvon vaihtamiseksi 0–20.

7. Paina painiketta ▼ kunnes ”LCMP REF” (kuormakomp.viite) näkyy näytössä kuorman kompensoinnin keskilämpötilan kanssa. (jos kuorman kompensointi on asetettu ”OFF” (pois päältä), näytössä näkyy ”_ _ _” ja asetusta ei voida ohjelmoida) Tämä on keskimääräinen keittolämpötila kullekin tuotteelle. Ajastin kiihtyy tämän asetuksen yläpuolella olevissa lämpötiloissa ja hidastuu asetuksen alapuolella olevissa lämpötiloissa. Muuta tätä arvoa painamalla tuotepainikkeita .

5-1. TUOTTEIDEN LISÄASETUKSET (jatkuu)



8. Paina ▼ -painiketta kunnes ”FULL HT” (täysi lämpö) näkyy näytössä täyden lämmön arvon kanssa sekunteina, joka tarkoittaa, että lämpö on päällä niin pian kuin ajastinpainiketta painetaan, ohjelmoidun ajan verran. Paina tuotepainikkeita  tämän arvon vaihtamiseksi 0–90 sekuntiin.

9. Paina ▼ -painiketta kunnes ”PC FACTOR” (tuotteen komp. tekijä) näkyy näytössä suhteellisen lämpötilan kanssa, joka auttaa öljyä ylittämästä asetuslämpötilaa. Paina tuotepainikkeita  tämän arvon vaihtamiseksi 0–50 asteeseen.

NOTICE HUOMIO

- Käytä ▲ -painiketta siirtyäksesi edellisiin valikon kohtiin.
- Paina X-painiketta, kun olet valmis nykyisen tuotteen kanssa, ja palaat PRODUCT SELECTN (tuotevalinta) -vaiheeseen.
- Paina X-painiketta toisen kerran poistuaksesi PROD COMP (tuotteen kompensointi) -tilasta.

5-2. E-LOG (virhekoodiloki)



1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 2 (taso – 2) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PROD” (tuote) ja ”COMP” (kompensointi) näkyy näytöissä.
3. Paina ▼ -painiketta ja ”E-LOG” (virheloki) näkyy näytössä.
4. Paina oikeaa √ -painiketta ja ”A” ja nykyinen päivämäärä ja aika vilkkuu näytössä, sekä *NOW* (nyt).
5. Paina ▼ ja jos virhe on kirjattu, ”B” ja päivämäärä, aika ja virhekooditiedot näkyvät näytössä. Tämä on viimeisin virhekoodi, jonka säätimet ovat kirjanneet.
6. Paina ▼ ja seuraavaksi viimeisimmät virhekooditiedot ovat nähtävissä. Korkeintaan 10 virhekoodia (B–K) voidaan tallentaa virhelokiosaan.

NOTICE HUOMIO

Paina ja pidä painettuna oikeaa √ -painiketta nähdäksesi virheen lyhyen kuvauksen.

5-3. SALASANA





4-numeroinen salasana voidaan vaihtaa seuraavia toimintoja varten: Set-Up, Usage, Level 1, Level 2 ja Get Mgr. (asetukset, käyttö, taso 1, taso 2 ja hae esimies)

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 2 (taso – 2) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PROD” (tuote) ja ”COMP” (kompensointi) näkyy näytöissä.
3. Paina ▼ -painiketta ja ”PASSWORD” (salasana) näkyy näytössä.
4. Paina oikeaa √ -painiketta ja ”SET UP” (asetukset) näkyy näytössä. Asetusten (Set up) salasana voidaan vaihtaa tässä vaiheessa tai paina ▼ kerran, jos haluat vaihtaa käytön (USAGE) salasanan, paina kaksi kertaa, jos vaihdat tason 1 (LEVEL 1) salasanan, paina 3 kertaa, jos vaihdat tason 2 (LEVEL 2) salasanan tai paina 4 kertaa, jos vaihdat hae esimies (GET MGR) -salasanan. Seuraa sen jälkeen alla olevia ohjeita.
5. Jos Set Up -tilan salasana (esimerkiksi) on vaihdettava, paina oikeaa √ -painiketta ja ”MODIFY? (muutetaanko?) ”YES NO” näkyy näytössä. Paina oikeaa √ -painiketta vaihtaaksesi 4-numeroisen salasanan Set Up -tilalle, käyttäen tuotepainikkeita






6. Kun uusi salasana on annettu, näytössä näkyy ”CONFIRM PASSWORD” (vahvista salasana). Vahvista painamalla √ -painiketta, tai paina X, jos haluat valita toisen salasanan.

5-4. HÄLYTYSÄÄNI (ja voimakkuus)

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 2 (taso – 2) ja sen jälkeen ”ENTER CODE” (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PROD” (tuote) ja ”COMP” (kompensointi) näkyy näytöissä.
3. Paina ▼ -painiketta 3 kertaa ja näytössä näkyy ”ALERT TONE” (hälytysääni).
4. Paina oikeaa √ -painiketta ja ”VOLUME” (voimakkuus) näkyy näytössä, sekä voimakkuusarvo. Käytä tuotepainikkeita  asettamaan voimakkuus arvosta 1 (hiljaisin) – arvoon 10 (äänekkäin).
5. Kun voimakkuus on asetettu, paina √ -painiketta ja ”TONE” (ääni) näkyy näytössä sekä ääniarvo. Käytä tuotepainikkeita  asettamaan ääni 50–2000 Hz.
6. Poistu hälytysäänitilasta painamalla X.




5-5. SUODATUS TÄMÄN JÄLKEEN

Tämä on keittojaksojen määrä suodatusten välillä.

1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 2 (taso – 2) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PROD” (tuote) ja ”COMP” (kompensointi) näkyy näytöissä.
3. Paina ▼ -painiketta 4 kertaa ja ”FLTR AFTR” (suodatus tämän jälkeen) näkyy näytössä, sekä sitä vastaava arvo. Käytä tuotepainikkeita  asettamaan keittojaksojen määrä ennen kuin säätimet kehottavat suodatukseen, arvot 0–99.
4. Kun arvo on asetettu, vahvista painamalla √ -painiketta.



5-6. SUODATUSAIKA

Tämä on aika, jonka keitin on toimettomana ennen kuin suodatusta ehdotetaan.


1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 2 (taso – 2) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4 (ensimmäiset 4 tuotepainiketta). ”PROD” (tuote) ja ”COMP” (kompensointi) näkyy näytöissä.
3. Paina ▼ -painiketta 5 kertaa ja ”FLTR TIME” (suodatusaika) näkyy näytössä, sekä toimettomana oleva aika (tunteina: minuutteina). Käytä tuotepainikkeita  asettamaan aika, jonka keitin on toimettomana, ennen kuin säätimet kehottavat suodatukseen, arvot 0–18:00 (18 tuntia).
4. Kun arvo on asetettu, vahvista painamalla √ -painiketta.

OSA 6. VIANMÄÄRITYS

6-1. VIANMÄÄRITYSOPAS


Ongelma	Syy	Korjaus
POWER (virta) -kytkin on päällä (ON), mutta keitin ei toimi ollenkaan	<ul style="list-style-type: none"> • Avoin virtapiiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke keitin virtaan • Tarkista virrankatkaisin tai sulake virransyöttökotelossa • (USA:n ulkopuolella/joissakin kansainvälisissä paikoissa)Keittimen virrankatkaisimet laenneet — avaa vasen ovi ja palauta keittimen virrankatkaisin; katso alla 
Öljy ei kuumene, mutta valot palavat Ei lämpöä virhe ”E-22”	<ul style="list-style-type: none"> • Kaikkia virtajohtoja ei ole kytketty 	<ul style="list-style-type: none"> • Laitteessa on 2 virtajohtoa; varmista, että molemmat on kytketty; tarkastuta lämpöpiiri
Säätimen virhekoodi ”E-10”	<ul style="list-style-type: none"> • Avoin rajakatkaisimen piiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Anna kuumennuselementtien jäähtyä (15–20 minuuttia) ja palauta rajakatkaisin painamalla ja vapauttamalla kytkimen kohotettu puoli säiliölle, joka ei ole toiminnassa; kytkimet sijaitsevat oikean oven takana, laatikossa olevan kannun vieressä; jos rajakatkaisin ei palaudu, rajakatkaisin on vaihdettava 
Säiliötä ei ole täytetty täyteen	<ul style="list-style-type: none"> • JIBin öljy on vähissä tai JIB on tyhjä • JIBin öljyputki on tukossa tai litistynyt • Suodatusallas on puhdistettava 	<ul style="list-style-type: none"> • Täytä JIB • Tarkista JIBin putki • Puhdista suodatusallas ja vaihda paperi tai tyyny

6-1. VIANMÄÄRITYSOPAS (jatkuu)

Ongelma	Syy	Korjaus
Öljy vaahtooa tai kiehuu yli säiliössä	<ul style="list-style-type: none"> Vettä öljyssä Huono tai väärä öljy Väärä suodatus Väärä huuhtelu säiliön puhdistuksen jälkeen 	<ul style="list-style-type: none"> Tyhjennä ja puhdista öljy Käytä suositeltua öljyä Tarkista suodatustoimenpiteet Puhdista ja huuhtelee säiliö ja kuivaa se perusteellisesti
Öljy ei valu pois säiliöstä	<ul style="list-style-type: none"> Tyhjennysventtiili on tukossa muruista Tyhjennyskaukalo on tukossa 	<ul style="list-style-type: none"> Avaa venttiili, käytä suoraa valkoista harjaa murujen poistamiseksi tyhjennysventtiilin läpi <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NOTICE</div> HUOMIO Älä jätä harjaa tyhjennysventtiiliin. <ul style="list-style-type: none"> Poista oikeanpuoleinen paneeli ja poista tulppa kaukalon päästä ja puhdista kaukalo
Suodatusmoottori käy mutta pumppaa öljyä hitaasti	<ul style="list-style-type: none"> Suodatusputken yhteydet löysällä Suodatuspaperi tai tyyny tukossa 	<ul style="list-style-type: none"> Kiristä kaikki suodatusputken liitännät Vaihda suodatinpaperi tai tyyny
Öljyssä on ilmakuplia koko suodatuksen ajan	<ul style="list-style-type: none"> Suodatusallas ei ole kunnolla kiinni Suodatusallas on tukossa Vioittunut O-rengas keittimen suodatusputken keräysastiassa 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että suodatusaltaan palautusputki on työnnetty kokonaan keräysastiiaan keittimessä Puhdista suodatusallas ja vaihda paperi tai tyyny Vaihda O-rengas
Säätimen virhekoodi ”E31”	<ul style="list-style-type: none"> Elementit on nostettu ylös 	<ul style="list-style-type: none"> Laske elementit takaisin säiliöön
Suodatusmoottori ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> Säiliön nro 1 virtajohto ei ole kytketty Avoin virtapiiri Pumpun moottorin takaosassa oleva lämmön nollauspainike on lauennut 	<ul style="list-style-type: none"> Kytke virtajohto pistorasiaan Keittimen virrankatkaisimet lauenneet – avaa vasen ovi ja palauta keittimen virrankatkaisin Salli moottorin jäähtyä jonkin aikaa; poista laatikossa oleva kannu ja sen jälkeen paina ruuvitaltalla lujasti painiketta vasten kunnes se naksahtaa 

6-2. VIRHEKOODIT

Siinä tapauksessa, että ohjausjärjestelmä vikaantuu, digitaal näyttössä näkyy virheviesti. Viestikoodit näkyvät alla olevassa NÄYTTÖ-sarakeessa. Kun virhekoodi tulee näyttöön, kuuluu jatkuva äänimerkki. Voit mykistää äänen painamalla mitä tahansa painiketta.

NÄYTTÖ	SYY	KORJAUS
"E-4"	Ohjaustaulun ylikuumentuminen	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä kytkin sen jälkeen takaisin ON (päälle) -asentoon; jos näyttössä näkyy "E-4", ohjaustaulu on liian kuuma; tarkista laitteen kummallakin puolella olevat tuuletusaukot tukosten varalta
"E-5"	Öljyn ylikuumentuminen	Käännä kytkin (OFF) (pois päältä) -asentoon, käännä kytkin sen jälkeen ON (päällä) -asentoon; jos näyttössä näkyy "E-5", lämmityspiirit ja lämpötilan anturi tulisi tarkistaa
vE-6A"	Lämpötilan anturi avoin	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä kytkin sen jälkeen ON (päällä) -asentoon; jos näyttössä näkyy "E-6A", lämpötilan anturi tulisi tarkistaa
"E-6B"	Lämpötilan anturi aiheutti oikosulun	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä kytkin sen jälkeen ON (päällä) -asentoon; jos näyttössä näkyy "E-6B", lämpötilan anturi tulisi tarkistaa
"E-10"	Rajakatkaisin	Anna kuumennuselementtien jäähtyä (15–20 minuuttia) ja palauta rajakatkaisin painamalla ja vapauttamalla kytkimen kohotettu puoli säiliölle, joka ei ole toiminnassa; kytkimet sijaitsevat oikean oven takana, laatikossa olevan kannun vieressä; jos rajakatkaisin ei palautu, rajakatkaisin on vaihdettava
		
"E-18-A" "E-18-B" "E-18-C"	Vasemman tasoanturin katkosvika Vasemman tasoanturin katkosvika Molemmissa tasoantureissa katkosvika	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, käännä sen jälkeen kytkin takaisin ON (päällä) -asentoon; jos näyttö osoittaa vielä anturin vioittumista, tarkastuta liittimet ohjaustaulussa; tarkastuta anturi ja vaihda, jos tarpeen
"E-21"	Hidas lämmön palautus	Anna pätevän ammattiasentajan tarkastaa, että keitin saa oikean jännitteen virtaa; tarkastuta liittimet ja kuumennuselementti; tarkastuta laite irrallisten tai palaneiden johtojen varalta

6-2. VIRHEKOODIT

NÄYTTÖ	SYY	KORJAUS
"E-22"	Lämpövirhe-Ei lämpöä	Tarkasta virtajohto ja tarkastuta lämpöpiiri
"E-31"	Elementit on nostettu ylös	Laske elementit takaisin säiliöön
"E-41", "E-46"	Ohjelmointihäiriö	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, sen jälkeen takaisin ON (päällä) -asentoon; jos näytössä on mikään näistä virhekoodeista, alusta säätimet uudelleen; jos virhekoodi toistuu, ohjaustaulu on vaihdettava
"E-47"	Analogisen muuttajan sirun tai 12 voltin lähteen vika	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, sen jälkeen takaisin ON (päällä) -asentoon; I/O-kortti tai PC-kortti on vaihdettava, jos virhe "E-47" toistuu
"E-48"	Syötön järjestelmävirhe	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, sen jälkeen takaisin ON (päällä) -asentoon; PC-kortti on vaihdettava, jos virhe "E-48" toistuu
"E-54C"	Lämpötilan syöttövirhe	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, sen jälkeen takaisin ON (päällä) -asentoon; PC-kortti on vaihdettava, jos virhe "E-54C" toistuu
"E-60"	AIF:n (automaattisen ajoittaisen suodatuksen) PC-kortti ei kommunikoi ohjauksen PC-kortin kanssa	Käännä kytkin OFF (pois päältä) -asentoon, sen jälkeen takaisin ON (päällä) -asentoon; jos virhe "E-60" toistuu, tarkastuta 1,5 ampeerin sulake AIF:n PC-kortissa; tarkastuta liitin PC-korttien välillä; vaihda AIF:n PC-kortti tai ohjauksen PC-kortti, jos tarpeen
"E-70C"	Tyhjennysventtiilin kytkentäjohto puuttuu tai on irti	Tarkastuta kytkentäjohto PC-kortissa tyhjennyskytkimen lukitusasemassa
"E-82A"	Valintaventtiiliä ei havaittu	Tarkastuta johdotus valintaventtiilin ja AIF-kortin välillä
"E-82B"	Valintaventtiilin vika	Tarkastuta valintaventtiilin "koti"-kytkin
"E-82C"	Valintaventtiilin vika	Tarkastuta "koti"- ja "tila"-kytkimet ja valintakytkin; tarkastuta valintakytkimen moottori; tarkastuta voimansiirto
"E-93A"	24 VDC lauennut	Tarkastuta tyhjennysventtiilien ja valintaventtiilin moottorit